

# Manuale di manutenzione

## **INITIAL**

## Manuale di addestramento di base R-410A Pompa di calore 50 Hz



## **VRVIII-S** R-410A Pompa di calore 50 Hz

	Introduzione  1.1 Precauzioni di sicurezza  1.2 PREFAZIONE	v
Sezione	1 Informazioni generali	
	1. Nomi dei modelli di Unità interna/Unità esterna	2
	2. Aspetto esterno	3
	2.1 Unità interne	
	Gamma di capacità	4
Sezione	2 Specifiche	5
	1. Specifiche	
	1.1 Unità esterne	
	1.2 Unità interne	8
Sezione	3 Elenco dei componenti elettrici e funzional	
	Elenco dei componenti elettrici e funzionali	34
	1.1 Unità esterna	34
Sezione	4 Circuito frigorifero	35
	1. Circuito frigorifero	36
	1.1 RXYSQ4 / 5 / 6P	
	2. Schema componenti funzionali	38
	2.1 RXYSQ4 / 5 / 6P	38
Sezione	5 Funzione	39
	Modalità di funzionamento	40
	2. Controllo di base	41
	2.1 Funzionamento normale	
	2.2 Controllo PI compressore	42
	2.3 Controllo PI valvola d'espansione elettronica	
	2.4 Controllo ventilatore in raffreddamento	44
	3. Controllo speciale	45
	3.1 Controllo all'avviamento	
	3.2 Funzione ritorno olio	
	3.3 Funzionamento in sbrinamento	
	3.4 Funzione svuotamento refrigerante residuo	
	3.5 Standby al riavvio	
	Controllo protezione      4.1 Controllo protezione alta pressione	
	4.2 Controllo protezione bassa pressione	

	4.3 4.4	Controllo protezione linea di mandata  Controllo protezione Inverter	
5		controlli	
ວ	. Aiiii 5.1	Funzionamento a controllo potenza	
	5.2	Inibizione modalità riscaldamento	
6		crizione del controllo (unità interna)	
0	. Desc 6.1	Controllo pompa di sollevamento condensa	
	6.2	Controllo deflettore per prevenire la formazione di macchie a soffitto	
	6.3	Sensore termostato sul telecomando	
	6.4	Prevenzione congelamento	
	6.5	Schema del funzionamento del deflettore	
	6.6	Controllo valvola d'espansione elettronica	
	6.7	Controllo avviamento ad aria calda (disponibile solo in riscaldamento	
Sezione 6 Prov	va di	funzionamento	65
1	. Prov	a di funzionamento	66
	1.1	Descrizione procedura	66
	1.2	Funzionamento con l'unità sotto tensione	69
2	. Sche	ema della scheda elettronica sull'unità esterna	70
		stazioni locali	
	3.1	Impostazioni locali da telecomando	
	3.2	Impostazioni locali dall'unità esterna	
Sezione 7 Loc	alizz	azione guasti1	03
1	. Loca	lizzazione guasti basata sui sintomi	105
		lizzazione guasti con il telecomando	
	2.1	Pulsante CONTROLLO / PROVA FUNZIONAMENTO (Test)	.108
	2.2	Auto-diagnosi utilizzando le indicazioni del comando a filo	.109
	2.3	Auto-diagnosi utilizzando le indicazioni del telecomando a infrarossi.	.110
	2.4	Funzione del pulsante Controllo /	
		Prova funzionamento (Test) del telecomando	.112
	2.5	Modalità manutenzione tramite telecomando	
	2.6	Funzione di auto-diagnosi tramite telecomando	.115
3	. Loca	lizzazione guasti utilizzando le indicazioni del telecomando	122
	3.1	"## Unità interna: Errore del dispositivo di protezione esterna	.122
	3.2	"Rî" Unità interna: Guasto scheda elettronica	.123
	3.3	"ผิวิ" Unità interna: Guasto sistema di controllo livello	
		di scarico condensa (S1L)	
	3.4	"86" Unità interna: Blocco motore ventilatore (M1F), sovraccarico	
		"87" Unità interna: Guasto motore deflettore (M1S)	.127
	3.6	"#9" Unità interna: Guasto elemento mobile della valvola	400
	0.7	di espansione elettronica (Y1E)	
		"#F" Unità interna: Livello di scarico condensa oltre il limite consentito	)131
	3.8	"#J" Unità interna: Malfunzionamento del dispositivo di	122
	3 U	regolazione della capacità	. 132
	3.9	"ยฯ" Unità interna: Anomalia termistore (R2T) per scambiatore di calore	133
	3 10	"£5" Unità interna: Anomalia termistore (R3T) linea gas	
		"£9" Unità interna: Anomalia termistore (R1T) per aspirazione aria	
		" <i>LR</i> " Unità interna: Anomalia termistore per mandata aria"	
		"[Lif" Unità interna: Anomalia sensore termostato sul telecomando	

ii Indice

3.14	"Ei" Unità esterna: Guasto scheda elettronica	.138
3.15	"E3" Unità esterna: Attivazione del pressostato di alta	.139
3.16	"E4" Unità esterna: Attivazione sensore bassa pressione	.141
3.17	"E5" Blocco motore compressore con Inverter	.143
	"E7" Guasto motore ventilatore dell'unità esterna	
	"E9" Unità esterna: Guasto elemento mobile della valvola	
	di espansione elettronica (Y1E, Y3E)	145
3 20	"F3" Unità esterna: Temperatura linea di mandata anormale	
	"F6" Unità esterna: Quantità eccessiva di refrigerante	
	"#9" Unità esterna: Guasto termistore per aria esterna (R1T)	
	"J3" Unità esterna: Guasto termistore linea di mandata (R2T)	
	"J5" Unità esterna: Anomalia termistore (R3T, R5T)	
0.2.	per aspirazione linea 1, 2	151
3 25	"J5" Unità esterna: Anomalia termistore (R6T) per scambiatore	. 101
0.20	di calore unità esterna	152
3 26	"J" Unità esterna: Anomalia termistore (R7T) per linea liquido	. 102
0.20	unità esternaunità esterna	153
3 27	"J3" Unità esterna: Anomalia termistore linea gas dello scambiatore	. 100
5.21	di calore di sottoraffreddamento (R4T)	15/
3 28	"JR" Unità esterna: Anomalia sensore alta pressione	
	"JE" Unità esterna: Anomalia sensore bassa pressione	
	"Li" Unità esterna: Anomalia scheda	
	"L4" Unità esterna: Temperatura eccessiva nell'aletta radiante	. 157
3.31	·	150
2 22	dell'Inverter	
	"L5" Unità esterna: Anomalia compressore con Inverter	
	"L8" Unità esterna: Corrente anomala Inverter	
	"L9" Unità esterna: Errore avviamento Inverter	. 101
3.35	"LE" Unità esterna: Errore di trasmissione tra Inverter e	400
0.00	scheda di controllo	.162
3.36	"Pî" Unità esterna: Alta tensione condensatore nel circuito	400
0.07	principale dell'Inverter	.163
3.37	"ປົບ" Unità esterna: Caduta bassa pressione dovuta a mancanza	404
	di refrigerante o ad un guasto della valvola di espansione elettronica	
	"U2" Alimentazione insufficiente o anomalia transitoria	
	"U3" Controllo del funzionamento non eseguito	
	"บฯ" Errore di trasmissione tra unità interna ed esterna	
	"U5" Errore di trasmissione tra telecomando e unità interna	
	"U8" Errore di trasmissione tra telecomando master e slave	.172
3.43	"U9" Errore di trasmissione tra unità interna ed esterna	
	sullo stesso sistema	
	"UR" Numero eccessivo di unità interne	
	"UC" Duplicazione indirizzo del telecomando centralizzato	.176
3.46	"UE" Errore di trasmissione tra telecomando centralizzato	
	e unità interna	.177
3.47	"UF" Sistema non ancora impostato	.179
3.48	"UH" Malfunzionamento del sistema, indirizzo del circuito	
	frigorifero non definito	.180
Loca	lizzazione guasti utilizzando le indicazioni del	
	omando centralizzato	.181
	"UE" Errore di trasmissione tra telecomando centralizzato	•
	e unità interna	.181
4.2	"กำ" Guasto scheda elettronica	

Indice iii

4.

	4.3 "กิชิ" Errore di trasmissione tra i dispositivi di comando opzionali	
	per il controllo centralizzato	183
	4.4 "firs" Incompatibilità tra i dispositivi di comando opzionali per	404
	il controllo centralizzato	
_	4.5 "ffc" Indirizzo doppio, impostazione non corretta	100
5	Localizzazione guasti utilizzando le indicazioni del dispositivo di comando ON/OFF unificato	107
	5.1 Spia di funzionamento lampeggiante	
	5.2 Il messaggio "Sotto controllo integrato del computer	101
	host" lampeggia (lampeggio singolo ripetuto)	189
	5.3 Il messaggio "Sotto controllo integrato del computer	
	host" lampeggia (lampeggio doppio ripetuto)	192
Soziono 8 Ann	endice	
1	Schemi delle tubazioni	
	1.2 Unità interna	
2	Schemi Elettrici	
2	2.1 Unità esterna	_
	2.2 Collegamenti elettrici locali	
	2.3 Unità interna	
3	Elenco di opzioni	
3	3.1 Elenco di opzioni dei telecomandi	
	3.2 Elenco di opzioni per unità esterne	
4	Esempio di collegamento	
	Caratteristiche di resistenza e temperatura del termistore	
	Sensore pressione	
	Metodo di sostituzione dei moduli transistor potenza Inverter	
1	. Metodo di sostituzione dei moduli transistor poteriza inverter	220
Sezione 9 Pre	cauzioni per l'uso del nuovo refrigerante	
(R-4	10A)	231
1	Precauzioni per l'uso del nuovo refrigerante (R-410A)	232
	1.1 Descrizione	
	1.2 Bombole di refrigerante	
	1.3 Attrezzatura per la manutenzione	235
Sezione 10 Pro	ocedura di smontaggio	241
	RXYSQ4 · 5 · 6 P7Y1B	
•	1.1 Procedura di smontaggio dei pannelli esterni	
	1.2 Procedura di rimozione del ventilatore elicoidale e del motore	
	del ventilatore	245
	1.3 Procedura di smontaggio del compressore	247
Indice		ř
Disegni e diag	rammi di flusso	V

SiITBE34-703 Introduzione

### 1. Introduzione

#### 1.1 Precauzioni di sicurezza

## Precauzioni e avvertenze

- Leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza prima di eseguire riparazioni.
- Gli elementi relativi alla sicurezza sono divisi in "♠ Avvertenze" e "♠ Attenzione".

  Le "♠ Avvertenze" sono particolarmente importanti poiché la mancata osservanza delle stesse può causare lesioni gravi o morte. La mancata osservanza, in determinate condizioni, delle informazioni contenute in "♠ Attenzione" può causare gravi incidenti. È pertanto necessario osservare tutte le precauzioni di sicurezza descritte di seguito.
- Informazioni sui pittogrammi

Tale pittogramma indica l'oggetto al quale prestare attenzione.

- Tale simbolo indica un'azione vietata.
  - L'azione vietata è raffigurata all'interno o vicino al simbolo.
- Tale simbolo indica un'azione da eseguire o un'istruzione.
   Le istruzioni sono fornite all'interno o vicino al simbolo.
- Dopo aver terminato la riparazione è necessario eseguire un collaudo per assicurarsi del regolare funzionamento del dispositivo; infine è necessario spiegare al cliente le precauzioni d'utilizzo.

#### 1.1.1 Precauzioni durante la riparazione

Avvertenza	
Scollegare il connettore del cavo di alimentazione dalla relativa presa prima di smontare il dispositivo per una riparazione. Lavorando su di un dispositivo collegato all'alimentazione, si è esposti al rischio di scariche elettriche. Se è necessario fornire corrente al dispositivo per effettuare la riparazione o per ispezionare il circuito, non toccare nessuna parte sotto tensione.	
Se durante la riparazione viene scaricato del gas refrigerante, evitare il contatto col gas. Il gas refrigerante può causare ustioni da congelamento.	$\bigcirc$
Prima di scollegare il tubo di aspirazione o di mandata del compressore dalla sezione saldata, scaricare completamente il gas in luogo ben ventilato. Se è presente gas residuo dentro il compressore, il gas refrigerante o l'olio lubrificante fuoriusciranno quando si scollega il tubo, con rischio di lesioni.	
Se si verificano perdite di gas refrigerante durante la riparazione, ventilare l'area. Il gas refrigerante può produrre gas tossici se entra in contatto con fiamme.	0
Il condensatore elevatore fornisce elettricità ad alta tensione ai componenti elettrici dell'unità esterna.  Scaricare completamente il condensatore prima di effettuare i lavori di riparazione.  Se il condensatore è carico si possono verificare scariche elettriche.	A
Non avviare od arrestare l'unità collegando e scollegando il cavo di alimentazione. Tale pratica può provocare scariche elettriche od incendi.	

Introduzione SilTBE34-703

Attenzione	
Non toccare i componenti elettrici con le mani bagnate. Se si lavora al dispositivo con le mani bagnate, si possono verificare scariche elettriche.	$\bigcirc$
Non pulire l'unità con getti d'acqua. Lavare l'unità con acqua può causare scariche elettriche.	$\bigcirc$
Mettere a terra il dispositivo quando si effettuano riparazioni in luogo umido o bagnato, per evitare scariche elettriche.	•
Portare l'interruttore generale in posizione Off e scollegare il connettore del cavo d'alimentazione quando si pulisce l'unità. Il ventilatore interno gira ad alta velocità e può provocare lesioni.	9.5
Non inclinare l'unità durante la movimentazione. L'acqua all'interno potrebbe fuoriuscire e bagnare l'arredamento ed il pavimento.	$\bigcirc$
Prima di effettuare interventi di manutenzione, assicurarsi che la sezione del ciclo frigorifero si sia raffreddata a sufficienza. Se si lavora sull'unità quando la sezione del ciclo frigorifero è ancora calda, si è esposti al rischio di ustioni.	
Usare la saldatrice in luogo ben ventilato. L'uso della saldatrice in un luogo chiuso può causare mancanza di ossigeno.	0

### 1.1.2 Precauzioni riguardanti i prodotti dopo la riparazione

Avvertenza	
Per effettuare gli interventi di riparazione, utilizzare unicamente i componenti indicati nell'elenco dei componenti di ricambio del modello che si sta riparando, oltre all'attrezzatura appropriata per effettuare tali lavori. Non tentare di apportare modifiche al dispositivo.  L'uso di componenti o attrezzatura di lavoro inadatti può provocare scariche elettriche, calore eccessivo ed incendi.	
Nell'eventualità in cui l'unità venga spostata in un altro luogo, assicurarsi che la nuova posizione sia in grado di sorreggere il peso dell'unità. Se il punto d'installazione non è sufficientemente resistente, l'installazione non avviene in condizioni di sicurezza e l'unità può cadere e provocare lesioni personali.	
Installare l'unità correttamente, usando il supporto d'installazione incluso nella fornitura. L'uso di un supporto d'installazione inadeguato ed una installazione non corretta possono causare la caduta dell'unità, con conseguenti lesioni personali.	Solo per unità complete
Fissare l'unità saldamente al supporto d'installazione, montato su di un infisso di finestra. Se l'unità non è fissata saldamente, può cadere e causare lesioni personali.	Solo per unità complete
Usare un circuito di alimentazione separato per l'unità e, nella realizzazione dell'impianto elettrico, rispettare le normative previste per tali impianti e le regolamentazioni interne di cablaggio, nonché seguire scrupolosamente le istruzioni fornite nel manuale di installazione. Un circuito elettrico che non fornisca una potenza sufficiente, o non eseguito correttamente può provocare scariche elettriche ed incendi.	

SilTBE34-703 Introduzione

Avvertenza	
Usare il cavo specificato per connettere le unità interne ed esterne. Assicurarsi che i collegamenti elettrici siano ben serrati. Far passare i cavi in modo da evitare sollecitazioni sui morsetti di connessione. I collegamenti non corretti possono causare calore eccessivo o incendi.	
Quando si collegano i cavi tra la sezione interna e quella esterna, verificare che il coperchio della morsettiera non si stacchi a causa del cavo. Se il coperchio della morsettiera non è montato correttamente, in corrispondenza del collegamento col morsetto si possono verificare scariche elettriche, calore eccessivo od incendi.	
Non danneggiare o modificare il cavo d'alimentazione. Un cavo d'alimentazione danneggiato o modificato può causare scariche elettriche o incendi. Lo schiacciamento con oggetti pesanti, la vicinanza a fonti di calore o la trazione possono danneggiare il cavo di alimentazione.	
Non miscelare aria o gas diverso dal refrigerante specificato (R-410A) nel sistema frigorifero. Se l'aria penetra nel circuito frigorifero la pressione potrebbe risultare eccessiva, causando danni all'unità e lesioni alle persone.	
Se si verificano perdite di gas refrigerante, individuare la perdita e ripararla prima di caricare il refrigerante. Dopo aver caricato il refrigerante, assicurarsi che non vi siano perdite.  Se non è possibile individuare la perdita ed è necessario sospendere i lavori di riparazione, eseguire lo svuotamento del refrigerante e chiudere la valvola di intercettazione, per prevenire fuoriuscite di gas nel locale. Il gas refrigerante è di per sé stesso innocuo, ma può produrre gas tossici a contatto con fiamme, come nel caso di ventilatori ed altri riscaldatori, stufe e cucine.	0
Quando si sostituiscono le pile a bottone del telecomando, smaltire le pile vecchie per evitarne l'ingestione da parte dei bambini. Se un bambino ingerisce una pila a bottone, consultare immediatamente un medico.	

Attenzione	
In alcuni tipi di installazione può essere necessario installare un interruttore differenziale, onde prevenire scariche elettriche.	
Non installare l'unità in un luogo ove vi siano possibilità di perdite di gas combustibili. Eventuali perdite di gas combustibili stagnanti nelle vicinanze dell'unità possono provocare incendi.	$\bigcirc$
Installare correttamente le guarnizioni e le tenute sul supporto d'installazione. Se la guarnizione e la tenuta non sono installate correttamente, possono verificarsi allagamenti con conseguente danneggiamento per immersione dell'arredamento e del pavimento.	Solo per unità complete

## 1.1.3 Ispezioni dopo le riparazioni

Avvertenza	
Controllare che la spina del cavo di alimentazione non sia sporca o allentata, quindi inserire la spina nella presa. La presenza di polvere sul connettore, oppure un collegamento allentato possono essere causa di scariche elettriche od incendi.	0
Se il cavo d'alimentazione ed i conduttori sono scalfiti o rovinati, sostituirli. I cavi o conduttori danneggiati possono causare scariche elettriche, calore eccessivo o incendi.	0
Non usare un cavo d'alimentazione o una prolunga giuntati, né utilizzare una presa in comune con altri dispositivi elettrici, poiché ciò può causare scariche elettriche, calore eccessivo o incendi.	$\bigcirc$

Introduzione SilTBE34-703

Attenzione	
Assicurarsi che gli elementi ed i cavi siano montati e collegati correttamente e che i collegamenti dei morsetti tramite saldatura o crimpatura siano stati correttamente eseguiti. Installazioni e collegamenti non corretti possono causare scariche elettriche, calore eccessivo o incendi.	
Se la piattaforma od il supporto d'installazione sono corrosi, sostituirli. Una piattaforma o un supporto d'installazione corrosi possono determinare la caduta dell'unità, con conseguenti lesioni personali.	
Controllare la messa a terra ed effettuare i collegamenti necessari, se quelli esistenti non sono adeguati. Una messa a terra inadeguata può causare scariche elettriche.	
Misurare la resistenza d'isolamento dopo le riparazioni e verificare che la resistenza sia maggiore o uguale a 1 MOhm. Un isolamento guasto può causare scariche elettriche.	
Assicurarsi che dopo le riparazioni il drenaggio dell'unità interna avvenga correttamente. Un drenaggio non corretto può causare la fuoriuscita dell'acqua nel locale, bagnando l'arredamento ed il pavimento.	

#### 1.1.4 Icone

Le icone sono utilizzate per attirare l'attenzione del lettore su informazioni specifiche. Il significato di ciascuna icona è descritto nella seguente tabella:

#### 1.1.5 Elenco icone utilizzate

Icona	Tipo di informazione	Descrizione
Nota:	Nota	Le note forniscono informazioni non essenziali, ma che potrebbero rivelarsi utili al lettore, come ad esempio suggerimenti e consigli.
Attenzione	Attenzione	L'icona "Attenzione" viene utilizzata ove esiste il pericolo che un'operazione errata eseguita dall'operatore possa causare danni alle apparecchiature, perdite di dati, provocare eventi inattesi o rendere necessario un riavvio totale o parziale della procedura.
Avvertenza	Avvertenza	Viene utilizzata l'icona "Avvertenza" ove esiste il pericolo di lesioni fisiche.
•	Riferimento	L'icona "Riferimento" indica all'operatore ove trovare ulteriori informazioni su un argomento specifico, all'interno del raccoglitore o del presente manuale.

SiITBE34-703 Introduzione

#### 1.2 PREFAZIONE

La ringraziamo per il continuo sostegno ai prodotti Daikin.

Questo è il nuovo manuale di servizio per i sistemi Daikin a pompa di calore, serie VRVIII-S, anno 2007. Daikin offre un'ampia gamma di modelli per rispondere a tutte le esigenze di condizionamento di uffici e edifici. Siamo sicuri che ogni cliente troverà il modello adatto alle proprie esigenze.

Il manuale di servizio contiene informazioni relative alla manutenzione dei sistemi a pompa di calore serie VRVIII-S con R-410A.

Giugno, 2007

Reparto assistenza post-vendita

Introduzione SilTBE34-703

## Sezione 1 Informazioni generali

1.	Nomi dei modelli di Unità interna/Unità esterna	2
2.	Aspetto esterno	3
	2.1 Unità interne	
3.	Gamma di capacità	4

## 1. Nomi dei modelli di Unità interna/Unità esterna

#### \*Unità interne

Tipo						Modello					Alimentazione
Cassette per montaggio a soffitto (a due vie)	FXCQ	20M8	25M8	32M8	40M8	50M8	63M8	80M8	_	125M8	V3
Cassette per montaggio a soffitto (mandata a 360°)	FXFQ	20P7	25P7	32P7	40P7	50P7	63P7	80P7	100P7	125P7	VE
Cassette per montaggio a soffitto 600×600 (a più vie)	FXZQ	20M8	25M8	32M8	40M8	50M8	_	_	_	_	V1
Cassette per montaggio a soffitto tipo corner	FXKQ	_	25MA	32MA	40MA	_	63MA	_	_	_	
	FXDQ-P	20P	25P	32P	_	_	_	_	_	_	VE
Modello canalizzabile da controsoffitto sottile	FXDQ-NA	20NA	25NA	32NA	40NA	50NA	63NA	_	_	_	
	FXDQ-M8	20M8	25M8	_	_	_	_	_	_	_	V3
Tipo per montaggio a incasso nel controsoffitto	FXSQ	20M8	25M8	32M8	40M8	50M8	63M8	80M8	100M8	125M8	V3
Modello canalizzabile da controsoffitto	FXMQ				40MA	50MA	63MA	80MA	100MA	125MA	
Tipo pensile a soffitto	FXHQ			32MA	_	_	63MA	_	100MA	_	
Unità a parete	FXAQ	20MA	25MA	32MA	40MA	50MA	63MA	_	_	_	VE
Modello a pavimento	FXLQ	20MA	25MA	32MA	40MA	50MA	63MA	_	_	_	
Tipo a pavimento ad incasso	FXNQ	20MA	25MA	32MA	40MA	50MA	63MA	_	_	_	
Cassette pensile a soffitto	FXUQ	_	_	_	_	_	_	71MA	100MA	125MA	V1
Unità di collegamento	BEVQ- M(A)	_	_	_	_	_	_	71MA	100MA	125MA	VE

Nota: l'unità BEV è necessaria solo per FXUQ.

VE :1φ, 220~240 V, 50 Hz, 1φ, 220 V, 60 Hz V1 :1φ, 220~240 V, 50 Hz V3 :1φ, 230 V, 50 Hz

#### Unità esterne

	Serie			Alimentazione		
Inverter	Pompa di calore	RXYSQ	4P	5P	6P	Y1

Y1 :3φ, 380~415 V, 50 Hz



SilTBE34-703 Aspetto esterno

## 2. Aspetto esterno

## 2.1 Unità interne

Cassette per montaggio a soffitto (a due vie)	Modello canalizzabile
FXCQ20M8 FXCQ25M8 FXCQ32M8 FXCQ40M8 FXCQ50M8 FXCQ63M8 FXCQ80M8 FXCQ125M8	da controsoffitto  FXMQ40MA FXMQ50MA FXMQ63MA FXMQ80MA FXMQ100MA FXMQ125MA
Cassette per montaggio a soffitto (a più vie)	Tipo pensile a soffitto
FXFQ25P7 FXFQ32P7 FXFQ40P7 FXFQ50P7 FXFQ63P7 FXFQ80P7 FXFQ100P7 FXFQ125P7	FXHQ32MA FXHQ63MA FXHQ100MA
Cassette per montaggio a soffitto 600×600 (a più vie)  FXZQ20M8 FXZQ25M8 FXZQ32M8 FXZQ40M8 FXZQ40M8 FXZQ50M8	Unità a parete  FXAQ20MA FXAQ25MA FXAQ32MA FXAQ40MA FXAQ50MA FXAQ63MA
Cassette per montaggio a soffitto tipo corner	Modello a pavimento
FXKQ25MA FXKQ32MA FXKQ40MA FXKQ63MA	FXLQ20MA FXLQ25MA FXLQ32MA FXLQ40MA FXLQ50MA FXLQ63MA
Modello canalizzabile da controsoffitto sottile	Tipo a pavimento ad incasso
FXDQ20P, NA FXDQ20M8 FXDQ25P, NA FXDQ25M8 FXDQ32P, NA FXDQ40NA FXDQ50NA FXDQ63NA	FXNQ20MA FXNQ25MA FXNQ32MA FXNQ40MA FXNQ50MA FXNQ63MA
Tipo per montaggio a incasso nel controsoffitto  FXSQ20M FXSQ25M FXSQ32M FXSQ40M FXSQ50M FXSQ63M FXSQ80M FXSQ100M FXSQ125M	Cassette pensile a soffitto (serie unità di collegamento)  FXUQ71MA + BEVQ71MA FXUQ100MA + BEVQ100MA FXUQ125MA + BEVQ125MA  Unità di collegamento

Gamma di capacità SilTBE34-703

## 3. Gamma di capacità

#### Unità esterne

Gamma di capacità	4 HP	5 HP	6 HP
RXYSQ	4P	5P	6P
Nr. di unità interne da collegare	6	8	9
Indice di capacità totale delle unità interne da collegare	50~130	62,5~162,5	70~182

#### Unità interne

Gamma di capa	cità	0,8 HP	1 HP	1,25 HP	1,6 HP	2 HP	2,5 HP	3,2 HP	4 HP	5 HP
Indice di capac	ità	20	25	31,25	40	50	62,5	80	100	125
Cassette per montaggio a soffitto (a due vie)	FXCQ	20M8	25M8	32M8	40M8	50M8	63M8	80M8	_	125M8
Cassette per montaggio a soffitto (a più vie)	FXFQ	20P7	25P7	32P7	40P7	50P7	63P7	80P7	100P7	125P7
Cassette per montaggio a soffitto 600×600 (a più vie)	FXZQ	20M8	25M8	32M8	40M8	50M8	_	_	_	_
Cassette per montaggio a soffitto tipo corner	FXKQ	_	25MA	32MA	40MA	_	63MA	_	_	_
	FXDQ-P	20P	25P	32P	_	_	_	_	_	_
Modello canalizzabile da controsoffitto sottile	FXDQ-NA	20NA	25NA	32NA	40NA	50NA	63NA	_	_	_
	FXDQ-M8	20M8	25M8	_	_	_	_	_	_	_
Tipo per montaggio a incasso nel controsoffitto	FXSQ	20M8	25M8	32M8	40M8	50M8	63M8	80M8	100M8	125M8
Modello canalizzabile da controsoffitto	FXMQ		l		40MA	50MA	63MA	80MA	100MA	125MA
Tipo pensile a soffitto	FXHQ	_	I	32MA	_		63MA	ı	100MA	_
Unità a parete	FXAQ	20MA	25MA	32MA	40MA	50MA	63MA	ı	_	_
Modello a pavimento	FXLQ	20MA	25MA	32MA	40MA	50MA	63MA	_	_	_
Tipo a pavimento ad incasso	FXNQ	20MA	25MA	32MA	40MA	50MA	63MA		_	_
Tipo cassette pensile a soffitto	FXUQ	_	_	_	_	_	_	71MA	100MA	125MA

## Sezione 2 Specifiche

1.	Spec	cifiche	.6
	1.1	Unità esterne	.6
		Unità interne	

## 1. Specifiche

#### 1.1 Unità esterne

#### Pompa di calore 50 Hz <RXYSQ-P7Y1B>

Modello			RXYSQ4P7Y1B	RXYSQ5P7Y1B
		kcal/ora	9.600	12.000
★1 Capacità di raffreddament  ★2 Capacità di riscaldamento  Colore della pannellatura  Dimensioni: (A×L×P)  Scambiatore di calore  Tipo  Cilindrata  Numero di gir  Potenza moto Numero di avv  Tipo  Potenza moto Portata d'aria ( Azionamento  Tubi di raccordo  Linea gas  Peso unità  Dispositivi di sicurezza  Metodo di sbrinamento  Controllo della capacità  Nome refriger	di raffreddamento	Btu/ora	38.200	47.800
		kW	11,2	14,0
		kcal/ora	10.800	13.800
★2 Capacità d	di riscaldamento	Btu/ora	42.700	54.600
		kW	12,5	16,0
Colore della p	annellatura		Bianco Daikin	Bianco Daikin
Dimensioni: (A	\×L×P)	mm	1.345×900×320	1.345×900×320
Scambiatore of	di calore		Batteria con alettatura Cross Fin	Batteria con alettatura Cross Fin
	Tipo		Tipo Scroll ermeticamente sigillato	Tipo Scroll ermeticamente sigillato
	Btu/ora   RW   Real/ora   RW   RW   RW   RW   RW   RW   RW   R	19,36	19,36	
Comp	Numero di giri	giri/min.	6.480	6.480
оср.		kW	2,5×1	3,0×1
	Metodo di avviamento		Avviamento diretto	Avviamento diretto
	Tipo		Ventilatore elicoidale	Ventilatore elicoidale
Ventilatore	Potenza motore	W	70×2	70×2
ventilatore	Portata d'aria (Risc/Raffr)	m³/min	106/102	106/105
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto
Tubi di	Linea liquido	mm	φ9,52 (Attacco a cartella)	φ9,52 (Attacco a cartella)
raccordo	Linea gas	mm	φ15,9 (Attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)
Peso unità		kg	120	120
Dispositivi di s	sicurezza		Pressostato di massima, protezione sovraccarico comando ventilatore, protezione sovraccarico inverter, tappi fusibili, fusibili	Pressostato di massima, protezione sovraccarico comando ventilatore, protezione sovraccarico inverter, tappi fusibili, fusibili
Metodo di sbri	namento		Sbrinamento con ciclo inverso	Sbrinamento con ciclo inverso
Controllo della	a capacità	%	24~100	24~100
	Nome refrigerante		R-410A	R-410A
Refrigerante	Carica	kg	4,0	4,0
	Controllo		Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica
Olio			DAPHNE FVC68D	DAPHNE FVC68D
lubrificante	Quantità	В	1,5	1,5
Accessori star	ndard		Manuale d'installazione, manuale operativo, morsetti	Manuale d'installazione, manuale operativo, morsetti
Disegno n.			C: 3TV	V27631

#### Note

 $\bigstar$ 1 Temp. interna: 27 °C BS, 19 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m,

dislivello: 0 m.
★2 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

SiITBE34-703 **Specifiche** 

Modello			RXYSQ6P7Y1B
		kcal/ora	13.300
★1 Capacità d	li raffreddamento	Btu/ora	52.900
		kW	15,5
		kcal/ora	15.500
★2 Capacità d	li riscaldamento	Btu/ora	61.400
		kW	18,0
Colore della pa	annellatura		Bianco Daikin
Dimensioni: (A	×L×P)	mm	1.345×900×320
Scambiatore d	li calore		Batteria con alettatura Cross Fin
	Tipo		Tipo Scroll ermeticamente sigillato
	Cilindrata	m³/ora	19,36
Comp.	Numero di giri	kcal/ora   13.300     Btu/ora   52.900     kW   15,5     kcal/ora   15.500     Btu/ora   61.400     kW   18,0     Bianco Daikin     mm   1.345×900×320     Batteria con alettatura Cross Fin     Tipo Scroll ermeticamente sigillato     m³/ora   19,36     giri/min.   6.480     kW   3,5×1     O	
	Potenza motore × Numero di unità		3,5×1
	Metodo di avviamento		Avviamento diretto
	Tipo		Ventilatore elicoidale
Ventilatore	Potenza motore	W	70×2
ventilatore	Portata d'aria (Risc/Raffr)	m³/min	106/105
	Azionamento		Accoppiamento diretto
Tubi di	Linea liquido	mm	φ9,52 (Attacco a cartella)
raccordo	Linea gas	mm	φ19,1 (attacco a saldare)
Peso unità		kg	120
Dispositivi di s	icurezza		Pressostato di massima, protezione sovraccarico comando ventilatore, protezione sovraccarico inverter, tappi fusibili, fusibili
Metodo di sbri	namento		Sbrinamento con ciclo inverso
Controllo della	capacità	%	24~100
	Nome refrigerante		R-410A
Refrigerante	Carica	kg	4,0
	Controllo		Valvola di espansione elettronica
Olio			DAPHNE FVC68D
lubrificante	Quantità	В	1,5
Accessori stan	ndard		
Disegno n.			C: 3TW27631

#### Note

 $\bigstar$ 1 Temp. interna: 27 °C BS, 19 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m,

dislivello: 0 m.

★2 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

### 1.2 Unità interne

#### Cassette per montaggio a soffitto (a due vie)

1-3 DATI TECNICI			,	FXCQ20M8V3B	FXCQ25M8V3B	FXCQ32M8V3B	FXCQ40M8V3B	FXCQ50M8V3B			
Capacità nominale	Raffreddamento		kW	2.20	2.80	3.60	4.50	5.60			
	Riscaldamento		kW	2.50	3.20	4.00	5.00	6.30			
Potenza assorbita (nominale)	Raffreddamento		kW	0.077	0.092	0.092	0.130	0.130			
, ,	Riscaldamento		kW	0.044	0.059	0.059	0.097	0.097			
Copertura	Colore Materiale					Non verniciato Acciaio zincato					
Dimensioni	Imballaggio	Altezza	mm	405	405	405	405	405			
2 monoron	bailaggio	Larghezza	mm	1060	1060	1060	1280	1280			
		Profondità	mm	665	665	665	665	665			
	Unità	Altezza	mm	305	305	305	305	305			
		Larghezza	mm	780	780	780	995	995			
		Profondità	mm	600	600	600	600	600			
Peso	Peso dispositivo	·	kg	26	26	26	31	32			
	Peso lordo		kg	30	30	30	37	38			
Spazio controsoffitto nece	ssario		mm	350	350	350	350	350			
Scambiatore di calore	Dimensioni	Lunghezza	mm	475 x 2	475 x 2	475 x 2	690 x 2	475 x 2			
		Nr. di file	1		1	2 x 2					
		Passo alette mm		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50			
		Nr. di passaggi			0.1 11.2	3 x 2	0.445 v. 2	0.145 v. 0			
		<del></del>		0.1 x 2	0.1 x 2	0.1 x 2	0.145 x 2	0.145 x 2			
		Nr. di stadi Foro su piastra tubiera	vuota			10 x 2	6				
	Tipo tubo	1 010 su piastra tubiera	vuota			Hi-XSS (7)	0				
	Aletta	Tipo aletta				Waffle Louvre simmetrich	Δ				
		Soluzione				Idrofila	-				
Ventilatore	Tipo					Ventilatore sirocco					
	Quantità			1	1	1	2	2			
Portata aria	Raffreddamento	Alto	m³/min	7.0	9.0	9.0	12.0	12.0			
		Bassa	m³/min	5.0	6.5	6.5	9.0	9.0			
	Riscaldamento	Alto	m³/min	7.0	9.0	9.0	12.0	12.0			
		Bassa	m³/min	5.0	6.5	6.5	9.0	9.0			
Ventilatore	Motore	Quantità		1	1	1	1	1			
		Fasi	1			Controllo di fase					
		Uscita (alto) W		10	15	15	20	20			
D-file-re-t-	News	Trazione		Azionamento diretto							
Refrigerante Livello sonoro	Nome Raffreddamento	Potenza sonora	dBA	45.0	50.0	R-410A 50.0	50.0	50.0			
Raffreddamento	Pressione sonora	Alto	dBA	33.0	35.0	35.0	35.5	35.5			
Nameduamento	Pressione sonora	Bassa	dBA	28.0	29.0	29.0	30.5	30.5			
Riscaldamento	Pressione sonora	Alto	dBA	33.0	35.0	35.0	35.5	35.5			
rabbaldamento	1 ressione sonora	Bassa	dBA	28.0	29.0	29.0	30.5	30.5			
Connessione tubazioni	Liquido (D.E.)	Tipo				Attacco a cartella					
	' ' '	Diametro	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35			
	Gas	Tipo				Attacco a cartella					
		Diametro	mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7			
	Drenaggio	Diametro	mm	32	32	32	32	32			
	Isolamento termico					nea del liquido e su quella		1			
Pannello decorativo	Modello			BYBC32GJW1	BYBC32GJW1	BYBC32GJW1	BYBC50GJW1	BYBC50GJW1			
	Colore	A4	T	50	T 50	Bianco (10Y9/0,5)	F0.	50			
	Dimensioni	Altezza	mm	53	53 1030	53	53 1245	53			
		Larghezza Profondità	mm	1030		1030		1245 680			
	Peso	i ioioilulta	kg	680 8.0	680 8.0	680 8.0	680 8.5	680 8.5			
Altezza drenaggio	,		mm	600	600	600	600	600			
Filtro depuratore d'aria						ina sintetica con trattamer	-	·			
Controllo direzione aria						Verso l'alto e verso il bass					
Controllo di refrigerante					Val	vola di espansione elettro	nica				
Controllo della temperatur	а				Termostato a microp	processore per raffreddam	nento e riscaldamento				
Dispositivo						Fusibile scheda PC					
						termico del motore del ve					
Accessed to 1. 1	A					sibile della pompa di drena					
Accessori standard	Accessori standard Quantità			· ·	Viti per il montagg	io della maschera di carta	per l'installazione 4	4			
	Quantita Accessori standard			4		della per staffa di sospeni		4			
	Quantità			8	8	8	sione 8	8			
	Accessori standard					Fascette					
	Quantità			1	1	1	1	1			
	Accessori standard				N	lanuale d'installazione e u					
	Quantità			1	1	1	1	1			
	Accessori standard				Mas	chera di carta per installa	zione				
	Quantità			1	1	1	1	1			
	Accessori standard				1	Isolante per raccordi	1	1			
	Quantità			2	2	2	2	2			
	Accessori standard					Tubo di scarico					
	Quantità			1 1	1 1	1 1	1	1			
Note				Le capacità di raffred	ddamento nominali si rifer	iscono a: temperatura inte	erna di 27°CBS/19°CBU	temperatura esterna 0 m			
		35°CBS * lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 8 m, dislivello: 0 m.  Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a:temperatura interna 20°CBS • temperatura esterna 7°CBS/6°CBU •									
				Le capacità di fiscalda	lunghezza equivalente	delle tubazioni del refriger	ante: 8 m, dislivello: 0 m.	Sterila / CDO/O CDU *			
				Le capacità si intendo	ono al netto, tenendo conf	to dell'apporto di calore de	el motore del ventilatore d	ell'unità interna (valore			
				sottra	atto dai dati forniti per il ra	ffreddamento e sommato	ai dati relativi al riscaldan	nento).			

SiITBE34-703 Specifiche

Cassette per montaggio a soffitto (a due vie)

1-1 DATI TECNICI				EVOCAMINA	EVOCAMINAD	EV.0.0.40EM.0V.0D				
Canacità nominale	Paffraddamente		kW	FXCQ63M8V3B	FXCQ80M8V3B	FXCQ125M8V3B				
оараска попіпійе	Raffreddamento Riscaldamento		kW	7.10 8.00	9.00 10.00	14.00 16.00				
Data and a said to					+					
	Raffreddamento		kW	0.161	0.209	0.256				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Riscaldamento		KVV	0.126	0.176	0.223				
openura	Colore				Non verniciato					
Dimensioni	Materiale	Alterna	T	405	Acciaio zincato	405				
Jimensioni	Imballaggio	Altezza	mm	405	405					
		Larghezza	mm	1460	1808	1808				
		Profondità	mm	665	645	645				
L'assette per  1-1 DATITECNICI Capacità nominale  Potenza assorbita (nominale)  Copertura  Dimensioni  Peso  Spazio controsoffitto neces Scambiatore di calore  Ventilatore  Portata aria  Ventilatore  Portata aria  Ventilatore  Portata aria  Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo di sala Controllo di refrigerante Controllo di refrigerante Controllo di sala Controllo di refrigerante Controllo della temperatura Dispositivo  Accessori standard	Unità	Altezza	mm	305	305	305				
		Larghezza	mm	1180	1670	1670				
		Profondità	mm	600	600	600				
Peso	Peso dispositivo		kg	35	47	48				
	Peso lordo		kg	42	55	56				
spazio controsoffitto nece	essario		mm	350	350	350				
Scambiatore di calore	Dimensioni	Lunghezza	mm	875 x 2	1365	1365				
		Nr. di file			2 x 2					
		Passo alette	mm	1.50	1.50	1.50				
		Nr. di passaggi	!	6 x 2	5 x 2	6				
		Superficie anteriore	m²	0.184 x 2	0.287 x 2	0.287 x 2				
		Nr. di stadi	1	0.104 X Z	10 x 2	0.201 X 2				
		Foro su piastra tubiera	valete	8						
	Tine tube	Foro su piastra tubiera	vuota							
	Tipo tubo	Ting -1-4-			Hi-XSS (7)					
	Aletta	Tipo aletta			Waffle Louvre simmetriche					
	-	Soluzione			Idrofila					
'entilatore	Tipo			1	Ventilatore sirocco					
	Quantità			2	3	3				
ortata aria	Raffreddamento	Alto	m³/min	16.5	26.0	33.0				
		Bassa	m³/min	13.0	21.0	25.0				
	Riscaldamento	Alto	m³/min	16.5	26.0	33.0				
rentilatore  tefrigerante ivello sonoro taffreddamento tiscaldamento		Bassa	m³/min	13.0	21.0	25.0				
/entilatore	Motore	Quantità	•	1	1	1				
		Fasi			Controllo di fase					
		Uscita (alto)	W	30	50	85				
	Trazione		1		Azionamento diretto					
Pofrinaranta	Nome	Trazione			R-410A					
	Raffreddamento	Potenza sonora	dBA	52.0	54.0	60.0				
Rattreddamento	Pressione sonora	Alto	dBA	38.0	40.0	45.0				
		Bassa	dBA	33.0	35.0	39.0				
Riscaldamento	Pressione sonora	Alto	dBA	38.0	40.0	45.0				
		Bassa	dBA	33.0	35.0	39.0				
Connessione tubazioni	Liquido (D.E.)	Tipo			Attacco a cartella					
		Diametro	mm	9.5	9.5	9.5				
	Gas Tipo				Attacco a cartella					
		Diametro	mm	15.9	15.9	15.9				
	Drenaggio	Diametro	mm	32	32	32				
	Isolamento termico	•			Sulla linea del liquido e su quella del gas					
Pannello decorativo	Modello			BYBC63GJW1	BYBC125GJW1	BYBC125GJW1				
	Colore				Bianco (10Y9/0,5)					
	Dimensioni	Altezza	mm	53	53	53				
		Larghezza	mm	1430	1920					
		Profondità		1700						
	1			680		1920 680				
	Door	1 Totoriula	mm	680	680	680				
Ukama da '	Peso	Froionala	kg	9.5	680 12.0	680 12.0				
	Peso	Tiolonalia		9.5 600	680 12.0 600	680 12.0 600				
iltro depuratore d'aria	Peso	Troionata	kg	9.5 600	680 12.0 600 te in resina sintetica con trattamento antimu	680 12.0 600				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria	Peso	Troionata	kg	9.5 600	680 12.0 600 te in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso	680 12.0 600				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante		FIGURA	kg	9.5 600 Re	680 12.0 600 te in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica	680 12.0 600				
iltro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur		j i Totoriuna	kg	9.5 600 Re	680 12.0 600 tet in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris	680 12.0 600				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur		Troorona	kg	9.5 600 Re	680 12.0 600 tete in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC	680 12.0 600				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur		TTOOTONA	kg	9.5 600 Re	680 12.0 600 tet in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris	680 12.0 600				
iltro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur		Troorda	kg	9.5 600 Re	680 12.0 600 tete in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC	680 12.0 600 fffa				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo		Troorda	kg	9.5 600 Re Termostato Fusibile termico del motore del	680 12.0 600 ete in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo	ra	TTOOTIGE	kg	9.5 600 Re Termostato Fusibile termico del motore del	680 12.0 600 ete in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo	ra  Accessori standard	TTOOTONA	kg	9.5 600 Re Termostato Fusibile termico del motore del	680 12.0 600 ste in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore del tallazione				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo	ra  Accessori standard  Quantità	TTOOTIGNA	kg	9.5 600 Re Termostato Fusibile termico del motore del	680 12.0 600 tet in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore del tallazione				
riltro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo	Accessori standard Quantità Accessori standard	Troorda	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4	680 12.0 600  te in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione	680 12.0 600  iffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione 4				
iltro depuratore d'aria controllo direzione aria controllo di refrigerante controllo della temperatur dispositivo	Accessori standard Quantità Accessori standard Quantità	Trooriula	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4	680 12.0 600 tete in resina sintetica con trattamento antimu. Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione	680 12.0 600  iffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione 4				
iltro depuratore d'aria controllo direzione aria controllo di refrigerante controllo della temperatur ispositivo	Accessori standard Quantità Accessori standard Quantità Accessori standard Quantità Quantità	TTOOTIGNA	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4	680 12.0 600 tet in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione 8 Fascette 1	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione 4				
iltro depuratore d'aria controllo direzione aria controllo di refrigerante controllo della temperatur dispositivo	Accessori standard Quantità Accessori standard Quantità Accessori standard Quantità Accessori standard Quantità Accessori standard	TTOOTIGE	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4  8	680 12.0 600 tete in resina sintetica con trattamento antimu. Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione 4 8				
iltro depuratore d'aria controllo direzione aria controllo di refrigerante controllo della temperatur dispositivo	Accessori standard Quantità Accessori standard Quantit Accessori standard Quantità Accessori standard Quantità Accessori standard Quantità Accessori standard Quantità	TTOOTUNA	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4	680 12.0 600  tet in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione 8 Fascette 1 Manuale d'installazione e uso	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione 4				
riltro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo	Accessori standard Quantità Accessori standard	Trooriula	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4  8  1	680 12.0 600 tet in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione 8 Fascette 1	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione 4 8 1				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo	Accessori standard Quantità	TTOOTUNE	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4  8	680 12.0 600 12.0 600 tete in resina sintetica con trattamento antimu. Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione 8 Fascette 1 Manuale d'installazione e uso 1 Maschera di carta per installazione	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione 4 8				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo	Accessori standard Quantità Accessori standard	TTOOTIGE	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4  8  1  1	680 12.0 600 tete in resina sintetica con trattamento antimu. Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione 8 Fascette 1 Manuale d'installazione e uso 1 Maschera di carta per installazione 1 Isolante per raccordi	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione  4  8  1  1				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo	Accessori standard Quantità	TTOOTIGNA	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4  8  1	680 12.0 600 tete in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione 8 Fascette 1 Manuale d'installazione e uso 1 Maschera di carta per installazione 1 Isolante per raccordi 2	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione 4 8 1				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo	Accessori standard Quantità Accessori standard	Trooriula	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4  8  1  1	680 12.0 600 tete in resina sintetica con trattamento antimu. Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione 8 Fascette 1 Manuale d'installazione e uso 1 Maschera di carta per installazione 1 Isolante per raccordi	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione 4  8  1  1				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo	Accessori standard Quantità	Troorius	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4  8  1  1	680 12.0 600 tete in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione 8 Fascette 1 Manuale d'installazione e uso 1 Maschera di carta per installazione 1 Isolante per raccordi 2	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione  4  8  1  1				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo Accessori standard	Accessori standard Quantità Accessori standard	TTOOTIGE	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4  8  1  1  1  2  1  Le capacità di raffreddamento nomin	680 12.0 600 12.0 600 12.0 600 12.0 600 12.0 600 12.0 12.0 600 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione  4  8  1  1  2  1  °CBS/19°CBU • temperatura esterni				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo Accessori standard	Accessori standard Quantità Accessori standard	TTOOTIGE	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4  8  1  1  1  2  1  Le capacità di raffreddamento nomin	680 12.0 600 tet in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione 8 Fascette 1 Manuale d'installazione e uso 1 Maschera di carta per installazione 1 Isolante per raccordi 2 Tubo di scarico	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione  4  8  1  1  2  1  °CBS/19°CBU • temperatura esterma				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo	Accessori standard Quantità Accessori standard	Troorius	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4  8  1  1  1  Le capacità di raffreddamento nominali issorica del capacità di riscaldamento nominali	680 12.0 600 ete in resina sintetica con trattamento antimu Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione 8 Fascette 1 Manuale d'installazione e uso 1 Maschera di carta per installazione 1 Isolante per raccordi 2 Tubo di scarico 1 ali si riferiscono a: temperatura interna di 27 e quivalente delle tubazioni del refrigerante si riferiscono a:temperatura interna 20°CBS	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de  tallazione  4  8  1  1  2  1  °CBS/19°CBU • temperatura esterna 8 m, dislivello : 0 m. • temperatura esterna 7°CBS/6°CBU.				
Filtro depuratore d'aria Controllo direzione aria Controllo di refrigerante Controllo della temperatur Dispositivo Accessori standard	Accessori standard Quantità Accessori standard	TOOTONIA	kg	9.5 600  Re  Termostato  Fusibile termico del motore del  Viti per il 4  8  1  1  1  Le capacità di raffreddamento nominali issorica del capacità di riscaldamento nominali	680 12.0 600 tete in resina sintetica con trattamento antimu. Verso l'alto e verso il basso Valvola di espansione elettronica a microprocessore per raffreddamento e ris Fusibile scheda PC Protezione termica del motore del Fusibile della pompa di drenaggio montaggio della maschera di carta per l'ins 4 Rondella per staffa di sospensione 8 Fascette 1 Manuale d'installazione e uso 1 Maschera di carta per installazione 1 Isolante per raccordi 2 Tubo di scarico 1 ali si riferiscono a: temperatura interna di 27 e quivalente delle tubazioni del refrigerante	680 12.0 600  ffa  caldamento  Protezione termica del motore de tallazione  4  8  1  1  2  1  °CBS/19°CBU• temperatura esterma: 8 m, dislivello: 0 m. • temperatura esterna 7°CBS/6°CBU•				

Cassette per montaggio a soffitto (a più vie)

1-2 DATI TECNICI		a comitto (a p	14 110)	FXFQ20P7VEB	FXFQ25P7VEB	FXFQ32P7VEB	FXFQ40P7VEB	FXFQ50P7VEB			
Capacità	Raffreddamento		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6			
Сариони			kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3			
Determe essentite			kW					0.083			
Potenza assorbita			kW	0.053 0.045	0.053 0.045	0.053 0.045	0.063 0.055	0.067			
Canadian	Raffreddamento		KVV	0.045	0.045		0.000	0.007			
Copertura		1.00		200	1 000	Acciaio zincato	000	1 000			
Dimensioni	Imballaggio		mm	220	220	220	220	220			
			mm	882	882	882	882	882			
			mm	882	882	882	882	882			
	Unità	Altezza	mm	204	204	204	204	204			
			mm	840	840	840	840	840			
		Profondità	mm	840	840	840	840	840			
Peso	Peso dispositivo		kg	20.0	20.0	20.0	20.0	21.0			
	Peso lordo		kg	24.0	24.0	24.0	24.0	26.0			
Dimensioni	Lunghezza Interna		mm		2,096						
		Esterna	mm			2,152					
Scambiatore di calore	Dimensioni	Nr. di file		2	2	2	2	2			
		Passo alette	mm	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2			
		Nr. di passaggi		2	2	3	3	7			
		Superficie anteriore	m²	0.267	0.267	0.267	0.267	0.357			
		Nr. di stadi		6	6	6	6	8			
		Foro su piastra tubier	a vuota	4	4						
	Aletta	· ·				ss Fin (alette Multi Lovers e	e tubi Hi-XSS)				
Ventilatore		1			, 5100	Ventilatore turbo	,				
	<u> </u>			1	1	1	1	1			
Portata aria	_	Alto	m³/min	12.5	12.5	12.5	13.5	15.5			
Ропата апа	ramodamono	-	m³/min	9.0	9.0	9.0	9.0	10.0			
	Riscaldamento		m³/min	12.5	12.5	12.5	13.5	15.0			
	Miscaldamento		m³/min	9.0	9.0	9.0	9.0	9.5			
Ventilatore	Motoro		111 /111111	3.0	9.0	QTS48D11M	9.0	3.3			
ventilatore	Motore			2	2	2	2	2			
			144								
B. (: .		Uscita (alto)	W	56	56	56	56	56			
Refrigerante		1_	1			R-410A					
Livello sonoro	Raffreddamento		dBA	49	49	49	50	51			
Raffreddamento	Proceiono conora		dBA	31	31	31	32	33			
ramodamento	1 resolute soriora		dBA	28	28	28	28	28			
Riscaldamento	Draggione genera		dBA	31	31	31	32	33			
Riscaluamento	Fressione sonora		dBA	28	28	28	28	28			
0	Limite (D.E.)		UDA	20	20		20	20			
Connessione tubazioni	Liquido (D.E.)	· ·		Attacco a cartella							
	0		mm	6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35							
	Gas										
	_		mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7			
		Diametro	mm	VP25 (I.D. 25/O.D. 32)							
				Polistirene espanso / polietilene espanso							
		te		(Poliuretano espanso)							
Pannello decorativo				BYCQ140CW1							
		1			1	RAL9010	T	1			
	Dimensioni		mm	50	50	50	50	50			
			mm	950	950	950	950	950			
		Profondità	mm	950	950	950	950	950			
	Peso		kg	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5			
Filtro depuratore d'aria					Rete in res	ina sintetica con trattamen	to antimuffa				
Accessori standard	Accessori standard				M	lanuale di installazione e u	S0				
						Tubo flessibile di scarico					
					Ron	ndella per staffa di sospens	sione				
				Viti							
				Materiale di tenuta							
				Isolante per raccordi							
				Fascetta per flessibile di scarico							
				Guida all'installazione  Accessorio di tenuta per lo scarico							
Note				Luglari	di pressione sonora si riferi			nosteriore			
NOIE											
				· ·	tenza sonora è un valore a			<del>-</del>			
				Le capacità di raffreddai	nento nominali si riferiscon	io a: temperatura interna di delle tubazioni del refriger		eratura esterna 35°CBS			
				Le canacità di riccold	amento nominali si riferisci			sterna 7°CRS/6°CBII -			
				Lo capacita di riscalo				Some / ODO/U CDU •			
				lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m (orizzontale)  Le capacità si intendono al netto, tenendo conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto							
				Le capacità si intendono	al netto, tenendo conto de	ll'apporto di calore del mot	ore del ventilatore dell'unit	à interna (valore sottratte			

SiITBE34-703 Specifiche

				FXFQ63P7VEB	FXFQ80P7VEB	FXFQ100P7VEB	FXFQ125P7VEB		
Capacità	Raffreddamento		kW	7.1	9.0	11.2	14.0		
	Riscaldamento		kW	8.0	10.0	12.5	16.0		
Potenza assorbita	Raffreddamento		kW	0.095	0.120	0.173	0.258		
	Riscaldamento		kW	0.114	0.108	0.176	0.246		
Copertura	Materiale				Acciai	o zincato			
Dimensioni	Imballaggio	Altezza	mm	220	262	262	304		
		Larghezza	mm	882	882	882	882		
		Profondità	mm	882	882	882	882		
	Unità	Altezza	mm	204	246	246	288		
		Larghezza	mm	840	840	840	840		
		Profondità	mm	840	840	840	840		
Peso	Peso dispositivo		kg	21.0	24.0	24.0	26.0		
	Peso lordo		kg	26.0	28.0	28.0	31.0		
Dimensioni	Lunghezza	Interna	mm	20.0	l	,096	01.0		
JIII OHOIOIII	Langnozza	Esterna	mm			,152			
Scambiatore di calore	Dimensioni	Nr. di file		2	2	2	2		
ocambiatore di calore	Differsion		mm	1.2	1.2	1.2	1.2		
		Passo alette	mm						
		Nr. di passaggi	1.	7	9	9	11		
		Superficie anteriore	m²	0.357	0.446	0.446	0.535		
		Nr. di stadi		8	10	10	12		
	Aletta	Tipo aletta			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Multi Lovers e tubi Hi-XSS)			
entilatore	Tipo				1	tore turbo			
	Quantità		_	1	1	1	1		
ortata aria	Raffreddamento	Alto	m³/min	16.5	23.5	26.5	33.0		
		Bassa	m³/min	11.0	14.5	17.0	20.0		
	Riscaldamento	Alto	m³/min	17.5	23.5	28.0	33.0		
		Bassa	m³/min	12.0	14.5	17.5	20.0		
entilatore	Motore	Modello		QTS48D11M	QTS48C15M	QTS48C15M	QTS48C15M		
		Fasi		2	2	2	2		
		Uscita (alto)	W	56	120	120	120		
efrigerante	Nome	(***)			1	410A	-		
vello sonoro	Raffreddamento	Potenza sonora (nominale)	dBA	52	55	58	61		
Raffreddamento	Pressione sonora	Alto	dBA	34	38	41	44		
amoddamonto	Trocciono conora	Bassa	dBA	29	32	33	34		
tiscaldamento	Pressione sonora	Alto	dBA	36	38	42	44		
iscaldamento	1 1633ione 30noia	Bassa	dBA	30	32	34	34		
Connessione tubazioni	Liquido (D.E.)		UDA	30			34		
onnessione tubazioni	Liquido (D.E.)	iquido (D.E.)		Attacco a cartella  9.52  9.52  9.52  9.52  9.52					
		Diametro mm		9.52	1		9.52		
	Gas	Tipo				a cartella			
		Diametro	mm	15.9	15.9	15.9	15.9		
					VP25 (I.D. 25/O.D. 32)				
	Drenaggio	Diametro	mm		,	. 20/0.B. 02)			
	Isolamento termico	Diametro	mm		Polistirene espanso	o / polietilene espanso			
	Isolamento termico  Materiale fonoassorbent	Diametro	mm		Polistirene espanso (Poliureta	o / polietilene espanso ino espanso)			
annello decorativo	Isolamento termico  Materiale fonoassorbent  Modello	Diametro	mm		Polistirene espanso (Poliureta	o / polietilene espanso			
annello decorativo	Isolamento termico  Materiale fonoassorbent	Diametro	mm		Polistirene espanso (Poliureta BYCC	o / polietilene espanso ino espanso)			
annello decorativo	Isolamento termico  Materiale fonoassorbent  Modello	Diametro	mm	50	Polistirene espanso (Poliureta BYCC	o / polietilene espanso no espanso) 1140CW1	50		
annello decorativo	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore	Diametro		50 950	Polistirene espanso (Poliureta BYCC RA	o / polietilene espanso ino espanso) v140CW1	50 950		
annello decorativo	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore	Diametro Le Altezza	mm		Polistirene espanso (Poliureta BYCC RA	o / polietilene espanso ino espanso) 1140CW1 L9010			
annello decorativo	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm	950	Polistirene espanso (Poliureta BYCC RA 50 950	o / polietilene espanso no espanso) 1140CW1 L9010 50 950	950		
	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5	p / polietilene espanso no espanso) 1140CW1 L9010 50 950	950 950		
iltro depuratore d'aria	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica	2 / polietilene espanso no espanso) 2140CW1 L9010 50 950 950 5.5	950 950		
itro depuratore d'aria	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in	2 / polietilene espanso no espanso) 2140CW1 L9010 50 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso	950 950		
ltro depuratore d'aria	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi	po / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010 50 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bile di scarico	950 950		
ltro depuratore d'aria	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi	po / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010 50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bile di scarico	950 950		
ltro depuratore d'aria	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta	po / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010 50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bile di scarico uffa di sospensione Viti	950 950		
ltro depuratore d'aria	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta	po / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010 50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bille di scarico uffa di sospensione Viti le di tenuta	950 950		
itro depuratore d'aria	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta	po / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010 50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bille di scarico affa di sospensione V/ti le di tenuta per raccordi	950 950		
itro depuratore d'aria	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950	Polistirene espans  (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta Materia Isolante Fascetta per fl	po / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010 50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bille di scarico affa di sospensione V/ti le di tenuta per raccordi essibile di scarico	950 950		
ltro depuratore d'aria	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta Materia Isolante Fascetta per fl	po / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010 50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bille di scarico affa di sospensione V/ti le di tenuta per raccordi essibile di scarico installazione	950 950		
ltro depuratore d'aria	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950 5.5	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta Materia Isolante Fascetta per fl Guida all' Accessorio di te	po / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010 50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bille di scarico affa di sospensione V/ti le di tenuta per raccordi essibile di scarico installazione inuta per lo scarico	950 950 5.5		
iltro depuratore d'aria ccessori standard	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950 5.5	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta Materia Isolante Fascetta per fl Guida all' Accessorio di te	po / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010 50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bille di scarico affa di sospensione V/ti le di tenuta per raccordi essibile di scarico installazione	950 950 5.5		
iltro depuratore d'aria ccessori standard	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950 5.5	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta Materia Isolante Fascetta per fl Guida all' Accessorio di te	po / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010 50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bille di scarico affa di sospensione V/ti le di tenuta per raccordi essibile di scarico installazione inuta per lo scarico	950 950 5.5		
Pannello decorativo  filtro depuratore d'aria  accessori standard	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950 5.5  I valori di pres Il livello di potenza Le capacità di raffreddamento	Polistirene espanss (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta Materia Isolante Fascetta per fl Guida all' Accessorio di te sione sonora si riferiscono a un' sonora è un valore assoluto che nominali si riferiscono a: tempera	o / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010  50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bile di scarico affa di sospensione Viti le di tenuta per raccordi essibile di scarico installazione enuta per lo scarico unità installata con aspirazione dal indica la "potenza" generata da ui atura interna di 27°CBS/19°CBU •	950 950 5.5 5.5 lato posteriore na sorgente sonora. temperatura esterna 35°(		
iltro depuratore d'aria ccessori standard	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950 5.5  I valori di pres Il livello di potenza Le capacità di raffreddamento	Polistirene espanss (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta Materia Isolante Fascetta per fl Guida all' Accessorio di te sione sonora si riferiscono a un' sonora è un valore assoluto che nominali si riferiscono a: tempera	o / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010 50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bile di scarico affa di sospensione V/ti le di tenuta per raccordi essibile di scarico installazione unuta per lo scarico unità installata con aspirazione dal indica la "potenza" generata da u	950 950 5.5 5.5 lato posteriore na sorgente sonora. temperatura esterna 35°(		
iltro depuratore d'aria ccessori standard	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950 5.5  I valori di pres Il livello di potenza Le capacità di raffreddamento lun Le capacità di riscaldament	Polistirene espansı (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta Materia Isolante Fascetta per fl Guida all' Accessorio di te sione sonora si riferiscono a un' sonora è un valore assoluto che nominali si riferiscono a temper ghezza equivalente delle tubazi o nominali si riferiscono a : temper	po / polietilene espanso no espanso) 1440CW1 1490U0 150 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950	950 950 5.5  lato posteriore na sorgente sonora. temperatura esterna 35°C m. ura esterna 7°CBS/6°CB'		
iltro depuratore d'aria ccessori standard	Isolamento termico Materiale fonoassorbent Modello Colore Dimensioni Peso	Diametro  de   Altezza  Larghezza	mm mm mm	950 950 5.5  I valori di pres Il livello di potenza Le capacità di raffreddamento lun Le capacità di riscaldament	Polistirene espans: (Poliureta BYCC RA 50 950 950 950 950 5.5 Rete in resina sintetica Manuale di in Tubo flessi Rondella per sta Materia Isolante Fascetta per fl Guida all' Accessorio di te sione sonora si riferiscono a un' sonora è un valore assoluto che mominali si riferiscono a: temper ghezza equivalente delle tubazi o nominali si riferiscono a: temper	o / polietilene espanso no espanso) (140CW1 L9010  50 950 950 950 5.5 con trattamento antimuffa stallazione e uso bile di scarico affa di sospensione Viti le di tenuta per raccordi essibile di scarico installazione unuta per lo scarico unità installata con aspirazione dal indica la "potenza" generata da u atura interna di 27°CBS/19°CBU • oni del refrigerante 5m * dislivello (	950 950 5.5  lato posteriore na sorgente sonora. temperatura esterna 35°C m. ura esterna 7°CBS/6°CB le)		

1-2 DATI ELE	TTRICI		FXFQ20P7VEB	FXFQ25P7VEB	FXFQ32P7VEB	FXFQ40P7VEB	FXFQ50P7VEB	
Alimentazione	Nome				VE			
	Frequenza	Hz			50/60			
	Tensione	V			220-240/220			
Corrente	Amperaggio minimo nel circuito (MCA)	Α	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	
	Amperaggio massimo fusibile (MFA)	Α	16	16	16	16	16	
	Amperaggio a pieno carico (FLA)	Α	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	
Gamma di tensione	Minimo	V	-10%					
	Massimo	V	+10%					
Note			Gamma di tension	ne: le unità sono ada non sia superio	atte all'uso in impian pre o inferiore all'inte		a tensione erogata	
			È ammissibile	e una variazione ma	a variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.			
				MCA	MFA: MCA = 1.25	x FLA		
				MFA è	minore o uguale a	4 x FLA		
			La dimens	sione minima standa	ard del fusibile imme	ediatamente più bas	sa è 16 A.	
				Selezionare la dim	ensione dei cavi in b	pase al valore MCA		
				Utilizzare un interr	uttore automatico a	l posto del fusibile.		

1-2 DATI ELE	TTRICI		FXFQ63P7VEB	FXFQ80P7VEB	FXFQ100P7VEB	FXFQ125P7VEB		
Alimentazione	Nome			VE				
	Frequenza	Hz		50	/60			
	Tensione	V		220-2	40/220			
Corrente	Amperaggio minimo nel circuito (MCA)	Α	0.9	0.9	1.4	1.9		
	Amperaggio massimo fusibile (MFA)	Α	16	16	16	16		
	Amperaggio a pieno carico (FLA)	Α	0.7	0.7	1.1	1.5		
Gamma di tensione	Minimo	V		-10	0%			
N	Massimo	V	+10%					
Note				unità sono adatte all'uso non sia superiore o infer		•		
			È ammissibile una	a variazione massima del	l'intervallo di tensione tra	a le fasi pari al 2%.		
				MCA/MFA : MC	CA = 1.25 x FLA			
				MFA è minore o	uguale a 4 x FLA			
			La dimensione	e minima standard del fus	sibile immediatamente pi	ù bassa è 16 A		
			Sele	ezionare la dimensione d	ei cavi in base al valore	MCA		
			Uti	lizzare un interruttore au	tomatico al posto del fus	ibile		

SilTBE34-703 Specifiche

Cassette per montaggio a soffitto 600×600 (a più vie)

1-3 DATI TEC	NICI			FXZQ20M8V1B	FXZQ25M8V1B	FXZQ32M8V1B	FXZQ40M8V1B	FXZQ50M8V1B	
Capacità nominale	Raffreddamento		kW	2.20	2.80	3.60	4.50	5.60	
	Riscaldamento		kW	2.50	3.20	4.00	5.00	6.30	
Potenza assorbita	Raffreddamento		kW	0.073	0.073	0.076	0.089	0.115	
(nominale)	Riscaldamento		kW	0.064	0.064	0.068	0.080	0.107	
Copertura	Materiale					Acciaio zincato			
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	286	286	286	286	286	
		Larghezza	mm	575	575	575	575	575	
		Profondità	mm	575	575	575	575	575	
Peso	Peso dispositivo	Troionata	kg	18	18	18	18	18	
Scambiatore di	Dimensioni	Nr. di file	l v9	2	2	2	2	2	
calore	Dimension	Passo alette	mm	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
			mm						
		Superficie	m²	0.269	0.269	0.269	0.269	0.269	
		Nr. di stadi		10	10	10	10	10	
Ventilatore	Tipo				1	Ventilatore Turbo			
	Quantità			1	1	1	1	1	
Portata aria	Raffreddamento	Alto	m³/min	9.00	9.00	9.50	11.00	14.00	
		Bassa	m³/min	7.00	7.00	7.50	8.00	10.00	
Ventilatore	Motore	Quantità		1	1	1	1	1	
		Modello				QTS32C15M			
		Uscita (alto)	W	55	55	55	55	55	
		Trazione				Azionamento diretto			
Refrigerante	Nome					R-410A			
Livello sonoro	Raffreddamento	Potenza sonora	dBA	47.0	47.0	49.0	53.0	58.0	
Raffreddamento	Pressione sonora	Alto	dBA	30.0	30.0	32.0	36.0	41.0	
ramodamento	Tressione senera	Bassa	dBA	25.0	25.0	26.0	28.0	33.0	
Connecciona	Liquido (D.E.)	Tipo	UDA	25.0	23.0	Attacco a cartella	20.0	33.0	
ubazioni	Liquido (D.E.)	<u> </u>	T	0.4	0.4		0.4	C 4	
	0	Diametro	mm	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
	Gas	Tipo		40-	10.5	Attacco a cartella		1	
		Diametro	mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	
<u> </u>	Drenaggio	Diametro	mm	26	26	26	26	26	
		Isolamento termico			Polistirene	espanso / polietilen	e espanso		
Pannello decorativo	Modello					BYFQ60B7W1			
	Colore			Bianco (Ral 9010)					
	Dimensioni	Altezza	mm	55	55	55	55	55	
		Larghezza	mm	700	700	700	700	700	
		Profondità	mm	700	700	700	700	700	
	Peso	•	kg	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	
Filtro depuratore d'ar	ia		'	Rete di resina con trattamento anti-muffa					
Controllo di refrigera	nte				Valvol	a di espansione elet	tronica		
Controllo della tempe	eratura			Tei	mostato a micropro	cessore per raffredda	amento e riscaldame	ento	
Dispositivo						ısibile della scheda l			
						ermica del motore d			
Accessori standard	Accessori standard					uale d'installazione			
7 toooboon otandara	7 tooooon otanaara								
				Maschera di carta per l'installazione					
				Tubo di scarico					
				Fascetta metallica					
				Rondella per staffa di sospensione					
				Sealing Pads					
						Fascette			
						Viti			
					Rondel	la per staffa di sospe	ensione		
	<u> </u>					Isolante per raccord	i		
Note				Le capacità di raff	reddamento nomina	li si riferiscono a: ten	nperatura interna di	27°CBS/19°CBU	
				Le capacità di risc	aldamento nominali	si riferiscono a:temp	eratura interna 20°	CBS • temperatura	
				Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a:temperatura interna 20°CBS • temperatura Le capacità si intendono al netto, tenendo conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore					

1-4 DATI ELE	TTRICI		FXZQ20M8V1B	FXZQ25M8V1B	FXZQ32M8V1B	FXZQ40M8V1B	FXZQ50M8V1B	
Alimentazione	Nome		V1					
	Fase		1	1	1	1	1	
	Frequenza	Hz	50	50				
	Tensione	V	220-240					
Corrente	Amperaggio minimo nel circuito (MCA)	Α	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	
	Amperaggio massimo fusibile (MFA)	Α	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
	Amperaggio a pieno carico (FLA)	Α	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	
Gamma di tensione	Minimo	V			-10%	•	•	
	Massimo	V			+10%			
Note				Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.				
			È ammissibile una variazione massima di tensione tra le fasi pari al 2%.					
			MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA					
			MFA <= 4 x FLA					
			Il valore del fusibile standard immediatamente più basso è 15 A.					
			Selezionare la dimensione dei cavi in base al valore MCA.					
			È	preferibile usare un i	nterruttore automati	co al posto del fusib	ile.	
				gli sui collegamenti c re "E-data books". Fa				

SiITBE34-703 Specifiche

#### Cassette per montaggio a soffitto tipo corner

Modello			FXKQ25MAVE	FXKQ32MAVE	FXKQ40MAVE	FXKQ63MAVE
		kcal/ora	2.500	3.200	4.000	6.300
	di raffreddamento	Btu/ora	9.900	12.600	16.000	24.900
(19,5 °C BU)		kW	2,9	3,7	4,7	7,3
★2 Capacità (19.0 °C BU)	di raffreddamento	kW	2,8	3,6	4,5	7,1
,		kcal/ora	2.800	3.400	4.300	6.900
★3 Capacità	di riscaldamento	Btu/ora	10.900	13.600	17.100	27.300
		kW	3,2	4,0	5,0	8,0
Pannellatura			Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato
Dimensioni: (	A×L×P)	mm	215×1.110×710	215×1.110×710	215×1.110×710	215×1.310×710
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	2×11×1,75	2×11×1,75	2×11×1,75	3×11×1,75
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,180	0,180	0,180	0,226
	Passo alette Superficie frontale  Modello Tipo Potenza motore × Nr. di unità Portata d'aria (A/B) Azionamento  te termoisolante e fonoassorbente Tubazioni liquido Tubazioni gas Tubazioni di scarico  nità (Massa) Io sonoro (A/B) (220 V)		3D12H1AN1V1	3D12H1AN1V1	3D12H1AP1V1	4D12H1AJ1V1
	nsioni: (A×L×P)  ria atura Si Fin)  Ranghi × Tubi × Passo alette Superficie frontale  Modello Tipo Potenza motore × Nr. di unità Portata d'aria (A/B) Azionamento  riale termoisolante e fonoassorbente Tubazioni gas Tubazioni di scarico  Unità (Massa) vello sonoro (A/B) (220 V) sitivi di sicurezza  ollo del refrigerante		Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco
Ventilatore	tilatore  Nr. di unità  Portata d'aria (A/B)  Azionamento  trollo temperatura		15×1	15×1	20×1	45×1
ventilatore		m³/min	11/9	11/9	13/10	18/15
	Portata d'aria (A/B)	cfm	388/318	388/318	459/353	635/530
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto
Controllo tem	peratura		Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento			
Materiale terr	noisolante e fonoassorber	nte	Polietilene espanso	Polietilene espanso	Polietilene espanso	Polietilene espanso
	Tubazioni liquido	mm	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)
Attacchi  Tubazioni gas  Tubazioni di scarico		mm	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	\$12,7 (attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)
		mm	VP25 ( Diam. esterno 32 ) Diam. interno 25	VP25 ( Diam. esterno 32 ( Diam. interno 25 )	VP25 ( Diam. esterno 32 ( Diam. interno 25 )	VP25 ( Diam. esterno 32 ( Diam. interno 25 )
Peso Unità (N	Massa)	kg	31	31	31	34
★5 Livello so	noro (A/B) (220 V)	dBA	38/33	38/33	40/34	42/37
Dispositivi di	sicurezza		Fusibile, fusibile termico per il motore del ventilatore	Fusibile, fusibile termico per il motore del ventilatore	Fusibile, fusibile termico per il motore del ventilatore	Fusibile, fusibile termico per il motore del ventilatore
Controllo del	refrigerante		Valvola di espansione elettronica			
Unità esterne	compatibili		Serie R-410A P	Serie R-410A P	Serie R-410A P	Serie R-410A P
	ellatura nsioni: (A×L×P) ria atura riaia i Fin)  Ranghi × Tubi × Passo alette  Superficie frontale  Modello Tipo  Potenza motore × Nr. di unità  Portata d'aria (A/B)  Azionamento  collo temperatura  riale termoisolante e fonoassorbente  Tubazioni liquido  Tubazioni gas  Tubazioni di scarico  Unità (Massa) vello sonoro (A/B) (220 V) sitivi di sicurezza  collo del refrigerante esterne compatibili  Modello Colore pannello Dimensioni: (A×L×P) Filtro aria Peso		BYK45FJW1	BYK45FJW1	BYK45FJW1	BYK71FJW1
	Tubazioni liquido Tubazioni gas Tubazioni gas Tubazioni di scarico  Jnità (Massa) ello sonoro (A/B) (220 V) sitivi di sicurezza sollo del refrigerante esterne compatibili Modello Colore pannello Dimensioni: (A×L×P)		Bianco (10Y9/0.5)	Bianco (10Y9/0.5)	Bianco (10Y9/0.5)	Bianco (10Y9/0.5)
Pannelli decorativi	Tubazioni gas Tubazioni di scarico  so Unità (Massa)  Livello sonoro (A/B) (220 V)  spositivi di sicurezza  Introllo del refrigerante ità esterne compatibili  Modello Colore pannello Dimensioni: (A×L×P)  Filtro aria	mm	70×1.240×800	70×1.240×800	70×1.240×800	70×1.440×800
(opzionali)			Rete in resina (con trattamento antimuffa)			
	Peso	kg	8,5	8,5	8,5	9,5
Accessori sta	indard		Manuale operativo, manuale d'installazione, maschera in carta per l'installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti, viti, rondelle, maschera di posizionamento per l'installazione, isolante per staffa di sospensione, kit di chiusura bocchetta aria.	Manuale operativo, manuale d'installazione, maschera in carta per l'installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti, viti, rondelle, maschera di posizionamento per l'installazione, isolante per staffa di sospensione, kit di chiusura bocchetta aria.	Manuale operativo, manuale d'installazione, maschera in carta per l'installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti, viti, rondelle, maschera di posizionamento per l'installazione, isolante per staffa di sospensione, kit di chiusura bocchetta aria.	Manuale operativo, manuale d'installazione, maschera in carta per l'installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti, viti, rondelle, maschera di posizionamento per l'installazione, isolante per staffa di sospensione, kit di chiusura bocchetta aria.
Disegno n.				3D038	8813A	1

#### Note

- $\star$ 1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.
- $\star$ 2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.
- ★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)
- 4 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).
- ★5 Valore di conversione camera anecoica, misurato ad 1 m dalla superficie frontale dell'unità e ad 1 m al di sotto dell'unità. Durante il funzionamento reale, tali valori possono risultare leggermente superiori, a seconda delle condizioni dell'ambiente.

Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

#### Modello canalizzabile da controsoffitto sottile (con pompa di sollevamento condensa)

Modello			FXDQ20NAVE	FXDQ25NAVE	FXDQ32NAVE	
		kcal/ora	2.000	2.500	3.200	
★1 Capacità ( (19,5 °C BU)	di raffreddamento	Btu/ora	7.800	9.900	12.600	
(10,0 0 00)		kW	2,3	2,9	3,7	
★2 Capacità ( (19,0 °C BU)	di raffreddamento	kW	2,2	2,8	3,6	
		kcal/ora	2.200	2.800	3.400	
★3 Capacità d	di riscaldamento	Btu/ora	8.500	10.900	13.600	
		kW	2,5	3,2	4,0	
Pannellatura			Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	
Dimensioni: (A	4×L×P)	mm	200×900×620	200×900×620	200×900×620	
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	2×12×1,5	2×12×1,5	2×12×1,5	
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,176	0,176	0,176	
	Modello	•	_	_	_	
	Tipo		Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	
Ventilatore	Potenza motore × Nr. di unità	W	62×1	62×1	62×1	
ventilatore	Portata d'aria (A/B)	m³/min	9,5/7,5	9,5/7,5	10,5/8,5	
	Pressione statica esterna	Pa	44-15 ★5	44-15 <del>★</del> 5	44-15 ★5	
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	
Controllo temp	Controllo temperatura		Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	
Materiale tern	noisolante e fonoassorben	te	Polietilene espanso	Polietilene espanso	Polietilene espanso	
Filtro aria			Estraibile / lavabile / anti-muffa	Estraibile / lavabile / anti-muffa	Estraibile / lavabile / anti-muffa	
	Tubazioni liquido	mm	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	
Attacates	Tubazioni gas	mm	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	
Attaccni	Attacchi Tubazioni gas mm Tubazioni di scarico mm		VP20 (Diam. esterno 26 Diam. interno 20)	VP20 (Diam. esterno 26 Diam. interno 20)	VP20 (Diam. esterno 26 Diam. interno 20)	
Peso Unità (M	fassa)	kg	26	26	26	
★6 Livello sor	noro (A/B)	dBA	33/29	33/29	33/29	
Dispositivi di s	sicurezza	•	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	
Controllo del i	refrigerante		Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	
Accessori star	ndard		Manuale d'istruzioni, Manuale di installa- zione, Garanzia Tubo flessibile di scarico, materiale di tenuta, morsetti, rondelle, isolante per raccordi, Fascetta metallica, piastra di fissaggio con ron- della, Viti per flange della canalizzazione, filtro aria	Manuale d'istruzioni, Manuale di installa- zione, Garanzia Tubo flessibile di scarico, materiale di tenuta, morsetti, rondelle, isolante per raccordi, Fascetta metallica, piastra di fissaggio con ron- della, Viti per flange della canalizzazione, filtro aria	Manuale d'istruzioni, Manuale di installa- zione, Garanzia Tubo flessibile di scarico, materiale di tenuta, morsetti, rondelle, isolante per raccordi, Fascetta metallica, piastra di fissaggio con ron- della, Viti per flange della canalizzazione, filtro aria	
Disegno n.				3D051253		

#### Note

- ★1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.
- ★2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.
- ★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)
- dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)
  4 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).
- ★5 La pressione statica esterna può essere modificata selezionando col telecomando le opzioni "pressione statica elevata pressione statica standard".
- ★6 I livelli sonori durante il funzionamento sono valori di conversione misurati in camera anecoica. In pratica, i livelli sonori tendono ad essere superiori ai valori indicati nelle specifiche a causa del rumore di fondo o di riflessioni presenti nell'ambiente.

Se per l'aspirazione si utilizza l'ingresso sul lato inferiore dell'unità, le emissioni sonore aumenteranno di circa 5 dBA.

Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

SiITBE34-703 Specifiche

#### Modello canalizzabile da controsoffitto sottile (con pompa di sollevamento condensa)

Modello			FXDQ40NAVE	FXDQ50NAVE	FXDQ63NAVE	
		kcal/ora	4.000	5.000	6.300	
★1 Capacità c   (19,5 °C BU)	di raffreddamento	Btu/ora	16.000	19.800	24.900	
(10,0 0 20)		kW	4,7	5,8	7,3	
★2 Capacità o (19,0 °C BU)	di raffreddamento	kW	4,5	5,6	7,1	
		kcal/ora	4.300	5.400	6.900	
★3 Capacità c	di riscaldamento	Btu/ora	17.100	21.500	27.300	
		kW	5,0	6,3	8,0	
Colore della p	annellatura	•	Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	
Dimensioni: (A	\×L×P)	mm	200×900×620	200×900×620	200×1.100×620	
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	3×12×1,5	3×12×1,5	3×12×1,5	
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,176	0,176	0,227	
	Modello	•	_	_	_	
	Tipo		Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	
\/#ilata	Potenza motore × Nr. di unità	W	62×1	130×1	130×1	
ventilatore	Portata d'aria (A/B)	m³/min	10,5/8,5	12,5/10,0	16,5/13,0	
	Pressione statica esterna	Pa	44-15 ★5	44-15 ★5	44-15 <b>★</b> 5	
	Azionamento	•	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	
Controllo temp	Controllo temperatura		Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	
Materiale term	noisolante e fonoassorben	te	Polietilene espanso Polietilene espanso		Polietilene espanso	
Filtro aria			Estraibile / lavabile / anti-muffa	Estraibile / lavabile / anti-muffa	Estraibile / lavabile / anti-muffa	
	Tubazioni liquido	mm	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)	
A 11 1- 1	Tubazioni gas	mm	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)	
Attacchi	Tubazioni di scarico	mm	VP20 (Diam. esterno 26 Diam. interno 20)	VP20 (Diam. esterno 26 Diam. interno 20)	VP20 (Diam. esterno 26 Diam. interno 20)	
Peso Unità (M	lassa)	kg	27	28	31	
★6 Livello son	noro (A/B)	dBA	34/30	35/31	36/32	
Dispositivi di s	sicurezza		Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	
Controllo del r	efrigerante		Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	
Accessori star	ndard		Manuale d'istruzioni, Manuale di installa- zione, Garanzia Tubo flessibile di scarico, materiale di tenuta, morsetti, rondelle, isolante per raccordi, Fascetta metallica, piastra di fissaggio con ron- della, Viti per flange della canalizzazione, filtro aria	Manuale d'istruzioni, Manuale di installa- zione, Garanzia Tubo flessibile di scarico, materiale di tenuta, morsetti, rondelle, isolante per raccordi, Fascetta metallica, piastra di fissaggio con ron- della, Viti per flange della canalizzazione, filtro aria	Manuale d'istruzioni, Manuale di installa- zione, Garanzia Tubo flessibile di scarico, materiale di tenuta, morsetti, rondelle, isolante per raccordi, Fascetta metallica, piastra di fissaggio con ron- della, Viti per flange della canalizzazione, filtro aria	
Disegno n.				3D051253		

#### Note

- ★1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.
- ★2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.
- ★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)
- 4 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).
- ★5 La pressione statica esterna può essere modificata selezionando col telecomando le opzioni "pressione statica elevata pressione statica standard".
- ★6 I livelli sonori durante il funzionamento sono valori di conversione misurati in camera anecoica. In pratica, i livelli sonori tendono ad essere superiori ai valori indicati nelle specifiche a causa del rumore di fondo o di riflessioni presenti nell'ambiente.

Se per l'aspirazione si utilizza l'ingresso sul lato inferiore dell'unità, le emissioni sonore aumenteranno di circa 5 dBA.

Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

#### Modello canalizzabile da controsoffitto sottile (con pompa di sollevamento condensa)

4.5				Typocautayan	
1-5 DATI TECNICI	T		T.,,,,	FXDQ20M8V3B	FXDQ25M8V3B
Capacità nominale	Raffreddamento		kW	2.20	2.80
	Riscaldamento		kW	2.50	3.20
Potenza assorbita (nominale)	Raffreddamento		kW	0.050	0.050
, ,	Riscaldamento		kW	0.050	0.050
Copertura	Colore				erniciato
	Materiale	1			zincato
Dimensioni	Imballaggio	Altezza	mm	301	301
		Larghezza	mm	584	584
		Profondità	mm	753	753
	Unità	Altezza	mm	230	230
		Larghezza	mm	502	502
		Profondità	mm	652	652
Peso	Peso dispositivo		kg	17	17
	Peso lordo		kg	18	18
Spazio controsoffitto nece	essario		mm	250	250
Scambiatore di calore	Dimensioni	Lunghezza	mm	430	430
		Nr. di file		2	2
		Passo alette	mm	1.40	1.40
		Nr. di passaggi		2	2
		Superficie anteriore	m²	0.108	0.108
		Nr. di stadi		12	12
		Foro su piastra tubiera	vuota		4
	Tipo tubo	•		Hi-XS	SS (7)
	Aletta	Tipo aletta			e simmetrico
		Soluzione		Idro	ofila
Ventilatore	Tipo				re sirocco
	Quantità			1	1
Portata aria	Raffreddamento	Alto	m³/min	6.70	7.40
		Bassa	m³/min	5.20	5.80
	Riscaldamento	Alto	m³/min	6.70	7.40
		Bassa	m³/min	5.20	5.80
Ventilatore	Motore	Quantità		1	1
		Fasi			isso-passo
		Uscita (alto)	W	10	10
		Trazione	1		ento diretto
Refrigerante	Nome	Traziono			10A
Livello sonoro	Raffreddamento	Potenza sonora	dBA	50.0	50.0
Raffreddamento	Pressione sonora	Alto	dBA	37.0	37.0
Tiam oddamonto	1 Tobbiono Gonora	Bassa	dBA	32.0	32.0
Riscaldamento	Pressione sonora	Alto	dBA	37.0	37.0
rascaldamento	1 103310110 3011014	Bassa	dBA	32.0	32.0
Connessione tubazioni	Liquido (D.E.)	Tipo	ubA		a cartella
CONTICOSIONO (UDUZIONI	Liquido (D.L.)	Diametro	mm	6.4	6.4
	Gas	Tipo	1		a cartella
	Odo	Diametro	mm	12.7	12.7
	Drenaggio	Diametro	mm	27.2	27.2
Filtro depuratore d'aria	Dienaggio	Diametro	1		con trattamento antimuffa
Controllo direzione aria					verso il basso
Controllo di refrigerante					sione elettronica
Controllo della temperatui	m				er raffreddamento e riscaldamento
Dispositivo	ıa				cheda PC
Dispositivo					
Accessori standard	Accessori standard				l motore del ventilatore allazione e uso
ACCESSUII SIDIIUDIU	ACCESSON SIGNAND				ibile
					avvertimento
NI-4-					dell'aria
Note				35°CBS * lunghezza equivalente delle tub	nperatura interna di 27°CBS/19°CBU • temperatura esterna azioni del refrigerante: 8 m, dislivello : 0 m.
				lunghezza equivalente delle tubazion	ratura interna 20°CBS • temperatura esterna 7°CBS/6°CBU • ni del refrigerante: 8m, dislivello : 0 m.
				Le capacità si intendono al netto, tenendo conto dell'apporto sottratto dai dati forniti per il raffreddamento	o di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore e sommato ai dati relativi al riscaldamento).

1-6 DATI ELETTRI	CI		FXDQ20M8V3B	FXDQ25M8V3B		
Alimentazione	Nome		V1			
	Fase		1	1		
	Frequenza	Hz	50	50		
	Tensione	V	230	230		
Corrente	Amperaggio minimo nel circuito (MCA)	A	0.20	0.20		
	Amperaggio massimo fusibile (MFA)	A	16.00	16.00		
	Amperaggio a pieno carico (FLA)	A	0.10	0.10		
Gamma di tensione	Minimo	V	V -10%			
	Massimo	V	+1(	)%		
Ingresso alimentazione	Ingresso alimentazione		Sia unità interna	che unità esterna		
Note			Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti e o inferiore all'int			
			È ammissibile una variazione massima di tensione tra le fasi pari al 2%.			
			MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA			
			MFA < 4 x FLA			
			Il valore del fusibile standard immediatamente più basso è 16 A.			
			Selezionare la dimensione de	i cavi in base al valore MCA.		
			È preferibile usare un interruttore	automatico al posto del fusibile.		
			Per maggiori dettagli sui collegamenti condizionali, visitare il sito Fare quindi clic sul nome o	http://extranet.daikineurope.com, selezionare "E-data books". lel documento desiderato.		

SilTBE34-703 Specifiche

#### Unità per montaggio in controsoffitto

Potenza assorbita (nominale)  F Copertura  C N Dimensioni  II  Peso  F Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore  Ventilatore  T A Potenza asio	Raffreddamento Riscaldamento Riscaldamento Riscaldamento Rollore Materiale Imballaggio Unità Peso dispositivo Peso lordo  Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Altezza Larghezza Profondità  Lunghezza Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi Foro su piastra tubiera vuola	kW kW kW kW kW mm mm mm mm mm kg kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg mm mm mm mm kg kg kg mm kg kg kg mm kg	2.20 2.50 0.110 0.090 354 742 936 300 550 800 30 34 350 300 31 31	2.80 3.20 0.1110 0.090 354 742 936 300 550 800 30 34 350	3.60 4.00 0.114 0.094 Non vermiciato Acciaio zincato 354 742 936 300 550 800 30 34	4.50 5.00 0.127 0.107 354 892 936 300 700 800 30 34	5.60 6.30 0.143 0.123 354 892 936 300 700 800
Potenza assorbita (nominale)  F  Copertura  C  Dimensioni  II  Peso  F  Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore  C  Ventilatore  T  A  Postata aria	Raffreddamento Riscaldamento Colore Materiale Imballaggio Unità Pess dispositivo Pess lordo  Dimensioni	Larghezza Profondità Altezza Larghezza Profondità  Lunghezza Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	kW kW mm mm mm mm mm mm mm kg kg mm mm mm mm mm kg kg kg mm	0.110 0.090 354 742 936 300 550 800 30 34 350 300 3	0.110 0.090 354 742 936 300 550 800 30 34	0.114 0.094 Non vermiciato Acciaio zincato 354 742 936 300 550 800 30 34	0.127 0.107 354 892 936 300 700 800 30	0.143 0.123 354 892 936 300 700 800
Copertura C  Copertura C  M  Dimensioni II  L  Peso F  F  Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore  C  Ventilatore T  A  Pertura prin	Riscaldamento Colore Materiale Imballaggio Unità Peso dispositivo Peso lordo  Dimensioni	Larghezza Profondità Altezza Larghezza Profondità  Lunghezza Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm	354 742 936 300 550 800 30 34 350 300 3	354 742 936 300 550 800 30 34	0.094 Non verniciato Acciaio zincato 354 742 936 300 550 800 30 34	0.107 354 892 936 300 700 800 30	0.123 354 892 936 300 700 800
Copertura  Communication  Dimensioni  L  Peso  F  Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore  Communication  T  A  Ventilatore  T  Postato ario	Colore Materiale Imballaggio Unità Peso dispositivo Peso lordo  Dimensioni Tipo tubo Aletta	Larghezza Profondità Altezza Larghezza Profondità  Lunghezza Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm mm mm mm mm kg kg mm mm mm mm mm mm kg kg kg mm	354 742 936 300 550 800 30 34 350 300 3	354 742 936 300 550 800 30 34 350	Non verniciato Acciaio zincato  354  742  936  300  550  800  30  34	354 892 936 300 700 800 30	354 892 936 300 700 800
Dimensioni  II  Peso F  F  Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore  II  A  Ventilatore T  C  Departato asia	Materiale  Imballaggio  Unità  Peso dispositivo  Peso lordo  Dimensioni  Tipo tubo  Aletta	Larghezza Profondità Altezza Larghezza Profondità  Lunghezza Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm mm mm mm kg kg mm	742 936 300 550 800 30 34 350 300 3	742 936 300 550 800 30 34 350	Acciaio zincato  354  742  936  300  550  800  30  34	892 936 300 700 800 30	892 936 300 700 800
Dimensioni  II  Peso F Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore  II  II  II  II  II  II  II  II  II	Imballaggio  Unità  Peso dispositivo  Peso lordo  Dimensioni  Tipo tubo  Aletta	Larghezza Profondità Altezza Larghezza Profondità  Lunghezza Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm mm mm mm kg kg mm	742 936 300 550 800 30 34 350 300 3	742 936 300 550 800 30 34 350	354 742 936 300 550 800 30 30	892 936 300 700 800 30	892 936 300 700 800
Peso F F Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore   Untiliatore T F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Unità Peso dispositivo Peso lordo  Dimensioni  Tipo tubo	Larghezza Profondità Altezza Larghezza Profondità  Lunghezza Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm mm mm mm kg kg mm	742 936 300 550 800 30 34 350 300 3	742 936 300 550 800 30 34 350	742 936 300 550 800 30 30	892 936 300 700 800 30	892 936 300 700 800
Peso F  Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore   Untilizzario  Pertata aria	Peso dispositivo Peso lordo  Dimensioni  Tipo tubo  Aletta	Altezza Larghezza Profondità  Lunghezza Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm mm kg kg mm	300 550 800 30 34 350 300 3	300 550 800 30 34 350	300 550 800 30 34	300 700 800 30	300 700 800
Peso F  Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore   Untilizzario  Pertata aria	Peso dispositivo Peso lordo  Dimensioni  Tipo tubo  Aletta	Lunghezza Profondità  Lunghezza Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm kg kg mm	550 800 30 34 350 300 3	550 800 30 34 350	550 800 30 34	700 800 30	700 800
Peso F  Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore   Untilizzario  Pertata aria	Peso dispositivo Peso lordo  Dimensioni  Tipo tubo  Aletta	Profondità  Lunghezza Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm kg kg mm mm	800 30 34 350 300 3	800 30 34 350	800 30 34	800 30	800
Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore  T A Ventilatore T C Restata asia	Peso lordo  Dimensioni  Tipo tubo	Lunghezza Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	kg kg mm mm	30 34 350 300 3	30 34 350	30 34	30	
Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore  T A Ventilatore T C Restata asia	Peso lordo  Dimensioni  Tipo tubo	Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	kg mm mm	34 350 300 3	34 350	34		
Spazio controsoffitto necessario Scambiatore di calore  T A Ventilatore T C Portato ario	Dimensioni Tipo tubo Aletta	Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm mm	350 300 3	350		34	31
Scambiatore di calore  T A Ventilatore T C Redata aia	Tipo tubo Aletta	Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm	300 3		350		35
Ventilatore 1	Tipo tubo Aletta	Nr. di file Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi		3	300		350	350
Ventilatore 1	Tipo tubo Aletta	Passo alette Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm	+		300	450	450
Ventilatore 1	Tipo tubo Aletta	Nr. di passaggi Superficie anteriore Nr. di stadi	mm		3	3	3	3
Ventilatore 1	Tipo tubo Aletta	Superficie anteriore Nr. di stadi			1.75	1.75	1.75	1.75
Ventilatore T	Aletta	Nr. di stadi	2	3	3	3	4	4
Ventilatore T	Aletta		m²	0.088	0.088	0.088	0.132	0.132
Ventilatore T	Aletta	Foro su diastra iliniera viinia		14	14	14	14	14
Ventilatore T	Aletta	1				14		
Ventilatore T		T				Hi-XSS (7)		
Portata aria		Tipo aletta				Waffle louvre simmetrico		
Portata aria	Tipo	Soluzione				Idrofila Ventilatore sirocco		
Portata aria	Quantità			1	1	ventilatore sirocco	1	1
F		Alto	m³/min	9.00	9.00	9.50	11.50	15.00
	Raffreddamento	Bassa	m³/min	6.50	6.50	7.00	9.00	11.00
		Alto	m³/min	9.00	9.00	9.50	11.50	15.00
F	Riscaldamento	Bassa	m³/min	6.50	6.50	7.00	9.00	11.00
Ventilatore		Alto	Pa	125	125	104	116	136
	Prevalenza esterna	Standard	Pa	105	105	88	98	114
		Bassa	Pa	96	96	78	85	99
		Quantità		1	1	1	1	1
		Modello		D18H3AA1V1	D18H3AA1V1	D18H3AA1V1	D18H2AC1V1	D18H2AB1V1
4	Motore	Fasi				Motore passo-passo		1
		Uscita (alto)	W	50	50	50	65	85
		Trazione			•	Azionamento diretto		•
Refrigerante N	Nome					R-410A		
Livello sonoro F	Raffreddamento	Potenza sonora (nominale)	dBA	50.0	50.0	51.0	56.0	58.0
Raffreddamento	Pressione sonora	Alto	dBA	32.0	32.0	33.0	33.0	35.0
	ressione sonora	Bassa	dBA	28.0	28.0	28.0	29.0	31.0
Riscaldamento	Pressione sonora	Alto	dBA	32.0	32.0	33.0	33.0	35.0
	ressione sonora	Bassa	dBA	28.0	28.0	28.0	29.0	31.0
Connessione tubazioni	Liquido (D.E.)	Tipo				Attacco a cartella		
Ľ	Elquido (B.E.)	Diametro	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gas	Tipo		-	T	Attacco a cartella		
		Diametro	mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
	Drenaggio	Diametro	mm	32	32	32	32	32
	Isolamento termico			B./B000B.##/	1	a linea del liquido e su quella del		
	Modello			BYBS32DJW1	BYBS32DJW1	BYBS32DJW1	BYBS45DJW1	BYBS45DJW1
	Colore	Al4				Bianco (10Y9/0,5)		55
r	Dimensioni	Altezza	mm	55	55	55	55	
-	removed	Larghezza Profondità	mm	650 500	650 500	650 500	800 500	800 500
-	Peso	FTOIOIIUIA	kg	3	3	3	3.5	3.5
Altezza drenaggio	1 600		mm	600	600	600	600	600
Filtro depuratore d'aria				300		resina sintetica con trattamento a		
Controllo direzione aria					ivefe III I	Verso l'alto e verso il basso	diid	
Controllo di refrigerante						Valvola di espansione elettronica		
Controllo della temperatura						croprocessore per raffreddamento		
Dispositivo						Fusibile della scheda PC		
						Fusibile della pompa di scarico		
					Fusi	bile termico del motore del ventila	itore	
Accessori standard A	Accessori standard				Fa	ascetta metallica per tubo di scari	00	
	Quantità			1	1	1	1	1
	Accessori standard				1	Maschera di carta per installazioni		
_	Quantità			1	1	1	1	1
_	Accessori standard				1	Tubo di scarico		
	Quantità			1	1	1 1	1	1
_	Accessori standard					Isolante per raccordi		
_	Quantità			2	2	2	2	2
_	Accessori standard					Rondella per staffa di sospensione		
_	Quantità			8	8	8	8	8
_	Accessori standard					/iti per flange della canalizzazione		Τ
	Quantità			6	6	fi di fianggaio per manahara di an	8 to	8
_	Accessori standard					ti di fissaggio per maschera di car		
	Quantità			6	6	6 Eusihila	6	6
A	Accessori standard					Fusibile  Manuala d'installazione a una		
<u> </u>	O452					Manuale d'installazione e uso		
	Quantità			1	1	1	1	11
Note						7°CBS/19°CBU • temperatura esterna 35°C		
						°CBS • temperatura esterna 7°CBS/6°CBU		
						dro elettrico, sono disponibili tre livelli di p		
						i nel quadro elettrico, sono disponib		
				Le capacita si intendono al i	netto, terrendo conto dell'appo raffreddamen	rto di calore del motore del ventila to e sommato ai dati relativi al ris	atore dell'uritta interna (valore caldamento).	SOURAND DAI DATI TORNI

14	cità nominale nza assorbita (nominale)	Riscaldamento Raffreddamento		kW	7.10 8.00	9.00 10.00	11.20	FXSQ125M8V3B 14.00 16.00
Relationment	nza assorbita (nominale)	Riscaldamento Raffreddamento		kW	8.00	10.00		
	. ,			kW				
Colors	rtura			KVV	0.189	0.234	0.242	0.321
Merenani Materiale	rtura	Riscaldamento		kW	0.169	0.214	0.222	0.301
Meritangin								
	noioni		Altorro	T	254			356
Production	HSIOH	imballaggio		_				1596
Part								938
Peter   Peter dispositivo   Peter dispositivo		Unità						300
Peac   Peac disposition   Signation   Si			Larghezza	mm	1000	1400	1400	1400
Persolation   Security   Securi			Profondità	mm				800
Search production encessance   mm   350   350   350   350								52
Dimensional part   Langhezza   mm   750   1150								59
No. di Be		1	1					350
Passo alefte	ibiatore di calore	Dimensioni	_	mm				1150 3
Number				mm				1.75
Superficial antenione   Pic   D.221   D.338								10
Tipo labo				m²	0.221	0.338	0.338	0.338
Aeta			Nr. di stadi		14	14	14	14
Soluzione   Solu		Tipo tubo				Hi-X	SS (7)	
Persistre		Aletta						
Counties		_	Soluzione					
Portaga aria   Raffreddamento   Bassa m/min   21,00   27,00   28,00	latore				2			3
Residemento   Residemento   Alto   m/min   15.00   20.00   20.50   20.00   20.50   20.00   20.50   20.00   20.50   20.00   20.50   20.00   20.50   20.50   20.00   20.50   2	ta aria		Alto	m³/min				38.00
Riscaldamento		. tamoudamonto						28.00
Pervalenza estema		Riscaldamento						38.00
Pervalenza esterna								28.00
Motore	latore	Prevalenza esterna						109
Motore					111		•	93
Modelio				Pa		i e		1
Fasi		Motore			<del>-</del>	·		1
Uscita (alto)   W   125   135   135   135     Trazione					2D18H2AB1V1			3D18H2AG1V1
Trazione   Trazione   Trazione   Azionamento diretto				I w	125			225
Refrigerante   Nome					123			223
Alto	perante	Nome						
Residence			Potenza sonora (nominale)	dBA	56.0			65.0
Riscaldamento   Pressione sonora   Alto   Basa   dBA   35.0   37.0   38.0	eddamento	Pressione sonora	Alto	dBA	35.0	37.0	38.0	40.0
Description   Bassa   Basa				_				35.0
Connessione tubazioni	Ildamento	Pressione sonora						40.0
Diametro   mm   9.5   9.5   9.5   9.5				dBA	30.0			35.0
Gas	onnessione tubazioni L	Liquido (D.E.)						
Diametro		Coo		mm	9.5			9.5
Drenaggio   Diametro   mm   32   32   32   32   32		Gas		mm	15.9			15.9
		Drenaggio		_				32
Colore						Sulla linea del liquio	lo e su quella del gas	
Dimensioni	ello decorativo	Modello			BYBS71DJW1	BYBS125DJW1	BYBS125DJW1	BYBS125DJW1
Larghezza mm   1100   1500   1500     Profondità mm   500   500   500     Peso   kg   4.5   6.5   6.5     Rith depuratore d'aria   Rete di resina con trattamento anti-muffa								
Profondità   mm   500   500   500		Dimensioni						55
Peso   kg   4.5   6.5   6.5     Altezza drenaggio   mm   600   600   600     Filtro depuratore d'aria   Rete di resina con trattamento anti-muffa								1500
Altezza drenaggio mm 600 600 600 600 Rete di resina con tratamento anti-muffa Controllo di refigerante Controllo di refigerante Controllo di effigeranta Controllo di effigeranta Controllo di effigeranta Controllo di efficeranta Controllo della temperatura		Deser	Protondita					500
Filtro depuratore d'aria  Rete di resina con trattamento anti-muffa  Controllo direzione aria  Verso l'alto e verso il basso  Controllo di refrigerante  Valvola di espansione elettronica  Controllo della temperatura  Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	za drenaggio	1,000						6.5 600
Controllo direzione aria  Verso l'alto e verso il basso  Controllo di refrigerante  Valvola di espansione elettronica  Controllo della temperatura  Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento				1				
Controllo di refrigerante Valvola di espansione elettronica Controllo della temperatura Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	-							
Dispositivo Fusibile della scheda PC								
	ositivo							
Fusibile della pompa di scarico						·		
Fusibile termico del motore del ventilatore  Accessori standard Accessori standard Fascetta metallica per tubo di scarico	ssori standard	Accessori standard						
Accessori stanianu Accessori stanianu Pascetari inerianica per tutor utscarico Cuantità 1 1 1 1	owndurd				1			1
Accessori standard Maschera di carla per l'installazione					<u> </u>			
Cuantità 1 1 1					1		i e	1
Accessori standard Tubo di scarico		Accessori standard					i scarico	
Quantità         1         1         1					1		-	1
Accessori standard Isolante per raccordi								_
Quantità 2 2 2 Accessorii chandard					2			2
Accessori standard Rondella per staffa di sospensione  Quantità 8 8 8 8					Ω			8
Accessori standard 8 8 8 8 Accessori standard Viti per flange della canalizzazione					0		•	
Cuantità 12 16 16					12			16
Accessori standard Viti di fissaggio per la maschera di carta					<u> </u>		-	
Quantità 6 6 6					6			6
Accessori standard Fusibile			-				sibile	
Manuale d'installazione e uso						Manuale d'ins	tallazione e uso	
		Quantità			1	1	1	1
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Note Le capacità di raffreddamento nominali si fiferiscono a: temperatura interna di 27°CBS/19°CBU - temperatura esterna 35°CBS 1 lunghezza equivale					Le canacità di riscaldamento nominali si riferisci	ono a:temperatura interna 20°CBS • temperatura	esterna 7°CBS/6°CBU • lunghezza equivalente del	ile tubazioni del refrigerante: 8 m, disl
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna di 27°CBS/19°CBU - temperatura esterna 35°CBS 1° Lunghezza equivale Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna 20°CBS - temperatura esterna 7°CBS6°CBU - tunghezza equivalen								
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna di 27°CBS/19°CBU - temperatura esterna 35°CBS 1 funghezza equivale Le capacità di riscaddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna 20°CBS - temperatura esterna 7°CBS6°CBU - tunghezza equivalen Per variare la pressione statica esterna: scambiare i connettori nel quadro elettrico, sono disponibili tre livelli di pressione; pressione sta					Per variare la pressione statica esterna: sca	mbiare i connettori nel quadro elettrico, sono di	sponibili tre livelli di pressione: pressione statica	elevata - standard - pressione static
Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna di 27°CBS/19°CBU - temperatura estema 35°CBS ° tumphezza equivale Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna 20°CBS - temperatura estema 7°CBS6°CBU - tumphezza equivalen					Per variare la pressione statica esterna: sca Per variare la pressione statica esterna	mbiare i connettori nel quadro elettrico, sono di a: scambiare i connettori nel quadro elett	sponibili tre livelli di pressione: pressione statica o rico, sono disponibili due livelli di pression	elevata - standard - pressione statio ne: pressione statica elevata -

SilTBE34-703 Specifiche

1-2 DATI ELE	TTRICI	FXSQ20M8V3B	FXSQ25M8V3B	FXSQ32M8V3B	FXSQ40M8V3B	FXSQ50M8V3B	
Alimentazione	Nome	V3					
	Fase	1	1	1	1	1	
	Frequenza	Hz	50	50	50	50	50
	Tensione	٧	230	230	230	230	230
Corrente	Amperaggio minimo nel circuito (MCA)	Α	0.50	0.50	0.50	0.60	0.90
	Amperaggio massimo fusibile (MFA)	Α	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	Amperaggio a pieno carico (FLA)	Α	0.40	0.40	0.40	0.50	0.70
Gamma di tensione	Minimo	-10%					
	Massimo	٧	+10%				
Note		Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.					
			È ammissibile una variazione massima di tensione tra le fasi pari al 2%.				
			MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA				
			MFA <= 4 x FLA				
			Il valore del fusibile standard immediatamente più basso è 16 A.				
		Selezionare la dimensione dei cavi in base al valore MCA.					
		È preferibile usare un interruttore automatico al posto del fusibile.					
		Per maggiori dettagli sui collegamenti condizionali, visitare il sito http://					
		extranet.daikineurope.com, selezionare "E-data books". Fare quindi clic sul nome del					
		documento desiderato.					

1-2 DATI ELE	TTRICI		FXSQ63M8V3B	FXSQ80M8V3B	FXSQ100M8V3B	FXSQ125M8V3B	
Alimentazione	Nome	V3					
	Fase		1	1	1	1	
	Frequenza	Hz	50	50	50	50	
	Tensione	٧	230	230	230	230	
Corrente	Amperaggio minimo nel circuito (MCA)	Α	1.10	1.40	1.50	2.00	
	Amperaggio massimo fusibile (MFA)	Α	16.00	16.00	16.00	16.00	
	Amperaggio a pieno carico (FLA)	Α	0.90	1.10	1.20	1.60	
Gamma di tensione	Minimo	-10%					
	Massimo	٧	+10%				
Note		Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.					
			È ammissib	ile una variazione mass	ma di tensione tra le fas	si pari al 2%.	
				MCA/MFA : MC	CA = 1.25 x FLA		
				MFA <=	4 x FLA		
			Il valore del fusibile standard immediatamente più basso è 16 A.				
			Selezionare la dimensione dei cavi in base al valore MCA.				
			È preferibile usare un interruttore automatico al posto del fusibile.				
			Per maggiori dettagli sui collegamenti condizionali, visitare il sito http:// extranet.daikineurope.com, selezionare "E-data books". Fare quindi clic sul nome del documento desiderato.				

#### Modello canalizzabile da controsoffitto

Modello		FXMQ40MAVE	FXMQ50MAVE	FXMQ63MAVE	FXMQ80MAVE		
★1 Capacità di raffreddamento (19,5 °C BU) kw		4.000	5.000	6.300	8.000		
		16.000	19.800	24.900	31.700		
		4,7	5,8	7,3	9,3		
★2 Capacità (19,0 °C BU)	di raffreddamento	kW	4,5	5,6	7,1	9,0	
		kcal/ora	4.300	5.400	6.900	8.600	
★3 Capacità	di riscaldamento	Btu/ora	17.100	21.500	21.500 27.300		
		kW	5,0	6,3	6,3 8,0		
Pannellatura		'	Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	amiera d'acciaio zincato Lamiera d'acciaio zincato		
Dimensioni: (	A×L×P)	mm	390×720×690	390×720×690	390×720×690	390×720×690	
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	3×16×2,0	3×16×2,0	3×16×2,0	3×16×2,0	
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,181	0,181	0,181	0,181	
	Modello		D11/2D3AB1VE	D11/2D3AB1VE	D11/2D3AB1VE	D11/2D3AA1VE	
	Tipo		Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	
	Potenza motore × Nr. di unità	W	100×1	100×1	100×1	160×1	
Ventilatore	Portata d'aria (A/B)	m³/min	14/11,5	14/11,5	14/11,5	19,5/16	
		cfm	494/406	494/406	494/406	688/565	
	Pressione statica esterna 50 / 60 Hz	Pa	157/157-118/108 ★4	157/157-118/108 ★4	157/157-118/108 ★4	157/160-108/98 ★4	
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	
Controllo temperatura			Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	
Materiale terr	moisolante e fonoassorbe	nte	Fibra di vetro	Fibra di vetro	Fibra di vetro	Fibra di vetro	
Filtro aria			<b>★</b> 5	<b>★</b> 5	<b>★</b> 5	<b>★</b> 5	
	Tubazioni liquido	mm	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)	
	Tubazioni gas	mm	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	\$15,9 (Attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)	
Attacchi	Tubazioni di scarico	mm	VP25 ( Diam. esterno 32 ( Diam. interno 25 )	VP25 ( Diam. esterno 32 ) Diam. interno 25	VP25 ( Diam. esterno 32 ) Diam. interno 25	VP25 ( Diam. esterno 32 ) Diam. interno 25	
Peso Unità (M	Massa)	kg	44	44	44	45	
★7 Livello so	noro (A/B)	dBA	39/35	39/35	39/35	42/38	
Dispositivi di sicurezza			Fusibile, fusibile termico per il motore del ventilatore	Fusibile, fusibile termico per il motore del ventilatore	Fusibile, fusibile termico per il motore del ventilatore	Fusibile, fusibile termico per il motore del ventilatore	
Controllo del refrigerante			Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	
Unità esterna compatibile			Serie R-410A P	Serie R-410A P	Serie R-410A P	Serie R-410A P	
Accessori standard			Manuale operativo, manuale d'installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti, viti.	manuale d'installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, materiale per raccordi, materiale		Manuale operativo, manuale d'installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti, viti.	
Disegno n.			3D038814A				

#### Note

- ★1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.
- \*2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.
- ★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)
- ★4 La pressione statica esterna può essere modificata utilizzando i connettori nel quadro elettrico, questa pressione significa "pressione statica elevata standard".
- ★5 II filtro dell'aria non è un accessorio di serie. Se ne richiede tuttavia l'installazione sul lato aspirazione del sistema di canalizzazione. Selezionare il metodo colorimetrico (metodo gravimetrico) 50% o superiore.
- 6 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).
- ★7 Valore di conversione camera anecoica, misurato a 1,5 m al di sotto dell'unità, partendo dal centro dell'unità. Questi valori sono possono risultare leggermente più alti durante il funzionamento reale, a seconda delle condizioni ambientali.

Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

SiITBE34-703 Specifiche

#### Modello canalizzabile da controsoffitto

Modello			FXMQ100MAVE	FXMQ125MAVE		
★1 Capacità di raffreddamento (19,5 °C BU) kW		kcal/ora	10.000	12.500		
		Btu/ora	39.600	49.500		
		kW	11,6	14,5		
★2 Capacità (19,0 °C BU)	di raffreddamento	kW	11,2	14,0		
		kcal/ora	10.800	13.800		
★3 Capacità	di riscaldamento	Btu/ora	42.700	54.600		
		kW	12,5	16,0		
Pannellatura			Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato		
Dimensioni: (	A×L×P)	mm	390×1.110×690	390×1.110×690		
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	3×16×2,0	3×16×2,0		
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,319	0,319		
	Modello		2D11/2D3AG1VE	2D11/2D3AF1VE		
	Tipo		Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco		
	Potenza motore × Nr. di unità	W	270×1	430×1		
Ventilatore	Portata d'aria (A/B)	m³/min	29/23	36/29		
		cfm	1.024/812	1.271/1.024		
	Pressione statica esterna 50 / 60 Hz	Pa	157/172-98/98 ★4	191/245-152/172 ★4		
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto		
Controllo tem	peratura		Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento		
Materiale ten	moisolante e fonoassorber	nte	Fibra di vetro	Fibra di vetro		
Filtro aria			<b>★</b> 5	<b>★</b> 5		
	Tubazioni liquido	mm	φ9,5 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)		
	Tubazioni gas	mm	φ15,9 (Attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)		
Attacchi	Tubazioni di scarico mm		VP25 ( Diam. esterno 32 ( Diam. interno 25 )	VP25 ( Diam. esterno 32 ( Diam. interno 25 )		
Peso Unità (M	Massa)	kg	63	65		
★7 Livello sonoro (A/B) dBA			43/39	45/42		
Dispositivi di sicurezza			Fusibile, fusibile termico per il motore del ventilatore	Fusibile, fusibile termico per il motore del ventilatore		
Controllo del refrigerante			Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica		
Unità esterna compatibile			Serie R-410A P	Serie R-410A P		
Accessori standard			Manuale operativo, manuale d'installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti, viti.  Manuale operativo, manuale d'installazione, tub scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi tenuta, morsetti, viti.			
Disegno n.			3D038814A			

#### Note

★1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)

- ★4 La pressione statica esterna può essere modificata utilizzando i connettori nel quadro elettrico, questa pressione significa "pressione statica elevata - standard".
- ★5 Il filtro dell'aria non è un accessorio di serie. Se ne richiede tuttavia l'installazione sul lato aspirazione del sistema di canalizzazione. Selezionare il metodo colorimetrico (metodo gravimetrico) 50% o superiore.
- 6 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).
- ★7 Valore di conversione camera anecoica, misurato a 1,5 m al di sotto dell'unità, partendo dal centro dell'unità. Questi valori sono possono risultare leggermente più alti durante il funzionamento reale, a seconda delle condizioni ambientali.

Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

#### Tipo pensile a soffitto

Modello			FXHQ32MAVE FXHQ63MAVE		FXHQ100MAVE		
★1 Capacità di raffreddamento (19,5 °C BU)		3.200	6.300	10.000			
		Btu/ora	12.600	24.900	39.600		
		3,7 7,3		11,6			
★2 Capacità di raffreddamento (19,0 °C BU) kW			3,6	7,1	11,2		
		kcal/ora	3.400	6.900	10.800		
★3 Capacità d	di riscaldamento	Btu/ora	13.600	27.300	42.700		
		kW	4,0 8,0		12,5		
Colore della p	annellatura		Bianco (10Y9/0.5)	Bianco (10Y9/0.5)	Bianco (10Y9/0.5)		
Dimensioni: (A	\×L×P)	mm	195×960×680	195×1.160×680	195×1.400×680		
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	2×12×1,75	3×12×1,75	3×12×1,75		
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,182	0,233	0,293		
	Modello		3D12K1AA1	4D12K1AA1	3D12K2AA1		
	Tipo		Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco		
Ventilatore	Potenza motore × Nr. di unità	w	62×1	62×1	130×1		
	B	m³/min	12/10 17,5/14		25/19,5		
	Portata d'aria (A/B)	cfm	424/353	618/494	883/688		
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto		
Controllo temp	peratura		Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento		
Materiale term	noisolante e fonoassorben	te	Lana di vetro	Lana di vetro	Lana di vetro		
Filtro aria			Rete in resina (con trattamento antimuffa)	Rete in resina (con trattamento antimuffa)	Rete in resina (con trattamento antimuffa)		
	Tubazioni liquido	mm	φ6,4 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)		
	Tubazioni gas	mm	φ12,7 (attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)		
Attacchi	Tubazioni di scarico mm		VP20 (Diam. esterno 26 Diam. interno 20)	VP20 (Diam. esterno 26 Diam. interno 20)	VP20 (Diam. esterno 26 Diam. interno 20)		
Peso Unità (Massa) kg		24	28	33			
★5 Livello son	noro (A/B)	dBA	36/31	39/34	45/37		
Dispositivi di sicurezza			Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore		
Controllo del refrigerante			Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica		
Unità esterna compatibile			Serie R-410A P Serie R-410A P		Serie R-410A P		
Accessori standard			Manuale operativo, manuale d'installazione, maschera in carta per installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, morsetti, rondelle.	Manuale operativo, manuale d'installazione, maschera in carta per installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, morsetti, rondelle.	Manuale operativo, manuale d'installazione, maschera in carta per installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, morsetti, rondelle.		
Disegno n.			3D038815A				

#### Note

★1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)

- 4 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).
- ★5 Valore di conversione camera anecoica, misurazione effettuata in conformità alle condizioni previste dalla normativa JISB8616. Durante il funzionamento reale, tali valori possono risultare leggermente superiori, a seconda delle condizioni dell'ambiente.

Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

SiITBE34-703 Specifiche

#### Unità a parete

Modello			FXAQ20MAVE FXAQ25MAVE		FXAQ32MAVE		
★1 Capacità di raffreddamento (19,5 °C BU)		2.000	2.500	3.200			
		7.800	9.900	12.600			
		2,3 2,9		3,7			
★2 Capacità di raffreddamento kW (19,0 °C BU)			2,2	2,2 2,8			
		kcal/ora	2.200	2.800	3.400		
★3 Capacità	di riscaldamento	Btu/ora	8.500	10.900	13.600		
		kW	2,5 3,2		4,0		
Colore della p	pannellatura	•	Bianco (3.0Y8.5/10.5)	Bianco (3.0Y8.5/10.5)	Bianco (3.0Y8.5/10.5)		
Dimensioni: (	A×L×P)	mm	290×795×230	290×795×230	290×795×230		
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	2×14×1,4	2×14×1,4	2×14×1,4		
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,161	0,161	0,161		
	Modello		QCL9661M	QCL9661M	QCL9661M		
	Tipo		Ventilatore tangenziale	Ventilatore tangenziale	Ventilatore tangenziale		
Ventilatore	Potenza motore × Nr. di unità	W	40×1	40×1	40×1		
	Destate distant (A/D)	m³/min	7,5/4,5	7,5/4,5 8/5			
	Portata d'aria (A/B)	cfm	265/159	282/177	318/194		
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto		
Controllo tem	peratura		Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento		
Materiale tern	noisolante e fonoassorben	te	Polistirene espanso/ Polietilene espanso	Polistirene espanso/ Polietilene espanso	Polistirene espanso/ Polietilene espanso		
Filtro aria			Rete in resina (lavabile)	Rete in resina (lavabile)	Rete in resina (lavabile)		
	Tubazioni liquido	mm	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)		
	Tubazioni gas	mm	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)		
Attacchi	Tubazioni di scarico	mm	VP13 (Diam. esterno 18 Diam. interno 13)	VP13 (Diam. esterno 18 Diam. interno 13)	VP13 (Diam. esterno 18 Diam. interno 13)		
Peso Unità (N	Peso Unità (Massa) kg		11	11	11		
★5 Livello so	noro (A/B)	dBA	35/29	36/29	37/29		
Dispositivi di sicurezza			Fusibile	Fusibile	Fusibile		
Controllo del refrigerante			Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica		
Unità esterna compatibile			Serie R-410A P	Serie R-410A P	Serie R-410A P		
Accessori standard			Manuale operativo, manuale d'installazione, pannello di installazione, maschera in carta per installazione, nastro isolante, morsetti, viti.	Manuale operativo, manuale d'installazione, pannello di installazione, maschera in carta per installazione, nastro isolante, morsetti, viti.	Manuale operativo, manuale d'installazione, pannello di installazione, maschera in carta per installazione, nastro isolante, morsetti, viti.		
Disegno n.			3D039370B				

#### Note

- ★1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.
- ★2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello 0 m.
- ★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)
- 4 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).
- ★5 Valore di conversione camera anecoica, misurazione effettuata in conformità alle condizioni previste dalla normativa JISB8616. Durante il funzionamento reale, tali valori possono risultare leggermente superiori, a seconda delle condizioni dell'ambiente.

Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

Specifiche SilTBE34-703

#### Unità a parete

Modello		FXAQ40MAVE	FXAQ50MAVE	FXAQ63MAVE		
(19,5 °C BU) kW		4.000	5.000	6.300		
		Btu/ora	16.000	19.800	24.900	
		kW	4,7	5,8	7,3	
★2 Capacità di raffreddamento (19,0 °C BU)		kW	4,5	5,6	7,1	
( - / /		kcal/ora	4.300	5.400	6.900	
★3 Capacità d	di riscaldamento	Btu/ora	17.100	21.500	27.300	
		kW	5,0	6,3	8,0	
Colore della p	pannellatura	•	Bianco (3.0Y8.5/10.5)	Bianco (3.0Y8.5/10.5)	Bianco (3.0Y8.5/10.5)	
Dimensioni: (A	A×L×P)	mm	290×1.050×230	290×1.050×230	290×1.050×230	
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	2×14×1,4	2×14×1,4	2×14×1,4	
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,213	0,213	0,213	
Modello Modello		•	QCL9686M	QCL9686M	QCL9686M	
	Tipo		Ventilatore tangenziale	Ventilatore tangenziale	Ventilatore tangenziale	
Ventilatore	Potenza motore × Nr. di unità	w	43×1	43×1	43×1	
ventilatore	De data dia (A/D)	m³/min	12/9	15/12	19/14	
	Portata d'aria (A/B)	cfm	424/318	530/424	671/494	
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	
Controllo temp	Controllo temperatura		Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	
Materiale tern	noisolante e fonoassorben	te	Polistirene espanso/ Polietilene espanso	Polistirene espanso/ Polietilene espanso	Polistirene espanso/ Polietilene espanso	
Filtro aria			Rete in resina (lavabile)	a (lavabile) Rete in resina (lavabile) Re		
	Tubazioni liquido	mm	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)	
	Tubazioni gas	mm	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)	
Attacchi	Tubazioni di scarico	mm	VP13 (Diam. esterno 18 Diam. interno 13)	VP13 (Diam. esterno 18 Diam. interno 13)	VP13 (Diam. esterno 18 Diam. interno 13)	
Peso Unità (M	Massa)	kg	14	14	14	
★5 Livello sor	★5 Livello sonoro (A/B) dBA		39/34	42/36	46/39	
Dispositivi di sicurezza		Fusibile	Fusibile	Fusibile		
Controllo del refrigerante		Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica		
Unità esterna	Unità esterna compatibile		Serie R-410A P	Serie R-410A P	Serie R-410A P	
Accessori standard			Manuale operativo, manuale d'installazione, pannello di installazione, maschera in carta per installazione, nastro isolante, morsetti, viti.	Manuale operativo, manuale d'installazione, pannello di installazione, maschera in carta per installazione, nastro isolante, morsetti, viti.	Manuale operativo, manuale d'installazione, pannello di installazione, maschera in carta per installazione, nastro isolante, morsetti, viti.	
Disegno n.			3D039370B			

#### Note:

- ★1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.
- ★2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.
- ★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)
- 4 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).
- \*5 Valore di conversione camera anecoica, misurazione effettuata in conformità alle condizioni previste dalla normativa JISB8616. Durante il funzionamento reale, tali valori possono risultare leggermente superiori, a seconda delle condizioni dell'ambiente.

Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

SiITBE34-703 Specifiche

#### Modello a pavimento

Modello			FXLQ20MAVE	FXLQ25MAVE	FXLQ32MAVE
-t-1 Canacità di raffraddamenta		kcal/ora	2.000	2.500	3.200
★1 Capacità di raffreddamento (19,5 °C BU)  ★2 Capacità di raffreddamento (19,0 °C BU)  ★3 Capacità di riscaldamento		Btu/ora	7.800	9.900	12.600
		kW	2,3	2,9	3,7
		kW	2,2	2,8	3,6
_		kcal/ora	2.200	2.800	3.400
★3 Capacità	di riscaldamento	Btu/ora	8.500	10.900	13.600
		kW	2,5	3,2	4,0
Colore della	pannellatura	•	Bianco avorio (5Y7.5/1)	Bianco avorio (5Y7.5/1)	Bianco avorio (5Y7.5/1)
Dimensioni: (	A×L×P)	mm	600×1.000×222	600×1.000×222	600×1.140×222
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	3×14×1,5	3×14×1,5	3×14×1,5
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,159	0,159	0,200
	Modello	!	D14B20	D14B20	2D14B13
	Tipo		Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco
Ventilatore	Potenza motore × Nr. di unità	W	15×1	15×1	25×1
ventilatore	Destate distant	m³/min	7/6 7/6		8/6
	Portata d'aria (A/B)	cfm	247/212	247/212	282/212
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto
Controllo tem	nperatura		Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento
Materiale terr	moisolante e fonoassorbei	nte	Fibra di vetro / Schiuma uretanica	Fibra di vetro / Schiuma uretanica	Fibra di vetro / Schiuma uretanica
Filtro aria			Rete in resina (con trattamento antimuffa)	Rete in resina (con trattamento antimuffa)	Rete in resina (con trattamento antimuffa)
	Tubazioni liquido	mm	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)
Attacchi	Tubazioni gas	mm	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)
	Tubazioni di scarico	mm	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)
Peso Unità (M	Massa)	kg	25	25	30
★5 Livello so	★5 Livello sonoro (A/B) dBA		35/32	35/32	35/32
Dispositivi di sicurezza		Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	
Controllo del refrigerante		Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	
Unità esterna compatibile		Serie R-410A P	Serie R-410A P	Serie R-410A P	
Accessori standard			d'installazione, isolante per raccordi, tubo flessibile di scarico, morsetti, viti, tubo flessibile di scarico		Manuale operativo, manuale d'installazione, isolante per raccordi, tubo flessibile di scarico, morsetti, viti, rondelle, vite di regolazione dislivello.
Disegno n.				3D038816A	

#### Note

★1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)

4 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).

\*5 Valore di conversione in camera anecoica, misurato a 1,5 m dalla superficie frontale dell'unità ad un'altezza di 1,5 m. Durante il normale funzionamento, tali valori possono risultare leggermente superiori, in base alle condizioni esterne. Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

Specifiche SilTBE34-703

#### Modello a pavimento

Modello		FXLQ40MAVE	FXLQ50MAVE	FXLQ63MAVE		
★1 Capacità di raffreddamento (19,5 °C BU)    kcal/ora     Btu/ora     kW		4.000	5.000	6.300		
		Btu/ora	16.000	19.800	24.900	
		kW	4,7	5,8	7,3	
★2 Capacità di raffreddamento (19,0 °C BU)  ★3 Capacità di riscaldamento		kW	4,5	5,6	7,1	
, ,		kcal/ora	4.300	5.400	6.900	
★3 Capacità d	di riscaldamento	Btu/ora	17.100	21.500	27.300	
		kW	5,0	6,3	8,0	
Colore della p	annellatura	•	Bianco avorio (5Y7.5/1)	Bianco avorio (5Y7.5/1)	Bianco avorio (5Y7.5/1)	
Dimensioni: (A	\×L×P)	mm	600×1.140×222	600×1.420×222	600×1.420×222	
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	3×14×1,5	3×14×1,5	3×14×1,5	
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,200	0,282	0,282	
	Modello		2D14B13	2D14B20	2D14B20	
	Tipo		Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	
Ventilatore	Potenza motore × Nr. di unità	W	25×1 35×1		35×1	
ventilatore	De date die de (A/D)	m³/min	11/8,5	14/11	16/12	
	Portata d'aria (A/B)	cfm	388/300	494/388	565/424	
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	
Controllo temp	peratura		Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	
Materiale term	noisolante e fonoassorben	te	Fibra di vetro / Schiuma uretanica	Fibra di vetro / Schiuma uretanica	Fibra di vetro / Schiuma uretanica	
Filtro aria			Rete in resina (con trattamento antimuffa)	Rete in resina (con trattamento antimuffa)	Rete in resina (con trattamento antimuffa)	
	Tubazioni liquido	mm	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)	
Attacchi	Tubazioni gas	mm	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)	
	Tubazioni di scarico	mm	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)	
Peso Unità (M	lassa)	kg	30	36	36	
★5 Livello sonoro (A/B) dBA		dBA	38/33	39/34	40/35	
Dispositivi di sicurezza		Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore		
Controllo del refrigerante		Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica		
Unità esterna compatibile			Serie R-410A P	Serie R-410A P	Serie R-410A P	
Accessori standard			Manuale operativo, manuale d'installazione, isolante per raccordi, tubo flessibile di scarico, morsetti, viti, rondelle, vite di regolazione dislivello.	Manuale operativo, manuale d'installazione, isolante per raccordi, tubo flessibile di scarico, morsetti, viti, rondelle, vite di regolazione dislivello.	Manuale operativo, manuale d'installazione, isolante per raccordi, tubo flessibile di scarico, morsetti, viti, rondelle, vite di regolazione dislivello.	
Disegno n.			3D038816A			

#### Note

★1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)

4 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).

★5 Valore di conversione in camera anecoica, misurato a 1,5 m dalla superficie frontale dell'unità ad un'altezza di 1,5 m. Durante il normale funzionamento, tali valori possono risultare leggermente superiori, in base alle condizioni esterne. Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

SiITBE34-703 Specifiche

#### Tipo a pavimento ad incasso

Modello		FXNQ20MAVE	FXNQ25MAVE	FXNQ32MAVE		
★1 Canacità di raffraddamente		kcal/ora	2.000	2.500	3.200	
★1 Capacità di raffreddamento (19,5 °C BU)  ★2 Capacità di raffreddamento (19,0 °C BU)  ★3 Capacità di riscaldamento  Colore della pannellatura  Dimensioni: (A×L×P)		Btu/ora	7.800	9.900	12.600	
		kW	2,3	2,9	3,7	
		kW	2,2	2,8	3,6	
,		kcal/ora	2.200	2.800	3.400	
★3 Capacità d	di riscaldamento	Btu/ora	8.500	10.900	13.600	
		kW	2,5	3,2	4,0	
Colore della p	annellatura	•	Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	
Dimensioni: (A	A×L×P)	mm	610×930×220	610×930×220	610×1.070×220	
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	3×14×1,5	3×14×1,5	3×14×1,5	
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,159	0,159	0,200	
0.000 1 111)	Modello	•	D14B20	D14B20	2D14B13	
	Tipo		Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	
Ventilatore	Potenza motore × Nr. di unità	W	15×1	15×1	25×1	
ventilatore	De tata dia ta (A/D)	m³/min	7/6	7/6	8/6	
	Portata d'aria (A/B)	cfm	247/212	247/212	282/212	
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	
Controllo temp	peratura		Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	
Materiale term	noisolante e fonoassorben	te	Fibra di vetro / Schiuma uretanica	Fibra di vetro / Schiuma uretanica	Fibra di vetro / Schiuma uretanica	
Filtro aria			Rete in resina (con trattamento antimuffa)	Rete in resina (con trattamento antimuffa)	Rete in resina (con trattamento antimuffa)	
	Tubazioni liquido	mm	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	
Attacchi	Tubazioni gas	mm	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	
	Tubazioni di scarico	mm	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)	
Peso Unità (M	lassa)	kg	19	19	23	
★5 Livello sor	★5 Livello sonoro (A/B) dBA		35/32	35/32	35/32	
Dispositivi di sicurezza		Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore		
Controllo del refrigerante		Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica		
Unità esterna compatibile			Serie R-410A P	Serie R-410A P	Serie R-410A P	
Accessori standard			Manuale operativo, manuale d'installazione, isolante per raccordi, tubo flessibile di scarico, morsetti, viti, rondelle, vite di regolazione dislivello.	Manuale operativo, manuale d'installazione, isolante per raccordi, tubo flessibile di scarico, morsetti, viti, rondelle, vite di regolazione dislivello.	Manuale operativo, manuale d'installazione, isolante per raccordi, tubo flessibile di scarico, morsetti, viti, rondelle, vite di regolazione dislivello.	
Disegno n.			3D038817A			

#### Note

★1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)

4 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).

★5 Valore di conversione in camera anecoica, misurato a 1,5 m dalla superficie frontale dell'unità ad un'altezza di 1,5 m. Durante il normale funzionamento, tali valori possono risultare leggermente superiori, in base alle condizioni esterne. Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

Specifiche SilTBE34-703

#### Tipo a pavimento ad incasso

Modello		FXNQ40MAVE	FXNQ50MAVE	FXNQ63MAVE		
★1 Canacità di raffraddamenta		kcal/ora	4.000	5.000	6.300	
★1 Capacità di raffreddamento (19,5 °C BU)  ★2 Capacità di raffreddamento (19,0 °C BU)  ★3 Capacità di riscaldamento  Colore della pannellatura  Dimensioni: (A×L×P)		Btu/ora	16.000	19.800	24.900	
		kW	4,7	5,8	7,3	
		kW	4,5	5,6	7,1	
,		kcal/ora	4.300	5.400	6.900	
★3 Capacità d	di riscaldamento	Btu/ora	17.100	21.500	27.300	
		kW	5,0	6,3	8,0	
Colore della p	annellatura	•	Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	
Dimensioni: (A	A×L×P)	mm	610×1.070×220	610×1.350×220	610×1.350×220	
Batteria (alettatura	Ranghi × Tubi × Passo alette	mm	3×14×1,5	3×14×1,5	3×14×1,5	
Cross Fin)	Superficie frontale	m²	0,200	0,282	0,282	
010001111)	Modello	•	2D14B13	2D14B20	2D14B20	
	Tipo		Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	Ventilatore Sirocco	
Ventilatore	Potenza motore × Nr. di unità	W	25×1	35×1	35×1	
ventilatore	Dantata diaria (A/D)	m³/min	11/8,5	14/11	16/12	
	Portata d'aria (A/B)	cfm	388/300	494/388	565/424	
	Azionamento		Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	
Controllo temp	peratura		Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	
Materiale term	noisolante e fonoassorben	te	Fibra di vetro / Schiuma uretanica	Fibra di vetro / Schiuma uretanica	Fibra di vetro / Schiuma uretanica	
Filtro aria			Rete in resina (con trattamento antimuffa)	Rete in resina (con trattamento antimuffa)	Rete in resina (con trattamento antimuffa)	
	Tubazioni liquido	mm	φ6,4 (attacco a cartella)	φ6,4 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)	
Attacchi	Tubazioni gas	mm	φ12,7 (attacco a cartella)	φ12,7 (attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)	
	Tubazioni di scarico	mm	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)	φ21 D.E. (Cloruro di vinile)	
Peso Unità (M	lassa)	kg	23	27	27	
★5 Livello sor	★5 Livello sonoro (A/B) dBA		38/33	39/34	40/35	
Dispositivi di sicurezza		Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore	Fusibile, protezione termica del motore del ventilatore		
Controllo del refrigerante		Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica	Valvola di espansione elettronica		
Unità esterna compatibile			Serie R-410A P	Serie R-410A P	Serie R-410A P	
Accessori standard			Manuale operativo, manuale d'installazione, isolante per raccordi, tubo flessibile di scarico, morsetti, viti, rondelle, vite di regolazione dislivello.	Manuale operativo, manuale d'installazione, isolante per raccordi, tubo flessibile di scarico, morsetti, viti, rondelle, vite di regolazione dislivello.	Manuale operativo, manuale d'installazione, isolante per raccordi, tubo flessibile di scarico, morsetti, viti, rondelle, vite di regolazione dislivello.	
Disegno n.			3D038817A			

#### Note

★1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)

4 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).

\*5 Valore di conversione in camera anecoica, misurato a 1,5 m dalla superficie frontale dell'unità ad un'altezza di 1,5 m. Durante il normale funzionamento, tali valori possono risultare leggermente superiori, in base alle condizioni esterne. Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

SiITBE34-703 Specifiche

#### Tipo cassette pensile a soffitto

Modello		Unità interna	ı	FXUQ71MAV1	FXUQ100MAV1	FXUQ125MAV1 BEVQ125MAVE	
Modello		Unità di collegame		BEVQ71MAVE	BEVQ100MAVE		
		•	kcal/ora	7.100	10.000	12.500	
★1 Capacità di raffreddamento (19,5 °C BU)		ento	Btu/ora	28.300	39.600	49.500	
		kW	8,3	11,6	14,5		
★2 Capacità di raffreddamento (19,0 °C BU)		kW	8,0	11,2	14,0		
			kcal/ora	7.700	10.800	12.000	
★3 Capacità	di riscaldamer	nto	Btu/ora	30.700	42.700	47.800	
			kW	9,0	12,5	14,0	
Colore della p	annellatura			Bianco (10Y9/0.5)	Bianco (10Y9/0.5)	Bianco (10Y9/0.5)	
Dimensioni: (/	A×L×P)		mm	165×895×895	230×895×895	230×895×895	
Batteria (alettatura	Ranghi × To Passo alett		mm	3×6×1,5	3×8×1,5	3×8×1,5	
Cross Fin)	Superficie f	rontale	m²	0,265	0,353	0,353	
	Modello	Modello		QTS48A10M	QTS50B15M	QTS50B15M	
	Tipo			Ventilatore turbo	Ventilatore turbo	Ventilatore turbo	
Ventilatore	Potenza mo Nr. di unità	otore ×	W	45×1	90×1	90×1	
ventilatore	Portata d'aria (A/B) Azionamento		m³/min	19/14	29/21	32/23	
			cfm	671/494	1.024/741	1.130/812	
			•	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	Accoppiamento diretto	
Controllo tem	peratura			Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	Termostato a microprocessore per raffreddamento e riscaldamento	
Materiale tern	noisolante e fo	onoassorbente	•	Polietilene espanso resistente al calore, schiuma di polietilene regolare	Polietilene espanso resistente al calore, schiuma di polietilene regolare	Polietilene espanso resistente al calore, schiuma di polietilene regolare	
	Tubazioni li	quido	mm	φ9,5 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)	φ9,5 (attacco a cartella)	
Attacchi	Tubazioni g	as	mm	φ15,9 (Attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)	φ15,9 (Attacco a cartella)	
	Tubazioni d	i scarico	mm	D.I. ¢20 × D.E. ¢26	D.I. ¢20 × D.E. ¢26	D.I. φ20 × D.E. φ26	
Peso Unità (Massa) k		kg	25	31	31		
★5 Livello sonoro (A/B)		dBA	40/35	43/38	44/39		
Dispositivi di sicurezza		Protezione termica del motore del ventilatore	Protezione termica del motore del ventilatore	Protezione termica del motore del ventilatore			
Accessori standard				Manuale operativo, manuale d'installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti, viti, rondelle, piastre di supporto.	Manuale operativo, manuale d'installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti, viti, rondelle, piastre di supporto.	Manuale operativo, manuale d'installazione, tubo flessibile di scarico, fascetta metallica, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti, viti, rondelle, piastre di supporto.	
Disegno n.					C:4D045395A	•	

#### Note

 $\star$ 1 Temp. interna: 27 °C BS, 19,5 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★2 Temp. interna: 27 °C BS, 19,0 °C BU / temp. esterna: 35 °C BS / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m.

★3 Temp. interna: 20 °C BS / temp. esterna: 7 °C BS, 6 °C BU / Lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5 m, dislivello: 0 m. (Solo pompa di calore)

4 Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).

\*5 Valore di conversione camera anecoica, misurato a 1,5 m al di sotto dell'unità, partendo dal centro dell'unità. Questi valori sono possono risultare leggermente più alti durante il funzionamento reale, a seconda delle condizioni ambientali. Formule di conversione kcal/h=kW×860 Btu/h=kW×3.412 cfm=m³/min×35,3

Specifiche SilTBE34-703

#### Unità BEV

Modello				BEVQ71MAVE BEVQ100MAVE		BEVQ125MAVE
Alimentazione		1 Fase 50 Hz 220~240 V	1 Fase 50 Hz 220~240 V	1 Fase 50 Hz 220~240 V		
Pannellatura				Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato	Lamiera d'acciaio zincato
Dimensioni: (A	×L×P)		mm	100×350×225	100×350×225	100×350×225
Materiale term	oisolante e f	fonoassorbente		Polietilene espanso ignifugo e resistente al calore	Polietilene espanso ignifugo e resistente al calore	Polietilene espanso ignifugo e resistente al calore
	Unità interna	Tubazioni liquido		9,5 mm (Attacco a cartella)	9,5 mm (Attacco a cartella) 9,5 mm (Attacco a car	
Attacchi delle		Tubazioni gas		15,9 mm (Attacco a cartella)	15,9 mm (Attacco a cartella)	15,9 mm (Attacco a cartella)
tubazioni	Unità esterna	Tubazioni liquido		9,5 mm (Attacco a cartella)	9,5 mm (Attacco a cartella)	9,5 mm (Attacco a cartella)
		Linee Aspirazione Gas		15,9 mm (Attacco a cartella) 15,9 mm (Attacco a cartella)		15,9 mm (Attacco a cartella)
Peso Unità (M	assa)		kg	3,0	3,0	3,5
Accessori standard			Manuale di installazione, attacchi linea gas, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti	Manuale di installazione, attacchi linea gas, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti	Manuale di installazione, attacchi linea gas, isolante per raccordi, materiale di tenuta, morsetti	
Disegno n.			4D045387A	4D045387A	4D045388A	

# Sezione 3 Elenco dei componenti elettrici e funzionali

١.	Elen	nco dei componenti elettrici e funzionali	.34
	1.1	Unità esterna	.34

# 1. Elenco dei componenti elettrici e funzionali

# 1.1 Unità esterna

Parte		Nome		Simbolo		Modello		Nota (morsetto	
	1				4 HP	5 HP	6 HP	scheda elettronica)	
	Inverter		Tipo	M1C		JT1G-VDLYR		Relè	
Compressore	IIIVOITOI		Uscita		2,5 kW	3,0 kW	3,5 kW	A2P X102A	
	Riscaldat	ore del carter (	INV)	E1HC		33 W		A1P X28A	
Motore	Motore Motore		M1F·M2F		0,07 kW		_		
ventilatore	Relè di so	ovracorrente		_		3,2 A		_	
	Valvola d	'espansione	Raffred- damento	Y1E		480 imp.		A1P X21A	
	elettronic	a (princ.)	Riscal- damento	116	Controllo PI		AIF AZIA		
Componenti	Valvola d	'espansione	Raffred- damento	Y3E		Controllo PI		- A1P X22A	
funzionali	(sottoraffr	reddam.)	Riscal- damento	132		Controllo PI		AIF AZZA	
	Valvola a	Valvola a 4 vie				STF-0404G		A1P X25A	
	Elettrovalvola (gas caldo)			Y2S		TEV1620DQ2		A1P X26A	
	Elettrovalvola (circuito di funz. a vuoto)			Y3S	TEV1620DQ2		A1P X27A		
Componenti	Pressostato (INV)			S1PH	ACB-4UB10 OFF: 4,0+0/-0,15 MPa ON: 3,0±0,15 MPa		A1P X32A		
di controllo	Tappo fus	Tappo fusibile			FI	PGH-3D 70~75	°C	_	
della pressione	Sensore of	Sensore di pressione (alta)			PS	PS8051A 0~4,15 MPa		A1P X17A	
	Sensore of	di pressione (ba	assa)	S1NPL	PS8051A -0,05~1,7 MPa		A1P X18A		
		Per aria esteri	na	R1T		3,5~360 kΩ		A1P X11A	
		Per linea man	data	R2T		5,0~640 kΩ		A1P X12A 1-2Pin	
		Per linea aspi	razione 1	R3T		3,5~360 kΩ		A1P X12A 3-4Pin	
<b>-</b>	Scheda elettroni-	Per scambiatore di calo- re di sottoraffreddamento		R4T	3,5~360 kΩ		A1P X12A 5-6Pin		
Termistore	ca prin-	Per linea aspi	razione 2	R5T		3,5~360 kΩ		A1P X12A 7-8Pin	
	cipale	Per scambiato di calore	ore	R6T		3,5~360 kΩ		A1P X13A 1-2Pin	
		Per linea del li	iquido 1	R7T		3,5~360 kΩ		A1P X13A 3-4Pin	
		Per linea del li	iquido 2	R8T	3,5~360 kΩ		A1P X13A 5-6Pin		
Altro	Fusibile (	A1P)		F1U	Fusibile	ritardato 250 V	ca 6,3 A	_	

# Sezione 4 Circuito frigorifero

1.	Circuito frigorifero	36
	1.1 RXYŠQ4 / 5 / 6P	
2.	Schema componenti funzionali	38
	2.1 RXYSQ4/5/6P	


Circuito frigorifero SilTBE34-703

# 1. Circuito frigorifero

# 1.1 RXYSQ4/5/6P

Nr. nello schema del circuito frigorifero	Simbolo	Nome	Funzione base
А	M1C	Compressore con Inverter (INV)	L'Inverter consente di utilizzare il compressore in un intervallo di frequenze compreso tra 36 Hz e 195 Hz. 31 gradini
Р	M1F M2F	Ventilatore con Inverter	Siccome il sistema è dotato di scambiatore di calore refrigerante/aria, l'Inverter consente di selezionare una delle 8 velocità di rotazione del ventilatore disponibili.
E	Y1E	Valvola d'espansione elettronica (princ.: EV1)	Durante il funzionamento in riscaldamento, viene utilizzato il controllo PI per mantenere costante il grado di surriscaldamento in uscita.
F	Y3E	Valvola di espansione elettronica (sottoraffreddam: EV3)	Viene utilizzato il controllo PI per mantenere costante il grado di surriscaldamento dello scambiatore di calore di sottoraffreddamento.
G	Y2S	Elettrovalvola (gas caldo: SVP)	Utilizzato per impedire basse pressione transitorie.
А	Y3S	Elettrovalvola (circuito di funz. a vuoto SVUL)	Utilizzato per il funzionamento a vuoto del compressore.
М	Y1S	Valvola a quattro vie	Utilizzata per selezionare la modalità di funzionamento (raffreddamento o riscaldamento).
N	S1NPH	Sensore di alta pressione	Utilizzato per rilevare le pressioni elevate.
0	S1NPL	Sensore di bassa pressione	Utilizzato per rilevare le pressioni basse.
Р	S1PH	Pressostato di alta (per compressore con INV)	Per prevenire un aumento di pressione in caso di malfunzionamento, questo pressostato viene attivato ad una pressione di 4,0 MPa o superiore, per arrestare il funzionamento del compressore.
S	_	Tappo fusibile	Per prevenire un aumento della pressione in caso di riscaldamento anomalo dovuto ad incendio o altre cause, il fusibile del tappo fonde ad una temperatura compresa tra 70 e 75 °C per scaricare la pressione nell'atmosfera.
Т	_	Valvola regolatrice di pressione 1 (dal ricevitore alla tubazione di mandata)	Questa valvola apre a una pressione compresa di 4,0 MPa per prevenire incrementi della pressione e i conseguenti danni ai componenti funzionali dovuti a pressione eccessive durante il trasporto o lo stoccaggio.
1	R1T	Termistore (aria esterna: Ta)	Utilizzato per rilevare la temperatura esterna, correggere la temperatura della linea di mandata e altro.
2	R2T	Termistore (modello con INV, linea di mandata: Tdi)	utilizzato per rilevare la temperatura della linea di mandata, come controllo e protezione da temperature eccessive del compressore e altro.
3	R3T	Termistore (linea aspirazione 1: Ts1)	utilizzato per rilevare la temperatura della linea di aspirazione, mantenere costante il grado di surriscaldamento durante il funzionamento in riscaldamento e altro.
4	R4T	Termistore (scamb. calore, disp. antighiaccio: Tb)	Utilizzato per rilevare la temperatura della linea del liquido dello scambiatore refrigerante/ aria, determinare se è necessario lo sbrinamento e altro.
5	R5T	Termistore (linea aspirazione 2: Ts2)	Utilizzato per il calcolo della temperatura interna del compressore, ecc.
6	R6T	Termistore (scambiatore di calore di sottoraf- freddamento, linea del gas: Tsh)	Utilizzato per il controllo della valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento.
7	R7T	Termistore (linea liquido: TI1)	Utilizzato per rilevare il sovraccarico del refrigerante nelle operazioni di controllo e altro.
8	R8T	Termistore (linea liquido: Tl2)	Utilizzato per rilevare il sovraccarico del refrigerante nelle operazioni di controllo e altro.


SilTBE34-703 Circuito frigorifero



C: 3D052628

# 2. Schema componenti funzionali

# 2.1 RXYSQ4/5/6P




# **Sezione 5 Funzione**

1.	Mod	alità di funzionamento	.40
2.	Con	trollo di base	.41
	2.1	Funzionamento normale	.41
	2.2	Controllo PI compressore	.42
	2.3	Controllo PI valvola d'espansione elettronica	.43
	2.4	Controllo ventilatore in raffreddamento	.44
3.	Con	trollo speciale	.45
	3.1	Controllo all'avviamento	45
	3.2	Funzione ritorno olio	46
	3.3	Funzionamento in sbrinamento	.48
	3.4	Funzione svuotamento refrigerante residuo	.49
	3.5	Standby al riavvio	.50
	3.6	Funzione arresto	51
4.	Con	trollo protezione	.52
	4.1	Controllo protezione alta pressione	52
	4.2	Controllo protezione bassa pressione	53
	4.3	Controllo protezione linea di mandata	54
	4.4	Controllo protezione Inverter	55
5.	Altri	controlli	.56
	5.1	Funzionamento a controllo potenza	56
	5.2	Inibizione modalità riscaldamento	56
6.	Desc	crizione del controllo (unità interna)	.57
	6.1	Controllo pompa di sollevamento condensa	
	6.2	Controllo deflettore per prevenire la formazione di macchie a soffitto	
	6.3	Sensore termostato sul telecomando	60
	6.4	Prevenzione congelamento	62
	6.5	Schema del funzionamento del deflettore	
	6.6	Controllo valvola d'espansione elettronica	64
	6.7	Controllo avviamento ad aria calda (disponibile solo in riscaldamento)	64

Modalità di funzionamento SilTBE34-703

# 1. Modalità di funzionamento



(V3152)

SiITBE34-703 Controllo di base

# 2. Controllo di base

# 2.1 Funzionamento normale

#### ■ Modalità raffreddamento

Attuatore	Funzionamento	Commenti
Compressore	Controllo PI compressore	Utilizzato per il controllo della protezione alta pressione, bassa pressione e temperatura di mandata, oltre che per il limite superiore della frequenza operativa del compressore, con controllo della protezione tramite Inverter.
Ventilatore unità esterna	Controllo ventilatore di raffreddamento	_
Valvola a quattro vie	OFF	_
Valvola d'espansione elettronica princ. (EV1)	480 imp.	_
Valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento (EV3)	Controllo PI	_
Valvola bypass gas caldo (SVP)	OFF	Questa valvola si attiva con il controllo protezione bassa pressione.

#### ■ Modalità riscaldamento

Attuatore	Funzionamento	Commenti
Compressore	Controllo PI compressore	Utilizzato per il controllo della protezione alta pressione, bassa pressione e temperatura di mandata, oltre che per il limite superiore della frequenza operativa del compressore, con controllo della protezione tramite Inverter.
Ventilatore unità esterna	FASE 7 o 8	_
Valvola a quattro vie	ON	_
Valvola d'espansione elettronica princ. (EV1)	Controllo PI	_
Valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento (EV3)	Controllo PI	_
Valvola bypass gas caldo (SVP)	OFF	Questa valvola si attiva con il controllo protezione bassa pressione.

<sup>★</sup>II funzionamento in riscaldamento non è funzionale con una temperatura dell'aria esterna di 24 °C BS o superiore.

Controllo di base SilTBE34-703

# 2.2 Controllo PI compressore

#### Controllo PI compressore

Svolge il controllo PI della portata del compressore per mantenere costante i valori di Te (durante il funzionamento in raffreddamento) e Tc (durante il funzionamento in riscaldamento) per assicurare prestazioni stabili da parte dell'unità.

#### [Raffreddamento]

Controlla la portata del compressore per regolare il valore di Te in modo da ottenere il valore target (TeS).

Impostazioni Te (usare la modalità di impostazione 2)

В	M (Normale) (impostazione di fabbrica)	А
3	6	9

Te: Temperatura di saturazione (°C) equivalente alla bassa pressione

TeS: Valore Te target (varia in base alle impostazioni di Te, della frequenza operativa, ecc.)

#### [Riscaldamento]

Controlla la portata del compressore per regolare il valore di Tc in modo da ottenere il valore target (TcS).

Impostazioni Tc

В	M (Normale) (impostazione di fabbrica)	Α
43	46	49

Tc: Temperatura di saturazione (°C) equivalente all'alta pressione

TcS: Valore Tc target (varia in base alle impostazioni di Tc, della frequenza operativa, ecc.)

#### $RX(Y)MQ4 \cdot 5 \cdot 6P$

STn	INV (pieno carico)	INV (a vuoto)
1		36,0 Hz
2		39,0 Hz
3		43,0 Hz
4		47,0 Hz
5		52,0 Hz
6	52,0 Hz	57,0 Hz
7	57,0 Hz	64,0 Hz
8	62,0 Hz	71,0 Hz
9	68,0 Hz	78,0 Hz
10	74,0 Hz	

STn	INV (pieno carico)	INV (a vuoto)
11	80,0 Hz	
12	86,0 Hz	
13	92,0 Hz	
14	98,0 Hz	
15	104,0 Hz	
16	110,0 Hz	
17	116,0 Hz	
18	122,0 Hz	
19	128,0 Hz	
20	134,0 Hz	

STn	INV (pieno carico)	INV (a vuoto)
21	140,0 Hz	
22	146,0 Hz	
23	152,0 Hz	
24	158,0 Hz	
25	164,0 Hz	
26	170,0 Hz	
27	175,0 Hz	
28	180,0 Hz	
29	185,0 Hz	
30	190,0 Hz	
31	195,0 Hz	

\* I compressori potrebbero funzionare utilizzando schemi diversi da quelli nell'elenco in alto, in base alle condizioni di funzionamento

Il passaggio dal funzionamento a pieno carico a quello a vuoto e viceversa viene realizzato tramite l'elettrovalvola del circuito del funzionamento a vuoto (Y3S=SVUL). Il funzionamento a pieno carico si ha con SVUL impostato su OFF, mentre il funzionamento a vuoto si ha con SVUL impostato su ON.

SiITBE34-703 Controllo di base

## 2.3 Controllo PI valvola d'espansione elettronica

#### Controllo valvola d'espansione elettronica principale EV1

Fornisce il controllo PI (Y1E) della valvola di espansione elettronica per mantenere costante il grado di surriscaldamento (SH) all'uscita dell'evaporatore durante il funzionamento in riscaldamento per sfruttare al massimo lo scambiatore (evaporatore) dell'unità esterna.

SH = Ts1 - Te SH: Grado di surriscaldamento in uscita dall'evaporatore (°C)

Ts1: Temperatura sulla linea di aspirazione rilevata dal termistore R3T (°C)

Te: Temperatura di saturazione (°C) equivalente alla bassa pressione

Il valore iniziale ottimale del grado di surriscaldamento all'uscita dall'evaporatore è 3 °C, ma varia in base al grado di surriscaldamento della linea di mandata del compressore con Inverter.

#### Controllo valvola d'espansione elettronica di sottoraffreddamento EV3

Fornisce il controllo PI della valvola di espansione elettronica (Y3E) per mantenere costante il grado di surriscaldamento (SH) della linea di mandata del gas lato evaporatore per sfruttare al massimo lo scambiatore di calore di sottoraffreddamento.

SH = Tsh - Te SH: Grado di surriscaldamento in uscita dall'evaporatore (°C)

Tsh: Temperatura sulla linea di aspirazione rilevata dal termistore R4T (°C) Te: Temperatura di saturazione (°C) equivalente alla bassa pressione (°C)

Controllo di base SilTBE34-703


### 2.4 Controllo ventilatore in raffreddamento

Durante il raffreddamento, con basse temperature dell'aria esterna, questo controllo mantiene in circolo una quantità d'aria adeguata grazie alla pressione del liquido assicurata dal controllo alta pressione che utilizza il ventilatore dell'unità esterna.

Oltre a ciò, quando la temperatura esterna ≥ 20 °C, il compressore lavora con una potenza pari al gradino 7 o superiore.

Quando la temperatura esterna  $\geq$  18 °C, il compressore lavora con una potenza pari al gradino 5 o superiore.

Quando la temperatura esterna ≥ 12 °C, il compressore lavora con una potenza pari al gradino 1 o superiore.



#### Gradini del ventilatore

Raffreddamento	M1F	M2F
GRADINO 0	0 giri/min.	0 giri/min.
GRADINO 1	250 giri/min.	0 giri/min.
GRADINO 2	400 giri/min.	0 giri/min.
GRADINO 3	285giri/min.	250 giri/min.
GRADINO 4	360 giri/min.	325 giri/min.
GRADINO 5	445 giri/min.	410 giri/min.
GRADINO 6	580 giri/min.	545 giri/min.
GRADINO 7	715 giri/min.	680 giri/min.
GRADINO 8	850 giri/min.	815 giri/min.

SiITBE34-703 Controllo speciale

# 3. Controllo speciale

### 3.1 Controllo all'avviamento

Questo controllo viene utilizzato per equalizzare la pressione sul lato anteriore e posteriore del compressore prima dell'avviamento dello stesso, al fine di ridurre il carico di spunto. Oltre a ciò, l'Inverter viene attivato per caricare il condensatore. Per evitare sollecitazioni al compressore dovute al ritorno dell'olio dopo l'avviamento, viene eseguito il seguente controllo, che consente anche di determinare la posizione della valvola a quattro vie. Per posizionare la valvola a quattro vie, le unità master e slave si avviano simultaneamente.

#### 3.1.1 Controllo all'avviamento durante il raffreddamento

√ Termostato ON				
	Controllo dell'equalizzazione	Controllo all'avviamento		
	della pressione prima dell'avviamento	GRADINO 1	GRADINO 2	
Compressore	0 Hz	57 Hz a vuoto	57 Hz a vuoto +2 gradini/20 sec. (fino a raggiungere Pc - Pe > 0,39 MPa)	
Ventilatore unità esterna	GRADINO 7	Ta < 20 °C: OFF Ta ≥ 20 °C: GRADINO 4	+1 gradino/15 sec. (quando Pc > 2,16 MPa) -1 gradino/15 sec. (quando Pc < 1,77 MPa)	
Valvola a quattro vie (20S1)	Mantenuta	OFF	OFF	
Valvola d'espansione elettronica princ. (EV1)	0 imp.	480 imp.	480 imp.	
Valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento (EV3)	0 imp.	0 imp.	0 imp.	
Valvola bypass gas caldo (SVP)	OFF	OFF	OFF	
Condizioni finali	o Pc - Pe < 0,3 MPa • Un intervallo di 1 - 5 min.	Intervallo di 10 sec.	o Intervallo di 130 sec. • Pc - Pe > 0,39 MPa	

#### 3.1.2 Controllo all'avviamento del riscaldamento

√ Termostato ON				
	Controllo dell'equalizzazione	Controllo all'avviamento		
	della pressione prima dell'avviamento	GRADINO 1	GRADINO 2	
Compressore	0 Hz	57 Hz a vuoto	57 Hz a vuoto +2 gradini/20 sec. (fino a raggiungere Pc - Pe > 0,39 MPa)	
Ventilatore unità esterna	Dall'avviamento ~ 1 min.: PASSO 7 1 ~ 3 min.: PASSO 3 3 ~ 5 min.: OFF	GRADINO 8	GRADINO 8	
Valvola a quattro vie	Mantenuta	ON	ON	
Valvola d'espansione elettronica princ. (EV1)	0 imp.	0 imp.	0 imp.	
Valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento (EV3)	0 imp.	0 imp.	0 imp.	
Valvola bypass gas caldo (SVP)	OFF	OFF	OFF	
Condizioni finali	o Pc - Pe < 0,3 MPa • Un intervallo di 1 - 5 min.	Intervallo di 10 sec.	o Intervallo di 130 sec. • Pc > 2,70 MPa • Pc - Pe > 0,39 MPa	

Controllo speciale SilTBE34-703

# 3.2 Funzione ritorno olio

Per prevenire il funzionamento del compressore senza olio, viene eseguita l'operazione di ritorno dell'olio, per portare l'olio dal compressore al lato sistema.

#### 3.2.1 Funzione ritorno olio durante il raffreddamento

#### [Condizioni di avvio]

Facendo riferimento alle condizioni impostate per le seguenti voci, avviare l'operazione di ritorno olio durante il raffreddamento.

- · Velocità di alimentazione dell'olio cumulativa
- Impostazione del tempo (impostare il tempo per avviare la funzione ritorno olio una volta che il tempo di funzionamento cumulativo iniziale raggiunge le due ore dall'applicazione della tensione e successivamente ogni otto ore).

Viene inoltre calcolata la velocità di alimentazione dell'olio cumulativa sulla base di Tc, Te e dei carichi del compressore.

Attuatore dell'unità esterna	Preparazione ritorno olio	Funzione ritorno olio	Funzione post-ritorno olio
Compressore	Utilizza il gradino corrente come limite massimo.	52 Hz pieno carico (→ Controllo costante bassa pressione)	Come la modalità di "funzionamento ritorno olio".
Ventilatore unità esterna	Controllo ventilatore (raffreddamento normale)	Controllo ventilatore (raffreddamento normale)	Controllo ventilatore (raffreddamento normale)
Valvola a quattro vie	OFF	OFF	OFF
Valvola d'espansione elettronica princ. (EV1)	480 imp.	480 imp.	480 imp.
Valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento (EV3)	Controllo SH (surriscaldamento)	0 imp.	0 imp.
Valvola bypass gas caldo (SVP)	OFF	OFF	OFF
Condizioni finali	20 sec	o • 3 min. • Ts - Te < 5 °C	o • 3 min. • Pe < 0,6 MPa • HTdi > 110 °C

Attuatore unità interna		Funzione ritorno olio durante il raffreddamento
	Unità con termostato ON	Impostazioni telecomando
Ventilatore	Arresto unità	OFF
	Unità con termostato OFF	Impostazioni telecomando
	Unità con termostato ON	Apertura normale
Valvola di espansione elettronica	Arresto unità	224 imp.
	Unità con termostato OFF	Apertura normale con termostato forzato ON

SiITBE34-703 Controllo speciale

#### 3.2.2 Funzione ritorno olio durante il riscaldamento

#### [Condizioni di avvio]

Durante il riscaldamento, la funzione ritorno olio viene avviata dai seguenti parametri:

- Quantità totale di olio in circolazione
- Timer

(Dopo aver applicato tensione al sistema, il tempo operativo integrato è pari a 2 ore e successivamente, ogni 8 ore).

Oltre a ciò, la quantità totale di olio in circolazione viene determinata anche da Tc, Te e dal carico del compressore.

Attuatore dell'unità esterna	Preparazione ritorno olio	Funzione ritorno olio	Funzione post-ritorno olio
Compressore	Controllo limite superiore	140 Hz pieno carico	Aumento di 2 gradini da 36 Hz a vuoto a (Pc - Pe > 0,4 MPa) ogni 20 sec.
Ventilatore unità esterna	GRADINO 8	OFF	GRADINO 8
Valvola a quattro vie	ON	OFF	ON
Valvola d'espansione elettronica princ. (EV1)	Controllo SH (surriscaldamento)	480 imp.	55 imp.
Valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento (EV3)	0 imp.	0 imp.	0 imp.
Valvola bypass gas caldo (SVP)	OFF	OFF	OFF
Condizioni finali	2 minuti.	• 12 min. • Ts1 - Te < 5 °C • Tb > 11 °C	o • 160 sec. • Pc - Pe > 0,4 MPa

<sup>\*</sup> Dalla fase di preparazione ritorno olio all'attivazione della funzione ritorno olio, e dalla funzione ritorno olio al funzionamento post-ritorno olio, il compressore si arresta per 1 minuti per ridurre il rumore durante la commutazione della valvola a quattro vie.

Attuatore unità interna		Funzione ritorno olio durante il riscaldamento
	Unità con termostato ON	OFF
Ventilatore	Arresto unità	OFF
	Unità con termostato OFF	OFF
	Unità con termostato ON	416 imp.
Valvola di espansione elettronica	Arresto unità	256 imp.
	Unità con termostato OFF	416 imp.

Controllo speciale SilTBE34-703

### 3.3 Funzionamento in sbrinamento.

Lo sbrinamento viene eseguito per sciogliere il ghiaccio sullo scambiatore di calore dell'unità interna durante il funzionamento in riscaldamento, al fine di ripristinare la capacità di riscaldamento. **[Condizioni di avvio]** 

Lo sbrinamento viene attivato dai seguenti parametri:

- Coefficienza di scambio termico dello scambiatore di calore dell'unità esterna
- Temperatura dello scambiatore (Tb)
- Timer (2 ore al minimo)
  Oltre a ciò, la coefficienza dello scambiatore di calore viene determinata anche in base a Tc,
  Te e al carico del compressore.

Attuatore dell'unità esterna	Preparazione allo sbrinamento	Funzionamento in sbrinamento	Funzionamento post-sbrinamento
Compressore	Controllo limite superiore	140 Hz pieno carico	Aumento di 2 gradini da 36 Hz a vuoto a (Pc - Pe > 0,4 MPa) ogni 20 sec.
Ventilatore unità esterna	GRADINO 8	OFF	GRADINO 8
Valvola a quattro vie	ON	OFF	ON
Valvola d'espansione elettronica princ. (EV1)	Controllo SH (surriscaldamento)	480 imp.	55 imp.
Valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento (EV3)	0 imp.	0 imp.	0 imp.
Valvola bypass gas caldo (SVP)	OFF	ON	ON
Condizioni finali	2 minuti.	o	o • 160 sec. • Pc - Pe > 0,4 MPa

<sup>\*</sup> Dalla fase di preparazione all'attivazione dello sbrinamento e dallo sbrinamento al funzionamento post-sbrinamento, il compressore si arresta per 1 minuto per ridurre il rumore durante la commutazione della valvola a quattro vie.

Attuatore unità interna		Funzione ritorno olio durante il riscaldamento
	Unità con termostato ON	OFF
Ventilatore	Arresto unità	OFF
	Unità con termostato OFF	OFF
	Unità con termostato ON	416 imp.
Valvola di espansione elettronica	Arresto unità	256 imp.
	Unità con termostato OFF	416 imp.

SiITBE34-703 Controllo speciale

# 3.4 Funzione svuotamento refrigerante residuo

Quando si attiva il compressore, se il refrigerante liquido rimane nello scambiatore, il liquido entrerà nel compressore e si diluirà con l'olio, riducendone le capacità lubrificanti.

Pertanto viene eseguita la funzione svuotamento refrigerante residuo per raccogliere il refrigerante presente nello scambiatore quando il compressore è fermo.

## 3.4.1 Funzione svuotamento refrigerante residuo durante il raffreddamento

Attuatore	Funzione svuotamento residuo Gradino 1	Funzione svuotamento residuo Gradino 2
Compressore	124 Hz pieno carico	52 Hz pieno carico
Ventilatore unità esterna	Controllo del ventilatore	Controllo del ventilatore
Valvola a quattro vie	OFF	OFF
Valvola d'espansione elettronica princ. (EV1)	480 imp.	240 imp.
Valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento (EV3)	0 imp.	0 imp.
Valvola bypass gas caldo (SVP)	OFF	OFF
Condizioni finali	2 sec	2 sec

## 3.4.2 Funzione svuotamento refrigerante residuo durante il riscaldamento

Attuatore	Funzione svuotamento residuo
Compressore	124 Hz pieno carico
Ventilatore unità esterna	GRADINO 7
Valvola a quattro vie	ON
Valvola d'espansione elettronica princ. (EV1)	0 imp.
Valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento (EV3)	0 imp.
Valvola bypass gas caldo (SVP)	OFF
Condizioni finali	4 sec

Controllo speciale SilTBE34-703

# 3.5 Standby al riavvio

Blocco forzato del riavvio per prevenire frequenti accensioni e spegnimenti e uniformare la pressione nel circuito frigorifero.

Attuatore	Funzionamento	Commenti
Compressore	OFF	_
Ventilatore unità esterna	Ta > 30 °C: GRADINO 4 Ta ≤ 30 °C: OFF	_
Valvola a quattro vie	Mantenere la condizione precedente.	_
Valvola d'espansione elettronica princ. (EV1)	0 imp.	_
Valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento (EV3)	0 imp.	_
Valvola bypass gas caldo (SVP)	OFF	_
Condizioni finali	2 minuti.	_

SilTBE34-703 Controllo speciale

# 3.6 Funzione arresto

La funzione inibisce il funzionamento dell'attuatore quando il sistema è in avaria.

### 3.6.1 Quando il sistema è in modalità arresto

Attuatore	Funzionamento
Compressore	OFF
Ventilatore unità esterna	OFF
Valvola a quattro vie	Mantenere la condizione precedente.
Valvola d'espansione elettronica princ. (EV1)	0 imp.
Valvola di espansione elettronica sottoraffreddamento (EV3)	0 imp.
Valvola bypass gas caldo (SVP)	OFF
Condizioni finali	Il termostato dell'unità interna viene attivato.


Controllo protezione SilTBE34-703

# 4. Controllo protezione


# 4.1 Controllo protezione alta pressione

Questo controllo protezione alta pressione viene utilizzato per prevenire l'attivazione dei dispositivi di protezione in seguito ad un aumento anormale della pressione e per proteggere il compressore da alte pressioni transitorie.

#### [Raffreddamento]



#### [Riscaldamento]




SiITBE34-703 Controllo protezione

## 4.2 Controllo protezione bassa pressione


Questo controllo di protezione dalla bassa pressione viene utilizzato per proteggere il compressore da basse pressioni transitorie.

#### [Raffreddamento]



#### [Riscaldamento]

Pe: Valore rilevato sensore bassa pressione




Controllo protezione SilTBE34-703

## 4.3 Controllo protezione linea di mandata

Questo controllo per la protezione della linea di mandata viene utilizzato per controllare la temperatura interna del compressore in caso di malfunzionamenti o aumenti transitori della temperatura di mandata.

#### [Compressore a Inverter]




SiITBE34-703 Controllo protezione


## 4.4 Controllo protezione Inverter

Controllo di protezione della corrente dell'Inverter e controllo temperatura delle alette di raffreddamento dell'Inverter vengono effettuati per impedire l'intervento in seguito a un'anomalia o ad una sovracorrente transitoria dell'Inverter con conseguente aumento della temperatura dell'aletta.

#### [Controllo protezione Inverter]



#### [Controllo temperatura alette Inverter]



Altri controlli SilTBE34-703

# 5. Altri controlli

# 5.1 Funzionamento a controllo potenza

Per ridurre il consumo energetico, la portata dell'unità esterna viene ridotta tramite controllo forzato utilizzando l'impostazione "Controllo potenza 1".

Per utilizzare l'unità in questa modalità, è necessario configurare i parametri "Impostazione controllo potenza continuo".

#### [Controllo potenza 1]

Impostazione	Standard per limite superiore della potenza assorbita
Controllo potenza 1 impostazione 1	Circa 60%
Controllo potenza 1 impostazione 2 (impostazione di fabbrica)	Circa 70%
Controllo potenza 1 impostazione 3	Circa 80%

<sup>★</sup> Le altre funzioni di controllo di protezione hanno la precedenza rispetto alla funzione sopraindicata.

### 5.2 Inibizione modalità riscaldamento


Il funzionamento in riscaldamento viene impedito quando la temperatura dell'aria esterna supera i 24 °C BS.

# 6. Descrizione del controllo (unità interna)

# 6.1 Controllo pompa di sollevamento condensa


1. La pompa di sollevamento condensa è controllata dai pulsanti ON/OFF (4 pulsanti (1) - (4) riportati nella figura sottostante).

# 6.1.1 Quando viene attivato l'interruttore a galleggiante mentre il termostato di raffreddamento è ON:




\* 1. Lo scopo del funzionamento residuo è quello di drenare l'umidità rimasta eventualmente adesa alle alette dello scambiatore di calore dell'unità interna quando il termostato si disattiva durante il raffreddamento.

# 6.1.2 Quando viene attivato l'interruttore a galleggiante mentre il termostato di raffreddamento è OFF:




# 6.1.3 Quando viene attivato l'interruttore a galleggiante durante il riscaldamento:



Durante il riscaldamento, se l'interruttore a galleggiante non viene resettato neanche al termine della sequenza di 5 minuti di funzionamento, arresto per 5 secondi e funzionamento per 5 minuti, l'unità continuerà a funzionare fino a quando l'interruttore non verrà resettato.

# 6.1.4 Quando viene attivato l'interruttore a galleggiante e il display del telecomando visualizza "AF":




Nota:

Se l'interruttore a galleggiante interviene per cinque volte di seguito, il sistema determina la presenza di un guasto al sistema di drenaggio. Viene visualizzato "AF" mentre l'unità continua a funzionare.

# 6.2 Controllo deflettore per prevenire la formazione di macchie a soffitto

È stata aggiunta una funzione di controllo che consente di selezionare il range nel quale è possibile regolare la direzione dell'aria per prevenire la formazione di macchie nel soffitto attorno all'uscita dell'aria delle unità tipo cassette. (Questa caratteristica è disponibile nelle unità a due vie, a più vie e tipo corner)



Per impostazioni di fabbrica questo parametro è configurato sulla posizione standard.


(VL012)

#### 6.3 Sensore termostato sul telecomando

La temperatura viene controllata sia dal sensore sul termostato nel telecomando che dal termostato sull'aspirazione dell'aria dell'unità interna. (Ciò è possibile naturalmente se il sensore del termostato nel telecomando è stato impostato su "Utilizza").

#### Raffreddamento

Se vi è una differenza significativa tra la temperatura preimpostata e la temperatura di aspirazione, viene effettuata una regolazione fine utilizzando il sensore del termostato sull'unità o utilizzando il sensore sul telecomando, vicino alla posizione dell'utente quando la temperatura di aspirazione si avvicina alla temperatura preimpostata.



#### ■ Es.: In raffreddamento

Se ad esempio la temperatura preimpostata nella figura in alto è 24 °C e la temperatura di aspirazione è passata da 18 °C a 30 °C (A  $\to$  F):

(Questo esempio parte dal presupposto che il sistema sia composto da diversi altri condizionatori, che il sistema VRV sia spento e che la temperatura vari anche quando il termostato è Off). Il sensore del termostato sull'unità viene utilizzato per temperature da 18 °C a 23 °C (A  $\rightarrow$  C). Il sensore del termostato sul telecomando viene utilizzato per temperature da 23 °C a 27 °C (C  $\rightarrow$  E).


Il sensore del termostato sull'unità viene utilizzato per temperature da 27 °C a 30 °C ( $E \rightarrow F$ ).

Si presume inoltre che la temperatura di aspirazione sia passata da 30 °C a 18 °C ( $F \rightarrow A$ ): Il sensore del termostato sull'unità viene utilizzato per temperature da 30 °C a 25 °C ( $F \rightarrow D$ ). Il sensore del termostato sul telecomando viene utilizzato per temperature da 25 °C a 21 °C ( $D \rightarrow B$ ).

Il sensore del termostato sull'unità viene utilizzato per temperature da 21 °C a 18 °C ( $B \rightarrow A$ ).

#### Riscaldamento

Durante il riscaldamento, l'aria calda sale nella parte superiore del locale, pertanto la temperatura negli strati inferiori dove si trovano gli occupanti risulta più bassa. Se il controllo si basa unicamente sul sensore del termostato sull'unità, l'unità può pertanto essere arrestata dal termostato prima che l'aria negli strati più bassi del locale raggiunga la temperatura preimpostata. La temperatura può essere controllata in modo che la parte inferiore del locale, ossia quella dove si trovano gli occupanti, non diventi troppo fredda, ampliando l'intervallo d'utilizzo del sensore telecomando, in modo che la temperatura di aspirazione sia superiore alla temperatura preimpostata.



#### ■ Es.: In riscaldamento

Presumiamo ad esempio che la temperatura preimpostata nella figura in alto sia 24 °C e che la temperatura di aspirazione sia passata da 18 °C a 28 °C ( $A \rightarrow D$ ):

(Questo esempio parte dal presupposto che il sistema sia composto da diversi altri condizionatori, che il sistema VRV sia spento e che la temperatura vari anche quando il termostato è Off). Il sensore del termostato sull'unità viene utilizzato per temperature da 18 °C a 25 °C (A  $\rightarrow$  C). Il sensore del termostato sul telecomando viene utilizzato per temperature da 25 °C a 28 °C (C  $\rightarrow$  D).

# Presumiamo inoltre che la temperatura di aspirazione sia passata da 28 °C a 18 °C (D $\rightarrow$ A):

Il sensore del termostato sul telecomando viene utilizzato per temperature da 28 °C a 23 °C (D  $\rightarrow$  B).

Il sensore del termostato sull'unità viene utilizzato per temperature da 23 °C a 18 °C (B  $\rightarrow$  A).

# 6.4 Prevenzione congelamento


Prevenzione congelamento a fermata (unità interna)

Quando la temperatura rilevata dal termistore temperatura sulla linea del liquido (R2T) dello scambiatore di calore dell'unità interna scende su valori troppo bassi, l'unità avvia la modalità prevenzione congelamento, impostando i parametri in base anche alle seguenti condizioni.

Condizioni per l'avvio della prevenzione congelamento: Viene riscontrata una temperatura di -1 °C o inferiore per 40 min. oppure la temperatura permane a -5 °C o inferiore per un totale di 10 min.

Condizioni per l'arresto della prevenzione congelamento: Viene rilevata una temperatura di +7 °C o superiore per 10 minuti consecutivi

Es.: Se la temperatura è -5 °C o inferiore per un totale di 10 min.



62 Funzioni

# 6.5 Schema del funzionamento del deflettore

Il deflettore funziona come segue.

				Co	ntrollo deflett	ore
			Ventilatore	FXFQ	FXCQ FXKQ FXHQ	FXAQ
	Avviamento ad	Oscillazione	OFF	Livello	Livello	Livello
	aria calda dopo lo sbrinamento	Impostazione direzione flusso aria	OFF	Livello	Livello	Livello
		Oscillazione	OFF	Livello	Livello	Livello
윧	Sbrinamento	Impostazione direzione flusso aria	OFF	Livello	Livello	Livello
me		Oscillazione	BB	Livello	Livello	Livello
Riscaldamento	Termostato OFF	Impostazione direzione flusso aria	BB	Livello	Livello	Livello
Ris	Avviamento ad aria	Oscillazione	BB	Livello	Livello	Livello
	calda dallo stato Termostato OFF	Impostazione direzione flusso aria	ВВ	Livello	Livello	Livello
		Oscillazione	OFF	Livello	Livello	Livello
	Arresto	Impostazione direzione flusso aria	OFF	Livello	Livello	Livello
	Termostato	Oscillazione	L*1	Oscillazione	Oscillazione	Oscillazione
	microcomputer deumidificazione ON	Impostazione direzione flusso aria	L*1	Impostazione	Impostazione	Impostazione
	Termostato	Oscillazione	OFF	Oscillazione	Oscillazione	Oscillazione
월	microcomputer deumidificazione OFF	Impostazione direzione flusso aria	o B	Impostazione	Impostazione	Impostazione
me	Raffreddamento	Oscillazione	Impostazione	Oscillazione	Oscillazione	Oscillazione
Raffreddamento	da termostato OFF	Impostazione direzione flusso aria	Impostazione	Impostazione	Impostazione	Impostazione
\aff		Oscillazione	OFF	Livello	Livello	Livello
<u> </u>	Arresto	Impostazione direzione flusso aria	OFF	Impostazione	Livello	Livello
	Il microcomputer	Oscillazione	В	Oscillazione	Oscillazione	Oscillazione
	è controllato (compreso lo stato raffreddamento)	Impostazione direzione flusso aria	В	Impostazione	Impostazione	Impostazione

<sup>\* 1.</sup> Solo con FXFQ, B o BB.

Funzioni 63

#### 6.6 Controllo valvola d'espansione elettronica

· Controllo valvola d'espansione elettronica

In modalità raffreddamento, per massimizzare la capacità dello scambiatore di calore (evaporatore) dell'unità interna, attivare la valvola di espansione elettronica con controllo PI in modo che il grado di surriscaldamento (SH) all'uscita dall'evaporatore diventi costante.

In modalità riscaldamento, per massimizzare la capacità dello scambiatore di calore (condensatore) dell'unità interna, attivare la valvola di espansione elettronica con controllo PI in modo che il grado di surriscaldamento all'uscita dall'evaporatore (grado di sottoraffreddamento dell'uscita del condensatore) diventi costante.

Raffreddamento SH=TH<sub>2</sub>-TH<sub>1</sub> SH: Grado di surriscaldamento in uscita dall'evaporatore

(Riscaldamento SC=TC-TH<sub>1</sub>) TH<sub>1</sub>: Temperatura (°C) rilevata con termistore liquido

TH<sub>2</sub>: Temperatura (°C) rilevata con termistore gas

SC: Grado di sottoraffreddamento in uscita dal condensatore

TC: Temperatura saturata equivalente all'alta pressione


Inoltre, il valore predefinito del grado ottimale di surriscaldamento in uscita dall'evaporatore (grado di sottoraffreddamento in uscita dal condensatore) è 5 gradi. Tuttavia, questo valore predefinito varia in base alle prestazioni operative.

#### Controllo avviamento ad aria calda 6.7 (disponibile solo in riscaldamento)

All'avvio con termostato ON o una volta completato lo sbrinamento in modalità riscaldamento, il ventilatore dell'unità interna viene controllato per evitare l'emissione di aria fredda e assicurare la necessaria capacità all'avvio.

#### [Dettaglio dell'operazione]

Quando viene soddisfatta la condizione iniziale 1 o la condizione iniziale 2, vengono eseguite le operazioni mostrate di seguito.



TH<sub>2</sub>: Temperatura (°C) rilevata con termistore gas

TC: Temperatura saturata equivalente all'alta pressione

64 Funzioni

# Sezione 6 Prova di funzionamento

1.	Pro۱	va di funzionamento	66
	1.1	Descrizione procedura	66
	1.2	Funzionamento con l'unità sotto tensione	69
2.	Sch	ema della scheda elettronica sull'unità esterna	70
3.	Imp	ostazioni locali	71
	3.1	Impostazioni locali da telecomando	71
		Impostazioni locali dall'unità esterna	

Prova di funzionamento SilTBE34-703

# 1. Prova di funzionamento

### 1.1 Descrizione procedura

Per effettuare la prova iniziale dopo l'installazione, procedere come descritto di seguito.

#### 1.1.1 Controllare il lavoro svolto prima di applicare tensione

Controllare le voci sottostanti.

- Collegamenti di alimentazione
- Cablaggio trasmissione di controllo tra le unità
- · Cavo di terra



Controllo circuito frigorifero



Controllo quantità di carica di refrigerante

- O L'alimentazione a di tipo trifase a 380-415 V / 50 Hz?
- O Le canalizzazioni sono state drenate completamente?
- O Sono stati scollegati i raccordi di trasporto?
- O Il cablaggio è stato eseguito secondo le istruzioni fornite?
- O Sono stati utilizzati i cavi previsti?
- O L'impianto di terra è stato completato?

  Utilizzare un tester 500V Megger per misurare l'isolamento.
  - Non usare un tester Megger per circuiti diversi da quelli a 380-415 V.
- O Le viti di fermo dei cavi non sono allentate?
- O Il quadro elettrico è dotato di uno sportello isolato che lo protegge completamente?
- O La dimensione dei tubi è corretta? (La pressione di progetto di questo prodotto è pari a 4,0 MPa.)
- O I materiali di isolamento dei tubi sono stati installati correttamente? Le linee del liquido e del gas devono essere isolate. (In caso contrario si avranno perdite di acqua).
- O Le rispettive valvole di intercettazione sulla linea del liquido e del gas sono aperte in modo sicuro?
- O La quantità di refrigerante caricato è corretta? Se la carica è insufficiente, rabboccare con refrigerante dall'attacco di servizio della valvola di intercettazione sulla linea liquido mentre l'unità esterna non è funzionante, dopo aver applicato tensione.
- O La quantità di carica è stata registrata nella "Tabella di registrazione della quantità di carica aggiuntiva"?

(V3180)

### 1.1.2 Applicare tensione

Applicare tensione all'unità esterna.



Applicare tensione all'unità interna.



Eseguire le impostazioni locali sulla scheda dell'unità esterna

- O Assicurarsi di applicare tensione all'unità 6 ore prima dell'avvio per proteggere i compressori.
- O Chiudere i pannelli esterni dell'unità esterna.

(V3056)

SiITBE34-703 Prova di funzionamento

#### 1.1.3 Controllare il funzionamento

\* Durante il controllo del funzionamento, installare il pannello frontale per valutare correttamente l'installazione.

\* Per poter utilizzare normalmente l'unità, è obbligatorio controllare il funzionamento. (Se non viene eseguita alcuna verifica, verrà visualizzato il codice di allarme "U3").

Tenere premuto il pulsante PROVA FUNZIONAMENTO (TEST) (BS4) sulla scheda dell'unità esterna per 5 secondi.



Controllo del funzionamento

O Sarà automaticamente avviata la prova di funzionamento. Entro 15 minuti (massimo circa 30 minuti) verranno effettuate le sequenti valutazioni:

- "Verifica correttezza dei collegamenti elettrici"
- "Verifica valvola di intercettazione non aperta"
- "Valutazione automatica lunghezza tubazioni"

Le seguenti indicazioni vengono eseguite mentre è in corso la prova di funzionamento.

- II LED della scheda elettronica dell'unità esterna. H2P lampeggia (prova di funzionamento)
- Telecomando

 Mostra "UNDER CENTRALIZED CONTROL" (Sotto controllo centralizzato) in alto a destra.
 Mostra "TEST OPERATION" (Prova di funzionamento) in basso a sinistra.

(V3057)

Al termine della prova di funzionamento, i LED sulla scheda elettronica dell'unità esterna visualizzeranno quanto segue:

H3P acceso: Funzionamento normale

H2P e H3P accesi: Prova terminata in modo anormale →

Controllare il messaggio sul telecomando dell'unità interna e risolvere il relativo problema.

#### Codice di errore

Se il display del telecomando visualizza un codice di allarme:

Codice di errore	Non conformità durante l'installazione	Azione correttiva		
	La valvola di intercettazione di un'unità esterna è rimasta chiusa.	Aprire la valvola di intercettazione lato gas e la valvola di intercettazione lato liquido.		
E3	Quantità eccessiva di refrigerante.	Ricalcolare la quantità necessaria di refrigerante sulla base della lunghezza delle tubazioni e correggere la quantità caricata rimuoven l'eccesso di refrigerante con un dispositivo di recupero refrigerante.		
	La valvola di intercettazione di un'unità esterna è rimasta chiusa.	Aprire la valvola di intercettazione lato gas e la valvola di intercettazione lato liquido.		
E4	Quantità di refrigerante insufficiente.	Verificare se la carica della quantità di refrigerante supplementare è stata terminata con successo.		
	Quantità di reingerante insuniciente.	Ricalcolare la quantità necessaria di refrigerante sulla base della lunghezza delle tubazioni e aggiungere la quantità richiesta.		
	Quantità eccessiva di refrigerante.	Ricalcolare la quantità necessaria di refrigerante sulla base della lunghezza delle tubazioni e correggere la quantità caricata rimuovendo l'eccesso di refrigerante con un dispositivo di recupero refrigerante.		
F3	La valvola di intercettazione di un'unità esterna è rimasta chiusa.	Aprire la valvola di intercettazione lato gas e la valvola di intercettazione lato liquido.		
	Quantità di refrigerante insufficiente.	Verificare se la carica della quantità di refrigerante supplementare è stata terminata con successo.		
	Quantita di reingerante insuniciente.	Ricalcolare la quantità necessaria di refrigerante sulla base della lunghezza delle tubazioni e aggiungere la quantità richiesta.		
F6	Quantità eccessiva di refrigerante	Ricalcolare la quantità necessaria di refrigerante sulla base della lunghezza delle tubazioni e correggere la quantità caricata rimuovendo l'eccesso di refrigerante con un dispositivo di recupero refrigerante.		
U2	Tensione di alimentazione insufficiente	Verificare se la tensione di alimentazione fornita è corretta.		
U3	Se non è stata eseguita una prova di funzionamento.	Eseguire la prova di funzionamento.		
U4	Mancanza di alimentazione a un'unità esterna.	Applicare tensione a quell'unità esterna.		
UA	Se non viene utilizzata alcuna unità interna dedicata.	Controllare l'unità interna. Se non è un'unità dedicata, sostituire l'unità interna.		
UF	La valvola di intercettazione di un'unità esterna è rimasta chiusa.	Aprire la valvola di intercettazione lato gas e la valvola di intercettazione lato liquido.		
UF	Se la tubazione e il cablaggio dell'unità interna non sono collegati correttamente all'unità esterna.	Assicurarsi che la tubazione e il cablaggio dell'unità interna siano collegat correttamente all'unità esterna.		
UH	Sei i cavi di collegamento tra unità non sono collegati o se è presente un cortocircuito.	Assicurarsi che i cavi di collegamento tra unità siano correttamente collegati ai morsetti (X2M) F1/F2 (ALL'UNITÀ INTERNA) sulla scheda dell'unità esterna.		

Prova di funzionamento SilTBE34-703

#### 1.1.4 Verifica del normale funzionamento

• Dopo aver completato la prova di funzionamento, è possibile utilizzare normalmente l'unità. (Se la temperatura dell'aria esterna è 24 °C BS o superiore, l'unità non può essere utilizzata in modalità riscaldamento. Vedere il manuale d'installazione allegato).

- Verificare se le unità interne/esterne funzionano normalmente.
   (In caso di rumore anormale causato dalla compressione del liquido nel compressore, arrestare immediatamente l'unità e attivare il riscaldatore del carter per riscaldare il liquido a sufficienza, quindi riavviare l'unità).
- Avviare le unità interne una per volta, verificando che la corrispondente unità esterna funzioni.
- Verificare che l'unità interna eroghi aria fredda (o calda).
- Utilizzare i pulsanti che controllano la direzione e la portata dell'aria per verificare il funzionamento dei dispositivi.

SiITBE34-703 Prova di funzionamento

### 1.2 Funzionamento con l'unità sotto tensione

#### 1.2.1 Quando si applica tensione per la prima volta

L'unità non può essere utilizzata per circa 12 minuti, per consentire l'impostazione automatica dell'alimentazione principale e degli indirizzi (indirizzi unità interne, esterne, ecc.).

#### Stato

Unità esterna

Testare il funzionamento della spia H2P .... Lampeggiante

Può essere impostato mentre l'unità è in funzione come descritto in precedenza.

Unità interna

Se si preme il pulsante ON durante il funzionamento descritto in precedenza, lampeggerà il codice di errore "UH".

(Ritorna in modalità normale una volta terminata l'impostazione automatica).

# 1.2.2 Quando si applica tensione per la seconda volta e per tutte le volte successive

Premere il pulsante RESET (BS5) sulla scheda elettronica dell'unità esterna. È possibile far funzionare l'unità per circa 2 minuti. Se non si preme il pulsante RESET, l'unità non può essere attivata per circa 10 minuti per impostare automaticamente l'alimentazione principale.

#### Stato

Unità esterna

Testare il funzionamento della spia H2P .... Lampeggiante

Può essere impostato mentre l'unità è in funzione come descritto in precedenza.

Unità interna

Se si preme il pulsante ON durante il funzionamento descritto in precedenza, si accenderà l'indicatore di funzionamento, ma il compressore non si attiverà. (Ritorna in modalità normale una volta terminata l'impostazione automatica).

# 1.2.3 Se si aggiunge un'unità interna o un'unità esterna, o se si sostituisce la scheda elettronica dell'unità esterna

Tenere premuto il pulsante RESET per 5 secondi. In caso contrario, l'unità aggiunta non verrà riconosciuta dal sistema. In questo caso l'unità non potrà funzionare per circa 12 minuti per consentire l'impostazione automatica degli indirizzi (indirizzi unità interna, esterna, ecc.).

#### Stato

Unità esterna

Testare il funzionamento della spia H2P .... ON


Può essere impostato mentre l'unità è in funzione come descritto in precedenza.

Unità interna

Se si preme il pulsante ON durante il funzionamento descritto in precedenza, lampeggerà il codice di errore "UH" o "U4". (Ritorna in modalità normale una volta terminata l'impostazione automatica).

# 2. Schema della scheda elettronica sull'unità esterna

#### Scheda elettronica dell'unità esterna



**SIITBE34-703** Impostazioni locali

# Impostazioni locali


#### 3.1 Impostazioni locali da telecomando

Il telecomando consente di modificare il funzionamento delle singole unità interne. Al momento dell'installazione o dopo un'ispezione o un intervento di riparazione, effettuare le configurazioni locali attenendosi alle seguenti istruzioni.

Una configurazione errata può causare malfunzionamenti.

(Se si montano accessori opzionali sull'unità interna, potrebbe essere necessario modificarne le impostazioni. Fare riferimento alle istruzioni fornite unitamente al componente opzionale).

#### 3.1.1 Comando a filo <BRC1C62>




- 1. In modalità normale tenere premuto il tasto " per almeno quattro secondi per entrare in modalità IMPOSTAZIONE LOCALE.
- 2. Selezionare il N. MODALITÀ desiderato mediante il tasto " | 🛊 | " (2).
- 3. Durante il controllo di gruppo, per impostare ogni unità interna (avendo selezionato la modalità n. 20, 22 o 23) premere il tasto "  $\frac{0}{0\cdot0}$  " (3) e selezionare il N. DI UNITÀ INTERNA che si desidera impostare. (Tale operazione non è richiesta quando l'impostazione viene effettuata come gruppo.)
- Premere il tasto in alto " (4) e selezionare il PRIMO N. DI CODICE.
   Premere il tasto " (5) in basso e selezionare il SECONDO N. DI CODICE.
   Premere il tasto " (6) una volta per confermare la configurazione attuale.
   Premere il tasto " (7) per tornare alla MODALITÀ NORMALE.

#### (Esempio)

Quando si imposta il gruppo e l'intervallo di pulizia del filtro aria è impostato su CONTAMINAZIONE FILTRO-ALTA, IMPOSTARE il N. MODALITÀ su "10", il PRIMO N. DI CODICE su "0" e il SECONDO N. DI CODICE su "02".

#### 3.1.2 Telecomando wireless – Unità interna

**Tipo BRC7C Tipo BRC7E Tipo BRC4C** 




- 1. In modalità normale, premere il pulsante " per almeno 4 secondi. L'unità entrerà in modalità "impostazione locale".
- 2. Selezionare il "n. modalità" desiderato con il pulsante " ".

#### (Esempio)

Quando si imposta il tempo per la pulizia del filtro su "contaminazione filtro-alta" in tutti i gruppi di unità, impostare il n. di modalità su "10", il n. di modalità di impostazione su "0" e il n. posizione impostazione su "02".

SilTBE34-703 Impostazioni locali

# 3.1.3 Comando semplificato da parete BRC2C51



- 1. Rimuovere la parte superiore del telecomando.
- 2. In modalità normale premere il pulsante [BS6] (②) (impostazione locale) per accedere alla MODALITÀ IMPOSTAZIONE LOCALE.
- 3. Selezionare il N. MODALITÀ desiderato con il pulsante [BS2] (③) (temperatura impostata ▲) e il pulsante [BS3] (③) (temperatura impostata ▼).
- 4. Durante il controllo di gruppo, per impostare ogni unità interna (avendo selezionato la modalità n. 20, 22 o 23) premere il tasto [BS8] (4) e selezionare il N. DI UNITÀ INTERNA che si desidera impostare. (Tale operazione non è richiesta quando l'impostazione viene effettuata come gruppo.)
- 5. Premere il tasto [BS9] (5) (imp. A) e selezionare il PRIMO N. DI CODICE.
- 6. Premere il tasto [BS10] (6) (imp. B) e selezionare il SECONDO N. DI CODICE.
- 7. Premere il tasto [BS7] (②) (imposta/annulla) una volta per confermare la configurazione attuale.
- 8. Premere il pulsante [BS6] (®)(imp. locale) per tornare alla MODALITÀ NORMALE.
- 9. Ad esempio, quando si imposta il gruppo e l'intervallo di pulizia del filtro aria è impostato su CONTAMINAZIONE FILTRO-ALTA, IMPOSTARE il NR. DI MODALITÀ su "10", il PRIMO NR. DI CODICE. su "0" e il SECONDO NUMERO DI CODICE su "02".

### 3.1.4 Descrizione impostazione e n. di codice – Unità interna VRV

Sistema	Modalità	Imposta-	Descrizione impostazio	ne			Sec	ondo n. di	codice (Not	a 3)		
VRV imposta- zioni	N Nota 2	zione Interrut- tore N.			0	1	C	)2	0	3	04	4
unità interna	10(20)	0	Contaminazione filtro alta/bassa (impostazione dell'intervallo di tempo prima di visualizzare il segnale pulizia filtro) (Se la con-	Filtro a lunghissima durata	Bassa	Circa 10.000 ore	Alta	Circa 5.000 ore	-	_	_	-
			taminazione del filtro è elevata, ridurre questo intervallo di tempo del 50%).	Filtro a lunga durata		Circa 2.500 ore		Circa 1.250 ore				
			45.5575).	Filtro standard		Circa 200 ore		Circa 100 ore				
		1	Filtro di tipo a lunga durata			a lunga ata		nghissima rata	_	_	_	-
		2	Sensore termostato sul telecoma	ando	Util	izzo	Non ut	ilizzare	-	_		
		3	Tempo impostato prima della visu del segnale pulizia filtro (indicare tempo il segnale del filtro non dev visualizzato)	per quanto	Dis	play		suna zazione	_			
	12(22)	0	Selezione uscita accessori opziona locale dell'uscita per l'adattatore di		Unità inter dal terr	na attivata nostato			Us funzion		Uscita aı	nomalia
		1	Ingresso ON/OFF dall'esterno (imp quando l'accensione/spegnimento controllata dall'esterno).	ostato deve essere	Spegn forz	imento zato	Controllo	ON/OFF	di prot	lispositivo ezione erno	_	-
		2	Cambio differenziale del termosta (impostare quando si usa il senso	1	°C	0,5 °C		_		_		
		3	3 Velocità ventilatore - OFF da termostato		В	В		ventilatore estata	_		_	
		4	Differenziale modalità automatica zione differenziale temperatura au raffr./risc. nei sistemi VRV a recup	tom. per	01:0	02:1	03:2	04:3	05:4	06:5	07:6	08:7
		5	Reset automatico in caso di interruzione dell'alimentazione		Non f	ornito	Fornito		_	_	_	-
	13(23)	0	Alta velocità di uscita dell'aria (in l'unità è installata in ambienti coi altezza superiore a 2,7 m.).		1	N	A		5	6	_	-
		1	Selezione della direzione del flusso d'aria (impostare quando è stato installato un kit di chiusura).		F (4 di	rezioni)	T (3 di	rezioni)	W (2 di	rezioni)	_	-
		3	Regolazione della direzione del f (impostare al momento dell'insta pannello decorativo).	lusso d'aria llazione del	For	nito	Non fornito				_	-
		4 Impostazione locale posiz		cale posizione flusso d'aria		nzione renti	Condizior	ne normale	della for	nzione mazione cchie a soffitto	_	-
		5	Selezione locale velocità ventilat preimpostata (controllo velocità v tramite mandata aria per controll	entilatore	Condizione normale		Accessorio opzionale 1		Accessorio opzionale 2		_	_
	15(25)	1	Termostato OFF - eccesso di un	nidità	Non f	ornito	For	nito	_	_	_	
		2	Collegamento canalizzazione diret interna e l'unità di ventilazione a re calore sono collegate direttamente canalizzazione). *Nota 6	ecupero	Non f	ornito	Foi	rnito	_	_	_	-
		3	Selezione interbloccata umidifica pompa di sollevamento condens		Non f	ornito	For	rnito	-	_	_	_
		5	Selezione impostazione locale per zione dei singoli ventilatori tramite		Non f	ornito	Fornito —		-	_	-	
		6	Selezione impostazione locale per zione dei singoli ventilatori tramite		Non f	ornito	For	rnito	_	_	_	_



- Le impostazioni sono effettuate simultaneamente per l'intero gruppo, tuttavia se si seleziona il n. di modalità all'interno delle parentesi, è possibile impostare ciascuna unità singolarmente. È possibile controllare i cambiamenti delle impostazioni unicamente in modalità individuale per quelle unità tra parentesi.
- I numeri della modalità tra parentesi non possono essere usati nei telecomandi ad infrarossi, pertanto non possono essere impostati singolarmente. Non è inoltre possibile controllare i cambiamenti delle impostazioni.
- 3. I parametri indicati con \_\_\_\_ sono preimpostati dal costruttore.
- 4. Non effettuare impostazioni diverse da quelle descritte nella tabella precedente. Se l'unità interna non dispone di una funzione, non verranno visualizzate le opzioni corrispondenti.
- 5. L'indicazione "88" segnala che il telecomando è stato resettato riportando il sistema in modalità normale.
- 6. Se la modalità di impostazione è configurata su "Fornita", l'unità ventilante con recupero di calore effettuerà la ventilazione residua collegandosi all'unità interna.

SilTBE34-703 Impostazioni locali

# 3.1.5 Intervallo consentito per le impostazioni locali

	Cas	ssette per mo	ontaggio a so	offitto			Pensile a		Tipo a	Modello a	Cassette	
	A più vie	A due vie	A più vie 600×600	Tipo Corner	canalizza- bile da controsof- fitto sottile	montaggio a incasso in contro- soffitto	canalizza- bile da controsof- fitto	soffitto	parete	pavimento	pavimen- toa incasso	pensile a soffitto
	FXFQ	FXCQ	FXZQ	FXKQ	FXDQ	FXSQ	FXMQ	FXHQ	FXAQ	FXLQ	FXNQ	FXUQ
Simbolo del filtro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segnale filtro a lunghissima durata	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Sensore termostato del telecomando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Velocità ventilatore preimpo- stata con termostato OFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regolazione flusso aria all'altezza del soffitto	0	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0
Direzione flusso aria	0	_	0	_	_	_	_	_	_	_	_	0
Regolazione della dire- zione del flusso d'aria (funzionamento con flusso d'aria diretto verso il basso)	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_	_	_
Intervallo di regolazione della direzione del flusso	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_
Selezione locale velocità ventilatore preimpostata	0	_	_	_	O*1	_	_	0	_	_	_	_
Temp. aria di mandata (Raffreddamento)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Temp. aria di mandata (Riscaldamento)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

<sup>\*1</sup> Selezione della pressione statica

### 3.1.6 Descrizione dettagliata delle modalità d'impostazione

#### Impostazione segnale filtro

Se si imposta il tempo per l'accensione del segnale filtro, seguire le istruzioni indicate nella tabella sottostante.

#### Impostazione del tempo

Specifiche del filtro Impostazione		Filtro a lunga durata	Filtro a lunghissima durata
Contaminazione bassa	200 ore	2.500 ore	10.000 ore
Contaminazione alta	100 ore	1.250 ore	5.000 ore

#### Impostazione segnale filtro a lunghissima durata


Se è installa un filtro a lunghissima durata, modificare le impostazioni del segnale filtro.

#### Tabella di riferimento per la configurazione

Modalità N.	N. interruttore impostazione	N. posizione impostazione	Impostazione
		01	Filtro a lunga durata
10 (20)	1	02	Filtro a lunghissima durata (1)
		03	_

#### Ingresso esterno ON/OFF

Questo ingresso è utilizzato per il funzionamento "ON / OFF" e come "ingresso del dispositivo di protezione" dall'esterno. Il segnale in ingresso viene prelevato dal morsetto T1-T1 della morsettiera (X1A) nel quadro elettrico.



#### Tabella di riferimento per la configurazione

Modalità N.	N. interruttore impostazione	N. posizione impostazione	Funzionamento con segnale A in ingresso
		01	ON: Spegnimento forzato (inibizione di utilizzo del telecomando) OFF: Consenso all'uso del telecomando
12 (22)	1	02	$OFF \to ON$ : Consenso al funzionamento $ON \to OFF$ : Arresto
		03	ON: Funzionamento OFF: Il sistema si arresta, quindi l'unità interessata indica "A0". Le altre unità interne indicano "U9".

#### Cambio velocità ventilatore con termostato OFF

Attivando l'opzione "velocità ventilatore preimpostata", il ventilatore funzionerà alla velocità preimpostata quando il termostato riscaldamento è OFF.

\* Siccome l'uso della "velocità ventilatore preimpostata con termostato OFF" pone dei problemi di correnti d'aria, è opportuno prendere in considerazione la posizione di installazione.

#### Tabella di riferimento per la configurazione

Modalità N.	Primo n. di codice	Secondo n. di codice	Impostazione
12(22)	2	01	Velocità ventilatore BB
	3	02	Velocità preimpostata ventilatore

SiITBE34-703 Impostazioni locali

#### Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente

Per i condizionatori nei quali tale funzione non è impostata (impostazioni di fabbrica), l'unità non si riavvierà quando si ripristina la corrente in seguito ad un'interruzione (accidentale o programmata) dell'alimentazione. Se tale funzione è stata attivata, le unità potranno riavviarsi automaticamente dopo un'interruzione di corrente oppure quando viene ripristinata l'alimentazione (ritornando alla stessa modalità operativa precedente l'interruzione).

Per le ragioni illustrate in precedenza, se la funzione "Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente" è abilitata, occorre fare molta attenzione alla seguente situazione.



- Attenzione 1. Il condizionatore si avvia improvvisamente non appena viene ripristinata l'alimentazione. Di conseguenza, l'utente può essere colto di sorpresa e chiedersi come mai questo avviene.
  - 2. Durante i lavori di manutenzione se, ad esempio, si scollega l'alimentazione mentre il condizionatore è attivo, l'unità riprenderà immediatamente a funzionare quando si ripristina la tensione una volta terminato il lavoro (rotazione del ventilatore).

#### Regolazione flusso aria - altezza del soffitto

Eseguire le seguenti impostazioni in base all'altezza del soffitto. Il n. di posizione del parametro è impostato su "01" dal costruttore.

#### ■ Per i modelli FXAQ e FXHQ

Modalità N.	N. interruttore impostazione	N. posizione impostazione	Impostazione		
			Unità a parete: Condizione normale		
13(23)			Unità a parete: Leggero aumento		
		03	Unità a parete: Aumento normale		

#### ■ Per il modello FXFQ25~80

Modalità	Primo	Secondo	Impostazione		Altezza soffitto	
N.	n. di codice	n. di codice	impostazione	Mandata a 4 vie	Mandata a 3 vie	Mandata a 2 vie
		01	Standard (N)	Inferiore a 2,7 m	Inferiore a 3,0 m	Inferiore a 3,5 m
13 (23)	0	02	Soffitto alto (H)	Inferiore a 3,0 m	Inferiore a 3,3 m	Inferiore a 3,8 m
		03	Soffitto più alto (S)	Inferiore a 3,5 m	Inferiore a 3,5 m	_

#### ■ Per il modello FXFQ100~125

Modalità	Primo n. di	Secondo	Impostazione		Altezza soffitto	
N.	codice	n. di codice	Impostazione	Mandata a 4 vie	Mandata a 3 vie	Mandata a 2 vie
		01	Standard (N)	Inferiore a 3,2 m	Inferiore a 3,6 m	Inferiore a 4,2 m
13 (23)	0	02	Soffitto alto (H)	Inferiore a 3,6 m	Inferiore a 4,0 m	Inferiore a 4,2 m
		03	Soffitto più alto (S)	Inferiore a 4,2 m	Inferiore a 4,2 m	_

#### ■ Per FXUQ71~125

Modalità	Primo n. di	Secondo	Impostazione		Altezza soffitto	
N.	codice	n. di codice	Impostazione	Mandata a 4 vie	Mandata a 2 vie	
		01	Standard (N)	Inferiore a 2,7 m	Inferiore a 3,0 m	Inferiore a 3,5 m
13 (23)	0 02 Soffitto alto (H) Inferiore a 3,0 m In	Inferiore a 3,5 m	Inferiore a 3,8 m			
		03	Soffitto più alto (S)	Inferiore a 3,5 m	Inferiore a 3,8 m	_

#### Impostazione direzione flusso d'aria

Impostare la direzione del flusso d'aria delle unità interne come indicato nella tabella sottostante. (Impostare se è stato installato un kit di chiusura opzionale). Il secondo n. di codice è preimpostato su "01" dalla fabbrica.

#### Tabella di riferimento per la configurazione

Modalità N.	Primo n. di codice	Primo n. di codice Secondo n. di codice					
		01	F: Flusso d'aria in 4 direzioni				
13 (23)	1	02	T: Flusso d'aria in 3 direzioni				
		03	W: Flusso d'aria in 2 direzioni				

#### Regolazione della direzione del flusso d'aria

Questa funzione è disponibile unicamente per il modello FXKQ.

Se si utilizza solo la mandata frontale, selezionare sì/no per l'orientamento del deflettore verso il basso.


#### Tabella di riferimento per la configurazione

Impostazione	Modalità N.	Primo n. di codice	Secondo n. di codice
Funzionamento con flusso d'aria diretto verso il basso: Sì	13 (23)	2	01
Funzionamento con flusso d'aria diretto verso il basso: No	13 (23)	3	02

SiITBE34-703 Impostazioni locali

#### Impostazione dell'intervallo di regolazione della direzione del flusso d'aria

Impostare il flusso d'aria desiderato come descritto di seguito.



#### Tabella di riferimento per la configurazione

Modalità N.	Primo n. di codice	Secondo n. di codice	Impostazione
		01	Verso l'alto (Prevenzione della formazione di correnti d'aria)
13 (23)	4	02	Condizione normale
		03	Verso il basso (Prevenzione della formazione di macchie sul soffitto)

#### Commutazione velocità flusso d'aria alla griglia di mandata per selezione locale velocità flusso d'aria

Se sono installati componenti opzionali (filtro ad alte prestazioni, ecc.), impostare su commutazione velocità ventilatore per garantire un flusso d'aria ottimale.

Per il codice dell'impostazione, fare riferimento al manuale di istruzione dei componenti opzionali.

#### Selezione della pressione statica (per modello FXDQ)

Numero modello	Primo n. di codice	Secondo n. di codice	Pressione statica esterna				
13 (23)	5	01	Standard (15 Pa)				
13 (23)	]	02	Elevata pressione statica (44 Pa)				


#### Impostazione n. gruppo per controllo centralizzato

#### **Tipo BRC1C**

Ai fini del controllo remoto centralizzato utilizzando un telecomando centralizzato e un telecomando on/off unificato, le impostazioni del N. gruppo devono essere eseguite per gruppo utilizzando il telecomando operativo.

Eseguire con il telecomando operativo le impostazioni del N. gruppo, per l'uso con il telecomando centralizzato.

- 1. In modalità normale, tenere premuto " per almeno quattro secondi per portare il sistema in "modalità impostazioni locali".
- 2. Selezionare il N. MODALITÀ "ロロ" con il pulsante " 🏮 ".
- 3. Utilizzare il pulsante " 🏮 " per selezionare il N. di gruppo per ogni gruppo. (I numeri dei gruppi aumentano nell'ordine 1-00, 1-01, ... 1-15, 2-00, ... 4-15.)
- Premere " per impostare il N. di gruppo selezionato.
   Premere " per tornare alla MODALITÀ NORMALE.



#### Nota:

- Per il telecomando a raggi infrarossi, vedere quanto segue.
- Per l'impostazione del N. di gruppo. di unità HRV e adattatore di cablaggio per i climatizzatori, fare riferimento al manuale di istruzioni fornito in dotazione con le unità.


#### **AVVISO**

Inserire il N. gruppo e il luogo d'installazione dell'unità interna nella tabella di installazione allegata. Assicurarsi che la tabella di installazione sia conservata unitamente al manuale d'uso per la manutenzione.


SiITBE34-703 Impostazioni locali

#### Tipo BRC7C Tipo BRC7E Tipo BRC4C

- Impostazione tramite telecomando a infrarossi del n. di gruppo per controllo centralizzato
- 1. In modalità normale, premere il pulsante " per almeno 4 secondi. L'unità entra in modalità "impostazione locale".
- 2. Selezionare il n. "00" con il pulsante " MODE ".
- 3. Impostare il n. del gruppo per ciascun gruppo utilizzando il pulsante " 🗘 " " 💆 " (avanti/indietro).
- 4. Inserire i numeri dei gruppi premendo il pulsante " "..." ".
- 5. Premere il pulsante " per tornare alla modalità normale.



# Esempio di impostazione del n. del gruppo





Quando si applica tensione, l'unità potrebbe non accettare nessuna modalità di funzionamento mentre è visualizzato il codice "88" dopo che tutte le indicazioni sono state visualizzate una volta per circa 1 minuto sul display LCD. Non si tratta di un guasto operativo.

# 3.1.8 Impostazione della modalità di controllo del funzionamento tramite telecomando (impostazione locale)

caso in cui sia collegato un sistema di monitoraggio centralizzato)

La modalità di controllo del funzionamento è compatibile con numerosi controlli e funzionamenti limitando le funzioni del telecomando operativo. Oltre a ciò, le funzioni come ad esempio l'accensione/ spegnimento tramite telecomando, possono essere limitate in base alla combinazione di condizioni. (Fare riferimento alle informazioni fornite nella pagina seguente).

Il telecomando centralizzato è normalmente disponibile per il funzionamento. (Ad eccezione del

### 3.1.9 Descrizione delle modalità di controllo

È possibile impostare e visualizzare fino a venti modalità (da 0 a 19) costituite da combinazioni delle seguenti cinque modalità operative con temperature e impostazioni della modalità operativa tramite telecomando.

- Comando ON/OFF non disponibile tramite telecomando.
   Utilizzato quando si desidera accendere e spegnere le unità solo da un telecomando centralizzato.
   (Non è consentita l'accensione/spegnimento tramite telecomando).
- ◆ Tramite telecomando è possibile solo spegnere l'unità Utilizzato quando si desidera accendere le unità unicamente da un telecomando centralizzato e spegnere le unità solo tramite telecomando normale.
- Centralizzato
   Utilizzato quando si desidera accendere le unità unicamente da un telecomando centralizzato e spegnere o accendere liberamente le unità tramite telecomando entro un tempo preimpostato.
- Singolo Utilizzato quando si desidera accendere e spegnere le unità sia da telecomando centralizzato che da telecomando normale.
- Funzionamento con timer possibile tramite telecomando
  Utilizzato quando si desidera accendere e spegnere le unità tramite telecomando durante un
  tempo preimpostato e non si vuole avviare il funzionamento da un telecomando centralizzato
  se l'ora di avvio del sistema è di tipo programmato.

SiITBE34-703 Impostazioni locali

#### Come selezionare la modalità di funzionamento

La modalità operativa indicata sulla colonna di destra della tabella sottostante determina se è possibile tramite telecomando controllare o accendere/spegnere l'unità, impostare la temperatura e la modalità di funzionamento.

Esempio

ON tramite telecomando (ON unificato tramite telecomando centralizzato) OFF tramite telecomando (OFF unificato tramite telecomando centralizzato)

OFF tramite telecomando

Controllo della temperatura tramite telecomando

Impostazione della modalità di funzionamento tramite telecomando

La modalità di controllo è "1".

Rifiuto

Rifiuto

Rifiuto Accettazione


Accettazione

(VL069)

		Controllo tramit	e telecomando				
Modalità controllo	Funzior Avvio unificato, avvio singolo tramite teleco- mando centralizzato oppure avvio controlla- to da timer	Arresto unificato, arresto individuale tramite telecomando centralizzato oppure arresto controllato da timer	OFF	Controllo temperatura	Impostazione della modalità di funziona- mento	Modalità controllo	
				Rifiuto	Accettazione	0	
Comando ON/OFF			Rifiuto	Tillato	Rifiuto	10	
non disponibile tramite telecomando.			(Esempio)	Accettazione (Esempio)	Accettazione (Esempio)	1 (Esempio)	
	Rifiuto (Esempio)			(LSemplo)	Rifiuto	11	
Tramite telecomando è possibile solo spegnere l'unità	, , ,			Rifiuto	Accettazione	2	
		Rifiuto (Esempio)		Killuto	Rifiuto	12	
		, , ,		Accettazione	Accettazione	3	
				Accellazione	Rifiuto	13	
				Rifiuto	Accettazione	4	
Centralizzato				Killuto	Rifiuto	14	
Ceritralizzato				Accettazione	Accettazione	5	
	Accettazione		Accettazione	Accellazione	Rifiuto	15	
	Accellazione		Accellazione	Rifiuto	Accettazione	6	
Singolo		Accettazione		Killuto	Rifiuto	16	
Sirigolo		Accellazione		Accettazione	Accettazione	7 *1	
				Accellazione	Rifiuto	17	
				Rifiuto	Accettazione	8	
Funzionamento	Accettazione	Accettazione		Killuto	Rifiuto	18	
con timer possibile tramite telecomando	(Solo con timer ON)	(Solo con timer ON)		Accettorions	Accettazione	9	
				Accettazione	Rifiuto	19	

Non selezionare l'opzione "funzionamento temporizzato possibile tramite telecomando" se non si utilizza il telecomando. In questo caso non sarebbe possibile controllare l'unità tramite timer.

\*1. Impostazione di fabbrica



## 3.2 Impostazioni locali dall'unità esterna


### 3.2.1 Impostazioni tramite DIP switch

Le seguenti impostazioni devono essere eseguite sui DIP switch della scheda elettronica.

	Dip switch	Impostazione	Descrizione				
Nr. Impostazione		impostazione	Descrizione				
DS1-1	ON	Selezione raffreddamento/	Utilizzato per la selezione raffreddamento/riscaldamento tramite il telecomando fornito con l'unità esterna. (Nota				
D31-1	OFF (Impostazione di fabbrica)	riscaldamento					
DS1-2	ON	Non utilizzato	Non modificare le impostazioni di fabbrica.				
D31-2	OFF (Impostazione di fabbrica)	INOTI UTILIZZATO					

#### Procedura di collegamento del selettore raffr./risc.

- Configurare il telecomando solo quando si vuole utilizzare il telecomando installato nell'unità esterna per passare dalla modalità di funzionamento raffreddamento a riscaldamento e viceversa.
- ① Collegare il selettore raffreddamento/riscaldamento (accessorio opzionale) ai morsetti A, B e C sulla scheda elettronica X2M dell'unità esterna (A, B e C).
- ② Portare il selettore raffreddamento/riscaldamento DS1-1 da "OFF" (impostazione di fabbrica) a "ON".



SiITBE34-703 Impostazioni locali



# Attenzione Impostazione Capacità in caso di sostituzione della scheda elettronica principale (A1P).


Se viene sostituita la scheda elettronica principale (A1P), effettuare le seguenti impostazioni.

Collegare l'adattatore di impostazione della capacità corrispondente alla classe di capacità (ad esempio, 112, 140, 160) al connettore X51A. (Vedi sotto)

Adattatore di impostazione della capacità

	Classe di capacità	Nota
1	4 (112)	ADATTATORE IMPOSTAZIONE CAPACITÀ (per 100/J112)
(2	5 (140)	ADATTATORE IMPOSTAZIONE CAPACITÀ (per 125/J140)
(3	6 (160)	ADATTATORE IMPOSTAZIONE CAPACITÀ (per 140/J160)

Posizione di collegamento dell'adattatore impostazione capacità




#### ■ Impostazione tramite interruttori a pulsante

Le seguenti impostazioni devono essere eseguite utilizzando gli interruttori sulla scheda elettronica.

	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
Indicazione LED	•	•	0	•	•	•	•

(Impostazione di fabbrica)



Sono disponibili le tre seguenti modalità di impostazione.

#### ① Modalità di impostazione 1 (H1P OFF)

Stato iniziale (se normale): Indicato anche in caso di anomalia.


#### ② Modalità di impostazione 2 (H1P ON)

Utilizzato per modificare lo stato operativo e impostare gli indirizzi di programmazione, ecc. Solitamente utilizzato per la manutenzione del sistema.


#### 3 Modalità monitoraggio (H1P lampeggia)

Utilizzato per controllare la programmazione eseguita in modalità impostazione 2.

#### ■ Procedura di cambio della modalità



#### ■ Procedura di cambio della modalità




**SIITBE34-703** Impostazioni locali

#### a. "Modalità di impostazione 1"


Questa modalità è utilizzata per impostare e controllare i seguenti elementi.

- 1. Impostare le opzioni ····· Per la selezione RAFFR./RISC. in un gruppo di unità esterne, modificare l'impostazione.
  - Selezione RAFFR./RISC. (IND)......Utilizzato per selezionare RAFFR. o RISC. tramite unità esterna singola (impostazione di fabbrica).
  - Selezione RAFFR./RISC. (MASTER)...Utilizzato per selezionare RAFFR. o RISC. per gruppo di unità esterne con unità master.
  - Selezione RAFFR./RISC. (SLAVE) ······Utilizzato per selezionare RAFFR. o RISC. per gruppo di unità esterne con unità slave.
- 2. Controllare le opzioni ···· È possibile controllare le seguenti opzioni.
  - (1) Condizioni di funzionamento correnti (normale / anormale / controllato)
  - (2) Impostazioni di selezione RAFFR./RISC. (singolo / per gruppi con master / per gruppi con slave)
  - (3) Condizioni di funzionamento a bassa rumorosità (funzionamento normale / a bassa rumorosità)
  - (4) Condizioni di funzionamento a controllo potenza (funzionamento normale / a controllo potenza)

#### Procedura per la modifica dell'impostazione per la selezione RAFFR./RISC.



#### Procedura per la verifica degli elementi



#### b. "Modalità di impostazione 2"

Tenere premuto il pulsante MODE (BS1) per 5 secondi, quindi selezionare "Modalità di impostazione 2".

#### <Selezione voci da impostare>

Premere il pulsante SET (BS2) e configurare il display a LED su uno dei parametri mostrati nella tabella sulla destra.

Premere il pulsante RETURN (BS3) e selezionare la voce desiderata. (La condizione di impostazione corrente lampeggia).

# <Selezione condizioni da impostare>

Premere il pulsante SET (BS2) e selezionare la condizione che si desidera impostare.

Premere il pulsante RETURN (BS3) e impostare la condizione desiderata.

Premere il pulsante RETURN (BS3) e impostare sullo stato iniziale della "Modalità di impostazione 2".

\* Se si è incerti sul procedimento da seguire, premere il pulsante MODE (BS1) e ritornare in modalità impostazione 1.

(V2764)

Nr.	Impostazione	Descrizione
1	Indirizzo unificato raffreddamento/ riscaldamento	Imposta indirizzo per il funzionamento unificato raffreddamento, riscaldamento.
2	Indirizzo bassa rumorosità / controllo potenza	Indirizzo per funzionamento bassa rumorosità / controllo potenza
3	Impostazioni prova di funzionamento	Utilizzate per eseguire prove di funzionamento senza modificare la scheda elettronica e sostituire il refrigerante, una volta completata la manutenzione.
5	Velocità A (Alta) del ventilatore unità interna (funz. forzato).	Consente il funzionamento forzato del ventilatore dell'unità interna quando l'unità è ferma. (Velocità A)
6	Funzionamento forzato dell' unità interna	Consente il funzionamento forzato dell'unità interna.
8	Impostazioni Te	Temperatura evaporazione target in modalità raffreddamento
9	Impostazioni Tc	Temperatura condensazione target in modalità riscaldamento
10	Impostazioni avvio sbrinamento	Modifica le condizioni di temperatura per avviare lo sbrinamento e imposta l'opzione sbrinamento veloce o sbrinamento lento.
12	Impostazione bassa rumorosità esterna / controllo potenza	Ricezione segnale bassa rumorosità esterna o controllo potenza
13	Indirizzo AIRNET	Imposta indirizzo AIRNET
16	Impostazione acqua calda	Eseguire questa impostazione per attivare il funzionamento in riscaldamento con il riscaldatore acqua calda.
20	Impostazione operazione di carica quantità aggiuntiva di refrigerante	Esegue la carica addizionale di refrigerante.
21	Impostazione recupero refrigerante/evacuazione	Imposta la modalità di recupero del refrigerante su evacuazione.
22	Impostazione modalità notturna a bassa rumorosità	Consente di impostare facilmente la modalità notturna a bassa rumorosità. Il tempo di funzionamento è stabilito in base ai parametri "Avvio programmato" e "Arresto programmato".
25	Impostazione livello di rumorosità esterna basso	Imposta il funzionamento a bassa rumorosità qualora il segnale di funzionamento a bassa rumorosità arrivi dall'esterno.
26	Impostazione avvio modalità notturna a bassa rumorosità	Imposta l'avvio programmato della modalità notturna a bassa rumorosità. (È necessario impostare anche la modalità notturna a bassa rumorosità).
27	Impostazione arresto modalità notturna a bassa rumorosità	Imposta l'arresto programmato della modalità notturna a bassa rumorosità. (È necessario impostare anche la modalità notturna a bassa rumorosità).
28	Modalità controllo transistor di potenza *Controllare dopo aver scollegato i cavi del compressore.	Utilizzata per la localizzazione guasti del compressore CC. Poiché la forma d'onda dell'Inverter è prodotta senza collegamenti elettrici al compressore, è utile controllare se il guasto deriva dal compressore o dalla scheda elettronica.
29	Impostazione priorità capacità	Se, mentre l'unità si trova in modalità notturna, è necessario il controllo della capacità, la funzione bassa rumorosità verrà automaticamente inibita da questa impostazione.
30	Controllo potenza 1	Modifica il valore target della potenza assorbita quando si seleziona Controllo potenza 1.
32	Impostazione controllo potenza normale	Abilita come predefinita la funzione Controllo potenza 1, anche senza input da parte dell'utente. (Elimina il problema dell'intervento di interruttori automatici con portata ridotta a causa di carichi elevati.)

I numeri nella colonna "N." rappresentano il numero di volte che occorre premere il pulsante SET (BS2).

SilTBE34-703 Impostazioni locali

			Imposta	zione a d	isplay											
Nr.	Impostazione	MODE	TEST	Selez	ione Raffr Master	./Risc.	Livello sonoro	Controllo potenza	Configurazione LED	per l	a con	dizic	ne im	posta	ata	
	pootazione	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	ridotto	H7P				∗ In	npost	azioni	di fa	bbrica
									Indirizzo	0	0	•	•	•	lacktriangle	• *
1	Indirizzo unificato raffreddamento/	0			•	•	•	0	Numero binario	1	0	•	•	•		$\circ$
	riscaldamento								(6 cifre)		~					
										31	0		<u> </u>	0	0	
									Indirizzo	0	0		•	•		• *
2	Indirizzo bassa rumorosità /	0	•	•	•	•	0	•	Numero binario	1	0		•	•		$\supset$
	controllo potenza								(6 cifre)	31	~		$\sim$ $\sim$		$\bigcirc$	$\circ$
									Prova di funzionamento: OFF		$\frac{\circ}{\circ}$					
3	Prova di funzionamento	0	•	•	•	•	0	0	Prova di funzionamento: ON		0					
	Ventil. unità								Funzionamento normale		$\frac{\circ}{\circ}$		-			$\frac{\bullet}{\circ} *$
5	interna forzato - Alta velocità.	0	•	•	•	0	•	0	Ventil. unità interna forzato - Alta velocità.		0					^ ■
	Funzionamento								Funzionamento normale		$\frac{\circ}{\circ}$	_	•			<u> </u>
6	forzato dell' unità interna	0	•	•	•	0	0	•	Funzionamento forzato dell' unità interna		0		•			J ↑
	Interna								Elevato		$\frac{0}{0}$		<u> </u>			
8	Impostazioni Te	0							Normale (impostazione di fabbrica)		0		•			• ·
0	impostazioni re								Basso		0					• * •
									Elevato		$\frac{0}{0}$		•		-	
9	Impostazioni Tc	0						0	Normale (impostazione di fabbrica)		0					• • *
J	Impostazioni re								Basso		0					• *
									Sbrinamento rapido		$\frac{\circ}{\circ}$		-		-	
10	Impostazioni avvio	0							Normale (impostazione di fabbrica)							• • *
10	sbrinamento								Sbrinamento lento		0					• *
									Bassa rumorosità esterna /		0	•	0 0		•	<u> </u>
12	Impostazione bassa rumorosità esterna /	0		•		0	•	•	controllo potenza NO		O					0 *
	controllo potenza								Bassa rumorosità esterna / controllo potenza Sì		0	•	•	•	0	•
									Indirizzo	0	0	•	• •	•	•	• *
40									Numero binario	1	0	•	•	•	•	0
13	Indirizzo Airnet		•	_		0	•	0	(6 cifre)		~					
										63	0	0	O C	0	0	0
16	Impostazione riscaldatore	0		0					OFF		0	•	•	•	•	0 *
10	acqua calda								ON		0	•	•	•	0	•
20	Impostazione operazione di carica quantità aggiun-	0		0		0			Carica refrigerante OFF		0	•	•	•		0 *
20	tiva di refrigerante								Carica refrigerante ON		0	•	•	•	0	•
	Impostazione								Recupero del refrigerante/ evacuazione: OFF		0	•	•	•	•	0 *
21	recupero refrigerante/	0	•	0	•	0	•	0	Recupero del refrigerante/		$\bigcirc$		•	•	$\cap$	
	evacuazione								evacuazione: ON			_			_	
	Impost!								OFF		0	•			•	• *
22		0	•	0	•	0	0	•	Livello 1 (ventilatore esterno fino a 6 gradini)		0	•			•	<u>)</u>
	bassa rumorosità	sa rumorosità			Livello 2 (ventilatore esterno fino a 5 gradini)		0	•			0	-				
									Livello 3 (ventilatore esterno fino a 4 gradini)		$\circ$				$\cup$	<u> </u>

I numeri nella colonna "N." rappresentano il numero di volte che occorre premere il pulsante SET (BS2).

			Imposta	azione a d	isplay							
Nr.		MODE	TEST		ione Raffr		Livello	Controllo	Configurazione LED pe	r la condizio	ne impostata	
	Impostazione	H1P	H2P					Slave   . , ,   Figure		* Imp	ostazioni di fa	bbrica
	Impostazione								Livello 1 (ventilatore esterno fino a 6 gradini)	$\circ \bullet \bullet$		<b>O</b>
25	funzionamento a bassa rumorosità	0	•	0	0	•	•	0	Livello 2 (ventilatore esterno fino a 5 gradini)	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \bullet \circ$	• *
	Dassa rumorosita								Livello 3 (ventilatore esterno fino a 4 gradini)	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \circ \bullet$	•
	Impostazione avvio								Circa 20:00	$\circ \bullet \bullet$		0
26	modalità notturna a bassa rumorosità	0	•	0	0	•	0	•	Circa 22:00 (impostazioni di fabbrica)	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \bullet \circ$	• *
	Dassa rumorosita								Circa 24:00	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \circ \bullet$	•
	Impostazione arresto								Circa 06:00	$\circ \bullet \bullet$	• • •	0
27	modalità notturna a bassa rumorosità	0	•	0	0	•	0	0	Circa 07:00	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \bullet \circ$	•
	Dassa rumorosita								Circa 08:00 (impostazioni di fabbrica)	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \circ \bullet$	• *
28	Modalità controllo	0		0	0	0			OFF	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \bullet \bullet$	0 *
	transistor di potenza								ON	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \bullet \circ$	•
29	Impostazione	0		C	0	0		0	OFF	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \bullet \bullet$	0 *
25	priorità capacità			)					ON	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \bullet \circ$	•
									Controllo potenza 60 %	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \bullet \bullet$	
30	Controllo potenza 1	0	•	0	0	0	0	•	Controllo potenza 70 %	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \bullet \circ$	• *
									Controllo potenza 80 %	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \circ \bullet$	•
32	Impostazione controllo	0	0						OFF	$\circ \bullet \bullet$	• • •	0 *
52	potenza normale		)						ON	$\circ \bullet \bullet$	$\bullet \bullet \circ$	•

I numeri nella colonna "N." rappresentano il numero di volte che occorre premere il pulsante SET (BS2).

SilTBE34-703 Impostazioni locali

#### c. Modalità monitoraggio

Per entrare in modalità monitoraggio, premere il pulsante MODE (BS1) mentre si è in "Modalità impostazione 1".

#### <Selezione voce da impostare>

Premere il pulsante SET (BS2) e visualizzare sul display a LED la voce da impostare.

# <Conferma per descrizione impostazione>

Premere il pulsante RETURN (BS3) per visualizzare dati diversi di voci da impostare.

Premere il pulsante RETURN (BS3) e passare allo stato iniziale della "Modalità monitoraggio".

\* Premere il pulsante MODE (BS1) per ritornare in "Modalità di impostazione 1".

(V2765)

	Impostazione	Visualizzazione LED							5	
Nr.		H1P	H2P	Н3Р	H4P	H5P	H6P	H7P	Dati visualizzati	
0	Impostazioni varie	•	•	•	•	•	•	•	Vedere i paragrafi seguenti.	
1	Indirizzo unificato Raffr/Risc	•	•	•	•	•	•	0		
2	Indirizzo bassa rumorosità / controllo potenza	•	•	•	•	•	0	•		
3	Non utilizzato	•	•	•	•	•	0	0		
4	Indirizzo Airnet	•	•	•	•	0	•	•	6 cifre inferiori	
5	Numero di unità interne collegabili	•	•	•	•	0	•	0		
7	Numero di unità di zona collegate (escluso unità esterne e BS)	•	•	•	•	0	0	0		
8	Numero di unità esterne	•	•	•	0	•	•	•		
11	Numero di unità di zona (escluso unità esterne e BS)	•	•	•	0	•	0	0	6 cifre inferiori	
12	Numero di morsettiere	•	•	•	0	0	•	•	4 cifre inferiori: superiore	
13	Numero di morsettiere	•	•	•	0	0	•	0	4 cifre inferiori: inferiore	
14	Descrizione dell'anomalia (ultima)	0	•	•	0	0	0	•	Tabella dei codici di errore	
15	Descrizione del malfunzionamento (1 cicli precedenti)	0	•	•	0	0	0	0	Vedere pag. 118. 119.	
16	Descrizione del malfunzionamento (2 cicli precedenti)	0	•	0	•	•	•	•	110, 119.	
20	Descrizione della ripetizione (ultima)	0	•	0	•	0	•	•		
21	Descrizione della ripetizione (1 ciclo precedente)	0	•	0	•	0	•	0		
22	Descrizione della ripetizione (2 ciclo precedente)	0	•	0	•	0	0	•		
25	Valutazione normale della scheda elettronica delle unità esterne	•	•	0	0	•	•	0	2 cifre inferiori:	


I numeri nella colonna "N." rappresentano il numero di volte che occorre premere il pulsante SET (BS2).

#### Impostazione 0 Descrizione visualizzazione di "Impostazioni varie"

Impostazione funzionamento	ON				0			
di emergenza/ funzionamento di backup	OFF	•	•	•	•	•	•	•
Impostazioni selezione sbrinamento	Rapido	•	•	•	•	0	•	•
Seriamento	Media	•	•	•	•	•	•	•
	Lungo	•	•	•	•	•	•	•
Impostazioni Te	Α	•	•	•	•	•	0	•
	М	•	•	•	•	•	•	•
	В	•	•	•	•	•	•	•
Impostazioni Tc	А	•	•	•	•	•	•	0
	М	•	•	•	•	•	•	•
	В	•	•	•	•	•	•	•


Premere il pulsante SET e assegnare ai LED n. 1 - 15, premere il pulsante RETURN e confermare i dati per ciascuna impostazione.

★ I dati come gli indirizzi e il numero di unità sono espressi come numeri binari, i due modi di esprimersi vengono rappresentati come segue:



L'indirizzo unificato raffreddamento/riscaldamento n. 1 è espresso come numero binario che consiste delle 6 cifre inferiori. (0 - 63)

In  $\odot$  l'indirizzo è 010110 (numero binario), che viene convertito in 16 + 4 + 2 = 22 (sistema decimale). In altre parole, l'indirizzo è 22.



Il numero delle morsettiere per il N. 12 e 13 è espresso da un numero binario di 8 cifre, ovvero una combinazione di quattro cifre superiori e quattro cifre inferiori rispettivamente per il N. 12 e 13. (0 - 128)

In ② l'indirizzo per il N. 12 è 0101, l'indirizzo per il N. 13 è 0110, la combinazione dei due numeri è 01010110 (numero binario), che viene convertita in 64 + 16 + 4 + 2 = 86 (sistema decimale). In altre parole, il numero della morsettiera è 86.

★ Consultare l'elenco dati, ecc. dei N. da 0 a 25 nella pagina precedente.

SiITBE34-703 Impostazioni locali


#### 3.2.2 Selezione modalità raffreddamento/riscaldamento

Sono disponibili le 4 seguenti modalità di commutazione raffreddamento/riscaldamento.

- ① Impostazione di raffreddamento/riscaldamento separati per ciascun sistema unità esterna tramite il telecomando dell'unità interna.
- ② Impostazione di raffreddamento/riscaldamento separati per ciascun sistema unità esterna tramite il dispositivo remoto di commutazione raffreddamento/riscaldamento.
- ③ Impostazione di raffreddamento/riscaldamento per diversi sistemi unità esterna allo stesso tempo in base all'unità esterna master unificata tramite il telecomando dell'unità interna.
- Impostazione di raffreddamento/riscaldamento per diversi sistemi unità esterna allo stesso
   tempo in base all'unità esterna master unificata tramite il dispositivo remoto di commutazione
   raffreddamento/riscaldamento.

# ① Impostazione di raffreddamento/riscaldamento separati per ciascun sistema unità esterna tramite il telecomando dell'unità interna

- Non richiede alcun cablaggio unità esterna-esterna.
- ◆ Impostare DS1-1 sulla scheda elettronica dell'unità esterna su IN (impostazioni di fabbrica).
- ◆ Impostare la selezione raffreddamento/riscaldamento su <u>IND</u> (singola) per la "modalità di impostazione 1" (impostazioni di fabbrica).



#### <Impostare l'unità master (= unità interna che ha il diritto di selezionare la modalità di funzionamento raffreddamento/riscaldamento).>

#### Se si utilizzano telecomandi a filo

- Dopo la prova di funzionamento, "CAMBIO MODALITÀ DISABILITATO" lampeggia in tutti i telecomandi collegati.
- Selezionare un'unità interna da utilizzare come unità master in base alle esigenze del cliente.
   (Si consiglia di selezionare l'unità interna che viene utilizzata più spesso come unità master).
- Premere il selettore modalità di funzionamento nel telecomando dell'unità interna che si desidera impostare come master.
- In questo telecomando scompare l'indicazione "CAMBIO MODALITÀ DISABILITATO". Il telecomando controllerà la selezione della modalità di funzionamento riscaldamento/ raffreddamento.
- Negli altri telecomandi l'indicazione "CAMBIO MODALITÀ DISABILITATO" si illumina.

Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'installazione fornito con l'unità interna.


#### Se si utilizzano telecomandi a infrarossi

- Dopo la prova di funzionamento, la spia timer lampeggia in tutte le unità collegate.
- Selezionare un'unità interna da utilizzare come unità master in base alle esigenze del cliente.
   (Si consiglia di selezionare l'unità interna che viene utilizzata più
- spesso come unità master).

   Premere il selettore modalità di funzionamento nel telecomando dell'unità interna che si desidera impostare come master. Viene emesso un "bip" e la spia timer si spegne in tutte le unità interne.
- Questa unità interna controlla ora la selezione della modalità di funzionamento riscaldamento/raffreddamento.

② Impostare il raffreddamento/riscaldamento separatamente per ciascun sistema unità esterna tramite il dispositivo di controllo commutazione raffreddamento/riscaldamento

- ◆ Non richiede alcun cablaggio unità esterna-esterna.
- ♦ Impostare DS1-1 sulla scheda elettronica dell'unità esterna su <u>OUT</u> (impostazioni di fabbrica).
- ◆ Impostare la selezione raffreddamento/riscaldamento su <u>IND</u> (singola) per la "modalità di impostazione 1" (impostazioni di fabbrica).



SiITBE34-703 Impostazioni locali

# 3.2.3 Impostazione del Funzionamento a bassa rumorosità e controllo potenza


#### Impostazione del funzionamento a bassa rumorosità

Collegando l'ingresso del contatto esterno all'ingresso bassa rumorosità dell'adattatore di controllo per unità esterna (opzionale) è possibile ridurre la rumorosità durante il funzionamento di 2-3 dB.

# Se il funzionamento a bassa rumorosità si attiva automaticamente durante la notte (non richiede l'uso dell'adattatore di controllo dell'unità esterna)

- Mentre si è in "modalità di impostazione 2", selezionare la condizione di impostazione (ovvero, "Modo 1", "Modo 2" o "Modo 3") per l'opzione n. 22 (Impostazione livello di rumorosità notturna basso).
- 2. Se necessario, mentre si è in "modalità di impostazione 2", selezionare la condizione di impostazione (ovvero, "20:00", "22:00" o "24:00") per l'opzione n. 26 (Impostazione dell'avvio programmato della modalità a bassa rumorosità notturna). (Utilizzare l'ora di avvio come guida orientativa, in quanto l'orario viene stimato in base alle temperature esterne).
- 3. Se necessario, mentre si è in "modalità di impostazione 2", selezionare la condizione di impostazione (ovvero, "06:00", "07:00" o "08:00") per l'opzione n. 27 (Impostazione dell'arresto programmato della modalità a bassa rumorosità notturna). (Utilizzare l'ora di arresto come guida orientativa, in quanto l'orario viene stimato in base alle temperature esterne).
- 4. Se necessario, mentre si è in "modalità di impostazione 2", impostare la condizione per l'opzione n. 29 (impostazione priorità capacità) su "ON". (Se la condizione è impostata su "ON", quando il carico di condizionamento raggiunge un livello elevato, il sistema verrà posto in modalità di funzionamento normale anche durante la notte).

#### Schema di funzionamento



#### Impostazione del funzionamento a controllo potenza


Collegando l'ingresso del contatto esterno all'ingresso controllo potenza dell'adattatore di controllo dell'unità esterna (opzionale), è possibile ridurre il consumo energetico dell'unità eliminando l'assorbimento del compressore.

Opzione impostata	Condizione	Descrizione
Controllo potenza	Modalità 1	Il compressore funziona a circa il 60% o meno del valore nominale.
	Modalità 2	Il compressore funziona a circa il 70% o meno del valore nominale.
	Modalità 3	Il compressore funziona a circa il 80% o meno del valore nominale.

Se è attivato il funzionamento a controllo potenza normale. (Non richiede l'uso dell'adattatore di controllo dell'unità esterna).

- 1. Mentre si è in "modalità di impostazione 2", impostare la condizione per l'opzione n. 32 (impostazione controllo potenza costante) su "ON".
- 2. Mentre si è in "modalità di impostazione 2", selezionare l'opzione n. 30 (impostazione del livello controllo potenza 1), quindi impostare la condizione per la modalità di destinazione.

#### Schema di funzionamento



SilTBE34-703 Impostazioni locali

#### Dettagli della procedura di impostazione del Funzionamento a bassa rumorosità e con controllo potenza

#### 1. Modalità di impostazione 1 (H1P OFF)

① In modalità 2, premere una volta il pulsante BS1 (pulsante MODE). → Accesso alla modalità impostazione 1 e spegnimento di H1P.

Mentre viene visualizzata la modalità di impostazione 1, sono visibili anche "Funzionamento a bassa rumorosità" e "a controllo potenza ".

#### 2. Modalità di impostazione 2 (H1P ON)

- ① In modalità impostazione 1, tenere premuto BS1 (pulsante MODE) per più di 5 secondi. → Accesso alla modalità impostazione 2 e accensione di H1P.
- ② Premere BS2 (pulsante SET) diverse volte fino a quando i LED non visualizzano il n. di impostazione desiderata.
- ③ Premere BS3 (pulsante RETURN) una volta, verrà visualizzata la descrizione dell'impostazione attuale.
  - → Premere BS2 (pulsante SET) diverse volte, fino a quando i LED non visualizzano la descrizione dell'impostazione desiderata (come mostrato alla pagina seguente).
- 9 Premere BS3 (pulsante RETURN) due volte.  $\rightarrow$  Ritorna su 0.
- ⑤ Premere BS1 (pulsante MODE) una volta. → Ritorna in modalità impostazione 1 e H1P si spegne.

Impostazioni locali SilTBE34-703

O: ON ●: OFF ④: Lampeggiante

		1							2								3											
mposta- zione N.	Descrizione impostazione		Indic	azione	n. im	postaz	zione			Indic	azione	n. im	postaz	ione		Descrizione impostazione	Ind		ne des condiz				one					
		H1P	H2P	Н3Р	H4P	H5P	H6P	H7P	H1P	H2P	Н3Р	H4P	H5P	H6P	H7P		H1P	H2P	Н3Р	H4P	H5P	H6P	H7F					
12	Impostazione bassa rumoro- sità esterna /	0	•	•	•	•	•	•	0	•	•	0	0	•	•	NO (imposta- zione di fabbrica)	0	•	•	•	•	•	•					
	controllo potenza															SÌ	0	•	•	•	•	•	•					
22	Impostazione modalità not- turna a bassa								0	•	0	•	0	0	•	OFF (imposta- zione di fabbrica)	0	•	•	•	•	•	•					
	rumorosità															Modalità 1	0	•	•	•	•	•	•					
																Modalità 2	0	•	•	•	•	•	•					
																Modalità 3	0	•	•	•	•	•	0					
26	Imp. avvio								0	•	0	0	•	0	•	Ore 20:00	0	•	•	•	•	•	•					
	mod. notturna a bassa rumorosità															Ore 22:00 (impostazioni di fabbrica)	0	•	•	•	•	•	•					
																Ore 24:00	0	•	•	•	•	•	•					
27	Imp. arresto								0	•	0	0	•	0	0	Ore: 06:00	0	•	•	•	•	•	0					
	mod. notturna a bassa																				Ore: 07:00	0	•	•	•	•	•	•
	rumorosità															Ore: 8:00 (impostazioni di fabbrica)	0	•	•	•	•	•	•					
29	Impostazione priorità capacità								0	0 • 0	0	0	•	0	Precedenza bassa rumorosità (impostazioni di fabbrica)	0	•	•	•	•	•	•						
																Precedenza capacità	0	•	•	•	•	•	•					
30	Controllo potenza 1								0	•	0	0	0	0	•	60 % della potenza assorbita nominale	0	•	•	•	•	•	•					
																70 % della potenza assorbita nominale (impostazioni di fabbrica)	0	•	•	•	•	•	•					
																80 % della potenza assorbita nominale	0	•	•	•	•	•	•					
32	Impostazione controllo potenza								0	•	•	•	•	•	•	OFF (imposta- zione di fabbrica)	0	•	•	•	•	•	•					
	normale															ON	0	•	•	•	•	•	•					

SilTBE34-703 Impostazioni locali

### 3.2.4 Impostazione dell'operazione di carica aggiuntiva di refrigerante

- \* Quando l'unità esterna si arresta e non è possibile caricare tutto il refrigerante dalla valvola di intercettazione lato liquido, assicurarsi di caricare la restante quantità di refrigerante utilizzando questa procedura. Se la quantità di refrigerante è insufficiente, l'unità potrebbe non funzionare correttamente.
- ① Accendere l'unità interna e l'unità esterna.
- ② Assicurarsi di aprire completamente la valvola di intercettazione lato gas e la valvola di intercettazione lato liquido.
- 3 Collegare il tubo di carica del refrigerante all'attacco di servizio (per aggiungere altro refrigerante).
- Mentre l'unità è arrestata, impostare l'operazione di carica supplementare di refrigerante (A) su ON nella modalità di programmazione 2 (H1P: accensione).
- Questa operazione viene avviata automaticamente.
   (L'indicatore LED H2P lampeggia e nel telecomando vengono visualizzati i messaggi "Test run" (Prova di funzionamento) e "Under centralized control" (sotto controllo centralizzato)).
- © Dopo aver caricato la quantità di refrigerante corretta, premere il pulsante RETURN (BS3) per arrestare il funzionamento.


/ Il funzionamento viene automaticamente arrestato dopo 30 minuti.

Se la carica non viene completata entro 30 minuti, impostare ed eseguire nuovamente l'operazione (A) di carica supplementare di refrigerante.

Se la carica supplementare di refrigerante viene arrestata dopo poco, potrebbe essere stata caricata una quantità eccessiva di refrigerante.

Non caricare refrigerante in eccesso.

Scollegare il tubo di carica del refrigerante.



Impostazioni locali SilTBE34-703

### 3.2.5 Impostazione della modalità recupero refrigerante

Se si effettua il recupero del refrigerante sul posto, aprire completamente la rispettiva valvola di espansione delle unità interna ed esterna

Il funzionamento di tutte le unità interne ed esterne è impedito.

### [Procedura di funzionamento]

- ① In "modalità di impostazione 2" con le unità in modalità arresto, impostare "Modalità recupero refrigerante/evacuazione B" su ON. La relativa valvola di espansione delle unità interne ed esterne verrà aperta completamente. Sul telecomando viene visualizzato "PROVA DI FUNZIONAMENTO" e "FUNZIONAMENTO A CONTROLLO CENTRALIZZATO" e viene impedito il funzionamento delle unità interne/esterne.
  - Dopo l'impostazione, non uscire dalla "modalità di impostazione 2" fino al termine dell'operazione di recupero del refrigerante.
- ② Recuperare il refrigerante utilizzando un apposito dispositivo di recupero. (Vedere le istruzioni allegate al dispositivo di recupero del refrigerante per maggiori dettagli).
- ③ Premere il pulsante "BS1" una volta e ripristinare la "Modalità di impostazione 2".

SiITBE34-703 Impostazioni locali

### 3.2.6 Impostazione della Modalità evacuazione


Per l'esecuzione sul posto dell'operazione di evacuazione tramite creazione del vuoto, aprire completamente le valvole di espansione delle unità interna ed esterna e attivare alcune elettrovalvole.

#### [Procedura di funzionamento]

- ① In "modalità di impostazione 2" con le unità in modalità arresto, impostare "Modalità recupero refrigerante/evacuazione B" su ON. La relativa valvola di espansione delle unità interne ed esterne verrà aperta completamente. Sul telecomando viene visualizzato "PROVA DI FUNZIONAMENTO" e "FUNZIONAMENTO A CONTROLLO CENTRALIZZATO" e viene impedito il funzionamento delle unità interne/esterne.
  - Dopo l'impostazione, non uscire dalla "Modalità impostazione 2" fino al termine dell'operazione di evacuazione.
- ② Utilizzare la pompa del vuoto per effettuare l'operazione di evacuazione.
- 3 Premere il pulsante "BS1" una volta e ripristinare la "Modalità di impostazione 2".

### 3.2.7 Controllare il funzionamento

Per prevenire problemi durante l'installazione sul posto, il sistema è dotato della modalità prova di funzionamento che abilita il controllo del cablaggio non corretto, la chiusura della valvola di intercettazione, lo scollegamento (o posizionamento errato del termistore della linea di aspirazione) del termistore della linea di mandata ed errata la verifica dellalunghezza delle tubazioni, la carica eccessiva di refrigerante e l'impostazione del grado minimo di apertura della valvola di espansione elettronica.



Impostazioni locali SilTBE34-703

## Sezione 7 Localizzazione guasti

1.	Loca	lizzazione guasti basata sui sintomi	105
2.	Loca	lizzazione guasti con il telecomando	108
		Pulsante CONTROLLO / PROVA FUNZIONAMENTO (Test)	
	2.2	Auto-diagnosi utilizzando le indicazioni del comando a filo	.109
	2.3	Auto-diagnosi utilizzando le indicazioni del telecomando a infrarossi.	.110
	2.4	Funzione del pulsante Controllo / Prova funzionamento (Test)	
		del telecomando	.112
	2.5	Modalità manutenzione tramite telecomando	.113
	2.6	Funzione di auto-diagnosi tramite telecomando	.115
3.		lizzazione guasti utilizzando le indicazioni del telecomando	
-	3.1	"RD" Unità interna: Errore del dispositivo di protezione esterna	
	3.2	"Rî" Unità interna: Guasto scheda elettronica	
	3.3	"83" Unità interna: Guasto sistema di controllo livello di scarico	
		condensa (S1L)	.124
	3.4	"86" Unità interna: Blocco motore ventilatore (M1F), sovraccarico	
	3.5	"87" Unità interna: Guasto motore deflettore (M1S)	
	3.6	"89" Unità interna: Guasto elemento mobile della valvola di espansion	
		elettronica (Y1E)	
	3.7	"RF" Unità interna: Livello di scarico condensa oltre il limite consentito.	
	3.8	"ผม" Unità interna: Malfunzionamento del dispositivo di regolazione	
		della capacità	.132
	3.9	"unità interna: Anomalia termistore (R2T) per scambiatore	
		di calore	.133
	3.10	"L5" Unità interna: Anomalia termistore (R3T) linea gas	
		"£9" Unità interna: Anomalia termistore (R1T) per aspirazione aria	
		"ER" Unità interna: Anomalia termistore per mandata aria	
		"ยัง" Unità interna: Anomalia sensore termostato sul telecomando	
		"Ei" Unità esterna: Guasto scheda elettronica	
		"E3" Unità esterna: Attivazione del pressostato di alta	
		"E4" Unità esterna: Attivazione sensore bassa pressione	
		"E5" Blocco motore compressore con Inverter	
		"E7" Guasto motore ventilatore dell'unità esterna	
		"E9" Unità esterna: Guasto elemento mobile della valvola di	
		espansione elettronica (Y1E, Y3E)	.145
	3.20	"F3" Unità esterna: Temperatura linea di mandata anormale	
		"F6" Unità esterna: Quantità eccessiva di refrigerante	
		"#9" Unità esterna: Guasto termistore per aria esterna (R1T)	
		"J3" Unità esterna: Guasto termistore linea di mandata (R2T)	
		"J5" Unità esterna: Anomalia termistore (R3T, R5T) per aspirazione	
	·	linea 1, 2	151
	3.25	"J5" Unità esterna: Anomalia termistore (R6T) per scambiatore di	
	0.20	calore unità esterna	152
	3.26	"J" Unità esterna: Anomalia termistore (R7T) per linea liquido unità	
	5.20	esterna	153

3.27	"ปริ" Unità esterna: Anomalia termistore linea gas dello scambiatore	
	di calore di sottoraffreddamento (R4T)	
	"JR" Unità esterna: Anomalia sensore alta pressione	
	"ປີເ" Unità esterna: Anomalia sensore bassa pressione	
3.30	"Li" Unità esterna: Anomalia scheda	157
3.31	"LY" Unità esterna: Temperatura eccessiva nell'aletta radiante	
	dell'Inverterdell'Inverter	158
3.32	"L5" Unità esterna: Anomalia compressore con Inverter	159
3.33	"L8" Unità esterna: Corrente anomala Inverter	160
3.34	"L9" Unità esterna: Errore avviamento Inverter	161
3.35	"LE" Unità esterna: Errore di trasmissione tra Inverter e scheda	
	di controllo	162
3.36	"P?" Unità esterna: Alta tensione condensatore nel circuito principale	
	dell'Inverter	163
3.37	"UD" Unità esterna: Caduta bassa pressione dovuta a mancanza di	
	refrigerante o ad un guasto della valvola di espansione elettronica	164
3.38	"U2" Alimentazione insufficiente o anomalia transitoria	166
3.39	"ป๋3" Controllo del funzionamento non eseguito	168
	"" Errore di trasmissione tra unità interna ed esterna	
3.41	"U5" Errore di trasmissione tra telecomando e unità interna	171
3.42	"UB" Errore di trasmissione tra telecomando master e slave	172
3.43	"U9" Errore di trasmissione tra unità interna ed esterna sullo stesso	
	sistema	173
3.44	"UR" Numero eccessivo di unità interne	
	"UC" Duplicazione indirizzo del telecomando centralizzato	
	"UE" Errore di trasmissione tra telecomando centralizzato e unità	
	interna	177
3.47	"UF" Sistema non ancora impostato	
	"UH" Malfunzionamento del sistema, indirizzo del circuito frigorifero	
	non definito	180
l oca	lizzazione guasti utilizzando le indicazioni del telecomando	
	alizzato	181
	"UE" Errore di trasmissione tra telecomando centralizzato e unità	101
	interna	181
4.2	"/ii" Guasto scheda elettronica	
4.3	"#8" Errore di trasmissione tra i dispositivi di comando opzionali per il	
	controllo centralizzato	183
4.4	"##" Incompatibilità tra i dispositivi di comando opzionali per il	
•••	controllo centralizzato	184
4.5	"#£" Indirizzo doppio, impostazione non corretta	
	lizzazione guasti utilizzando le indicazioni del dispositivo di	
	ando ON/OFF unificato	127
5.1	Spia di funzionamento lampeggiante	
	Il messaggio "Sotto controllo integrato del computer host" lampeggia	107
٥.۷	(lampeggio singolo ripetuto)	120
5.3	Il messaggio "Sotto controllo integrato del computer host" lampeggia	103
0.0		192
	THE THE PART OF TH	1.71/

4.

5.

## 1. Localizzazione guasti basata sui sintomi

		Sintomo	Possibile causa	Contromisure
1	Il sistema non si a	avvia.	Fusibile(i) saltato(i)	Disinserire l'alimentazione,
			Intervento degli interruttori automatici	<ul> <li>quindi sostituire il(i) fusibile(i).</li> <li>Se la levetta dell'interruttore automatico è in posizione OFF, applicare tensione.</li> <li>Se la levetta di un interruttore di circuito si trova nella posizione di intervento, non applicare tensione.</li> </ul>
				ON Manopola Interruttore automatico
			Interruzione di corrente	Una volta ripristinata la corrente, riavviare il sistema.
			Fase aperta nel cavo di alimentazione	Controllare l'alimentazione. Collegare quindi correttamente il cavo di alimentazione e applicare tensione.
2	II sistema si avvia	ma subito dopo si arresta.	Presa d'aria o bocca di mandata bloccate nell'unità interna o esterna	Eliminare gli ostacoli.
			Filtro aria intasato	Pulire il filtro aria.
3	Il sistema non raff	fredda o riscalda correttamente.	Presa d'aria o bocca di mandata bloccate nell'unità interna o esterna	Eliminare gli ostacoli.
			Filtro aria intasato	Pulire il filtro aria.
			Unità esterna chiusa in un contenitore	Togliere il contenitore.
			Temperatura impostata non corretta	Impostare la temperatura su valori corretti.
			Portata d'aria impostata su "BASSA"	Impostare su una portata d'aria corretta.
			Direzione non corretta di diffusione dell'aria	Impostare nella direzione corretta.
			Aprire la(le) finestra(e) o la(le) porta(e)	Chiudere completamente.
		[In modalità raffreddamento]	Esposizione alla luce solare diretta	Appendere tende o protezioni alle finestre.
		[In modalità raffreddamento]	nel locale	
		[In modalità raffreddamento]	Troppe sorgenti di calore (ad esempio apparecchiature AE) presenti nel locale	
4	Il sistema non funziona.	Il sistema si arresta e si riavvia immediatamente.  Premendo il pulsante REGOLAZIONE TEMP., il sistema si resetta immediatamente.	Se la spia di FUNZIONAMENTO sul telecomando si accende, il sistema sarà normale. Questi sintomi indicano che il sistema è controllato, in modo da non imporre carichi eccessivi sul sistema.	Funzionamento normale. Il sistema avvierà automaticamente il funzionamento dopo un arco di tempo di cinque minuti.
		II telecomando visualizza "FUN- ZIONAMENTO A CONTROLLO CENTRALIZZATO", questo messaggio lampeggia per diver- si secondi quando si preme il pulsante FUNZIONAMENTO.	Il sistema è controllato tramite telecomando centralizzato. Il display lampeggiante indica che non è possibile utilizzare il sistema con il telecomando.	Utilizzare il sistema utilizzando il telecomando RAFFREDDAMENTO/ RISCALDAMENTO centralizzato.
		Il sistema si arresta immediatamente dopo l'applicazione della tensione.	Il sistema si trova in modalità preparazione al funzionamento con microprocessore.	Attendere per circa un minuto.
5	Il sistema si arresta in modo intermittente.	Il telecomando visualizza i codici di errore "U4" e "U5" e il sistema si arresta ma riparte dopo diversi minuti.	Il sistema si arresta a causa di un'interruzione delle comunicazioni tra le unità dovuta a interferenze elettriche provenienti da apparec- chiature diverse dai climatizzatori.	Eliminare le cause delle interferenze elettriche. Se le cause sono state eliminate, il sistema si riavvia automaticamente.

		Sintomo	Possibile causa	Contromisure
6	La selezione raffr./ risc. è disabilitata.	II telecomando visualizza "FUNZIONAMENTO A CON- TROLLO CENTRALIZZATO".	Questo telecomando non dispone dell'opzione di selezione della modalità raffreddamento.	Utilizzare un modello di telecomando dotato dell'opzione di selezione della modalità raffreddamento.
		Il telecomando visualizza "FUNZIONAMENTO A CON- TROLLO CENTRALIZZATO" e il telecomando consente la selezione "RAFFRRISC.".	La selezione RAFFRRISC. viene eseguita utilizzando la relativa funzione disponibile sul telecomando.	Utilizzare la selezione telecoman- do RAFFRRISC per selezionare le modalità raffreddamento o riscaldamento.
7	Il sistema attiva la funzione ventilazione ma non la modalità raffreddamento o riscaldamento.	Questo sintomo si verifica immediatamente dopo l'applicazione della tensione.	Il sistema si trova in modalità preparazione al funzionamento con microprocessore.	Attendere per circa 10 minuti.
8	La portata d'aria non viene riprodotta in base alle impostazioni.	Anche premendo il pulsante IMPOSTAZIONE PORTATA D'ARIA non si verificano cambiamenti nella portata d'aria.	In riscaldamento, quando la temperatura ambiente raggiunge i valori impostati, l'unità esterna si arresta mentre l'unità interna si porta al funzionamento con ventilatore BB, in modo da evitare l'emissione di aria fredda. Inoltre, se viene selezionata la modalità ventilazione quando l'altra unità è in modalità riscaldamento, il sistema si porta in modalità ventilazione BB. (La modalità ventilazione BB è abilitata anche durante la modalità di ritorno dell'olio in raffreddamento).	Funzionamento normale.
9	La direzione del flusso d'aria non riflette le impostazioni.	La direzione del flusso d'aria non corrisponde a quella visualizzata sul telecomando. Il deflettore non oscilla.	Controllo automatico	Funzionamento normale.
10	Dal sistema fuoriesce una nebbia biancastra.	<ul> <li>Unità interna&gt;</li> <li>In raffreddamento, l'umidità ambientale è elevata.</li> <li>(Questa unità interna è installata in un luogo con elevata presenza di olio o polvere).</li> </ul>	Distribuzione non uniforme della temperatura a causa di una pesante contaminazione nell'unità interna	Pulire l'interno dell'unità interna.
		<ul> <li>Unità interna&gt;</li> <li>Subito dopo l'arresto del raffreddamento i livelli di umidità e temperatura ambientale sono bassi.</li> </ul>	Il gas caldo (refrigerante) che fluisce nell'unità interna produce il vapore che esce dall'unità.	Funzionamento normale.
		<ul> <li>Unità interne ed esterne&gt;</li> <li>Terminato lo sbrinamento,</li> <li>il sistema viene commutato</li> <li>sulla modalità riscaldamento.</li> </ul>	L'umidità eliminata con lo sbrinamento viene trasformata in vapore e fuoriesce dall'unità.	Funzionamento normale.

		Sintomo	Possibile causa	Contromisure
11	Il sistema emette suoni.	<ul> <li>Unità interna&gt;</li> <li>Immediatamente dopo</li> <li>l'accensione, l'unità interna emette "squilli".</li> </ul>	Questi rumori sono dovuti al funzionamento della valvola di espansione elettronica dell'unità interna.	Funzionamento normale. Questo suono si attenua dopo circa un minuto.
		<ul> <li>Unità interne ed esterne&gt;</li> <li>Durante il raffreddamento o lo sbrinamento, l'unità emette continuamente "sibili".</li> </ul>	Questi suoni sono dovuti al gas refrigerante che fluisce attraverso l'unità interna ed esterna, rispettivamente.	Funzionamento normale.
		<ul> <li>Unità interne ed esterne&gt;</li> <li>Immediatamente dopo l'avvio o l'arresto del sistema (o l'avvio/arresto dello sbrinamento)</li> <li>vengono emessi "sibili".</li> </ul>	Questi suoni vengono prodotti quando il gas refrigerante si arresta o quando il relativo flusso cambia.	Funzionamento normale.
		<ul> <li>Unità interna&gt;</li> <li>Durante il raffreddamento o all'arresto del funzionamento, vengono continuamente emessi suoni deboli.</li> </ul>	Questi suoni sono prodotti dal funzionamento del dispositivo di scarico condensa.	Funzionamento normale.
		<unità interna=""> "Durante il riscaldamento o all'arresto del funzionamento, vengono emessi cigolii.</unità>	Questi suoni sono prodotti dalle parti in resina che si espandono e contraggono in seguito ai cambiamenti di temperatura.	Funzionamento normale.
		<unità interna=""> Altri suoni, simili a "gocciolio" vengono prodotti dall'unità interna quando non è in funzione.</unità>	Nel sistema VRV, questi suoni sono prodotti quando le altre unità interne sono in funzione. Il motivo è che il sistema opera in modo da evitare ristagni di olio o refrigerante.	Funzionamento normale.
		<ul><li><unità esterna=""></unità></li><li>Cambiamenti nei suoni emessi durante il funzionamento.</li></ul>	Sono dovuti ai cambiamenti nella frequenza di esercizio del compressore.	Funzionamento normale.
12	Dal sistema fuoriesce polvere.	Dal sistema fuoriesce polvere quando viene riavviato dopo un lungo periodo di inattività.	La polvere che si è depositata all'interno dell'unità viene soffiata all'esterno dal sistema.	Funzionamento normale.
13	Il sistema emette cattivi odori.	Durante le operazioni	Gli odori del locale, delle sigarette o altro vengono adsorbiti all'interno dell'unità e successivamente emessi.	È necessario pulire l'interno dell'unità interna.
14	II ventilatore dell'unità esterna non gira.	Durante le operazioni	Il motivo è che i giri del ventilatore sono controllati per assicurare il funzionamento allo stato ottimale.	Funzionamento normale.
15	Sul display LCD del telecomando viene visualizzato "88".	immediatamente dopo l'applicazione della tensione	Il motivo è che il sistema sta eseguendo un controllo per verificare che il telecomando funzioni normalmente.	Funzionamento normale. Questo codice viene visualizzato per un periodo di circa un minuto al massimo.
16	Il compressore o il ventilatore dell'unità esterna non si arresta.	Dopo l'arresto	Si arresta per prevenire ristagni di olio o refrigerante.	Funzionamento normale. Si arresta dopo un lasso di tempo di circa 5 - 10 minuti.
17	L'esterno si riscalda.	Mentre è arrestata	Il motivo è che il compressore si è riscaldato per assicurare un avvio regolare del sistema.	Funzionamento normale.
18	fuoriesce dal sistema anche se questo si arresta.	Mentre il sistema si arresta, si avverte l'emissione di aria calda.	Nei sistemi VRV, piccole quantità di refrigerante vengono inviate all'unità interna anche quando è arrestata, nel caso in cui le altre unità interne siano in funzione.	Funzionamento normale.
19	Il sistema non raffredda adeguatamente l'aria.	Il sistema è in modalità deumidificazione.	Il motivo è che la deumidificazione serve per non ridurre la temperatura ambiente ove possibile.	Commutare il sistema sulla modalità raffreddamento.


### 2. Localizzazione guasti con il telecomando

### 2.1 Pulsante CONTROLLO / PROVA FUNZIONAMENTO (Test)

Il pulsante [Controllo/Prova funzionamento] sul telecomando consente di selezionare le seguenti modalità.




Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.



### 2.2 Auto-diagnosi utilizzando le indicazioni del comando a filo

#### **Descrizione**

Se l'unità smette di funzionare a causa di un guasto, il LED di funzionamento sul comando lampeggerà e verrà visualizzato il codice di errore. (Anche se il funzionamento viene arrestato, entrando in modalità controllo verrà visualizzata la descrizione del guasto). Il codice di errore consente di individuare il tipo di guasto che ha provocato l'arresto dell'unità. Consultare la pag. 116 per ulteriori informazioni su codici e descrizione dei guasti.



#### Nota:

- 1. La pressione sul pulsante CONTROLLO/PROVA DI FUNZIONAMENTO (TEST) causerà il lampeggiamento dell'indicatore di controllo.
- 2. Se in modalità controllo, la pressione del tasto ON/OFF prolungata per almeno cinque secondi azzererà la cronologia dei guasti mostrata sopra. In questo caso, sul display dei codici, il codice di guasto lampeggerà due volte e cambierà in "00" (Normale), il n. unità cambierà in "0" e la modalità operativa commuterà automaticamente da controllo a normale (visualizzando la temperatura impostata).

# 2.3 Auto-diagnosi utilizzando le indicazioni del telecomando a infrarossi

Per il tipo BRC7C Tipo BRC7E Tipo BRC4C Se l'unità si arresta a causa di un guasto, il LED di funzionamento nella sezione del ricevitore ottico lampeggia.

Il codice di errore può essere determinato seguendo la procedura descritta di seguito. (Il codice di errore viene visualizzato quando si verifica un errore di funzionamento. In condizioni normali, rimane visualizzato il codice di errore dell'ultimo problema riscontrato).

- 1. Premere il pulsante CONTROLLO/PROVA FUNZIONAMENTO (Test) e selezionare "Ispezione". L'unità entra in modalità controllo. Gli indicatori "Unità" e "N. unità" visualizzano uno "0" lampeggiante.
- 2. Impostare il n. dell'unità.

Premere i tasti SU oppure GIÙ per cambiare il n. di unità visualizzato fino a quando l'unità interna emette un segnale acustico (\*1).

\*1 Numero di segnali acustici

3 bip brevi: Eseguire tutte le seguenti operazioni.

1 bip breve: Eseguire le fasi 3 e 4.

Continuare l'operazione descritta alla fase 4 fino a quando il segnalatore acustico non rimane acceso. Un suono continuo indica che il codice di errore visualizzato è confermato.

Bip continuo: Nessuna anomalia.

3. Premere il pulsante MODE.

Lo "0" a sinistra (cifra superiore) del codice di errore lampeggia.

4. Lettura cifra superiore del codice di errore

Premere i tasti SU oppure GIÙ per cambiare la cifra superiore del codice di errore visualizzato fino a quando non viene emesso un segnale acustico (\*2).

 La cifra superiore del codice cambia come mostrato di seguito quando si premono i pulsanti SU e GIÙ.

\*2 Numero di segnali acustici

Bip continuo: Le cifre superiori e inferiori corrispondono. (Conferma codice di errore)

**2 bip brevi:** La cifra superiore corrisponde.

1 bip breve: La cifra inferiore corrisponde.

5. Premere il pulsante MODE.


Lo "0" a destra (cifra inferiore) del codice di errore lampeggia.

6. Lettura cifra inferiore del codice di errore


Premere i tasti SU oppure GIÙ per cambiare la cifra inferiore del codice di errore visualizzato fino a quando non viene emesso un segnale acustico continuo (\*2).

■ La cifra inferiore del codice cambia come mostrato di seguito quando si premono i pulsanti SU e GIÙ.






Stato normale Si passa dallo stato normale alla modalità controllo quando si preme il pulsante CONTROLLO/PROVA FUNZIONAMENTO (TEST).




# 2.4 Funzione del pulsante Controllo / Prova funzionamento (Test) del telecomando



### 2.5 Modalità manutenzione tramite telecomando

Come entrare in modalità manutenzione



Metodo di funzionamento in modalità manutenzione

#### 1. Selezionare il nr. di modalità

Selezionare il nr. di modalità desiderato con il pulsante 🏚 . (Per i telecomandi a infrarossi, è possibile impostare solo la modalità 43).

2. Selezionare il nr. di unità (solo per controllo di gruppo)

Selezionare il nr. di unità interna da impostare con il pulsante modalità tempo (per il telecomando a raggi infrarossi, pulsante (  $\blacksquare$  ①  $\blacksquare$  ).

3. Effettuare le impostazioni richieste per ciascuna modalità. (Modalità 41, 44, 45) Nel caso delle modalità 44, 45, premere il pulsante per poter cambiare le impostazioni prima che queste diventino attive. (sul display LCD lampeggia "code").

Per ulteriori informazioni, consultare la tabella nella pagina seguente.

4. Conferma descrizione impostazione. (Modalità 44, 45)

Definire premendo il pulsante timer  $\frac{\square}{\infty}$ .

Terminata l'impostazione, sul display LCD "code verrà sostituito da "ON" lampeggiante.

5. Ritornare alla modalità di funzionamento normale.


Premere il pulsante 🐞 una volta.

Nr. modalità	Funzione	Descrizione e metodo operativo	Esempio display del telecomando
40	Visualizzazione isteresi malfunzio- namento	Visualizza isteresi malfunzionamento.  Il nr. storico può essere modificato con il pulsante	Unità 1 Codice di errore  2-U4 Codice di errore Storico Nr.: 1 - 9 1: Più recente
41	Visualizzazione dei dati del sensore e dell'indirizzo	Visualizza vari tipi di dati.  Selezionare i dati da visualizzare con il pulsante  . Dati del sensore 0: Sensore termostato sul telecomando. 1: Aspirazione 2: Linea liquido 3: Linea gas  Dati indirizzo 4: Indirizzo unità interna 5: Indirizzo unità esterna 6: Indirizzo unità BS 7: Indirizzo controllo di zona 8: Indirizzo gruppo raffreddamento/riscaldamento 9: Indirizzo Richiesta preimpostata / Bassa rumorosità	Visualizzazione dati sensore  Nr. unità Tipo sensore  1 1 27 Temperatura °C  Visualizzazione indirizzo  Nr. unità Tipo di indirizzo  1 8 1 1 Indirizzo
43	Ventilazione forzata	Attivazione manuale del ventilatore in ciascuna unità. (Quando si desidera cercare il nr. unità).  Selezionando il nr. di unità con il pulsante  One il pulsante il ventilatore di ciascuna unità (ON forzato) singolarmente.	Unità 1 <i>ЧЗ</i> (VE009)
44	Impostazioni singole	Impostare la velocità del ventilatore e la direzione del flusso dell'aria di ciascuna unità  Selezionare il nr. unità con il pulsante modalità tempo (100 con il pulsante la velocità del ventilatore con il pulsante (200	Unità 1 Codice  1 3 Velocità ventilatore 1: Basso 3: Elevato (VE010)
45	Trasferimento nr. unità	Trasferire il nr. di unità  Selezionare il nr. unità con il pulsante O-1 Selezionare il nr. unità dopo il trasferimento con il pulsante	Unità 1 Codice  Nr. unità presenti  Unità 1  Codice  Nr. unità dopo trasferimento

### 2.6 Funzione di auto-diagnosi tramite telecomando

Gli interruttori del telecomando sono dotati di una funzione autodiagnostica per facilitare le operazioni di manutenzione. Se si è verificata un'anomalia durante il funzionamento, la spia di funzionamento, il codice di errore e il display dell'unità in anomalia forniscono informazioni sulla posizione del guasto.

Quando si verifica un arresto a causa di un guasto, le informazioni sul guasto riportate di seguito possono essere desunte da una combinazione di spie di funzionamento, messaggi a display e codici di errore. La funzione autodiagnostiche consente anche di conoscere il numero dell'unità durante il controllo di gruppo.



(VL050)

O: ON ●: OFF ④: Lampeggiante

	Codice di errore	Spia di fun- zionamento	Display di diagnostica	Nr. unità	O: ON ●: OFF	Rif. pagina					
Unità	A0	0	0	0	Errore del dispositivo di protezione esterna	122					
interna	A1	0	0	0	Guasto scheda elettronica, E <sup>2</sup> guasto PROM	123					
	A3	0	0	0	Guasto sistema di controllo livello di scarico condensa (S1L)	124					
	A6	0	0	0	Blocco motore ventilatore (M1F), sovraccarico	126					
	A7	0	0	•	Guasto motore deflettore (M1S)	127					
	A9	•	•	•	Guasto elemento mobile della valvola di espansione elettronica (Y1E)	129					
	AF	0	•	•	Livello di scarico condensa oltre il limite consentito	131					
	AJ	0	0	0	Malfunzionamento impostazione capacità	132					
	C4	•	0	•	Anomalia termistore (R2T) dello scambiatore di calore (collegamento lento, disconnessione, cortocircuito, guasto)	133					
	C5	•	•	•	Anomalia termistore (R3T) sulla linea del gas (collegamento lento, disconnessione, cortocircuito, guasto)	134					
	C9	•	•	•	Anomalia termistore (R1T) sull'aspirazione aria (collegamento lento, disconnessione, cortocircuito, guasto)	135					
	CA	•	•	•	Anomalia termistore sull'aspirazione aria (collegamento lento, disconnessione, cortocircuito, guasto)	136					
	CJ	0	0	0	Anomalia sensore termostato sul telecomando	137					
Unità esterna	E1	0	0	•	Guasto scheda elettronica	138					
esterna	E3	0	0	0	Attivazione del pressostato di alta	139					
	E4	0	0	•	Attivazione sensore bassa pressione	141					
	E5	0	•	•	Blocco motore compressore	143					
	E6	0	0	•	Blocco o sovracorrente compressore standard	1					
	E7	0	•	•	Guasto motore ventilatore dell'unità esterna	144					
	E9	•	0	•	Guasto elemento mobile della valvola di espansione elettronica (Y1E, Y2E)	145					
	F3	0	0	•	Temperatura anomala sulla linea di mandata	147					
	F6	0	0	•	Quantità eccessiva di refrigerante	148					
	H3	0	•	0	Guasto pressostato di alta	_					
	H4	0	0	•	Attivazione del pressostato di bassa						
	H7	0	0	•	Anomalia segnale motore ventilatore unità esterna	_					
	H9	•	•	•	Anomalia termistore (R1T) per l'aria esterna (collegamento lento, disconnessione, cortocircuito, guasto)						
	J2	0	0	•	Guasto sensore di corrente						
	J3	•	•	•	Anomalia termistore (R2T) sulla mandata dell'aria (collegamento lento, disconnessione, cortocircuito, guasto)	150					
	J5	•	0	•	Anomalia termistore (R3T, R5T) sulla linea di aspirazione (collegamento lento, disconnessione, cortocircuito, guasto)	151					
	J6	•	0	•	Anomalia termistore (R6T) dello scambiatore di calore (collegamento allentato, disconnessione, cortocircuito, guasto)	152					
	J7	0	•	•	Anomalia termistore linea liquido uscita ricevitore (R7T)	153					
	J9	0	•	•	Anomalia termistore linea gas dello scambiatore di calore di sottoraffreddamento (R4T)	154					
	JA	0	•	•	Guasto sensore di pressione linea di mandata	155					
	JC 🐧 🐧			•	Guasto sensore di pressione linea di aspirazione						
	L0	0	•	•	Errore di sistema Inverter						
	L1	0	•	•	Anomalia scheda						
	L4	0	•	•	Temperatura eccessiva nell'aletta radiante dell'Inverter						
	L5	0	•	•	Sovracorrente in uscita CC del compressore con Inverter						
	L8	0	•	•	Corrente anomala Inverter						
	L9	0	0	0	Errore avviamento Inverter	161					

O: ON ●: OFF ①: Lampeggiante

	Codice di errore	Spia di fun- zionamento	Display di diagnostica	Nr. unità	Descrizione anomalia	Rif. pagina					
Unità	LA	•	0	•	Guasto unità di potenza						
esterna	LC	•	0	•	Errore di trasmissione tra Inverter e scheda di controllo	162					
	P1	•	0	•	Alta tensione condensatore nel circuito principale dell'Inverter.						
Sistema	U0	0	•	•	Caduta bassa pressione dovuta a mancanza di refrigerante o ad un guasto della valvola di espansione elettronica	164					
	U1	0	0	•	Fase invertita / fase aperta	_					
	U2	•	0	•	Alimentazione insufficiente o anomalia transitoria	166					
	U3	•	0	•	Prova di funzionamento non completata.	168					
	U4	•	0	•	Errore di trasmissione tra unità interna ed esterna	169					
	U5	•	0	•	Errore di trasmissione tra telecomando e unità interna	171					
	U5	•	0	•	Guasto scheda elettronica telecomando o impostazione con controllo trasferito al telecomando	171					
	U7	•	0	•	Errore di trasmissione tra unità esterne						
	U8	•	0	•	Errore nella trasmissione tra telecomando master e slave (guasto del telecomando slave)						
	U9	•	•	•	Errore di trasmissione tra unità interna ed esterna dello stesso sistema	173					
	UA	•	•	•	Combinazione non corretta di unità interne ed esterne, di unità interne e telecomando	175					
	UC	0	0	0	Duplicazione indirizzo del telecomando centralizzato.	176					
	UE	•	•	•	Errore di trasmissione tra telecomando centralizzato e unità interna						
	UF	•	•	•	Circuito frigorifero non impostato, incompatibilità cablaggio/tubazioni	179					
	UH	•	•	•	Malfunzionamento del sistema, indirizzo del circuito frigorifero non definito	180					
Telecomando centralizzato	UE	•	•	•	Errore di trasmissione tra telecomando centralizzato e unità interna						
e timer pro- grammatore	M1	○ • •	•	0	Guasto scheda elettronica nel telecomando centralizzato Guasto scheda elettronica del timer programmatore	182					
	M8	○ • •	•	•	Errore di trasmissione tra i dispositivi di comando opzionali per il controllo centralizzato	183					
	MA	○ o ●	•	0	Combinazione non corretta dei dispositivi di comando opzionali per il controllo centralizzato	184					
	MC	○ 0 ●	0	0	Indirizzo doppio, impostazione non corretta	186					
Ventilazione	64	0	•	•	Errore termistore aria unità interna	_					
a recupero di calore	65	0	•	•	Errore termistore aria esterna						
	68	0	•	•	Guasto HVU						
	6A	0	•	•	Allarme sistema serranda						
	6A	•	0	•	Errore termistore + sistema serranda						
	6F ○ • <b>①</b>				Guasto del telecomando semplice						
	94	•	•	•	Errore trasmissione interna	_					

Per i codici di errore indicati con un riquadro grigio, le unità continueranno a funzionare. Tuttavia si consiglia di controllare ed eventualmente riparare il sistema.

Codice di

### Indicazione codice di errore da scheda unità esterna

#### <Modalità monitoraggio>

Per entrare in modalità monitoraggio, premere il pulsante MODE (BS1) mentre si è in "Modalità impostazione 1".

### <Selezione voce da impostare>

Premere il pulsante SET (BS2) e visualizzare sul display a LED la voce da impostare.

### <Conferma dell'anomalia 1>

Premere il pulsante RETURN (BS3) per visualizzare la "prima cifra del codice" di errore.

#### <Conferma dell'anomalia 2>

Premere il pulsante SET (BS2) una volta per visualizzare la "seconda cifra del codice" di errore.

Descrizione

dettagliata

alla pagina seguente.

unità esterna

#### <Conferma dell'anomalia 3>

Premere il pulsante SET (BS2) una volta per visualizzare la "posizione dell'anomalia".

#### <Conferma dell'anomalia 4>

Premere il pulsante SET (BS2) una volta per visualizzare "master o slave 1 o slave 2" e la posizione dell'anomalia.

Premere il pulsante RETURN (BS3) e passare allo stato iniziale della "Modalità monitoraggio".

\* Premere il pulsante MODE (BS1) per ritornare in "Modalità di impostazione 1".

		errore
Anomalia fasatura rete DIII	Rilevamento della rete DIII	E1
Pressione di mandata anomala	HPS attivato	E3
Pressione di aspirazione anomala	Pe anomalo	E4
Blocco compressore	Rilevamento blocco compressore con Inverter	E5
Sovraccarico, sovracorrente, blocco anomalo	Rilevamento blocco motore CC del ventilatore 1	E7
del motore del ventilatore dell'unità esterna	Rilevamento blocco motore CC del ventilatore 2	
Anomalia valvola di espansione	EV1	E9
elettronica	EV3	
Guasto sensore temperatura aria esterna	Sensore Ta guasto (cortocircuito)	H9
Temperatura anomala sulla linea di mandata	Td anomalo	F3
Temperatura scambiatore di calore anomala	Carica eccessiva di refrigerante	F6
Guasto sensore temperatura linea di mandata	Sensore Tdi guasto (cortocircuito)	J3
Guasto sensore temperatura linea	Sensore Ts1 guasto (cortocircuito)	J5
di aspirazione	Sensore Ts2 guasto (cortocircuito)	
Guasto sensore temperatura scambiatore di calore	Sensore Tb guasto (cortocircuito)	J6
Anomalia sensore temperatura linea liquido	Guasto sensore TI (cortocircuito)	J7
Guasto sensore temperatura scambiatore di calore sottoraffr.	Guasto sensore Tsh (cortocircuito)	J9
Guasto sensore pressione di mandata	Guasto sensore Pc (cortocircuito)	JA
Guasto sensore pressione di aspirazione	Guasto sensore Pe (cortocircuito)	JC
Guasto scheda elettronica dell'Inverter	Guasto IPM	L1
	Anomalia offset sensore corrente	
	Anomalia IGBT	
	Guasto sensore di corrente	
	Anomalia sovratensione SP-PAM	
Aumento temperatura aletta radiante dell'Inverter	Sovratemperatura aletta radiante Inverter	L4
Sovracorrente uscita CC	Sovracorrente transitoria Inverter	L5
Interruttore termico elettronica	Interruttore termico 1 elettronico	L8
	Interruttore termico 2 elettronico	
	Fuori fase	
	Velocità in diminuzione dopo l'avviamento	
	Rilevamento fulmini	
Prevenzione stallo (tempo limite)	Prevenzione stallo (aumento di corrente)	L9
	Prevenzione stallo (avvio non corretto)	
	Forma d'onda anomala all'avvio	
	Fuori fase	
Errore di trasmissione tra Inverter e	Errore trasmissione Inverter	LC

Descrizione dell'anomalia

○: ON •: OFF •: Lampeggiante

Codice di	ı	Conf	erma	dell'a	anoma	alia 1			Conf	ferma	dell'a	anoma	alia 2			Conf	ferma	dell'a	noma	alia 3			Con	ferma	dell'a	noma	alia 4					
errore	H1P	H2P					H7P	H1P		НЗР				H7P	H1P		НЗР	H4P			H7P	H1P		_				H7P				
E1	•		1101	•	•	1101	•	•	1121	1101	•	•	•	•	•	0	•	•	•	•	•	•	0	0	•	•	1101	•				
E3	•					•		•			•	•	0	0	0		<b> </b>	•	•	•	•	•		T .	•	•	•					
E4	ł							0			•	0	•	•	0			•	•	•	•	•			•	•						
E5	ł							•			•	0	•	•	0			•	•	•	•	•			•	•						
E7	ł							•			•	0	0	0	0			•	•	•	•				•	0		*1				
	ı														0			_	_	_	_	0			•		·					
E9	ł							_			_			_	<u> </u>			•	•	•	0	0			•	0						
E9	ı							•			•	•	•	•	0			•	•	•	•	0			_	•						
110	⊢							_			_	-	_	_	0			•	•	•	•	0		_	0	•		.4				
H9								•			•	•	•	•	0			•	•	•	•	•			•	•	,	*1				
F3	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	;	*1				
F6	oxdot							•			•	•	•	•	0			•	•	•	•	•			•	•	•	•				
J3	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•						
J5	1							•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•						
	ı														•			•	•	•	•	•			•	•						
J6								•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•						
J7								•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	,	*1				
J9								•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•						
JA	1							•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•						
JC	1							0			0	0	•	•	0			•	•	•	•	0			•	•						
L1	1			•	•	•	•	0			•	•	•	0	0			•	•	•	•	0			•	•	•	•				
								0			•	•	•	0	0			•	•	•	•	0			•	•	•	0				
	l							0			•	•	•	0	0			•	•	•	•	•			•	•	0	•				
	l							•			•	•	•	0	0			•	•	•	•	•			•	•	0	0				
	l							0			•	•	•	0	0			•	•	•	•	•			•	0	•	•				
L4	1							0			•	0	•	•	0			•	•	•	•	0			•	•						
L5	1							0			•	0	•	•	0			•	•	•	•	•			•	•						
L8	1							0			0	•	•	•	0			•	•	•	•	0			•	•						
															0			•	•	•	•	•			•	•						
															•			•	•	•	•	•			•	•						
								L							•			•	•	•	•	•			•	•	;	*1				
L9								•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•						
																			•			•	•	•	•	•			•	•		
															•			•	•	•	•	•			•	•						
LC								•			•	•	•	•	0			•	•	•	•	•			•	•						

Visualizzazione della descrizione del guasto (prima cifra) Visualizzazione della descrizione del guasto (seconda cifra) Visualizzazione 1 dei dettagli del guasto Visualizzazione 2 dei dettagli del guasto

#### <Modalità monitoraggio>

Per entrare in modalità monitoraggio, premere il pulsante MODE (BS1) mentre si è in "Modalità impostazione 1".

### <Selezione voce da impostare>

Premere il pulsante SET (BS2) e visualizzare sul display a LED la voce da impostare.

#### <Conferma dell'anomalia 1>

Premere il pulsante RETURN (BS3) per visualizzare la "prima cifra del codice" di errore.

#### <Conferma dell'anomalia 2>

Premere il pulsante SET (BS2) una volta per visualizzare la "seconda cifra del codice" di errore.

#### <Conferma dell'anomalia 3>

Premere il pulsante SET (BS2) una volta per visualizzare la "posizione dell'anomalia".

### <Conferma dell'anomalia 4>

Premere il pulsante SET (BS2) una volta per visualizzare "master o slave 1 o slave 2" e la posizione dell'anomalia.

Premere il pulsante RETURN (BS3) e passare allo stato iniziale della "Modalità monitoraggio".

\* Premere il pulsante MODE (BS1) per ritornare in "Modalità di impostazione 1".

Descrizione	e dell'anomalia	Codice di errore
Fase aperta / Squilibrio tensione alimentazione	Squilibrio tensione alimentazione Inverter	P1
Guasto sensore temperatura aletta radiante Inverter	Termistore aletta Inverter guasto	P4
Mancanza di refrigerante	Allarme mancanza di refrigerante	U0
Tensione di alimentazione anomala	Tensione Inverter insufficiente	U2
	Errore di carica del condensatore nel circuito principale dell'Inverter	
	Anomalia dovuta a sovratensione SP-PAM	
	Anomalia dovuta a cortocircuito P-N	
Prova di funzionamento non effettuata		U3
Errore di trasmissione tra	Errore trasmissione I/O	U4
unità interna ed esterna	Errore trasmissione I/O	
Errore di trasmissione in un altro sistema	Anomalia sistema unità interna in altri sistemi o anomalia altro sistema unità interna nel proprio sistema	U9
Impostazioni locali errate	Guasto trasmissione sistema	UA
	Anomalia per collegamenti unità interne eccessivi	
	Malfunzionamento impostazione locale	1
	Anomalia refrigerante	
	Errore di connessione (unità BP)	
Funzionamento del sistema difettoso	Errore di cablaggio (errore indirizzo automatico)	UH
Conflitto fra tubazioni e collegamenti elettrici, nessuna impostazione per il sistema	Conflitto fra collegamenti elettrici e tubazioni	UF

Descrizione dettagliata alla pagina seguente.

Codice di	Conferma dell'anomalia 1				Conferma dell'anomalia 2					Conferma dell'anomalia 3					Conferma dell'anomalia 4													
errore	H1P	H2P	Н3Р	H4P	H5P	H6P	H7P	H1P	H2P	Н3Р	H4P	H5P	H6P	H7P	H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P	H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P
P1	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		:1
P4								•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	*	•
U0	•			•	•	•	•	0			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
U2								•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	0			•	•	*	:1
															•			•	•	•	•				•	•		
															•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
	1														•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
U3								•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
	1														•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
U4								•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
															•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
U9								•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
UA	1							•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
															•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
															•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
															•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
	]														•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
UH	1							•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
UF								•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•
Visualizzazione della descrizione del guasto (prima cifra)			del				della	sualizz descr	izione	del						azione del gu						sualizz ettagli						

# 3. Localizzazione guasti utilizzando le indicazioni del telecomando

# 3.1 "AD" Unità interna: Errore del dispositivo di protezione esterna

Display del telecomando

80

Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne


Metodo di rilevamento guasto


Presenza guasto se...

Cause possibili

- Attivazione del dispositivo di protezione esterna
- Impostazione locale errata
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna

Localizzazione guasti





122

Sostituire la scheda elettronica dell'unità interna.

(V2777)

### 3.2 "87" Unità interna: Guasto scheda elettronica

Display del telecomando

81

Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

Metodo di rilevamento guasto

Controllo dati da E2PROM.

Presenza guasto se...


Se la E<sup>2</sup>PROM non riceve correttamente i dati

E<sup>2</sup>PROM: Tipo di memoria non volatile. Il contenuto della memoria non viene cancellato in caso di interruzione di corrente.

Cause possibili

■ Guasto scheda elettronica dell'unità interna

## Localizzazione guasti



# 3.3 "#3" Unità interna: Guasto sistema di controllo livello di scarico condensa (S1L)

Display del	
telecomando	•

83

Modelli di unità compatibili

FXCQ, FXFQ, FXZQ, FXKQ, FXSQ, FXMQ, FXHQ (opzionale), FXAQ (opzionale)

Metodo di rilevamento guasto

Tramite rilevamento condizione OFF dell'interruttore a galleggiante


Presenza guasto se...

Se l'aumento del livello dell'acqua si mantiene entro i livelli previsti e l'interruttore a galleggiante si porta in posizione OFF.

Cause possibili

- Alimentazione 220~240 V non fornita
- Guasto dell'interruttore a galleggiante o del connettore di cortocircuito
- Guasto pompa di sollevamento condensa
- Otturazione della tubazione di scarico condensa, pendenza contraria, ecc.
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna
- Connessione lenta del connettore

## Localizzazione guasti



## 3.4 "85" Unità interna: Blocco motore ventilatore (M1F), sovraccarico

Display	del
telecom	ando

88

Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

Metodo di rilevamento guasto


Mancanza del segnale per il rilevamento del numero di giri dal motore del ventilatore


Presenza guasto se...

Se il numero dei giri non può essere rilevato anche in caso di massima tensione in uscita al ventilatore

Cause possibili

- Blocco motore del ventilatore
- Cavo scollegato o difettoso tra il motore del ventilatore e la scheda elettronica





### 3.5 "87" Unità interna: Guasto motore deflettore (M1S)

Displa	ay (	de	l
teleco	m	and	dc

87

Modelli di unità compatibili

FXCQ, FXKQ, FXZQ, FXHQ, FXUQ

Metodo di rilevamento guasto


Utilizza la funzione ON/OFF del finecorsa quando il motore gira.

Presenza guasto se...

Se il segnale ON/OFF del microinterruttore per la posizione non può essere invertito anche se il motore del deflettore è eccitato per la durata prevista (circa 30 secondi).

### Cause possibili

- Guasto al motore del deflettore
- Cavo di connessione difettoso (alimentazione e finecorsa)
- Guasto camma deflettore direzione flusso aria
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna



gq

### "89" Unità interna: Guasto elemento mobile della valvola 3.6 di espansione elettronica (Y1E)

Display del telecomando	<i>8</i> 9
Modelli di unità compatibili	Tutti i modelli di unità interne
Metodo di rilevamento guasto	


guasto se...

Presenza

Cause possibili

- Guasto elemento mobile della valvola di espansione elettronica
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna
- Guasto del cavo di connessione.

### Localizzazione quasti



(V2781)

\*1: Metodo di controllo della bobina per l'elemento mobile della valvola di espansione elettronica Scollegare la valvola di espansione elettronica dalla scheda e verificare la continuità elettrica tra i pin del connettore.

### (Normale)

Nr. pin	1. Bianco	2. Giallo	3. Arancio	4. Blu	5. Rosso	6. Marrone
1. Bianco		×	O Circa 300 Ω	×	O Circa 150 Ω	×
2. Giallo			×	O Circa 300 Ω	×	O Circa 150 Ω
3. Arancio				×	O Circa 150 Ω	×
4. Blu					×	O Circa 150 Ω
5. Rosso						×
6. Marrone						

O: Continuità

×: Non c'è continuità

# 3.7 "RF" Unità interna: Livello di scarico condensa oltre il limite consentito

Display	del
telecom	ando

RF

## Modelli di unità compatibili

FXCQ, FXSQ, FXKQ, FXMQ, FXDQ

# Metodo di rilevamento guasto

Vengono rilevate le perdite di acqua in base al funzionamento ON/OFF dell'interruttore a galleggiante mentre il compressore non è attivo.


### Presenza guasto se...

Se l'interruttore a galleggiante passa da ON a OFF mentre il compressore non è attivo.

### Cause possibili

- Perdite dall'umidificatore (accessorio opzionale)
- Anomalia nella tubazione di scarico condensa (pendenza contraria, ecc.)
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna

## Localizzazione guasti



# 3.8 "AJ" Unità interna: Malfunzionamento del dispositivo di regolazione della capacità

### Display del telecomando

RJ

## Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

# Metodo di rilevamento guasto

La capacità è determinata in base alla resistenza dell'adattatore di regolazione della capacità e alla memoria interna del circuito integrato sulla scheda elettronica dell'unità interna, oltre che dalla valutazione del valore (normale/anormale).

### Presenza guasto se...

#### Funzionamento e:


- 1. Se il codice della capacità non è contenuto nella memoria della scheda e l'adattatore di regolazione della capacità non è collegato.
- 2. Se viene impostata una capacità non compatibile con l'unità.

### Cause possibili

- Non è stato installato l'adattatore di regolazione della capacità.
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna

### Localizzazione guasti

Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.



# 3.9 "[4" Unità interna: Anomalia termistore (R2T) per scambiatore di calore

## Display del telecomando

CY

## Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

# Metodo di rilevamento guasto

Il rilevamento delle anomalie viene effettuato rilevando la temperatura tramite il termistore sullo scambiatore di calore.


## Presenza guasto se...


Se il termistore dello scambiatore è scollegato o cortocircuitato mentre l'unità è in funzione.

### Cause possibili

- Anomalia del termistore (R2T) sulla linea del liquido
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna

### Localizzazione guasti







\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

#### 3.10 "[5" Unità interna: Anomalia termistore (R3T) linea gas

#### Display del telecomando

*C*5

### Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

## Metodo di rilevamento guasto

Il rilevamento delle anomalie viene effettuato rilevando la temperatura tramite il termistore sulla linea del gas.


### Presenza guasto se...


Se il termistore della linea del gas è scollegato o cortocircuitato mentre l'unità è in funzione.

#### Cause possibili

- Anomalia termistore (R3T) unità interna per linea gas
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna

#### Localizzazione guasti







\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

134

## 3.11 "[3" Unità interna: Anomalia termistore (R1T) per aspirazione aria

#### Display del telecomando

£9

### Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

## Metodo di rilevamento guasto

Il rilevamento delle anomalie viene effettuato rilevando la temperatura tramite il termistore di temperatura sulla linea di aspirazione.

#### Presenza guasto se...

Se il termistore di temperatura sulla linea di aspirazione è scollegato o cortocircuitato mentre l'unità è in funzione.


#### Cause possibili

- Anomalia termistore (R1T) unità interna per aspirazione aria
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna

### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.



3

\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

#### 3.12 "[R" Unità interna: Anomalia termistore per mandata aria

#### Display del telecomando

*CR* 

### Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

## Metodo di rilevamento guasto

Il rilevamento delle anomalie viene effettuato rilevando la temperatura tramite il termistore di temperatura sulla linea di mandata.

### Presenza guasto se...

Se il termistore di temperatura sulla linea di mandata è scollegato o cortocircuitato mentre l'unità è in funzione.


#### Cause possibili

- Anomalia termistore unità interna per mandata aria
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna

#### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.



**E** 

\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

## 3.13 "[]" Unità interna: Anomalia sensore termostato sul telecomando

### Display del telecomando

ĹЛ

### Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

## Metodo di rilevamento guasto

Il rilevamento delle anomalie viene effettuato rilevando la temperatura tramite il termistore di temperatura sul telecomando. (Nota 1)

#### Presenza guasto se...

Se il termistore di temperatura sul telecomando è scollegato o cortocircuitato mentre l'unità è in funzione.

#### Cause possibili

- Guasto del termistore sul telecomando
- Guasto della scheda elettronica del telecomando

### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore **Attenzione** di alimentazione per evitare danni ai componenti.



(V2787)



In caso di anomalia del termistore sul telecomando, sarà possibile utilizzare il termistore sull'aspirazione dell'aria dell'unità interna.



\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

#### 3.14 "E?" Unità esterna: Guasto scheda elettronica

Display del telecomando

EI

Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

Metodo di rilevamento guasto

Controllo dati da E2PROM

Presenza guasto se...


Se la E<sup>2</sup>PROM non riceve correttamente i dati

E<sup>2</sup>PROM: Tipo di memoria non volatile. Il contenuto della memoria non viene cancellato in caso di interruzione di corrente.

Cause possibili

■ Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)

#### Localizzazione guasti



(V3064)

#### 3.15 "E3" Unità esterna: Attivazione del pressostato di alta

### Display del telecomando

*E3* 

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

Le anomalie vengono rilevate quando il contatto della protezione alta pressione si apre.

### Presenza guasto se...

L'errore viene generato quanto il conteggio attivazione pressostato di alta raggiunge il numero specifico per la modalità funzionamento.


(Riferimento) Pressione operativa del pressostato di alta


Pressione operativa: 4,0 MPa Pressione di ripristino: 3,0 MPa

#### Cause possibili


- Attivazione del pressostato di alta dell'unità esterna
- Guasto pressostato di alta
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)
- Interruzione di corrente transitoria
- Guasto sensore di alta pressione

#### Localizzazione guasti





- \*1: Effettuare un confronto tra la tensione del sensore di pressione (\*4) e quella letta sul manometro della pressione.
  - (Per quanto riguarda la tensione del sensore di pressione, effettuare una misurazione della tensione al connettore, quindi convertirla in pressione secondo le informazioni a pag. 225.)
- \*2: Effettuare un confronto tra il valore dell'alta pressione misurato con il Service Checker e la tensione del sensore di pressione (vedere \*1).
- \*3: Effettuare una misurazione della tensione del sensore pressione.



Effettuare una misurazione della tensione CC tra questi fili. (\*4)

#### 3.16 "E4" Unità esterna: Attivazione sensore bassa pressione

Display del
telecomando

EY

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

Metodo di rilevamento guasto

Rilevata anomalia nel valore della pressione con sensore bassa pressione.


Presenza guasto se...

L'errore viene generato quando la bassa pressione scende al di sotto della pressione specifica. Pressione operativa: 0,07 MPa

#### Cause possibili


- Calo anormale della bassa pressione (inferiore a 0,07 MPa)
- Guasto sensore bassa pressione.
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)
- Valvola di intercettazione non aperta.

#### Localizzazione guasti



- \*1: Effettuare un confronto tra la tensione del sensore di pressione (\*4) e quella letta sul manometro della pressione.
  - (Per quanto riguarda la tensione del sensore di pressione, effettuare una misurazione della tensione al connettore, quindi convertirla in pressione secondo le informazioni a pag. 225.)
- \*2: Effettuare un confronto tra il valore della bassa pressione misurato con il Service Checker e la tensione del sensore di pressione (vedere \*1).
- \*3: Effettuare una misurazione della tensione del sensore pressione.

a pag. 194, eliminare le cause che hanno determinato la riduzione della bassa pressione.



142

#### 3.17 "E5" Blocco motore compressore con Inverter

#### Display del telecomando

**E**5

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

La scheda dell'Inverter preleva il segnale di posizione dalla linea UVW collegata tra l'Inverter e il compressore e viene rilevato un malfunzionamento quando si osservano anomalie nella forma d'onda della corrente di fase.


### Presenza guasto se...


Questo malfunzionamento si verifica quando il motore del compressore con Inverter non si avvia anche in modalità di avviamento forzato.

#### Cause possibili

- Blocco compressore
- Alto differenziale di pressione (0,5 MPa o superiore)
- Cablaggio UVW non corretto
- Guasto scheda elettronica dell'Inverter
- Valvola di intercettazione chiusa.

### Localizzazione guasti





(V2793)

#### 3.18 "E7" Guasto motore ventilatore dell'unità esterna

#### Display del telecomando

#### *E*7

### Modelli di unità compatibili

#### RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

Il guasto al gruppo motore ventilatore viene rilevato in base alla velocità del ventilatore misurata dal circuito integrato ad effetto di Hall mentre il motore del ventilatore è in funzione.

### Presenza guasto se...

- Quando il ventilatore gira ad una velocità inferiore a quella prevista per 6 secondi o più se sono soddisfatte le condizioni di funzionamento per il motore del ventilatore
- Quando si rileva un malfunzionamento per 4 volte, l'unità viene arrestata.


#### Cause possibili

- Guasto del motore del ventilatore
- Connettore del cavo tra il motore del ventilatore e la scheda elettronica scollegato, oppure connettore difettoso
- Il ventilatore non gira a causa della presenza di corpi estranei
- Condizioni di azzeramento: Funzionamento per 5 minuti (normale)
- Fase aperta L1 o fase aperta N.

#### Localizzazione guasti




Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.




## 3.19 "E9" Unità esterna: Guasto elemento mobile della valvola di espansione elettronica (Y1E, Y3E)

Display del telecomando	<i>E9</i>				
Modelli di unità compatibili	RXYSQ4~6P				
Metodo di	Controllo collegamento del connettore				
rilevamento guasto	Controllo continuità bobina valvola di espansione elettronica				
Presenza guasto se	Viene generato un errore per mancanza di alimentazione sul comune quando l'unità è sotto tensione.				
Cause possibili	■ Guasto elemento mobile della valvola di espansione elettronica				
-	■ Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)				
	■ Guasto del cavo di connessione.				

### Localizzazione guasti



\*Effettuare una misurazione della resistenza tra i pin del connettore e assicurarsi che il valore ottenuto rientri nell'intervallo da 40 a 50  $\Omega$ .



(V3067)

## 3.20 "F3" Unità esterna: Temperatura linea di mandata anormale

### Display del telecomando

F3

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

L'anormalità viene rilevata in base alla temperatura misurata dal sensore di temperatura sulla linea di mandata.


#### Presenza guasto se...

Se la temperatura della linea di mandata raggiunge livelli anomali Se la temperatura della linea di mandata aumenta improvvisamente

#### Cause possibili

- Guasto sensore temperatura linea di mandata
- Guasto connessione del sensore temperatura linea di mandata
- Guasto scheda elettronica unità esterna

#### Localizzazione guasti





\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

#### 3.21 "F5" Unità esterna: Quantità eccessiva di refrigerante

#### Display del telecomando

F5

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

Rilevata carica eccessiva di refrigerante utilizzando la temperatura del dispositivo antighiaccio dello scambiatore di calore durante un controllo.

### Presenza guasto se...

Quando la quantità di refrigerante, calcolata utilizzando la temperatura del dispositivo antighiaccio dello scambiatore di calore durante una prova, supera i valori standard.


#### Cause possibili

- Quantità eccessiva di refrigerante
- Allineamento non corretto del termistore dello scambiatore
- Termistore dello scambiatore di calore difettoso

### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.



(V2797)



\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

#### 3.22 "H9" Unità esterna: Guasto termistore per aria esterna (R1T)

#### Display del telecomando

H9

Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

Metodo di rilevamento guasto

Rilevato guasto sulla base della temperatura misurata dal termistore aria esterna.

Presenza guasto se...

Quando il termistore di temperatura aria esterna ha un cortocircuito o un circuito aperto.


Cause possibili

- Anomalia termistore (R1T) per aria esterna
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)

### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.





\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

#### 3.23 "IJ∃" Unità esterna: Guasto termistore linea di mandata (R2T)

#### Display del telecomando

J3

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

Il rilevamento delle anomalie viene effettuato in base alla temperatura misurata dal termistore di temperatura sulla linea di mandata.

### Presenza guasto se...

Se si rileva un cortocircuito o un circuito aperto nel termistore di temperatura della linea di mandata.


#### Cause possibili

- Anomalia termistore (R2T) per la linea di mandata dell'unità esterna
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)

### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.





\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 226.

## 3.24 "J5" Unità esterna: Anomalia termistore (R3T, R5T) per aspirazione linea 1, 2

Display del telecomando

J5

Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

Metodo di rilevamento guasto

Il rilevamento delle anomalie viene effettuato in base alla temperatura misurata dal termistore sulla linea di aspirazione 1, 2.

Presenza guasto se...

Se si rileva un cortocircuito o un circuito aperto nel termistore della linea di aspirazione 1, 2.


Cause possibili

- Anomalia termistore (R3T, R5T) per la linea di aspirazione dell'unità esterna
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)

### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.





\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

## 3.25 "J5" Unità esterna: Anomalia termistore (R6T) per scambiatore di calore unità esterna

Display del telecomando

J8

Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

Metodo di rilevamento guasto

Il rilevamento delle anomalie viene effettuato in base alla temperatura misurata dal termistore sullo scambiatore.


Presenza guasto se...


Se si rileva un cortocircuito o un circuito aperto nel termistore di temperatura dello scambiatore.

Cause possibili

- Termistore (R6T) difettoso sullo scambiatore di calore unità esterna
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)

#### Localizzazione guasti





(V3074)



\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

## 3.26 "⅃フ" Unità esterna: Anomalia termistore (R7T) per linea liquido unità esterna

Display del telecomando

77

Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

Metodo di rilevamento guasto

Rilevato guasto sulla base della temperatura misurata dal termistore sulla linea del liquido.


Presenza guasto se...


Se si rileva un cortocircuito o un circuito aperto nel termistore di temperatura dello scambiatore.

Cause possibili

- Anomalia termistore (R7T) per la linea del liquido dell'unità esterna
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)

#### Localizzazione guasti





(V3074)



\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

## 3.27 "Jg" Unità esterna: Anomalia termistore linea gas dello scambiatore di calore di sottoraffreddamento (R4T)

#### Display del telecomando

J9

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

Il rilevamento delle anomalie viene effettuato in base alla temperatura misurata dal termistore sulla linea del gas dello scambiatore di sottoraffreddamento.

#### Presenza guasto se...

Se il termistore sulla linea gas dello scambiatore di sottoraffreddamento è in cortocircuito o il relativo circuito è aperto.


#### Cause possibili

- Anomalia termistore linea del gas scambiatore sottoraffreddamento (R4T)
- Guasto scheda elettronica unità esterna

### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.



(V3075)



\* Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.

#### 3.28 "JR" Unità esterna: Anomalia sensore alta pressione

#### Display del telecomando

JЯ

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

Le anomalie vengono rilevate in base alla pressione misurata dal sensore di alta pressione.

### Presenza guasto se...

Se il sensore di alta pressione ha un cortocircuito o un circuito aperto.


#### Cause possibili

- Guasto sensore alta pressione.
- Collegamento errato del sensore bassa pressione.
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna.


### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.



#### \*1: Punto di misurazione della tensione



\*2: Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche del sensore di pressione, tensione / pressione a pag. 227.

#### 3.29 "Jℂ" Unità esterna: Anomalia sensore bassa pressione

#### Display del telecomando

JL

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

Le anomalie vengono rilevate in base alla pressione misurata dal sensore di bassa pressione.


### Presenza guasto se...


Se il sensore di bassa pressione ha un cortocircuito o un circuito aperto.

#### Cause possibili

- Guasto sensore bassa pressione.
- Collegamento errato del sensore alta pressione.
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna.


### Localizzazione guasti





(V2808)

#### \*1: Punto di misurazione della tensione



G

\*2: Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche del sensore di pressione, tensione / pressione a pag. 227.

#### 3.30 "Li" Unità esterna: Anomalia scheda

### Display del telecomando

LI

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

- Rileva i malfunzionamenti dovuti al valore corrente durante l'uscita della forma d'onda prima dell'avviamento del compressore.
- Rileva i malfunzionamenti dovuti al valore del sensore di corrente durante il funzionamento sincronizzato al momento dell'avviamento.

### Presenza guasto se...

- In caso di sovracorrente (OCP) durante l'uscita della forma d'onda
- In caso di malfunzionamento del sensore di corrente durante il funzionamento sincronizzato
- In caso di guasto IGBT


#### Cause possibili

- Scheda elettronica dell'unità esterna (A1P) difettosa
  - Guasto IPM
  - · Guasto sensore di corrente
  - Guasto IGBT o circuito azionamento

### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.



## 3.31 "L4" Unità esterna: Temperatura eccessiva nell'aletta radiante dell'Inverter

Display del telecomando

LY

Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

Metodo di rilevamento guasto


La temperatura dell'aletta è misurata dal termistore sull'aletta radiante stessa.

Presenza guasto se...

Se la temperatura dell'aletta radiante Inverter supera i 83 °C.

Cause possibili

- Attivazione del termico aletta (si attiva oltre i 83 °C)
- Guasto scheda elettronica Inverter (A2P)
- Termistore sull'aletta difettoso



#### 3.32 "L5" Unità esterna: Anomalia compressore con Inverter

#### Display del telecomando

L5

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

Le anomalie vengono rilevate in base alla corrente presente nel transistor di potenza.

### Presenza guasto se...

Se una quantità eccessiva di corrente raggiunge il transistor di potenza. (Anche le sovracorrenti transitorie ne causano l'attivazione).

#### Cause possibili


- Guasto bobina motore compressore (scollegata, isolamento difettoso)
- Anomalia all'avvio del compressore (blocco meccanico)
- Guasto scheda elettronica Inverter (A2P)

### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.

#### Ispezione compressore



Viene visualizzata una tensione più elevata di quella reale quando si controlla la tensione di uscita dell'Inverter con un tester.

#### 3.33 "L8" Unità esterna: Corrente anomala Inverter

#### Display del telecomando

L8

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

Le anomalie vengono rilevate in base alla corrente presente nel transistor di potenza.

### Presenza guasto se...

Se si rileva un sovraccarico nel compressore.

#### Cause possibili


- Sovraccarico compressore
- Bobina motore compressore scollegata
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A2P)

#### Localizzazione guasti



Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.

Controllo corrente in uscita



(V3184)

#### 3.34 "L9" Unità esterna: Errore avviamento Inverter

#### Display del telecomando

L9

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

Le anomalie vengono rilevate in base alla corrente presente nel transistor di potenza.


### Presenza guasto se...


Se si rileva un sovraccarico nel compressore all'avvio

#### Cause possibili

- Compressore difettoso
- Avvio con differenziale di pressione
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A2P)

### Localizzazione guasti





## 3.35 "LC" Unità esterna: Errore di trasmissione tra Inverter e scheda di controllo

#### Display del telecomando

LC

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto


Verificare lo stato della comunicazione tra la scheda Inverter e la scheda di controllo del microprocessore.

#### Presenza guasto se...

Se in certi periodi la comunicazione tra le unità non è corretta.

#### Cause possibili

- Anomalia del collegamento tra il microcomputer a Inverter e il microcomputer di controllo unità esterna
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)
- Fattore esterno (interferenze, ecc.)






Tabella 1 Combinazione di schede elettroniche

	Tipo di controllo Scheda elettronica	Tipo di Inverter Scheda elettronica				
RXYSQ4P7Y1B RXYSQ5P7Y1B RXYSQ6P7Y1B	EC0640-1	PC0625-1				
RXYSQ4P7Y1BH RXYSQ5P7Y1BH RXYSQ6P7Y1BH	EC0640-2	PC0625-2				

## 3.36 "Pi" Unità esterna: Alta tensione condensatore nel circuito principale dell'Inverter

#### Display del telecomando

Pi

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

## Metodo di rilevamento guasto

Viene rilevata un'anomalia in base alla forma d'onda della tensione del condensatore circuito principale integrato nell'Inverter.

#### Presenza guasto se...

Se la forma d'onda della tensione precedentemente indicata è identica alla forma d'onda della fase aperta dell'alimentazione.

#### Cause possibili


- Difetto del condensatore del circuito principale
- Cablaggio circuito principale non corretto
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A2P)
- Sbilanciamento delle tensioni fase-fase
- Fase aperta

### Localizzazione guasti



Attenzione


Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.




# 3.37 "UD" Unità esterna: Caduta bassa pressione dovuta a mancanza di refrigerante o ad un guasto della valvola di espansione elettronica

Display del telecomando	UO				
Modelli di unità compatibili	RXYSQ4~6P				
Metodo di rilevamento guasto	La mancanza di gas viene rilevata dal termistore di temperatura sulla linea di mandata e sulla base della temperatura di saturazione a bassa pressione.				
Presenza guasto se	Il microprocessore misura e valuta se nel sistema manca il refrigerante. ★Il sistema non stabilisce la presenza di questa anomalia mentre l'unità è in funzione.				
Cause possibili	<ul> <li>Mancanza di gas od ostruzione del circuito frigorifero (tubazioni non corrette)</li> <li>Guasto sensore pressione</li> <li>Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)</li> <li>Termistore R3T difettoso</li> </ul>				

### Localizzazione guasti



#### \*2: Punto di misurazione della tensione





- \*1: Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche di temperatura e resistenza a pag. 225.
- \*2: Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche del sensore di pressione, tensione / pressione a pag. 227.

#### 3.38 "U⊋" Alimentazione insufficiente o anomalia transitoria

Displ	ay	de	I
telec	om	an	do

U2

### Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

Metodo di rilevamento guasto


Rilevamento della tensione del condensatore circuito principale integrato nell'Inverter e della tensione di alimentazione.

Presenza guasto se... Se si rileva una tensione anomala nel condensatore del circuito principale integrato nell'Inverter e una tensione di alimentazione anomala.

#### Cause possibili

- Alimentazione insufficiente
- Interruzione di corrente transitoria
- Guasto motore ventilatore dell'unità esterna
- Guasto scheda elettronica dell'inverter unità esterna (A2P)

### Localizzazione guasti







\*1: Controllo transistor di alimentazione dell'Inverter: Far riferimento alle informazioni a pag. 228, 229.

\*Controllo N. 3: Far riferimento alle informazioni a pag. 195.

#### 3.39 "U3" Controllo del funzionamento non eseguito

Display del telecomando

IJЗ

Modelli di unità compatibili

RXYSQ4~6P

Metodo di rilevamento guasto

Controllo del funzionamento eseguito o non eseguito


Presenza guasto se...

Viene rilevata un'anomalia se l'unità si avvia senza effettuare i controlli previsti all'avvio.

Cause possibili

■ Controllo funzionamento non effettuato.

#### Localizzazione guasti



(V3052)

#### 3.40 "UY" Errore di trasmissione tra unità interna ed esterna

Display del telecomando

ЦЧ

Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

RXYSQ4~6P

Metodo di rilevamento guasto

Il microcomputer verifica se la trasmissione tra le unità interne ed esterne è normale.


Presenza guasto se...

Se non c'è normale trasmissione per un certo periodo di tempo

Cause possibili

- Errore di cablaggio, corto circuito o scollegamento F1 e F2 tra unità interna-esterna o esterna-esterna
- Alimentazione unità esterna OFF
- Indirizzo di sistema non corrispondente
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna

## Localizzazione guasti



G

\* Controllo N. 3: Far riferimento alle informazioni a pag. 195.

## 3.41 "U5" Errore di trasmissione tra telecomando e unità interna

### Display del telecomando

115

## Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

# Metodo di rilevamento guasto

In caso di controllo con 2 telecomandi, verificare il sistema utilizzando il microcomputer per determinare se la trasmissione di segnali tra unità interna e telecomando (master e slave) è normale.


### Presenza guasto se...

La normale trasmissione non continua per il periodo di tempo previsto.

#### Cause possibili

- Errore di trasmissione tra telecomando e unità interna
- Collegamento di due telecomandi configurati come principali (in caso di controllo a 2 telecomandi)
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna
- Guasto della scheda elettronica del telecomando
- Errore di trasmissione dovuto a interferenze

#### Localizzazione guasti



## 3.42 "U8" Errore di trasmissione tra telecomando master e slave

### Display del telecomando

118

## Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

# Metodo di rilevamento guasto

In caso di controllo con 2 telecomandi, verificare l'impianto utilizzando il microcomputer per determinare se la trasmissione di segnali tra unità interna e telecomando (master e slave) è normale.


### Presenza guasto se...


La normale trasmissione non continua per il periodo di tempo previsto.

#### Cause possibili

- Errore di trasmissione tra telecomando master e slave
- Collegamento tra telecomandi slave
- Guasto della scheda elettronica del telecomando

#### Localizzazione guasti






172

# 3.43 "U9" Errore di trasmissione tra unità interna ed esterna sullo stesso sistema

Display del telecomando	US
Modelli di unità compatibili	Tutti i modelli di unità interne
Metodo di rilevamento guasto	
Presenza guasto se	
Cause possibili	<ul> <li>Errore di trasmissione all'interno o all'esterno di altri sistemi</li> <li>Anomalia della valvola di espansione elettronica nell'unità interna di un altro sistema</li> <li>Guasto scheda elettronica dell'unità interna di un altro sistema</li> <li>Collegamento non corretto del cablaggio di trasmissione tra unità interna ed esterna</li> </ul>



### 3.44 "UR" Numero eccessivo di unità interne

### Display del telecomando

UR

## Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

Metodo di rilevamento guasto

Presenza guasto se...

#### Cause possibili


- Numero di unità interne collegate eccessivo
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)
- Il tipo di refrigerante utilizzato dall'unità interna non è lo stesso di quella esterna.
- La scheda elettronica dell'unità esterna non è stata configurata dopo la sostituzione con una di ricambio.

### Localizzazione guasti



Attenzione


Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.



\* Il numero di unità interne che può essere collegato ad una singola unità esterna dipende dal tipo di unità esterna.

### 3.45 "UE" Duplicazione indirizzo del telecomando centralizzato

Display del telecomando	UC
Modelli di unità compatibili	Tutti i modelli di unità interne
Metodo di rilevamento guasto	
Presenza guasto se	
Cause possibili	<ul> <li>Duplicazione indirizzo del telecomando centralizzato</li> <li>Guasto scheda elettronica dell'unità interna</li> </ul>



## 3.46 "UE" Errore di trasmissione tra telecomando centralizzato e unità interna

Display del telecomando

UE

Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne Dispositivo di controllo centralizzato

Metodo di rilevamento guasto


Il microcomputer verifica se la trasmissione tra l'unità interna e il telecomando centralizzato è normale.

Presenza guasto se...

Se non c'è normale trasmissione per un certo periodo di tempo

Cause possibili

- Problema di comunicazione tra l'unità interna e i dispositivi opzionali per il controllo centralizzato
- Connettore per l'impostazione del dispositivo master scollegato.
- Guasto scheda elettronica del telecomando centralizzato
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna



### 3.47 "UF" Sistema non ancora impostato

### Display del telecomando

LIF

## Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne RXYSQ4~6P

# Metodo di rilevamento guasto

Nelle operazioni di controllo, il numero di unità interne in termini di trasmissione non corrisponde a quello delle unità interne per le quali la temperatura è cambiata.


## Presenza guasto se...


Il malfunzionamento viene determinato non appena viene rilevata l'anomalia sopraindicata attraverso il controllo dei collegamenti errati delle unità del sistema durante la prova di funzionamento.

#### Cause possibili

- Collegamento errato del cablaggio di trasmissione tra unità interne-esterne ed esterne-esterne
- Mancata esecuzione della prova di funzionamento
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna
- Valvola di intercettazione chiusa

## Localizzazione guasti







L'operazione di controllo del cablaggio potrebbe non avere esito positivo se l'unità esterna è stata spenta per più di 12 ore, o se non viene eseguita dopo aver attivato tutte le unità interne collegate in modalità ventilazione per almeno un'ora.

# 3.48 "IJH" Malfunzionamento del sistema, indirizzo del circuito frigorifero non definito

Display del telecomando

UH

Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne

RXYSQ4~6P

Metodo di rilevamento guasto


Presenza guasto se...

Cause possibili

- Collegamento non corretto del cablaggio di trasmissione tra unità esterne e relativo adattatore di controllo
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna
- Guasto scheda elettronica dell'unità esterna (A1P)

## Localizzazione guasti

Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.



180

# 4. Localizzazione guasti utilizzando le indicazioni del telecomando centralizzato

## 4.1 "UE" Errore di trasmissione tra telecomando centralizzato e unità interna

Display del telecomando

UE

Modelli di unità compatibili

Tutti i modelli di unità interne Telecomando centralizzato

Metodo di rilevamento guasto

Il microcomputer verifica se la trasmissione tra l'unità interna e il telecomando centralizzato è normale.


Presenza guasto se...

Se non c'è normale trasmissione per un certo periodo di tempo

#### Cause possibili

- Problema di comunicazione tra l'unità interna e i dispositivi opzionali per il controllo centralizzato
- Connettore per l'impostazione del dispositivo master scollegato.
- Guasto scheda elettronica del telecomando centralizzato
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna

## Localizzazione guasti



(V2832)

### 4.2 "///" Guasto scheda elettronica

Display del telecomando	M
Modelli di unità compatibili	Telecomando centralizzato
Metodo di rilevamento guasto	
Presenza guasto se	
Cause possibili	■ Guasto scheda elettronica del telecomando centralizzato
Localizzazione guasti	Sostituire la scheda elettronica del telecomando centralizzato.

# 4.3 "#8" Errore di trasmissione tra i dispositivi di comando opzionali per il controllo centralizzato

Display del telecomando

*n*8

Modelli di unità compatibili

Telecomando centralizzato


Metodo di rilevamento guasto

Presenza guasto se...

Cause possibili

- Errore di trasmissione tra i dispositivi di comando opzionali per il controllo centralizzato
- Guasto scheda elettronica del dispositivo di comando opzionale per il controllo centralizzato

## Localizzazione guasti




(V2833)

ad accendere e spegnere utilizzando ciascun dispositivo opzionale per il controllo centralizzato e a sostituire la scheda del dispositivo che non è in grado di controllare l'unità interna.

# 4.4 "##" Incompatibilità tra i dispositivi di comando opzionali per il controllo centralizzato

Display del telecomando	ПА
Modelli di unità compatibili	Telecomando centralizzato
Metodo di rilevamento guasto	
Presenza guasto se	
Cause possibili	<ul> <li>Combinazione non corretta dei dispositivi di comando opzionali per il controllo centralizzato</li> <li>È stato collegato più di un dispositivo master</li> <li>Guasto scheda elettronica del dispositivo di comando opzionale per il controllo centralizzato</li> </ul>

## Localizzazione guasti



(V2834

(V2835)

### 4.5 "MC" Indirizzo doppio, impostazione non corretta

Display del telecomando	МС
Modelli di unità compatibili	Telecomando centralizzato
Metodo di rilevamento guasto	
Presenza guasto se	
Cause possibili	■ Duplicazione indirizzo del telecomando centralizzato
Localizzazione guasti	Prima di collegare o scollegare la spina, disinserire l'interruttore di alimentazione per evitare danni ai componenti.  Sono collegati due o più telecomandi centralizzati?  Scollegare tutti i telecomandi centralizzati meno uno, quindi ripristinare la tensione del
	NO telecomando centralizzato.
	Ripristinare la tensione del telecomando centralizzato.

# 5. Localizzazione guasti utilizzando le indicazioni del dispositivo di comando ON/OFF unificato

### 5.1 Spia di funzionamento lampeggiante

Display del
telecomando

La spia di funzionamento lampeggia

Modelli di unità compatibili


Tutti i modelli di unità interne Controllo ON/OFF unificato

Metodo di rilevamento guasto

Presenza guasto se...

Cause possibili

- Errore di trasmissione tra dispositivo di comando opzionale e unità interna
- Connettore per l'impostazione del dispositivo master scollegato
- Guasto dispositivo di comando ON/OFF unificato
- Guasto scheda elettronica dell'unità interna
- Anomalia del condizionatore



# 5.2 Il messaggio "Sotto controllo integrato del computer host" lampeggia (lampeggio singolo ripetuto)

Displ	ay	de	ı
telec	om	an	do

"Sotto controllo integrato del computer host" (lampeggio singolo ripetuto)

Modelli di unità compatibili

Controllo ON/OFF unificato


Dispositivo di comando centralizzato, timer programmatore


Metodo di rilevamento guasto

Presenza guasto se...

Cause possibili

- Duplicazione indirizzo del telecomando centralizzato.
- Combinazione non corretta dei dispositivi di comando opzionali per il controllo centralizzato
- Collegamento di più di un dispositivo master
- Errore di trasmissione tra i dispositivi di comando opzionali per il controllo centralizzato
- Guasto scheda elettronica del dispositivo di comando opzionale per il controllo centralizzato





(V2843)

deve essere sostituito.

# 5.3 Il messaggio "Sotto controllo integrato del computer host" lampeggia (lampeggio doppio ripetuto)

Display del telecomando

"Sotto controllo integrato del computer host" (lampeggio doppio ripetuto)

Modelli di unità compatibili

Dispositivo di comando ON/OFF unificato


Metodo di rilevamento guasto

Presenza guasto se...

Cause possibili

- L'indirizzo di controllo centralizzato (nr. gruppo) per l'unità interna non è stato impostato.
- Impostazione dell'indirizzo sbagliato
- Collegamento di trasmissione non corretto


### Localizzazione guasti



192

#### [CONTROLLO 1] Verificare le cause dell'aumento nell'alta pressione

Facendo riferimento all'analisi dell'albero dei guasti (FTA) mostrato di seguito, controllare i punti in errore.




<sup>\*1:</sup> In modalità raffreddamento, è normale che la valvola di espansione elettronica dell'unità esterna (EV1) sia completamente aperta.

C: SDK04009

<sup>\*2:</sup> In modalità riscaldamento, la valvola di espansione elettronica dell'unità interna è utilizzata per il "controllo grado sottoraffreddamento".

#### [CONTROLLO 2] Verificare le cause del calo nella bassa pressione

Facendo riferimento all'analisi dell'albero dei guasti (FTA) mostrato di seguito, controllare i punti in errore.




- \*1: Per dettagli sul controllo della capacità del compressore in modalità raffreddamento, fare riferimento a "Controllo PI del compressore" a pag. 42.
- \*2: Il "Controllo protezione bassa pressione" comprende il controllo protezione bassa pressione e il controllo bypass gas caldo. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 53.
- \*3: In modalità raffreddamento, la valvola di espansione elettronica dell'unità interna è utilizzata per il "controllo grado surriscaldamento".
- \*4: In modalità riscaldamento, la valvola di espansione elettronica dell'unità esterna (EV1) è utilizzata per il "controllo grado surriscaldamento dello scambiatore di calore unità esterna".
  (Per ulteriori dettagli, vedere pagina 43.)

C: SDK04009

#### [CONTROLLO 3] Controllare il connettore del motore del ventilatore

- (1) Togliere tensione.
- (2) Con il connettore del motore ventilatore (lato motore) scollegato, misurare la resistenza tra ciascun pin, quindi assicurarsi che la resistenza sia superiore al valore menzionato nella seguente tabella.



Punto di misurazione	Valutazione
1 - 4	1 M $\Omega$ o superiore
2 - 4	100 k $\Omega$ o superiore
3 - 4	100 $\Omega$ o superiore
4 - 7	100 kΩ o superiore

# Sezione 8 Appendice

Ί.	Scne	emi delle tubazioni	198
	1.1	Unità esterna	198
	1.2	Unità interna	199
2.	Sch	emi Elettrici	202
	2.1	Unità esterna	202
	2.2	Collegamenti elettrici locali	203
		Unità interna	
3.	Elen	co di opzioni	218
	3.1	Elenco di opzioni dei telecomandi	218
		Elenco di opzioni per unità esterne	
4.	Esei	npio di collegamento	222
5.	Cara	atteristiche di resistenza e temperatura del termistore	225
6.	Sen	sore pressione	227
		odo di sostituzione dei moduli transistor potenza Inverter	


Schemi delle tubazioni SilTBE34-703

### 1. Schemi delle tubazioni

### 1.1 Unità esterna

RXYSQ4 / 5 / 6P7Y1B


D052628



SiITBE34-703 Schemi delle tubazioni

### 1.2 Unità interna

#### FXCQ, FXFQ, FXZQ, FXKQ, FXSQ, FXMQ, FXHQ, FXAQ, FXLQ, FXNQ



DU220-602J


Codice	Nome	Codice	Funzione principale	
(1)	Valvola di espansione elettronica	V1E Utilizzata per il controllo del grado di surriscaldamento ir modalità raffreddamento o del grado di sottoraffreddame in modalità riscaldamento.		
(2)	Termistore temperatura aria di aspirazione	R1T	Utilizzato per il controllo del termostato.	
(3)	Linea liquido	R2T Utilizzata per il controllo del grado di surriscaldamento modalità raffreddamento o del grado di sottoraffreddam in modalità riscaldamento.		
(4)	Linea gas R3T Utilizzata per il controllo del grado di surriscald modalità raffreddamento.		Utilizzata per il controllo del grado di surriscaldamento in modalità raffreddamento.	

(mm.)

Capacità	GAS	Liquido
20 / 25 / 32 / 40 / 50M(A)	φ12,7	φ6,4
63 / 80 / 100 / 125M(A)	φ15,9	φ9,5

Schemi delle tubazioni SilTBE34-703

#### **FXDQ**



4D043864H

#### ■ Diametri attacco raccordo refrigerante


(mm.)

Modello	Gas	Liquido
FXDQ20 / 25 / 32 / 40 / 50	φ12,7	φ6,4
FXDQ63	φ15,9	φ9,5

SiITBE34-703 Schemi delle tubazioni


#### FXUQ + BEVQ

#### Unità interna



4D037995F

#### Unità di collegamento






### 2. Schemi Elettrici

#### 2.1 Unità esterna

#### RXYSQ4 / 5 / 6P7Y1B



0057078A

SilTBE34-703 Schemi Elettrici

### 2.2 Collegamenti elettrici locali

#### RXYSQ4 / 5 / 6P7Y1B

perché le apparecchiature che costituiscono il presente impianto utilizzano diverse sorgenti di alimentazione.

10) Qualora ci fosse la possibilità di inversione di fase dopo una temporanea interruzione nell'erogazione di energia elettrica e l'alimentazione fosse intermittente durante il funzionamento, collegare un circuito di protezione 6) La messa a terra dell'unità deve essere conforme alle normative nazionali e locali vigenti.
7) Lo schema elettrico è riportato esclusivamente a scopo indicativo e non deve essere inteso come uno schema completo e dettagliato da utilizzare per una specifica installazione.
8) installare l'inferruttore e il 'usibile sulla line di alimentazione di cisscuna unità.
9) Installare un interruttore principale che possa interrompere tutte le sorgenti di alimentazione allo stesso tempo dall'inversione di fase. Il funzionamento in inversione di fase può danneggiare il compressore ed altri elementi. Cavo bipolare (Linea di trasmissione) Fusibile Cavo bipolare (Linea di alimentazione) Interruttore Cavo bipolare (Linea di trasmissione) Fusibile Cavo bipolare (Linea di alimentazione) Interruttore Per tutti i collegamenti da effettuare localmente, i componenti, i materiali e il tipo di cablaggio devono essere conformi alle normative locali e nazionali vigenti.
 Utilizzare solo conduttori in rame 5) I cablaggi non forniti con la necessaria componentistica devono essere eseguiti da un elettricista qualificato. Cavo bipolare (Linea di trasmissione) UNITÀ INTERNE 111213N@ F1F2 UNITÀ ESTERNE Per maggiori dettagli, consultare lo schema elettrico.
 Installare l'interruttore automatico per sicurezza. Fusibile Cavo bipolare (Linea di alimentazione) Interruttore Cavo bipolare (Linea di trasmissione) Interruttore Fusibile Fusibile Cavo bipolare (Linea di alimentazione) Interruttore Cavo bipolare (Linea di alimentazione) Alimentazione Interruttore generale Interruttore generale


Appendice 203

3D057919

Schemi Elettrici SilTBE34-703

#### 2.3 Unità interna

#### FXCQ20 / 25 / 32 / 63M8



33H	Interruttore a galleggiante	R2T,R3T	Termistore (batteria)	BS	Interruttore On/Off
33S	Finecorsa (deflettore)	Q2E	Rilevatore di dispersione a terra	H1P	LED (accensione-rosso)
A1P	Scheda elettronica	RyA	Relè magnetico (M1S)	H2P	LED (timer-verde)
C1R	Condensatore (M1F)	RyF1-3	Relè magnetico (M1F)	H3P	LED (segnale filtro-rosso)
F1T	Fusibile termico (152°C) (M1F incorporato)	RyP	Relé magnetico (M1P)	H4P	LED (sbrinamento-arancione)
F1U	Fusibile (250A)	T1R	Trasformatore (220-240V/22V)	SS1	Selettore (master/slave)
F2U	Fusibile (non fornito)	X1M	Morsettiera (alimentazione)	SS2	Selettore (impostazione indirizzo telecomando a infrarossi)
HAP	LED (spia manutenzione verde)	X2M	Morsettiera (controllo)	Connettore per componenti opzionali	
M1F	Motore (ventilatore unità interna)	Y1E	Valvola di espansione elettronica	X18A	Connettore (adattatore di cablaggio per
M1S	Motore (deflettore)	Unità ricevitor	e/display (collegata al telecomando a infrarossi)	XIOA	apparecchiature elettriche)
M1P	Motore (pompa di sollevamento condensa)	A2P,A3P	Scheda elettronica	X23A	Connettore (telecomando a infrarossi)
R1T	Termistore (aria)	Q2E	Rilevatore di dispersione a terra		

: Collegamenti elettrici sul campo Colori: BLK: PNK: Rosa Nero **=** : Fase BLU: RED: L Blu Rosso : Neutro BRN: WHT: Bianco Marrone : Connettore ORG: Arancio YLW: Giallo 00-

: Messa a terra di protezione (vite)

: Fascetta cavi

2TW23776-1D


#### NOTE

- 1 Se si utilizza il telecomando centralizzato, fare riferimento al manuale per il collegamento all'unità.
- 2 X23A viene collegato in caso di utilizzo del kit telecomando ad infrarossi.
- 3 Quando si collegano i cavi di ingresso dall'unità esterna, è possibile selezionare lo spegnimento forzato o il funzionamento On/Off tramite telecomando; per maggiori dettagli, vedere il manuale d'installazione.

4 Utilizzare solo conduttori in rame.

SilTBE34-703 Schemi Elettrici

#### FXCQ40 / 50 / 80 / 125M8



33H	Interruttore a galleggiante	R2T, R3T	termistore (batteria)	BS	Interruttore On/Off
33S	Finecorsa (deflettore)	Q2E	Rilevatore di dispersione a terra	H1P	LED (On-rosso)
A1P	Scheda elettronica	RyA	Relè magnetico (M1S)	H2P	LED (timer-verde)
C1R	Condensatore (M1F)	RyF1-3	Relè magnetico (M1F)	H3P	LED (segnale filtro-rosso)
F1T	Fusibile termico (152°C) (M1F incorporato)	RyP	Relé magnetico (M1P)	H4P	LED (sbrinamento-arancione)
F1U	Fusibile (250V, 5A)	T1R	Trasformatore (220-240V/22V)	SS1	Selettore (master/slave)
F2U	Fusibile (non fornito)	X1M	Morsettiera (alimentazione)	SS2	Selettore (impostazione indirizzo telecomando ad infrarossi)
HAP	LED (manutenzione-verde)	X2M	Morsettiera (controllo)	Connettore per componenti opzionali	
M1F	Motore (ventilatore unità interna)	Y1E	Valvola di espansione elettronica	X18A	Connettore (adattatore di cablaggio per
M1S	Motore (deflettore)	Ricevitore/display (sul		ATOA	apparecchi elettrici)
M1P	Motore (pompa di sollevamento condensa)		telecomando a infrarossi)	X23A	Connettore (telecomando a infrarossi)
R1T	Termistore (aria)	A2P, A3P	scheda elettronica		

: Collegamenti elettrici sul campo Colori: BLK: Nero PNK: Rosa **=**1111= : Fase BLU: Blu RED: Rosso Ν : Neutro BRN: Marrone WHT: Bianco : Connettore ORG: Arancio YLW: Giallo 000--

。 : Fascetta cavi

: Messa a terra di protezione (vite)

2TW23806-1D


#### NOTE

- 1 Se si utilizza il telecomando centralizzato, fare riferimento al manuale per il collegamento all'unità.
- 2 X23A viene collegato in caso di utilizzo del kit telecomando ad infrarossi.
- 3 Quando si collegano i cavi di ingresso dall'unità esterna, è possibile selezionare lo spegnimento forzato o il funzionamento On/Off tramite telecomando; per maggiori dettagli vedi manuale d'installazione.

4 Utilizzare solo conduttori in rame.

Schemi Elettrici SilTBE34-703

#### FXFQ25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125P



	Unità interna	Q1DI	Rilevatore di dispersione a terra	H1P	LED (On-rosso)
A1P	Scheda elettronica	R1T	Termistore (aria)	H2P	LED (timer-verde)
A2P	Scheda elettronica (sensore di umidità)	R2T	Termistore (batteria)	H3P	LED (segnale filtro-rosso)
C1	Condensatore	R3T	Termistore (collettore)	H4P	LED (sbrinamento-arancione)
F1U	Fusibile (T, 5A, 250V)	S1L	Interruttore a galleggiante	SS1	Selettore (master/slave)
F2U	Fusibile (non fornito)	X1M	Morsettiera	SS2	Selettore (impostazione indirizzo
HAP	LED (manutenzione-verde)	X2M	Morsettiera		telecomando a infrarossi)
KPR	Relé magnetico (M1P)	Y1E	Valvola di espansione elettronica	Co	onnettore per componenti opzionali
L1	Batteria	Z1C	Nucleo di ferrite	X24A	Connettore (telecomando a infrarossi)
M1F	Motore (ventilatore unità interna)	Unità ricevito	re/display (collegata al telecomando a infrarossi)	X33A	Connettore (adattatore per collegamenti
M1P	Motore (pompa di sollevamento condensa)	A3P	Scheda elettronica		elettrici)
M1S	Motore (oscillazione deflettore)	A4P	Scheda elettronica	X35A	Connettore (adattatore per controllo gruppo)
PS	Circuito alimentazione	BS1	Pulsante (On/Off)		Telecomando a raggi infrarossi
				R1T	Termistore (aria)
				SS1	Selettore (master/slave)

	: Morsettiera	Colori:	RED:	Rosso	ORG:	Arancio
00, D-	: Connettore		BLK:	Nero	BRN:	Marrone
<b>=IIII</b> =	: Collegamenti elettrici sul campo		WHT:	Bianco	GRY:	Grigio
			YLW:	Giallo	BLU:	Blu
			GRN:	Verde	PNK∙	Rosa


3TW28836-1A

#### NOTE

- 1 Nel caso si utilizzi un telecomando centralizzato, collegarlo all'unità come indicato nel manuale di istruzioni allegato.
- 2 X24A, X33A e X35A sono collegati quando si utilizzano accessori opzionali.
- 3 Quando si collegano i cavi di ingresso dall'esterno, è possibile selezionare il funzionamento forzato di spegnimento o accensione/spegnimento in modalità remota.
  - Per ulteriori informazioni consultare il manuale di installazione.
- 4 Per maggiori informazioni sulle modalità per l'impostazione del selettore (SS1, SS2), consultare il manuale d'installazione, le specifiche tecniche,

SiITBE34-703 Schemi Elettrici

#### FXZQ20 / 25 / 32 / 40 / 50M8



A1P	Scheda elettronica	R2T	Termistore (liquido batteria)	BS1	Pulsante (On/Off)
C1	Condensatore (M1F)	R3T	Trasformatore (220-240V/22V)	H1P	LED (On-rosso)
F1U	Fusibile (B 5A, 250V)	V1TR	Triac	H2P	LED (timer-verde)
F2U	Fusibile (non fornito)	X1M	Morsettiera	H2P	LED (segnale filtro-rosso)
HAP	LED (manutenzione-verde)	X2M	Morsettiera	H3P	LED (sbrinamento-arancione)
KPR	Relé magnetico (M1P)	Y3E	Valvola di espansione elettronica	SS1	Selettore (master/slave)
M1F	Motore (ventilatore unità interna)		Telecomando a filo	SS2	Selettore (impostazione indirizzo telecomando a infrarossi)
M1P	Motore (pompa di sollevamento condensa)	R1T	Termistore (aria)	CO	nnettore per componenti opzionali
M1S	Motore (oscillazione deflettore)	SS1	Selettore (master/slave)	X16A	Connettore (adattatore per cavo)
Q1DI	Rilevatore dispersioni di terra dell'impianto (max. 300mA)	Teleco	omando a infrarossi (ricevitore/display)	X18A	Connettore (On/Off) (adattatore di cablaggio
Q1M	Protezione termica (M1F integrato)	A3P	Scheda elettronica	ATOA	per apparecchi elettrici)
R1T	Termistore (aria)	A4P	Scheda elettronica		

	: Morsetto	Colori:	KED	R0SS0	PNK	rosa
00	: Connettore		BLK	Nero	ORG	Arancio
o- <b>(=</b>	: Fascetta cavi		WHT	Bianco	GRN	Verde
<b>=</b>	: Collegamenti elettrici sul campo		YLW	Giallo	BLU	Blu


3TW26426-1B

#### NOTE

- In caso di utilizzo del telecomando, collegare all'unità come descritto nel manuale di istruzioni allegato.
- 2 X23A deve essere collegato se si installa il kit a infrarossi.
- 3 Quando si collegano i cavi di ingresso dall'esterno, è possibile selezionare il funzionamento forzato di spegnimento o accensione/spegnimento in modalità remota.
  - Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'installazione fornito con l'unità.
- 4 Il tipo di controllo remoto disponibile varia in base alla combinazione del sistema. Vedere i dati Tecnici e i cataloghi ecc. prima di procedere al collegamento.

Schemi Elettrici SilTBE34-703


#### **FXKQ25MA / 32MA / 40MA / 63MAVE**



3D039564C

SiITBE34-703 Schemi Elettrici

#### FXDQ20P / 25P / 32P FXDQ20NA / 25NA / 32NA / 40NA / 50NA / 63NAVE (con pompa di drenaggio)



3D045500C

3. Nel caso che si utilizzi un sistema con telecomando centralizzato, collegarlo all'unità come indicato nel manuale di installazione fornito.

4. Il tipo di controllo remoto varia in base alla configurazione del sistema. Prima di procedere ai collegamenti, accertarsi di disporre dei manuali e dei componenti corretti


Quando si collegano i cavi di alimentazione dall'esterno, è possibile selezionare lo spegnimento forzato e il funzionamento ON/OFF tramite il telecomando

Per maggiori dettagli, vedere il manuale d'installazione fornito con l'unità.

Abbreviazioni utilizzate: RED : rosso, BLK: nero, WHT: bianco, YLW: giallo, PRP: viola, GRY: grigio, BLU: blu, PNK: rosa, ORG: arancione, GRN: verde.

Schemi Elettrici SilTBE34-703

#### FXDQ20 / 25M8



A1P	Scheda elettronica	T1R	Trasformatore (220-240V/22V)	F1U, F2U	Fusibile (250V, 5A)
C1R	Condensatore (ventilatore)	X1M	Morsettiera (alimentazione)	X1A, X2A	Connettore (adattatore di cablaggio)
F1U	Fusibile (250V, 10A)	X2M	Morsettiera (controllo)	X1M	Morsettiera
F2U	Fusibile (non fornito)	Y1E	Valvola di espansione elettronica	Co	nnettore per componenti opzionali
HAP	LED (spia manutenzione verde)		Componenti opzionali	X16A	Connettore (adattatore di cablaggio)
M1F	Motore (ventilatore)	J1EH	Batteria elettrica	X18A	Connettore (adattatore di cablaggio per
Q1E	Rilevatore di dispersione a terra	K1R	Relè magnetico (J1EH)	A IOA	apparecchi elettrici)
R1T	Termistore (aria)		Adattatore di cablaggio		
R2T, R3T	Termistore (fluido frigorigeno)	RyC, RyF	Relé magnetico		
RyF1-3	Relé magnetico (ventilatore)	RyH	Relè magnetico (J1EH)		

<b>=</b>	: Collegamenti elettrici sul	00	: Connettore	Colori:	BLK:	Nero	PNK:	Rosa
L	: Fase	o-Œ	: Fascetta cavi		BLU:	Blu	RED:	Rosso
N	: Neutro	<b>(</b>	: Messa a terra di protezione (vite)		BRN:	Marrone	WHT:	Bianco
		_			ORG:	Arancio	VI W.	Giallo


2TW23666-1E

#### NOTE

- 1 Utilizzare solo conduttori in rame.
- 2 Se si utilizza il telecomando centralizzato, fare riferimento al manuale per il collegamento all'unità.
- 3 Quando si installa il riscaldatore elettrico, cambiare il cablaggio per il circuito riscaldatore. La linea di alimentazione principale deve essere fornita dal cliente.
- 4 Quando si collegano i cavi di alimentazione dall'esterno, è possibile selezionare lo spegnimento forzato e il funzionamento On/Off tramite il telecomando. Per ulteriori informazioni consultare il manuale di installazione.

SilTBE34-703 Schemi Elettrici

#### FXSQ20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63M8



33H	Interruttore a galleggiante	R2T,R3T	Termistore (refrigerante)	K1R	Relè magnetico (J1EH)
A1P	Scheda elettronica	RyF1-3	Relè magnetico (M1F)		Adattatore di cablaggio
A2P	Morsettiera	RyP	Relé magnetico pompa di sollevamento condensa	RyC,RyF	Relé magnetico
C1R	Condensatore (M1F)	Q2E	Rilevatore di dispersione a terra	RyH	Relè magnetico (J1EH)
F1U	Fusibile (250V, 5A)	RyA	Relè magnetico (M1S)	F1U, F2U	Fusibile (250V, 5A)
F2U	Fusibile (non fornito)	T1R	Trasformatore (220-240V/22V)	X1A,X2A	Connettore (adattatore di cablaggio)
HAP	LAD LED		Morsettiera (alimentazione)	X1M	Morsettiera
''	(spia di manutenzione verde)	X2M	X2M Morsettiera (controllo)		onnettore per componenti opzionali
M1F	Motore (ventilatore)	Y1E	Valvola di espansione elettronica	X16A	Connettore (adattatore di cablaggio)
M1P	Motore (pompa di sollevamento condensa)		Componenti opzionali	X18A	Connettore (adattatore di cablaggio per
Q2E	Rilevatore di dispersione a terra	F3-5U	Fusibile (250V, 16A)	AIOA	collegamenti elettrici)
R1T	Termistore (aria)	J1EH	Batteria elettrica		

: Collegamenti elettrici sul campo Colori: BLK: Nero PNK: Rosa BLU: RED: : Fase Blu Rosso : Neutro BRN: WHT: Marrone Bianco : Connettore ORG: Arancio YLW: Giallo 00

o-- : Fascetta cavi

: Messa a terra di protezione (vite)


2TW23686-1C

#### NOTE

- Utilizzare solo conduttori in rame.
- 2 Se si utilizza il telecomando centralizzato, fare riferimento al manuale per il collegamento all'unità.
- 3 Quando si installa il riscaldatore elettrico, cambiare il cablaggio per il circuito riscaldatore. La linea di alimentazione principale deve essere fornita dal cliente.
- 4 Per il funzionamento con pressione statica esterna (ESP) alta o bassa, modificare il collegamneto di X4A come mostrato nello schema elettrico.
- 5 Quando si collegano i cavi di ingresso dall'esterno, è possibile selezionare lo spegnimento forzato o accensione/spegnimento tramite telecomando. Per ulteriori informazioni consultare il manuale di installazione.

Schemi Elettrici SilTBE34-703

#### FXSQ80 / 100 / 125M8



33H	Interruttore a galleggiante	R2T,R3T	Termistore (refrigerante)	K1R	Relè magnetico (J1EH)	
A1P	Scheda elettronica	RyF1-3	Relè magnetico (M1F)		Adattatore di cablaggio	
A2P	Morsettiera	RyP	Relé magnetico (M1P)	RyC, RyF	Relé magnetico	
C1R	Condensatore (M1F)	Q2E	Rilevatore di dispersione a terra	RyH	Relè magnetico (J1EH)	
F1U	Fusibile (250V, 5A)	RyA	Relè magnetico (M1S)	F1U, F2U	Fusibile (250V, 5A)	
F2U	Fusibile (non fornito)	T1R	Trasformatore (220-240V/22V)	X1A, X2A	Connettore (adattatore di cablaggio)	
HAP	LED	X1M	Morsettiera (alimentazione)	X1M	Morsettiera	
I I/Ai	(spia di manutenzione verde)	X2M	Morsettiera (controllo)	Connettore per componenti opzionali		
M1F	Motore (ventilatore)	Y1E	Valvola di espansione elettronica	X16A	Connettore (adattatore di cablaggio)	
M1P	Motore (pompa di sollevamento condensa)		Componenti opzionali	X18A	Connettore (adattatore di cablaggio per	
Q2E	Rilevatore di dispersione a terra	F3-5U	Fusibile (250V, 16A)	ATOA	collegamenti elettrici)	
R1T	Termistore (aria)	J1EH	Batteria elettrica			

Colori: : Collegamenti elettrici sul campo BLK: Nero PNK: Rosa **=** BLU: Blu RED: : Fase Rosso Ν : Neutro BRN: WHT: Marrone Bianco : Connettore ORG: Arancio YLW: Giallo 00

○---- : Fascetta cavi


: Messa a terra di protezione (vite)

2TW23736-1C

#### NOTE

- Utilizzare solo conduttori in rame.
- 2 Se si utilizza il telecomando centralizzato, fare riferimento al manuale per il collegamento all'unità.
- 3 Quando si installa il riscaldatore elettrico, cambiare il cablaggio per il circuito riscaldatore. La linea di alimentazione principale deve essere fornita dal cliente.
- 4 Per il funzionamento con pressione statica esterna (ESP) alta o bassa, modificare il collegamneto di X4A come mostrato nello schema elettrico.
- 5 Quando si collegano i cavi di ingresso dall'esterno, è possibile selezionare lo spegnimento forzato o accensione/spegnimento tramite telecomando. Per ulteriori informazioni consultare il manuale di installazione.

3D039620B



Appendice 213

1R-K3R


N N

5. 9

7 1 P


#### **FXHQ32MA / 63MA / 100MAVE**

3D039801D




SiITBE34-703 Schemi Elettrici

#### FXAQ20MA / 25MA / 32MAVE / 40MA / 50MA / 63MAVE




3D034206C




216

3D044973A



Schemi Elettrici **SIITBE34-703** 

#### **BEVQ71MA / 100MA / 125MAVE**



- Fare riferimento agli schema elettrici e ai manuali d'installazione per il cablaggio e le impostazioni delle unità interna, esterna e BS. Consultare lo schema elettrico dell'unità interna quando si installano componenti opzionali nell'unità interna

5. E' possibile collegare una sola unità interna all'unità BEV.

- 6. Utilizzare sempre l'adattatore di connessione SkyAir con un'unità di controllo centralizzato. Fare riferimento al manuale fornito
- insieme all'unità per procedere alla connessione.

  7. Non è possibile effettuare la commutazione raffreddamento/riscaldamento delle unità interne collegate ad un'unità BEV, a meno che queste non siano collegate ad un'unità BS. Se il sistema è costituito unicamente da unità BEV, è necessario un selettore raffreddamento/riscaldamento.
- 8. Impostare SS1 su "M" solo per le unità BEV collegate ad unità interne dotate di funzioni di commutazione raffreddamento/ of impostate 33 st. with sold per le unità BV collegate ad unità interne dotate di unità communazione famedamento/ riscaldamento, se si effettua il collegamento di unità BS. La sigla "M/S" su SS1 è l'abbreviazione di "Master/Slave". Il valore predefinito per impostazioni di fabbrica è "S". 9. Collegare il termistore fornito a R3T. 10. Abbreviazioni utilizzate: (BLU: blu RED: rosso, WHT: bianco, BLK: nero)

3D044901B

SiITBE34-703 Elenco di opzioni

## 3. Elenco di opzioni

## 3.1 Elenco di opzioni dei telecomandi

#### Accessori opzionali del sistema di controllo del funzionamento

Nr.	Parte		Tipo	FXCQ-M8	FXFQ-P7	FXZQ-M8	FXKQ-MA	FXDQ- NA • M • P	FXUQ-MA	FXSQ-M8	FXMQ-MA	FXHQ-MA	FXAQ-MA	FXLQ-MA FXNQ-MA
1	Teleco- mando	Wireless	Pompa di calore	BRC7C62	BRC7E61W	BRC7E61W	BRC4C61	BRC4C62	BRC7C528W	BRC4C62		BRC7E63W	BRC7E618	BRC4C62
		Con fi	lo				•	•	BRC1C62			•		•
2		a filo con tim mma settima							BRC1D61					
3	Telecomar	ndo semplific	ato		-	_		Nota 8 BRC2C51	_	No BRC	ta 8 2C51	-	_	Nota 8 BRC2C51
4	telecoman uso alberg				-	-		BRC3A61	-	BRC	3A61	-	_	BRC3A61
5	adattatore	di cablaggio		* KRP1B61	* KRP1B59	* KRP1B57	KRP1B61	* KRP1B56	_	KRP	1B61	KRP1C3	_	KRP1B61
6-1	Adattatore apparecch	di cablaggio iature elettric	per he (1)	* KRP2A61	* KRF	P2A62	KRP2A61	* KRP2A53	* KRP2A62	KRP2A61		* KRP2A62	* KRP2A61	KRP2A61
6-2	Adattatore apparecch	di cablaggio iature elettric	per he (2)	* KRP4A51	* KRF	P4A53	KRP4A51	* KRP4A54	* KRP4A53	KRP4A51 * KRP4A			* KRP4A51	KRP4A51
7	Sensore re	emoto		KRCS01-1	_		•	•		KRCS01-1		•		•
8		installazione a adattatore		Nota 2, 3 KRP1B96	Nota 2, 3 KRP1D98	Nota 4, 6 KRP1B101	_	Nota 4, 6 KRP1B101	KRP1B97	Nota 5 KRP4A91	_	Nota 3 KRP1C93	Nota 2, 3 KRP4A93	_
9		ndo centraliza	zato						DCS302CA61					
9-1	Quadro ele morsetto d	ettrico con li terra (3 blod	ochi)						KJB311A					
10	Dispositivo ON/OFF u	di comando nificato							DCS301BA61					
10-1	Quadro ele morsetto d	ettrico con li terra (2 bloc	ochi)						KJB212A					
10-2		umore (solo p elettromagne							KEK26-1					
11	Timer prog	grammatore							DST301BA61					
12	l'unità este	di controllo p erna (deve es sulle unità inte	sere	* DTA104A61	* DTA10	)4A62	DTA104A61	* DTA104A53	_	DTA104A61 * DTA104A62 * DTA104A61 DTA104		DTA104A61		
13	Adattatore per serie S	di interfaccia SkyAir	1	_	-	_	_	_	Nota 7 DTA102A52	_	_	_	_	_

#### Nota:

- 1. È necessaria una scatola d'installazione (n. 8) per ogni adattatore contrassegnato con ★.
- 2. Ogni scatola di installazione può contenere fino a 2 adattatori.
- 3. È possibile installare solo una scatola d'installazione per unità interna.
- 4. È possibile montare fino a 2 scatole d'installazione per unità interna.
- 5. La scatola di installazione (n. 8) è richiesta per il secondo adattatore.
- 6. È necessaria una scatola d'installazione (n. 8) per ogni adattatore.
- 7. Questo adattatore è necessario quando si esegue il collegamento con il dispositivo di controllo opzionale per il controllo centralizzato.
- 8. È anche disponibile il modello BRC2A51.

#### Varie schede elettroniche

Nr.	Denominazione componente	Numero modello	Funzione
1	adattatore di cablaggio	KRP1B56 KRP1B57 KRP1B59 KRP1B61 KRP1C3	■ Scheda elettronica quando l'unità interna è dotata di un riscaldatore elettrico ausiliario.
2	Adattatore per expander DIII-NET	DTA109A51	<ul> <li>Fino a 1.024 unità suddivise in 64 diversi gruppi possono essere controllate da un punto centralizzato.</li> <li>Limitazioni di cablaggio (lungh. max.: 1.000 m, lunghezza totale cablaggio: 2.000 m, numero massimo di diramazioni: 16) si applica a ciascun adattatore.</li> </ul>

#### Configurazione del sistema

Nr.	Denominazione componente	Numero modello	Funzione
1	Telecomando centralizzato	DCS302CA61	Fino a 64 gruppi di unità interne (128 unità) possono essere collegati, con esecuzione separata o simultanea del comando ON/OFF, impostazione temperatura e monitoraggio. Fino a "2" telecomandi collegabili in un sistema.
2	Dispositivo di comando ON/OFF unificato	DCS301BA61	Fino a 16 gruppi di unità interne (128 unità) possono essere pilotate ON/ OFF separatamente o simultaneamente, con visualizzazione del funzionamento e delle anomalie. Può essere utilizzato in combinazione con un massimo di 8 telecomandi.
3	Timer programmatore	DST301BA61	Il programma orario settimanale può essere controllato tramite il dispositivo di controllo unificato per un massimo di 64 gruppi di unità interne (128 unità). Consente di accendere e spegnere le unità due volte al giorno.
4	Adattatore per il controllo unificato automatizzato	★DCS302A52	■ Interfaccia tra la scheda di monitoraggio centralizzato e le unità a controllo centralizzato
5	Adattatore di interfaccia per serie SkyAir	<b>★</b> DTA102A52	sono necessari degli adattatori per collegare i prodotti non appartenenti al sistema
6	Kit adattatore per controllo centralizzato	<b>★</b> DTA107A55	VRV al sistema di comunicazione ad alta velocità DIII-NET adottato dai sistemi VRV. ■ Per l'uso di uno dei dispositivi di comando opzionali, è necessario installare un adattatore appropriato
7	Adattatore di cablaggio per altro climatizzatore	<b>★</b> DTA103A51	sull'unità da controllare.
8	Adattatore per expander DIII-NET	DTA109A51	<ul> <li>Fino a 1.024 unità suddivise in 64 diversi gruppi possono essere controllate da un punto centralizzato.</li> <li>Limitazioni di cablaggio (lungh. max: 1.000 m, lunghezza totale cablaggio: 2.000 m, numero massimo di diramazioni: 16) si applica a ciascun adattatore.</li> </ul>
9	Piastra di montaggio	KRP4A92	■ Piastra di fissaggio per DTA109A51

#### Nota:

La scatola di installazione per adattatore ★ non è compresa nella fornitura.

Elenco di opzioni SiITBE34-703

#### Sistema di gestione dell'edificio (BMS)

Nr.		Denomina	azione compone	nte	Numero modello	Funzione
1	ntroller	base	[Hardware]	Intelligent Touch Controller	DCS601C51	Sistema di gestione della climatizzazione che può essere controllato da un'unità compatta "tutto in uno".
1-1	ntelligent Touch Controller		[Hardware]	Adattatore DIII-NET Plus	DCS601A52	• È possibile aggiungere altri 64 gruppi (10 unità esterne).
1-2	t To	Opzione		P.P.D.	DCS002C51	P.P.D.: Funzione di ripartizione proporzionale dei consumi
1-3	Intelliger		Software	Web	DCS004A51	Provvede al monitoraggio e al controllo del sistema di climatizzazione utilizzando Internet e un'applicazione basata su browser Web su PC.
1-4	Quadr	o elettrico cor	morsetto di te	rra (4 blocchi)	KJB411A	Quadro elettrico da incasso a parete.
	=			128 unità	DAM602B52	
	256 unità DAM602B51		256		DAM602B51	
2	2 Si Numero di unità	Numero di unità 512		512 unità	DAM602B51x2	Sistema di gestione del climatizzatore (con ingegnerizzazione limitata) che può essere controllato tramite PC.
	2 Superior of the property of		a collegale		DAM602B51x3	one pue eccere controllate transito i e.
	lent			1.024 unità	DAM602B51x4	
0.4	elliç	Opzione	Software	P.P.D.	DAM002A51	P.P.D.: Funzione di ripartizione proporzionale dei consumi
2-1	ir	Opzione	Opzione Software		DAM003A51	Software per controllo risparmio energetico.
2-2	40	Unità DIII Ai opzionale			DAM101A51	Ingresso analogico per "ottimizzazione della temperatura" (per ridurre lo shock causato dalle basse temperature) per intelligent Manager EC021.
3	Linea di comunicazione	★2 Interfaccia compatibile BACnet <sup>®</sup>			DMS502B51	Unità di interfaccia per consentire la comunicazione tra VRV e BMS. Funzionamento e monitoraggio dei sistemi di climatizzazione tramite rete BACnet <sup>®</sup> .
3-1	somur	Scheda DIII	opzionale		DAM411B1	Kit di espansione installato su DMS502B51, per fornire altre 3 porte di comunicazione DIII-NET. Non utilizzabili in modo indipendente,
3-2	ea di o	Scheda DI o	ppzionale		DAM412B1	Kit di espansione installato su DMS502B51, per fornire altre 16 punti di ingresso a impulsi con wattmetro. Non utilizzabili in modo indipendente,
4	Lin	★3 Interfacci	a compatibile L	LONWORKS®	DMS504B51	Unità di interfaccia per consentire la comunicazione tra VRV e BMS. Funzionamento e monitoraggio dei sistemi di climatizzazione tramite rete LonWorks <sup>®</sup> .
5		nterfaccia parallela	Unità base		DPF201A51	Offre funzioni di controllo dell'accensione/spegnimento e del funzionamento, possibilità di visualizzazione dei guasti; può essere usato in combinazione con un massimo di 4 unità.
6	ogico	accia p	Unità di misu temperatura	razione	DPF201A52	Fornisce un segnale 0-5 Vcc in uscita per la misurazione della temperatura per 4 gruppi.
7	Segnale contatto / analogico	Interf	Unità imposta temperatura	azione	DPF201A53	Permette l'impostazione della temperatura per 16 gruppi; 0-5 Vcc.
8	ntatto	Adattatore per il controllo unificato automatizzato			DCS302A52	Interfaccia tra la scheda di monitoraggio centralizzato e le unità a controllo centralizzato.
9-1	ale co	Adattatore o	attatore di cablaggio per parecchiature elettriche (1)		KRP2A53, 61, 62	Consente il controllo simultaneo del computer di controllo climatizzazione e di un massimo di 64 gruppi di unità interne.
9-2	Segn		li cablaggio pe ture elettriche		KRP4A51-54	Per controllare collettivamente il gruppo di unità interne collegate dal circuito di trasmissione del telecomando.
13			i controllo este e essere insta ).		DTA104A53, 61, 62	Cambio modalità raffreddamento/riscaldamento. Le modalità a controllo potenza e a bassa rumorosità sono disponibili in sistemi con più unità esterne
			<i>r</i> ·			

#### Note

- \*1. PPD non supporta la serie Unità di collegamento.
  \*2. BACnet<sup>®</sup> è un marchio registrato dell'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).
- \*3. LONWORKS<sup>®</sup> è un marchio registrato di Echelon Corporation.

Per maggiori dettagli, fare riferimento al catalogo delle opzioni.

SilTBE34-703 Elenco di opzioni


## 3.2 Elenco di opzioni per unità esterne

#### RXYSQ4 / 5 / 6P

Accessori opzionali		RXYSQ4P7Y1B RXYSQ5P7Y1B RXYSQ6P7Y1B
Seletto	re raffr./risc.	KRC19-26A
Scatola	di fissaggio	KJB111A
ione	Collettore Refnet	KHRP26M22H, KHRP26M33H (Max. 4 diramazioni) (Max. 8 diramazioni)
Rete di distribuzione	Giunto Refnet	KHRP26M22T
Тарро	di scarico comune	KKPJ5F180
Disposi	tivo di prevenzione capovolgimento	KPT-60B160
Disposi	tivo cablato di prevenzione capovolgimento	K-KYZP15C

C: 3D045727B

## 4. Esempio di collegamento



Unità esterna per termistore aletta

## 5. Caratteristiche di resistenza e temperatura del termistore

R1T

Unità interna Per aspirazione aria R1T Per linea del liquido R2T

Per linea gas R3T

Unità esterna Per aria esterna R1T

Per linea aspirazione 1 R3T
Per scambiatore di calore R4T
Per linea aspirazione 2 R5T

Per uscita scambiatore di calore di sottoraffreddamento R6T

Per linea del liquido R7T

1	kO)	
(	K52)	

T °C	0,0
-10	-
-8	-
-6	88,0
-4	79,1
-2	71,1
0	64,1
2	57,8
4	52,3
6	47,3
8	42,9
10	38,9
12	35,3
14	32,1
16	29,2
18	26,6
20	24,3
22	22,2
24	20,3
26	18,5
28	17,0
30	15,6
32	14,2
34	13,1
36	12,0
38	11,1
40	10,3
42	9,5
44	8,8
46	8,2
48	7,6
50	7,0
52	6,7
54	6,0
56	5,5
58	5,2
60	4,79
62	4,46
64	4,15
66	3,87
68	3,61
70	3,37
72	3,15
74	2,94
76	2,75
78	2,51
80	2,41
82	2,26
84	2,12

86

88

90

92

94 96 1,99

1,87

1,76

1,65 1,55 1,46 1,38


					(K22)
T °C	0,0	0,5	T °C	0,0	0,5
-20	197,81	192,08	30	16,10	15,76
-19	186,53	181,16	31	15,43	15,10
-18	175,97	170,94	32	14,79	14,48
-17	166,07	161,36	33	14,18	13,88
-16	156,80	152,38	34	13,59	13,31
-15	148,10	143,96	35	13,04	12,77
-14	139,94	136,05	36	12,51	12,25
-13	132,28	128,63	37	12,01	11,76
-12	125,09	121,66	38	11,52	11,29
-11	118,34	115,12	39	11,06	10,84
-10	111,99	108,96	40	10,63	10,41
-9	106,03	103,18	41	10,21	10,00
-8	100,41	97,73	42	9,81	9,61
-7	95,14	92,61	43	9,42	9,24
-6	90,17	87,79	44	9,06	8,88
-5	85,49	83,25	45	8,71	8,54
-4	81,08	78,97	46	8,37	8,21
-3	76,93	74,94	47	8,05	7,90
-2	73,01	71,14	48	7,75	7,60
-1	69,32	67,56	49	7,46	7,31
0	65,84	64,17	50	7,18	7,04
1	62,54	60,96	51	6,91	6,78
2	59,43	57,94	52	6,65	6,53
3	56,49	55,08	53	6,41	6,53
4	53,71	52,38	54	6,65	6,53
5	51,09	49,83	55	6,41	6,53
6	48,61	47,42	56	6,18	6,06
7	46,26	45,14	57	5,95	5,84
8	44,05	42,98	58	5,74	5,43
9	41,95	40,94	59	5,14	5,05
10	39,96	39,01	60	4,96	4,87
11	38,08	37,18	61	4,79	4,70
12	36,30	35,45	62	4,62	4,54
13	34,62	33,81	63	4,46	4,38
14	33,02	32,25	64	4,30	4,23
15	31,50	30,77	65	4,16	4,08
16	30,06	29,37	66	4,01	3,94
17	28,70	28,05	67	3,88	3,81
18	27,41	26,78	68	3,75	3,68
19	26,18	25,59	69	3,62	3,56
20	25,01	24,45	70	3,50	3,44
21	23,91	23,37	71	3,38	3,32
22	22,85	22,35	72	3,27	3,21
23	21,85	21,37	73	3,16	3,11
24	20,90	20,45	74	3,06	3,01
25	20,00	19,56	75	2,96	2,91
26	19,14	18,73	76	2,86	2,82
27	18,32	17,93	77	2,77	2,72
28	17,54	17,17	78	2,68	2,64
29	16,80	16,45	79	2,60	2,55
30	16,10	15,76	80	2,51	2,47

Termistori unità esterna per linea di mandata (R2T)

									$(k\Omega)$
T °C	0,0	0,5	T °C	0,0	0,5	]	T °C	0,0	0,5
0	640,44	624,65	50	72,32	70,96		100	13,35	13,15
1	609,31	594,43	51	69,64	68,34		101	12,95	12,76
2	579,96	565,78	52	67,06	65,82		102	12,57	12,38
3	552,00	538,63	53	64,60	63,41		103	12,20	12,01
4	525,63	512,97	54	62,24	61,09		104	11,84	11,66
5	500,66	488,67	55	59,97	58,87		105	11,49	11,32
6	477,01	465,65	56	57,80	56,75		106	11,15	10,99
7	454,60	443,84	57	55,72	54,70		107	10,83	10,67
8	433,37	423,17	58	53,72	52,84		108	10,52	10,36
9	413,24	403,57	59	51,98	50,96		109	10,21	10,06
10	394,16	384,98	60	49,96	49,06	1	110	9,92	9,78
11	376,05	367,35	61	48,19	47,33	1	111	9,64	9,50
12	358,88	350,62	62	46,49	45,67		112	9,36	9,23
13	342,58	334,74	63	44,86	44,07		113	9,10	8,97
14	327,10	319,66	64	43,30	42,54		114	8,84	8,71
15	312,41	305,33	65	41,79	41,06		115	8,59	8,47
16	298,45	291,73	66	40,35	39,65		116	8,35	8,23
17	285,18	278,80	67	38,96	38,29		117	8,12	8,01
18	272,58	266,51	68	37,63	36,98		118	7,89	7,78
19	260,60	254,72	69	36,34	35,72		119	7,68	7,57
20	249,00	243,61	70	35,11	34,51	1	120	7,47	7,36
21	238,36	233,14	71	33,92	33,35	1	121	7,26	7,16
22	228,05	223,08	72	32,78	32,23		122	7,06	6,97
23	218,24	213,51	73	31,69	31,15		123	6,87	6,78
24	208,90	204,39	74	30,63	30,12		124	6,69	6,59
25	200,00	195,71	75	29,61	29,12		125	6,51	6,42
26	191,53	187,44	76	28,64	28,16		126	6,33	6,25
27	183,46	179,57	77	27,69	27,24		127	6,16	6,08
28	175,77	172,06	78	26,79	26,35		128	6,00	5,92
29	168,44	164,90	79	25,91	25,49		129	5,84	5,76
30	161,45	158,08	80	25,07	24,66	t	130	5,69	5,61
31	154,79	151,57	81	24,26	23,87	1	131	5,54	5,46
32	148,43	145,37	82	23,48	23,10		132	5,39	5,32
33	142,37	139,44	83	22,73	22,36		133	5,25	5,18
34	136,59	133,79	84	22,01	21,65		134	5,12	5,05
35	131,06	128,39	85	21,31	20,97		135	4,98	4,92
36	125,79	123,24	86	20,63	20,31		136	4,86	4,79
37	120,76	118,32	87	19,98	19,67		137	4,73	4,67
38	115,95	113,62	88	19,36	19,05		138	4,61	4,55
39	111,35	109,13	89	18.75	18.46		139	4,49	4,44
40	106,96	104,84	90	18,17	17,89	1	140	4,38	4,32
41	102,76	100,73	91	17,61	17,34	1	141	4,27	4,22
42	98,75	96,81	92	17,07	16,80		142	4,16	4,11
43	94,92	93,06	93	16,54	16,29		143	4,06	4,01
44	91,25	89,47	94	16,04	15,79		144	3,96	3,91
45	87,74	86,04	95	15,55	15,31		145	3,86	3,81
46	84,38	82,75	96	15,08	14,85		146	3,76	3,72
47	81,16	79,61	97	14,62	14,40		147	3,67	3,62
48	78,09	76,60	98	14,18	13,97		148	3,58	3,54
49	75,14	73,71	99	13,76	13,55		149	3,49	3,45
50	72,32	70,96	100	13,35	13,15	1	150	3,41	3,37
	,	. 5,55		. 5,55	,	J			, J,J,

SiITBE34-703 Sensore pressione

## 6. Sensore pressione



# 7. Metodo di sostituzione dei moduli transistor potenza Inverter


## Controllo guasti nei semiconduttori di potenza montati sulla scheda elettronica dell'inverter

Controllare i semiconduttori di potenza sulla scheda dell'inverter utilizzando un multitester.

#### <Punti da preparare>

- Tester multiplo: preparare il tipo digitale di tester multiplo con la funzione di controllo diodo. **Preparazione>**
- Togliere tensione. Successivamente, dopo 10 minuti o più, effettuare una misurazione della resistenza.
- Per effettuare una misurazione, scollegare tutti i connettori e i morsetti.

#### Scheda elettronica dell'Inverter



#### Controllo modulo di alimentazione

Utilizzando un multitester digitale, misurare in modalità di controllo diodi.

Morsetto tester	Morsetto tester		Nota
+	-		
C+	U	Non meno di 0,3 V	La verifica della tensione potrebbe
	V	(compreso ∞)*	richiedere tempo a causa della carica del condensatore o per altri motivi.
	W		
U	C-	Non meno di 0,3 V	
V		(compreso ∞)*	
W			
U	C+	da 0,3 a 0,7 V	
V		(compreso ∞)*	
W			
C-	U	da 0,3 a 0,7 V	
	V	(compreso ∞)*	
	W		

<sup>\*</sup>Non deve esserci nessuna variazioni di ciascun valore.

Vengono inoltre verificate la seguenti anomalie oltre all'anomalia della scheda elettronica.

- Compressore guasto (errore di terra, dispersione di terra)
- Motore ventilatore difettoso (dispersione a terra)

## Sezione 9 Precauzioni per l'uso del nuovo refrigerante (R-410A)

1.	Pred	cauzioni per l'uso del nuovo refrigerante (R-410A)	232
		Descrizione	
	1.2	Bombole di refrigerante	234
		Attrezzatura per la manutenzione	

## 1. Precauzioni per l'uso del nuovo refrigerante (R-410A)

#### 1.1 Descrizione

#### 1.1.1 Informazioni sul refrigerante R-410A


- Caratteristiche del nuovo refrigerante R-410A
- Prestazioni
  - Quasi le stesse dei refrigeranti R-22 e R-407C
- 2. Pressione

La pressione di esercizio è di circa 1,4 volte superiore rispetto al refrigerante R-22 e R-407C

 Composizione del refrigerante
 Pochi problemi nel controllo della composizione in quanto si tratta di una miscela di refrigeranti quasi azeotropica.

	Unità con HFC (unità che u	Unità con HCFC	
Tipo refrigerante	R-407C	R-410A	R-22
Composizione Miscela non azeotropica di HFC32, HFC125 e HFC134a (*1)		Miscela quasi azeotropica di HFC32 e JFC125 (*1)	Refrigerante monocomponente
Pressione di progetto	3,2 MPa (pressione manometrica) = 32,6 kgf/cm <sup>2</sup>	(pressione manometrica) = (pressione manometrica) =	
Olio lubrificante	Olio sintetico (a	a base di etere)	Olio minerale (Suniso)
Fattore distruzione ozono (ODP)	0	0	0,05
Combustibilità	Nessuna	Nessuna	Nessuna
Tossicità	Nessuna	Nessuna	Nessuna

- ★1. Refrigerante di miscela non azeotropica: miscela composta da due o più refrigeranti con punti di ebollizione diversi.
- ★2. Refrigerante di miscela quasi azeotropica: miscela composta da due o più refrigeranti con punti di ebollizione simili.
- ★3. La pressione di progetto è diversa per ciascun prodotto. Fare riferimento al manuale di installazione di ciascun prodotto. (Riferimento) 1 MP: 10,19716 kgf / cm²




Curve pressione-entalpia di HFC-32/125 (50/50 peso %)

#### ■ Caratteristiche termodinamiche del refrigerante R-410A

DAIREP ver2.0 Temperatura Entalpia specifica Pressione di vapore Densità Calore specifico a pressione Entropia specifica (°C) (kPa) (kg/m3) costante (kJ/kgK) (kJ/kg) (kJ/kg) Liquido Vapore Liquido Vapore Liquido Vapore Liquido Vapore Liquido Vapore -70 36.13 1410.7 1.372 0.695 100.8 390.6 0.649 2.074 1.582 1.374 -68 40.83 40.80 1404.7 1.774 0.700 103.6 391.8 0.663 2.066 -66 46.02 45.98 1398.6 1.984 1.375 0.705 106.3 393.0 0.676 2.058 51.73 1392.5 1.377 0.689 2.051 -6451.68 2.213 0.710 109.1 394.1 2.044 -6258.00 57 94 1386 4 2.463 1.378 0.715 111.9 395.3 0.702 0.715 -6064.87 64.80 1380.22.734 1.379 0.720114.6 396.4 2.037 -58 72.38 72.29 1374.0 3.030 1.380 0.726 117.4 397.6 0.728 2.030 -56 80.57 80.46 1367.8 3.350 1.382 0.732 120.1 398.7 0.741 2.023 -54 89.49 3.696 1.384 0.737 122.9 399.8 0.754 2.017 89.36 1361.6 -5299.18 99.03 1355.3 4.071 1.386 0.744 125.7 400.9 0.766 2.010 -51.58 101.32 1354.0 1.386 126.3 401.1 0.769 2.009 101.17 4.153 0.745 -50109.69 109.51 1349.0 4.474 1.388 0.750128.5 402.0 0.7792.004 0.756 -48121.07 120.85 1342.7 4.909 1 391 131.2 403.1 0.791 1.998 1.394 -46133,36 133.11 1336.3 5.377 0.763 134.0 404.1 0.803 1.992 -44146.61 146.32 1330.0 5.880 1.397 0.770 136.8 405.2 0.816 1.987 -42 160.89 160.55 1323.5 6.419 1.401 0.777 139.6 406.2 0.828 1.981 -40 176.24 175.85 1317.0 6.996 1.405 0.785 142.4 407.3 0.840 1.976 -38 192.71 192.27 1310.5 7.614 1.409 0.792 145.3 408.3 0.852 1.970 -36 210.37 209.86 1304.0 8.275 1.414 0.800 148.1 409.3 0.864 1.965 -34 229.26 228.69 1297.3 8.980 1.419 0.809 150.9 410.2 0.875 1.960 -32 249.46 248.81 1290.6 9.732 1.424 0.817 153.8 411.2 0.887 1.955 -30 1283.9 271.01 270.28 10.53 1.430 0.826 156.6 412.1 0.899 1.950 -28293.99 1277.1 0.911 1.946 293.16 11.39 1.436 0.835 159.5 413.1 -26318.44 317.52 1270.2 12.29 1.442 0.844 162.4 414.0 0.922 1.941 -24344.44 343.41 1263.3 13.26 1.448 0.854 165.3414.9 0.934 1.93€ -22 372.05 370.90 1256.3 14.28 1.455 0.864 168.2 415.7 0.945 1.932 -20 401.34 400.06 1249.2 15.37 1.461 0.875 171.1 416.6 0.957 1.927 -18 432.36 430.95 1242.0 16.52 1.468 0.886 174.1 417.4 0.968 1.923 -16465.20 463.64 1234.8 17.74 0.897 177.0 418.2 0.980 1.919 1.476 499.91 1227.5 419.0 -14 498.20 19.04 1.483 0.909 180.0 0.991 1.914 -12536.58 534.69 1220.0 20.41 1.491 0.921 182.9 419.8 1.003 1.910 -10 575.26 573.20 1212.5 21.86 1.499 0.933 185.9 420.5 1.014 1.906 -8 616.03 613.78 1204.9 23.39 1.507 0.947 189.0 421.2 1.025 1.902 1.898 -6 658.97 1197.2 1.036 656.5225.01 1.516 0.960 192.0 421.9 -4 704.15 701.49 1189.4 26.72 1.524 0.975 195.0 422.6 1.048 1.894 -2 751.64 748.76 1181.4 28.53 1.533 0.990 198.1 423.2 1.059 1.890 0 801.52 798.41 1173.4 30.44 1.543 1.005 201.2 423.8 1.070 1.886 2 853.87 850.52 1165.3 32.46 1.552 1.022 204.3 424.4 1.081 1.882 4 908.77 905.16 1157.0 34.59 1.563 1.039 207.4 424.9 1.092 1.878 6 966.29 962.42 1148.6 36.83 1.573 210.5 425.5 1.874 1.057 1.103 8 1026.5 1022.4 1140.0 39.21 1.584 1.076 213.7 425.9 1.114 1.870 10 1089.5 1085.1 1131.3 1.596 41.71 1.096 216.8 426.4 1.125 1.866 1.608 12 1155.4 1150.7 1122.5 1.117 220.0 426.8 1.136 1.862 44.35 1.859 14 1224.3 1219.2 1113.5 47 14 1.621 1.139 223.2 427.2 1.147 427.5 16 1296.2 1290.8 1104.4 50.09 1.635 1.163 226.5 1.158 1.855 18 1371.2 1365.5 1095.1 53.20 1.650 1.188 229.7 427.8 1.169 1.851 20 1449.4 1443.4 1085.6 56.48 1.666 1.215 233.0 428.1 1.180 1.847 22 1530.9 1524.6 1075.9 59.96 1.683 1.243 236.4 428.3 1.191 1.843 24 1615.8 1609.2 1066.0 63.63 239.7 428.4 1.701 1.273 1.202 1.839 26 1.721 1704.2 1697.2 1055.9 67.51 1.306 243.1 428.6 1.214 1.834 28 1796.2 1788.9 1045.5 71.62 1.743 1.341 246.5 428.6 1.225 1.830 30 1891.9 1034.9 1884.2 75.97 1.767 1.379 249.9 428.6 1.236 1.826 32 1991.3 1983.2 1024.1 80.58 1.793 253.4 428 6 1 247 1 420 1.822 1.822 34 2094.5 2086.2 1012.9 85.48 1.465 256.9 428.4 1.258 1.817 36 2201.7 2193.1 1001.4 90.68 1.855 1.514 260.5 428.3 1.269 1.813 38 2313.0 2304.0 989.5 96.22 1.891 1.569 264.1 428.0 1.281 1.808 40 2428.4 2419.2 977.3 102.1 1.932 1.629 267.8 427.7 1.292 1.803 964.6 42 2548.1 1.979 427.2 1.303 2538.6 108.4 1.696 271.5 1.798 44 2672.2 2662.4 951.4 115.2 2.033 1.771 275.3 426.7 1.315 1.793 46 937.7 1.788 2800.7 2790.7 122.4 2.095 1.857 279.2 426.1 1.327 48 2933.7 1.782 2923.6 923.3 130.2 2.168 1.955 283.2 425.4 1.339 50 3071.5 3061.2 908.2 138.6 2.256 2.069 287.3 424.5 1.351 1.776 52 3214.0 3203.6 892.2 147.7 2.362 2.203 291.5 423.5 1.363 1.770 54 3361.4 3351.0 875.1 157.6 2.493 2.363 295.8 422.4 1.376 1.764 56 3513.8 3503.5 856.8 168.4 2.661 2.557 300.3 421.0 1.389 1.757 58 3671.3 836.9 2.799 1.749 3661.2 180.4 2.883 305.0 419.4 1.403 60 3834.1 3824.2 814.9 193.7 3.191 3.106 310.0 417.6 1.417 1.741 4002.1 62 790.1 3992.7 208.6 3.650 3.511 315.3 415.5 1.433 1.732 4175.7 4166.8 761.0 413.0 64 225.64.415 4.064 321.2 1.450 1.722

## 1.2 Bombole di refrigerante

- Specifiche delle bombole
- La bombola è verniciato con colore indicativo del refrigerante contenuto (rosa).
- La valvola della bombola è fornita di tubo sifone.



Quando il cilindro è in posizione eretta il refrigerante può essere caricato allo stato liquido.

Attenzione: Non appoggiare il cilindro su un fianco durante la carica. Il refrigerante allo stato gassoso entrerebbe nel sistema.

#### ■ Movimentazione delle bombole

#### (1) Leggi e regolamenti

Il refrigerante R-410A è un gas liquefatto, pertanto la movimentazione delle bombole deve avvenire in conformità alle leggi sulla sicurezza dei gas ad alta pressione. Prima dell'utilizzo, consultare le disposizioni della legge sulla sicurezza dei gas ad alta pressione. La legge stabilisce norme e regolamenti da rispettare per evitare incidenti durante l'utilizzo di gas ad alta pressione. Rispettare i regolamenti.

#### (2) Movimentazione dei recipienti

Essendo un gas ad alta pressione, R-410A è conservato in recipienti ad alta pressione. I recipienti ad alta pressione sono robusti e durevoli; tuttavia un utilizzo negligente degli stessi potrebbe danneggiarli e quindi provocare incidenti imprevisti. Non far cadere i recipienti, colpirli o farli rotolare sul terreno.

#### (3) Conservazione

Il gas R-410A non è infiammabile, tuttavia è bene conservare lo stesso in locali adeguatamente ventilati, freschi e al riparo dalla luce esattamente come qualsiasi altro gas ad alta pressione. I recipienti ad alta pressione sono forniti di dispositivi di sicurezza che, al superamento di una determinata temperatura ambiente (che determina la fusione del tappo fusibile) o di una determinata pressione (entra in funzione la valvola di sicurezza a molla), rilasciano gas nell'ambiente.

## 1.3 Attrezzatura per la manutenzione

Il refrigerante R-410A utilizza pressioni di esercizio superiori rispetto ai refrigeranti precedenti (R-22, R-407C). Inoltre per l'olio lubrificante della macchina si è passati dal Suniso ad un olio a base di etere: in caso di miscelazione dei due tipi di oli si avrà la formazione di fanghi nel refrigerante che possono provocare vari problemi. Pertanto i gruppi manometrici e i tubi flessibili di carica utilizzati per i refrigeranti precedenti (R-22, R-407C) non possono più essere utilizzati con le unità che utilizzano i nuovi refrigeranti.

Usare unicamente l'attrezzatura e i dispositivi appositi.

#### ■ Compatibilità dell'attrezzatura

Compatibilità			à	
Attrezzo	HF	-C	HCFC	Ragioni della modifica
	R-410A	R-407C	R-22	
Gruppo manometrico e tubo di carica		×		<ul> <li>Non utilizzare gli stessi attrezzi utilizzati per i refrigeranti R-22 e R-410A.</li> <li>La filettatura degli strumenti per R-410A e R-407C è diversa.</li> </ul>
Cilindro di carica	>	(	0	Strumenti di pesatura utilizzati per gli HFC.
Rivelatore di gas	(	)	×	È possibile usare lo stesso attrezzo per gli HFC.
Pompa del vuoto (pompa con funzione di prevenzione inversione flusso)	0			Per utilizzare con HFC una pompa esistente, è necessario installare un adattatore per pompa del vuoto.
Strumento di pesatura		0		
Raccordo di carica	×			Il materiale di tenuta usato per gli HFC è diverso da quello dell'R-22.     La filettatura delle unità con R-410A è diversa dalle altre.
Cartellatrice (tipo a frizione)	0			Per l'R-410A, è necessario un misuratore cartella.
Chiave dinamometrica	0			Ruotare fino a 1/2 e 5/8
Tagliatubi		0		
Mandrinatubi		0		
Piegatubi	0			
Olio per assemblaggio tubi	×			A causa del cambio del tipo di olio lubrificante. (Non è possibile usare l'olio Suniso).
Dispositivo di recupero del refrigerante	Verificare il dispositivo di recupero del refrigerante.			
Tubazione del refrigerante	Vedere la tabella sottostante.		ttostante.	• Solo il materiale del tubo da

Per quanto riguarda l'imboccatura di carica e la guarnizione, si richiede un 1/2UNF20 per la dimensione dell'imboccatura del tubo di carica.

#### ■ Materiale tubazioni in rame e spessore

	R-407C		R-410A	
Dimensione tubi	Materiale	Spessore	Materiale	Spessore
	Waterlaic	t (mm.)	ivialeriale	t (mm.)
ø 6,4	0	0,8	0	0,8
ø 9,5	0	0,8	0	0,8
ø 12,7	0	0,8	0	0,8
ø 15,9	0	1,0	0	1,0
ø 19,1	0	1,0	1/2 H	1,0
ø 22,2	1/2 H	1,0	1/2 H	1,0
ø 25,4	1/2 H	1,0	1/2 H	1,0
ø 28,6	1/2 H	1,0	1/2 H	1,0
ø 31,8	1/2 H	1,2	1/2 H	1,1
ø 38,1	1/2 H	1,4	1/2 H	1,4
ø 44,5	1/2 H	1,6	1/2 H	1,6

<sup>\*</sup> O: Dolce (ricotto)

H: Crudo (trafilato)

#### 1. Cartellatrice



#### Specifiche

· Dimensione A

Unità: mm

Dimensione	D.E. tubi	A +0 +0.4		
nominale	Do	Classe -2 (R-410A)	Classe 1 (Convenzionale)	
1/4	6,35	9,1	9,0	
3/8	9,52	13,2	13,0	
1/2	12,70	16,6	16,2	
5/8	15,88	19,7	19,4	
3/4	19,05	24,0	23,3	

#### ■ Differenze

· Modifica della dimensione A



Per la classe 1: R-407C Per la classe 2: R-410A

È possibile usare le cartellatrici convenzionali se si modifica il processo di lavorazione. (modifica del processo di lavorazione)

In precedenza, per la cartellatura del tubo si calcolava un margine da 0 a 0,5 mm. Per i climatizzatori con R-410A, il margine da utilizzare per la svasatura del tubo è di 1,0 - 1,5 mm. (Solo per il tipo a frizione)

È possibile utilizzare un attrezzo convenzionale con regolazione del margine di lunghezza del tubo.

#### 2. Chiave dinamometrica



#### ■ Specifiche

· Dimensione B

Unità: mm

Dimensione nominale	Classe 1	Classe 2	Precedente
1/2	24	26	24
5/8	27	29	27

Nessun cambiamento nella coppia di serraggio

Nessun cambiamento nelle tubazioni di altre dimensioni

#### ■ Differenze

Cambio della dimensione B
 Sono state aumentate solo le dimensioni delle tubazioni da 1/2" e 5/8"



Per la classe 1: R-407C Per la classe 2: R-410A

#### 3. Pompa a vuoto con valvola di ritegno



- Specifiche
- Velocità di mandata 50 l/min (50 Hz)
   60 l/min (60 Hz)
- Bocchetta di aspirazione UNF7/16-20(svasatura 1/4) UNF1/2-20(svasatura 5/16) con adattatore
- Massimo grado di depressione Selezionare una pompa del vuoto in grado di mantenere un livello di vuoto del sistema superiore a –100,7 kPa (5 torr – 755 mmHg).

#### ■ Differenze

- Dotato di sistema per evitare l'inversione del flusso dell'olio
- È possibile usare il modello precedente di pompa a vuoto installando un adattatore.

#### 4. Rilevatore perdite



- Specifiche
- Tipo a rilevazione di idrogeno, e così via.
- Refrigeranti compatibili R-410A, R-407C, R-404A, R-507A, R-134a, ecc.

#### ■ Differenze

• I rilevatori precedenti misuravano il livello di cloro. Siccome gli HFC non contengono cloro, i nuovi rilevatori individuano la presenza di idrogeno.

#### 5. Olio lubrificante (Air compal)




#### Specifiche

- Contiene olio sintetico, pertanto può essere utilizzato per le tubazioni di tutti i cicli frigoriferi.
- Presenta un'elevata resistenza alla ruggine e stabilità nel lungo periodo.

#### ■ Differenze

• È possibile utilizzare lo stesso strumento per le unità con R-410A e R-22.

#### 6. Gruppo manometrico per R-410A



#### ■ Specifiche

- Manometro alta pressione da - 0,1 a 5,3 MPa (da -76 cmHg a 53 kg/cm²)
- Manometro bassa pressione da - 0,1 a 3,8 MPa (da -76 cmHg a 38 kg/cm²)
- $1/4" \rightarrow 5/16" (2 \text{ min} \rightarrow 2.5 \text{ min})$
- Per il test di pressione dei manometri non viene usato olio.
  - → Per prevenzione della contaminazione

• La scala termometrica indica la relazione tra la pressione e la temperatura dei gas allo stato di saturazione.

#### ■ Differenze

- · Pressione diversa
- · Diametro dell'attacco di servizio diverso

#### 7. Tubo di carica per R-410A




#### ■ Specifiche

- Pressione di esercizio 5,08 MPa (51,8 kg/cm²)
- Pressione di rottura 25,4 MPa (259 kg/cm²)
- Disponibile con/senza valvola ad azionamento manuale per prevenire la fuoriuscita di refrigerante.

#### ■ Differenze

- Tubo resistente alla pressione
- · Diametro dell'attacco di servizio diverso
- · Utilizzo di materiale rivestito in nylon per la resistenza HFC

#### 8. Cilindro di carica



#### Specifiche

• Utilizzare una bilancia per la carica del refrigerante del tipo elencato di seguito, per la carica diretta dalla bombola di refrigerante.

#### ■ Differenze

• La bombola non può essere usata per refrigeranti misti in quanto il rapporto di miscelazione viene modificato durante la carica.

Quando si carica l'R-410A allo stato liquido utilizzando il cilindro di carica, si verificano fenomeni di schiumatura prodotti all'interno del cilindro stesso.

#### 9. Bilancia per carica refrigerante



#### ■ Specifiche

- Alta precisione
   TA101A (per bombola da 10 kg) = ± 2g
   TA101B (per bombola da 20 kg) = ± 5g
- Dotato di indicatore visivo resistente alla pressione per verificare la carica di refrigerante liquido.
- Un collettore con attacchi separati per gli HFC e per i precedenti refrigeranti è fornito come accessorio standard.

#### ■ Differenze

 La misurazione si basa sul peso per prevenire modifiche del rapporto di miscelazione durante la carica.

#### 10. Raccordo di carica



#### ■ Specifiche

- For R-410A, 1/4"  $\rightarrow$  5/16" (2 min  $\rightarrow$  2,5 min)
- Il materiale è cambiato: dal CR al H-NBR.

#### ■ Differenze

- Modifica delle specifiche di filettatura sul lato connessione tubo flessibile (solo per R-410A)
- · Cambio del materiale di tenuta per l'uso con HFC.

# Sezione 10 Procedura di smontaggio

1.	. RXYSQ4 · 5 · 6 P7Y1B		242
	1.1	Procedura di smontaggio dei pannelli esterni	242
		Procedura di rimozione del ventilatore elicoidale e del motore	
		del ventilatore	245
	1.3	Procedura di smontaggio del compressore	247


Procedure di smontaggio 241


### 1. RXYSQ4 · 5 · 6 P7Y1B


## 1.1 Procedura di smontaggio dei pannelli esterni

**Procedura** 

Avvertenza Dopo aver scollegato l'alimentazione attendere almeno 10 minuti prima di iniziare il lavoro di smontaggio.









# 1.2 Procedura di rimozione del ventilatore elicoidale e del motore del ventilatore

**Procedura** 

Avvertenza Dopo aver scollegato l'alimentazione attendere almeno 10 minuti prima di iniziare il lavoro di smontaggio.







### 1.3 Procedura di smontaggio del compressore

**Procedura** 

Avvertenza Dopo aver scollegato l'alimentazione attendere almeno 10 minuti prima di iniziare il lavoro di smontaggio.





#### Fase **Procedura** Posizioni ■ Assicurarsi che non vi sia ■ La parte da tagliare si trova sul lato compressore gas refrigerante nel circuito frigorifero prima di eseguire in corrispondenza della questa operazione parte da saldobrasare. Tagliare innanzitutto con una Tagliare il tubo di saldatrice a gas una parte del aspirazione, quello tubo dall'estremità terminale di mandata e il fino alla porzione a saldare tubo scaricatore del che è rimasta dopo il taglio compressore con un Porzione linea utilizzando un tagliatubi, prima tagliatubi (tre punti). aspirazione di sostituire il compressore con uno nuovo. Compressore Porzione tubazione funz. a vuoto **Avvertenza** L'olio lubrificante del compressore può incendiarsi, quindi tenere a portata di mano un panno umido, per estinguere rapidamente le fiamme. **Avvertenza** Se durante l'operazione si verificano perdite di gas refrigerante, ventilare il locale. (L'esposizione del gas refrigerante a fiamme genera gas tossici). **Attenzione** Fare attenzione a non riportare ustioni a causa del contatto con tubazioni o simili riscaldate con la saldatrice a gas. Porzione tubazione di mandata

## **Indice**

A	Controllo deflettore per prevenire la formazione di
A0122	macchie a soffitto59
A1123	Controllo del funzionamento non eseguito 168
A3124	Controllo PI compressore42
A6126	Controllo PI valvola d'espansione elettronica 43
A7127	Controllo pompa di sollevamento condensa 57
A9129	Controllo protezione52
AF131	Controllo protezione alta pressione 52
AJ132	Controllo protezione bassa pressione 53, 54
Alimentazione insufficiente o anomalia transitoria	Controllo protezione Inverter
166	Controllo ventilatore in raffreddamento
Alta tensione condensatore nel circuito principale	Corrente anomala Inverter
dell'Inverter	Corrente anomaia inverter100
Anomalia compressore con Inverter	D
Anomalia scheda	Deflettore
Anomalia sensore alta pressione	Descrizione delle modalità di controllo
Anomalia sensore bassa pressione156	
Anomalia sensore termostato sul telecomando137	Descrizione dettagliata delle modalità d'impostazione
Anomalia termistore (R1T) per aspirazione aria135	
Anomalia termistore (R2T) per scambiatore di calore 133	Descrizione impostazione e n. di codice
Anomalia termistore (R3T) linea gas134	176
Anomalia termistore (R3T, R5T) per aspirazione linea	E
1, 2	E1
Anomalia termistore (R6T) per scambiatore di calore	E3
unità esterna	E4
Anomalia termistore (R7T) per linea liquido unità	E5
esterna	E7
Anomalia termistore linea gas dello scambiatore di	E9
calore di sottoraffreddamento (R4T)154	Elenco di opzioni
Anomalia termistore per mandata aria136	Errore avviamento Inverter
Attivazione del pressostato di alta	Errore del dispositivo di protezione esterna 122
Attivazione sensore bassa pressione141	Errore di trasmissione tra i dispositivi di comando
Attrezzatura per la manutenzione235	·
В	opzionali per il controllo centralizzato 183 Errore di trasmissione tra Inverter e scheda di
_	controllo
Blocco motore compressore con inverter143	Errore di trasmissione tra telecomando centralizzato e
Blocco motore ventilatore (M1F), sovraccarico126	
Bombole di refrigerante234	unità interna177, 181 Errore di trasmissione tra telecomando e unità interna
•	
C	
C4	
C5	
C9135	
Caduta bassa pressione dovuta a mancanza di	169 Errore di trasmissione tra unità interna ed esterna
refrigerante o ad un guasto della valvola di	
espansione elettronica164	sullo stesso sistema173
Caratteristiche di resistenza e temperatura del	=
termistore225	F 52
Circuito frigorifero36	F3
CJ137	F6
Componenti elettrici e funzionali	Funzionamento a controllo potenza
Unità esterna34	Funzionamento con l'unità sotto tensione
Controllare il funzionamento67	Funzionamento in sbrinamento
Controllo all'avviamento45	Funzionamento normale41

Indice

Funzione arresto51	LC 162
Funzione ritorno olio46	Livello di scarico condensa oltre il limite consentito
Funzione svuotamento refrigerante residuo49	131
	Localizzazione guasti basata sui sintomi 105, 242
G	B.6
Guasto elemento mobile della valvola di espansione	<b>M</b>
elettronica (Y1E)129	M1
Guasto elemento mobile della valvola di espansione	M8
elettronica (Y1E, Y3E)	MA
Guasto motore deflettore (M1S)	Malfunzionamento del dispositivo di regolazione della
Guasto motore ventilatore dell'unità esterna144	capacità
Guasto scheda elettronica	Malfunzionamento del sistema, indirizzo del circuito
Guasto sistema di controllo livello di scarico condensa	frigorifero non definito
(S1L)	MANUT
Guasto termistore linea di mandata (R2T)150	Metodo di sostituzione dei moduli diodo e transistor di
Н	potenza dell'inverter228
H9149	Modalità di funzionamento
119149	Wiodalita di fulizionamento40
1	N
Il messaggio "Sotto controllo integrato del computer	Numero eccessivo di unità interne
host" lampeggia (lampeggio doppio ripetuto) 192	Transcro coossivo di dilita interne
Il messaggio "Sotto controllo integrato del computer	P
host" lampeggia (lampeggio singolo ripetuto)	P1
189	Precauzioni per l'uso del nuovo refrigerante (R-410A)
Impostazione del Funzionamento a bassa rumorosità	232
e controllo potenza95	Prevenzione congelamento
Impostazione dell'operazione di carica aggiuntiva di	Prova di funzionamento
refrigerante99	Descrizione procedura
Impostazione n. gruppo per controllo centralizzato 80	Deconzione procedura
Impostazione segnale filtro76	Q
Impostazione tramite interruttori a pulsante86	Quantità eccessiva di refrigerante
Impostazioni locali71	Quantità coccssiva di renigerante
Impostazioni locali da telecomando71	R
Impostazioni locali dall'unità esterna84	Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
Impostazioni locali disponibili per ciascun modello 75	77
Impostazioni tramite DIP switch84	***
Incompatibilità tra i dispositivi di comando opzionali	S
per il controllo centralizzato184	Schema componenti funzionali
Indicazione codice di errore da scheda unità esterna	Schema della scheda elettronica sull'unità esterna
118	70
Indirizzo doppio, impostazione non corretta186	Selezione modalità raffreddamento/riscaldamento 93
Informazioni sul refrigerante R-410A232	Sensore pressione
Inibizione modalità riscaldamento56	Sensore termostato del telecomando
Intervallo consentito per le impostazioni locali75	Sistema non ancora impostato 179
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Specifiche6
J	Spia di funzionamento lampeggiante 187
J3150	Standby al riavvio50
J5151	<b>,</b>
J6152	Т
J7153	Temperatura eccessiva nell'aletta radiante
J9154	dell'Inverter
JA155	Temperatura linea di mandata anormale 147
JC156	Termistori unità esterna per linea di mandata 226
L	U
L1157	U0 164
L4158	U2 166
L5159	U3 168
L8160	U4 169
L9161	U5 171

Indice

ii

#### SiITBE34-703

U8	172
U9	173
UA	175
UC	176
UE	177, 181
	179
	180

#### V

Verificare le cause del calo nella bassa pressione .... 194

Verificare le cause dell'aumento nell'alta pressione ... 193

Indice iii

## Disegni e diagrammi di flusso

A	mentre il termostato di raffreddamento è
alimentazione insufficiente o anomalia transitoria 166	off57
alta tensione condensatore nel circuito principale	quando viene attivato l'interruttore a galleggiante
dell'inverter163	mentre il termostato di raffreddamento è
anomalia compressore con inverter159	on 57
anomalia sensore alta pressione155	controllo pompa sollevamento condensa
anomalia sensore bassa pressione156	quando viene attivato l'interruttore a galleggiante
anomalia sensore termostato sul telecomando137	e il display del telecomando visualizza
anomalia termistore (r1t) per aspirazione aria135	"af"58
anomalia termistore (r2t) per scambiatore di calore	controllo protezione alta pressione
133	controllo protezione bassa pressione 53, 54
anomalia termistore (r3t) linea gas134	controllo protezione inverter
anomalia termistore (r3t, r5t) per aspirazione linea 1,	controllo ventilatore in raffreddamento
2151	corrente anomala inverter160
anomalia termistore (r6t) per scambiatore di calore	D
unità esterna152	descrizione delle modalità di controllo
anomalia termistore (r7t) per linea liquido unità	descrizione delle modalità di funzionamento
esterna153	come selezionare la modalità di funzionamento .
anomalia termistore linea gas dello scambiatore di	83
calore di sottoraffreddamento (r4t)154	duplicazione indirizzo del telecomando centralizzato
anomalia termistore per mandata aria136	176
applicare tensione66 attivazione del pressostato di alta139	110
attivazione dei pressostato di alta139 attivazione sensore bassa pressione141	E
auto-diagnosi utilizzando le indicazioni del	errore avviamento inverter
telecomando wireless110	errore del dispositivo di protezione esterna 122
telecomando wireless110	errore di trasmissione tra i dispositivi di comando
В	opzionali per il controllo centralizzato 183
bilancia per carica refrigerante240	errore di trasmissione tra inverter e scheda di
blocco motore compressore143	controllo 162
blocco motore ventilatore (m1f), sovraccarico126	errore di trasmissione tra telecomando centralizzato e
motore vertificatore (mm), contaccames mm 120	unità interna 177, 18 <sup>2</sup>
C	errore di trasmissione tra telecomando e unità interna
caduta bassa pressione dovuta a mancanza di	
refrigerante o ad un guasto della valvola di	errore di trasmissione tra telecomando master e slave
espansione elettronica164	
chiave dinamometrica237	errore di trasmissione tra unità interna ed esterna
circuito frigorifero36	169
comando semplificato da parete73	errore di trasmissione tra unità interna ed esterna
brc2a5173	sullo stesso sistema 173
controllare il connettore del motore del ventilatore	_
195	<b>F</b>
controllare il funzionamento67	funzione del pulsante controllo / prova funzionamento
controllare il lavoro svolto prima di applicare tensione	(test) del telecomando
66	funzione di auto-diagnosi tramite telecomando 115
controllo deflettore per prevenire la formazione di	G
macchie a soffitto59	_
controllo del funzionamento non eseguito168	guasto elemento mobile della valvola di espansione
controllo pompa di sollevamento condensa57	elettronica (20e)
quando viene attivato l'interruttore a galleggiante	elettronica (y1e, y3e)145
durante il riscaldamento58	guasto motore deflettore (ma)
guando viene attivato l'interruttore a galleggiante	gaada motoro admottoro (ma)

guasto motore ventilatore dell'unità esterna144 guasto scheda elettronica123, 138, 182 guasto sistema di controllo livello di scarico condensa (33h)124 guasto termistore linea di mandata (r2t)150 guasto termistore per aria esterna (r1t)149
I .
-
il messaggio "sotto controllo integrato del computer
host" lampeggia (lampeggio doppio ripetuto) 192
il messaggio "sotto controllo integrato del computer
host" lampeggia (lampeggio singolo ripetuto)
189
impostazione del funzionamento a bassa rumorosità e
controllo potenza95
schema di funzionamento96
impostazione dell'operazione di carica aggiuntiva di
refrigerante99
prova di funzionamento101
impostazione n. gruppo per controllo centralizzato 80
tipo brc1c80
tipo brc4c81
tipo brc7c81
tipo brc7e81
impostazione n. gruppo per controllo centralizzato -
esempio di impostazione81
incompatibilità tra i dispositivi di comando opzionali
per il controllo centralizzato184
indirizzo doppio, impostazione non corretta186
L
livello di scarico condensa oltre il limite consentito
131
localizzazione guasti tramite telecomando108
localizzazione guasti utilizzando le indicazioni del
<u> </u>
comando a filo109
М
malfunzionamento del dispositivo di regolazione della
capacità132
malfunzionamento del sistema, indirizzo del circuito
frigorifero non definito180
metodo di sostituzione dei moduli transistor potenza
inverter228
modalità di funzionamento40
modalità manutenzione tramite telecomando113
N
numero eccessivo di unità interne175
Tidificio coocsivo di dilita littorilo
P
-
prevenzione congelamento62
Q
quantità eccessiva di refrigerante148
S
schema componenti funzionali38
schema componenti funzionali38
schema componenti funzionali38 schema della scheda elettronica sull'unità esterna 70

sensore pressione227
sensore termostato del telecomando60
raffreddamento60
riscaldamento61
sistema non ancora impostato179
spia di funzionamento lampeggiante 187
т
telecomando a filo71
telecomando wireless - unità interna
tipo brc4c72
tipo brc7c72
tipo brc7e72
temperatura eccessiva nell'aletta radiante dell'inverter
temperatura linea di mandata anormale147
v
verificare le cause del calo nella bassa pressione 194
verificare le cause dell'aumento nell'alta pressione 193
visualizzazione dei dati del sensore e dell'indirizzo 114

In all of us, a green heart



Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l'azienda nelle problematiche ambientali. Da molti anni Daikin si è posta come obiettivo prioritario quello di diventare il principale costruttore di sistemi a basso impatto ambientale. Questa sfida richiede un approccio ecologico alla progettazione e allo sviluppo di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione energetica, basati su principi di conservazione dell'energia e di riduzione degli sprechi.




Daikin Europe N.V. ha l'approvazione LRQA per il propio sistema di controllo della qualità, secondo lo standard ISO9001. Lo standard ISO9001 certifica la qualità dei prodotti Daikin in riferimento al loro design, allo sviluppo, ai criteri di produzione, nonché ai servizi relativi a ciascun prodotto.



ISO14001 assicura un efficace sistema di gestione ambientale in grado di proteggere la salute delle persone e dell'ambiente dall'impatto potenziale dovuto alle nostre attività, prodotti e servizi, e per aiutare a conservare e migliorare la qualità dell'ambiente.

"La presente pubblicazione è stata realizzata a solo titolo informativo e non costitulisce in alcun modo un'offerta vincolante con Daikin Europe N.V. ha redatto i contenuti della presente pubblicazione basandosi sulle proprie conoscenzebasandosi sulle proprie conoscenze in materia. Non è fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, riguardo alla completezza, precisione, affidabilità o adeguatezza dei contenuti e dei prodotti (e servizi) presentati all'interno della stessa. Le specifiche (ed i prezzi) possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine, derivanti dall'uso e/ o interpretazione della presente pubblicazione. Tutti i contenuti sono proprietà riservata di Daikin N.V.".



**DAIKIN EUROPE N.V.** Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300 B-8400 Oostende - Belgium www.daikin.eu BTW: BE 0412 120 336 RPR Oostende

I prodotti VRV non rientrano nel programma di certificazione Eurovent.



SIITBE34-703 • 10/2008 • Copyright © Daikin Preparatio in Begio da Lamoo (www.lamnoopintt.be), azienda che ha ottenuto la certificazione ambientale EMAS e ISO 14001. Responsabile di redazione: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B- 8400 Ooslende

SiltBE34-703